Spécification du protocole asservissement - stratégie

1. Avant propos

Chaque bloc représente un octet de la trame de données. Une trame de n+1 octets est représentée comme suit :


Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5		Octet n	OcC
					<u>.</u>		

L'octet de contrôle est calculé a partir du «xor» («ou exclusif») de chaque octet. Il est placé dans le dernier octet de chaque trame.

Dans l'exemple précédent :


OcC = Octet 1 xor Octet 2 xor Octet 3 xor Octet 4 xor Octet 5 xor ... xor ... xor Octet n

Dans le cas où la trame ne contient que 2 octets, l'octet de contrôle est une duplication du premier octet. Par exemple :



2. Obtenir l'état courant du robot

Stratégie → asservissement



Stratégie ← asservissement

3. Asservissement

3.1. Asservissement en position

Stratégie → asservissement

Type X	х	Υ	у	OcC
--------	---	---	---	-----


3.2. Asservissement en rotation

Stratégie → asservissement

	Type	Α α	OcC
--	------	-----	-----

3.3. Asservissement en vitesse


Stratégie → asservissement



4. Arrêt et reprise du déplacement du robot


4.1. Pause

Stratégie → asservissement



4.2. Reprise

Stratégie → asservissement



5. Réinitialisation des ordres


Stratégie → asservissement

Type [6] OcC

6. Recalage sur bordure


6.1. Recalage à gauche

Stratégie → asservissement



6.2. Recalage à droite

Stratégie → asservissement



7. Recalage manuel

7.1. Recalage de la position sur X

Stratégie → asservissement

[9] X x OcC	Type [9]	Х	х	OcC
-------------	-------------	---	---	-----

7.2. Recalage de la position sur Y

Stratégie → asservissement

Type [10] Y	у	OcC
----------------	---	-----