




- Día 2: Parte 1 - **Movimiento por Keyframes**



Prof. Oscar E. Ramos, Ph.D.


Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) Departamento de Ingeniería Electrónica 14 de febrero del 2018






Keyframe

- ¿Qué es un keyframe?
 - Es una postura específica
- ¿Cómo se genera movimiento?
 - Primero se da unos keyframes
 - Luego se realiza (automáticamente) la interpolación entre los keyframes



Keyframe 1




Keyframe 2




Keyframe

• Ejemplo:

- Desconectarse del robot (importante)
- Insertar un bloque "Wipe Forehead"
 - Hacer doble click en el bloque
- En la parte superior aparece un "timeline" (línea de tiempo) con varios "keyframes"



- Hacer click en cada keyframe (barra ploma) y observar el movimiento del robot virtual
- Hacer click en el botón "Play" del bloque Motion






Timeline

- Es un bloque que permite almacenar keyframes para luego realizar la interpolación
 - Se puede hacer movimientos complejos
- ¿Para qué lo usaremos?
 - Para que el robot baile la macarena (o algún otro baile)
- ¿Cómo?
 - Se almacenará posturas (keyframes) en ciertos instantes de tiempo
 - Se interpolará estas posturas



- Crear un bloque de timeline y llamarlo "macarena":
 - Click derecho en el espacio de trabajo
 - Selectionar: Add a new box → timeline






- Cambiar el nombre a "Macarena"



- Doble click en el bloque de "Macarena"
 - Se muestra la línea de tiempo (timeline)




- La unidad es (aproximadamente) 10 ms. Es decir:
 - 1 representa 10 ms
 - 10 representa 100 ms
 - 100 representa 1000 ms = 1 segundo
- Salir del bloque haciendo click en "root":





- Primero hacer que el robot se levante:
 - Usar el bloque "Goto Posture" para que el robot vaya a la posición "StandInit".






- Una vez que el robot está de pie, desconectar el bloque
- No quitarle rigidez al robot. El robot debe mantenerse de pie y rígido.



- Hacer doble click en el bloque "Macarena" para ver la línea de tiempo
- Primer keyframe: postura actual
 - En la línea de tiempo: hacer click derecho en 10: "Store joints in keyframe" y "Whole body"






• Segundo keyframe:



Brazo estirado

- En "Robot View" hacer click en el brazo derecho del robot




Rojo: motores rígidos (no mover el brazo)



- Segundo keyframe:
 - Quitarle la rigidez al brazo ("stiffen chain on/off" debe cambiar de rojo a verde):



- Mover el brazo derecho (no rígido) hasta una posición similar a la de la figura.




Importante: mientras se mueve el brazo sostener el cuerpo del robot para que no se muevan las otras articulaciones



- Segundo keyframe:
 - Una vez conseguida la posición deseada, volver a dar rigidez al brazo: "Stiffen chain on/off" debe volver a estar rojo




- En la línea de tiempo, en tiempo 20 hacer click derecho en "Store joints in keyframe" y seleccionar "arms": solo se graba la posición de los brazos





- Prueba de los keyframes:
 - Agarrar el cuerpo del robot (para que no se caiga)
 - Hacer click en el keyframe de 10 (barra ploma) y luego en el de
 20. El robot debe mover su brazo.




 Seguir añadiendo keyframes según se muestra en las figuras siguientes.

Nota:

- Sostener al robot cuando se activa o desactiva los motores
- Si se calientan los motores, esperar un rato hasta que se enfríe
- Grabar el archivo continuamente




Posiciones deseadas (parte 1)







Posiciones deseadas (parte 2)







Posiciones deseadas (parte 3)














Posiciones deseadas (parte 4)








120 125 130



- Movimiento de caderas:
 - Se requiere mover las piernas
 - Manteniendo la última postura, quitar rigidez a las piernas y moverlas hasta alcanzar la postura deseada
 - Luego darles rigidez y grabar el movimiento en el timeline (usando "whole body")
 - Cuando se quite la rigidez a las piernas se debe sostener al robot de la cintura para que no se caiga
- Nota importante:
 - No sostener al robot ni de la cabeza ni de las extremidades (brazos o piernas)
 - Tener cuidado que las posturas definidas sean estables, es decir que el robot no se caiga al ejecutarlas



- Movimiento de caderas:
 - Añadir las siguientes posturas moviendo solo las piernas
 - En el timeline se debe grabar como "whole-body"





- Finalmente regresar a la posición inicial en el tiempo 170.
- Ejecutar toda la secuencia para ver si todo funciona adecuadamente:
 - Nota: estar cerca del robot y agarrarlo en caso que se fuese a caer



Ejercicios

- → Hacer que el robot realice algún otro baile
- → Realizar un movimiento libre con el robot usando todo lo visto hasta ahora