

KiCad al máximo

Contenido:

Procedimientos y conceptos menos frecuentes.



Autores: Diego Brengi



KiCad Trabajo grupal



En KiCad podemos trabajar en grupo para realizar ciertas fases del desarrollo.

Como cada hoja del esquemático se almacena en un archivo de texto diferente, podemos desarrollar el esquemático entre varias personas sin conflictos. Además podemos repartir otras tareas como:


- Diseño de símbolos.
- Manejo de bibliotecas.
- · Lista de materiales.
- Diagrama jerárquico.



El PCB es un único archivo, por lo tanto es imposible actualmente trabajar en simultáneo entre varias personas. Pero si es posible distribuir las siguientes tareas:

- Diseño de stack-up.
- Cálculos de impedancia.
- Diseño de footprints.
- Diseño de modelos 3D.
- Ruteo de PCB.

KiCad Trabajo grupal



Claves para el trabajo grupal

- Diseño con múltiples hojas (jerárquico o plano).
- Repartir las tareas desde el principio del proyecto.
- Designar un coordinador que gestione librerías, conflictos y hojas complicadas como las de una CPU.
- Reglas de diseño claras desde el principio (tamaños de textos, identificación de pares diferenciales, ubicación de pines jerárquicos, campos de información de los componentes, etc.)

Cuidados que hay que tener

- No agregar hojas a mitad de proyecto, si fuera necesario, lo debe hacer el coordinador teniendo cuidado de que no se modifique la numeración de las hojas actuales.
- Guardar, editar y subir al repositorio solamente nuestros archivos. Si editamos involuntariamente archivos del compañero, deben ser reemplazados por la versión que esté en el repositorio remoto.
- Numerar los componentes con el esquema number*100.
- No renumerar nunca el proyecto completo.



Opciones avanzadas del editor de módulos

En el siguiente video se ejemplifica como fácilmente se puede:

- Realizar dibujos y editarlos.
- · Importar un archivo DXF.
- Copiar, alinear y distribuir pads.
- Enumerar pads fácilmente.

KiCad module editor demo https://vimeo.com/99235812






Profundizando Pcbnew





Ruteo interactivo

En el modo GAL, tenemos opciones para configurar el ruteo interactivo.
Básicamente podemos elegir tres modos:

- Resaltar colisiones
- Empujar
- Rodear.







Pcbnew - Stackup


Actualmente KiCad no posee campos para ingresar la información detallada (espesores y materiales) del stack-up. Por eso es conveniente colocar esta información en alguna parte del diseño. Utilizaremos la capa de dibujos para anotar el stackup.



Stack-up de la CIAA-FSL fabricada por Mayer S.A. (4 Layers)

Impedancia Controlada

Si tenemos que seleccionar nosotros el stackup y realizar los cálculos, tendremos que conocer



Interpretación de hojas de datos de materiales

- Permitividad del dieléctrico.
- Espesor final del material luego del prensado.
- Contenido de resina.
- Tg (glass transition temperature)

Tipos de Materiales

- Copper Foils
- Cores / Laminates
- Prepregs

Fabricantes de materiales


- Isola
- Nouya
- Shengyi Technology
- Rogers

Procesos de fabricación

Pueden utilizarse cores/laminates comprados o pueden armarse a partir de prepregs y foils de cobre.

Impedancia Controlada: Ejemplo de cálculo

Ejemplo de cálculo de impedancia para la CIAA-FSL



STACKUP CIAA-FSL

L1 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)

PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm


L2 GND: 1 oz (0,035 mm) LAMINATE: 4x7628M:0,76 mm L3 PWR: 1 oz (0,035 mm)

PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L4 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)

TOTAL: 1,6 mm (Fabricante Isola)

Ernesto Mayer S.A. pasó el stack-up típico que usaban para PCBs de cuatro capas y en base a eso se hicieron los cálculos con el PCB Calculator.







USB Z0diff = 90 ohm ± 15% W?, S?



Ethernet Z0diff = 100 ohm W?, S?




Impedancia Controlada: PCB Calculator



Herramientas

- Regulators: Calculadora de resistencias para reguladores.
- Track Width: Calculadora para el ancho de pistas en fc. de la corriente máxima.
- Electrical Spacing: Separaciones mínimas para lograr determinada aislación entre pistas.
- TransLine: Calculadora de impedancia característica (Z0) para líneas de Tx.
- RF-Attenuators: Cálculo de atenuadores de RF.
- Color Code: Código de colores de resistencias.
- Board Classes: Clasificación de PCBs según sus dimensiones mínimas.

Impedancia Controlada: Microstrip Diferencial



TransLine: Qué datos necesitamos para el cálculo de un Microstrip Diferencial?

- Er: Permitividad del dieléctrico. Sacar de la hoja de datos del material.
- H: Altura del dieléctrico.
- T: Espesor de la capa de cobre en la que se ruteará el par diferencial.
- W: Ancho de las pistas del par diferencial. Es lo que queremos calcular.
- S: Distancia entre las pistas del par diferencial. Podemos utilizar el clearance que indique el fabricante.
- Zeven/Zodd: Impedancia en modo par y en modo impar. Zodd = Zdiff / 2. Zeven estimar un valor inicial de 65 ohm si se quiere usar la opción Synthetize.
- Los valores de frecuencia y longitud de la línea "no afectan significativamente" ya que no estamos haciendo un cálculo de pérdidas sino de impedancia.

Impedancia Controlada: Ejemplo de cálculo

Ejemplo de cálculo de impedancia para la CIAA-FSL Par diferencial USB: Zdiff = 90 ohm

1)Replicar el cálculo realizado en la CIAA-FSL.



Datos a ingresar en la calculadora

- Tipo de línea = Coupled Microstrip Line
- Er = 4.5
- H = 0.346 mm
- T = 0.035 mm
- W = Seleccionar el radio button superior para que al sintetizar se calcule W.
- S = 7 mils
- Zodd = Zdiff / 2 = 45 ohm
- Zeven = 65 ohm
- Los demás valores dejarlos como vienen por default.

STACKUP CIAA-FSL

L1 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)


PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L2 GND: 1 oz (0,035 mm) LAMINATE: 4x7628M:0,76 mm L3 PWR: 1 oz (0,035 mm)

PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L4 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)

TOTAL: 1,6 mm (Fabricante Isola)





Redondear resultado

W = 18 milsS = 7 mils

•

Presionar el

botón
Analyze

5

Calcular Zdiff final Zdiff = 91,75 ohm


> 90 ohm ± 15% Cumple!

Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales


Dimensions → **Differential Pair Dimensions**

Setear en el SCH los nombres de las nets:

USB_P
USB_N
ETH_TX+
ETH_TX-



Route - Differential Pair



- 1) Verificar que en el esquemático las nets tengan nombres con el sufijo **P** y **N** ó los símbolos **+** y **-** para que KiCad las reconozca. Por ejemplo, USB_P y USB_N.
- 2) Antes de rutear cada par, se debe configurar el ancho de las pistas y la separación entre las mismas. Ir a Dimensions → Differential Pair Dimensions.
- 3) Rutear el par diferencial. Route → Differential Pair.

Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales


Ecualización de longitud

Luego de trazados los pares diferenciales, debemos ecualizar su longitud de acuerdo a la especificación de la interfaz.

Por ejemplo, para Gigabit Ethernet la máxima diferencia de longitud entre pares es de 30 mils.


- 1) Ir a Route → Tune Differential Pair Length.
- 2) Clickear sobre el par diferencial y presionar la tecla "L".
- 3) Configurar la longitud y la forma de las onditas (esto último sólo si fuera necesario).

Route → **Tune Differential Pair Length**



Target length

Obtener las longitudes de los pares diferenciales a ecualizar e identificar el más largo. Esta longitud será la que utilicemos para ecualizar.



Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales


Ecualización de fase

Luego de trazados y ecualizados los pares diferenciales, debemos ecualizar su fase de acuerdo a la especificación de la interfaz.

Por ejemplo, para Gigabit Ethernet la tolerancia máxima de ecualización intra-par es de 5 mils.

- 1) Ir a Route → Tune Differential Pair Skew/Phase.
- 2) Clickear sobre el par diferencial y presionar la tecla "L".
- 3) Configurar el desvío deseado y la forma de las onditas (esto último sólo si fuera necesario).


Route → Tune Differential Pair Skew/Phase



Target skew


Obtener la diferencia de longitud entre las líneas del par diferencial. Esta diferencia será la que utilicemos para ecualizar la fase.

Tip: Ubicar las onditas en donde las líneas se separan más, por ejemplo en las curvas.



Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales IV


Design Rules → **Design Rules**



Seteo de reglas específicas para pares diferenciales.


Si queremos que al ejecutar el DRC, sean chequeados los pares diferenciales, hay que crear una Net Class y asignarle las nets correspondientes.

- 1) Crear la Net Class con los valores de clearance y ancho de pista correspondientes.
- 2) Seleccionar la net class del lado derecho y asignarle las nets.
- 3) Ejecutar el DRC para probar que los pares diferenciales quedaron bien trazados. Tools → DRC.



Auto Router en Kicad


Freerouting es un programa java externo a Kicad que realiza autorouteo.



Su autor lo ha publicado con licencia GPL, pero ante un reclamo de la empresa donde trabajaba (esta jubilado actualmente) optó por quitar el código. Sin embargo está disponible ya que se han realizado copias.

Auto router en KiCad

Captura de pantalla de Freerouting



\$ java -jar FreeRouting.jar

Kicad Experto - Copyright 2016 (c) Diego Brengi

Imágenes de esta presentación

Autores: Diego Brengi - djavier@ieee.org y Noelia Scotti

Carátula principal:

Foto titulada "Circuit" de Yuri Samoilov bajo licencia CC-BY disponible en https://www.flickr.com/photos/yusamoilov/14011462899/

Fondo de la presentación:

Foto titulada "computer motherboard tracks" de Creativity103 bajo licencia CC-BY disponible en: https://www.flickr.com/photos/creative_stock/5228433146/

Las imágenes de clipart se tomaron de: https://openclipart.org/

Los demás logos corresponden a proyectos de Software Libre u Open Source. Consultar cada licencia en particular.

Todas las capturas de pantalla fueron realizadas por los autores y están bajo la misma licencia que esta presentación.

El resto de las imágenes se cita la fuente debajo de cada una.