ATK-MB024 模块用户手册

RS485 模块

用户手册

正点原子 广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2024/11/01	第一次发布



目 录

1,	特性参数	1
	使用说明	
_,	2.1 模块引脚说明	
	2.2 模块拨动开关说明	
	2.3 模块工作原理	
	2.4 RS485 简介	3
3,	结构尺寸	5
- /	其他	



1,特性参数

ATK-MB024 485 模块是正点原子推出的一款 TTL 转 RS485 通信模块,设计紧凑美观。该模块可通过拨动开关灵活选择是否接入终端电阻,并配有指示灯,便于直观显示模块供电状态。

ATK-MB024 485 模块的基本参数,如下表所示:

项目	说明	
工作电压	3.3V~5V	
工作电流	约 9mA (5V 供电, 25℃环境温度下)	
数据传输速率	250kbps (max)	
通信接口	TTL 转 RS485 (可互转)	
终端电阻	120 \Omega, 可以通过拨动开关选择是否接入该电阻	
指示灯	1个,其为电源指示灯,上电后会常亮	
工作温度	-20°C~80°C	
模块尺寸	30.0mm*20.0mm	

表 1.1 ATK-MB024 485 模块基本参数



2, 使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MB024 485 模块的 TTL 接口、RS485 接口分别通过 1*4 排针(2.54mm 间距)和 1*3 接线端子引出,方便用户连接到自己的设备中,模块的外观如下图所示:




图 2.1.1 ATK-MB024 485 模块实物图

ATK-MB024 485 模块各引脚的描述,如下表所示:

接口	序号	名称	说明
	1	VCC	电源输入 (3.3V ~5V)
TTL 接口	2	GND	电源地
(1*4 排针)	3	TX	TTL 接口的 TX 引脚
	4	RX	TTL 接口的 RX 引脚
RS485 接口	1	A	RS485 接口信号线 A
(1*3 接线端子)	2	В	RS485 接口信号线 B
(1*3 按线输引)	3	GND	电源地

表 2.1.1 ATK-MB024 485 模块引脚说明

2.2 模块拨动开关说明

ATK-MB024 485 模块自带一个拨动开关(见图 2.1.1 右侧),该开关用于控制 120Ω 终端电阻的开启和关闭。当拨动开关打到 ON 档位,则开启终端电阻;当拨动开关打到 OFF 档位,则关闭终端电阻。

2.3 模块工作原理

ATK-MB024 485 模块的原理图,如下图所示:




图 2.3.1 ATK-MB024 485 模块原理图

上图中,J1 为排针接口,VCC 为输入电源的正极,GND 为输入电源负极。输入的电源支持 DC3.3~5V,U1 (LDO) 芯片会将输入电源转换为 3.3V。

RS485 电平一般来说不能直接连接到 MCU, 否则可能会烧毁 MCU, 因此需要电平转换芯片。这里我们使用 TP8485 来做 485 电平转换, 其中 R3 为终端匹配电阻, 当拨动开关打到 ON 档位(2和3连通),则接入终端电阻; 当拨动开关打到 OFF 档位(1和2连通),则不接入终端电阻。SM712 是双向 TVS 管,用以保护芯片。

在这个电路中,我们没有用到单独的收发使能控制引脚,而是做了一个自动收发电路, 而是做了一个自动收发电路,其工作原理如下:

TP8485 的 RE 和 DE 接一起的,默认 10K 上拉,所以默认为发送模式(高电平为发送模式,低电平为接收模式),RXD 通过 TP8485 芯片的 DI 脚发送数据,发送 0 数据的时候,自动收发电路不动作,所以驱动输出 A=L,B=H,总线表现逻辑 0;当发送 1 数据的时候,因为 R6 和 C5 组成的 RC 电路,当发送速率很高的时候,NPN 三极管 Q1 来不及导通,RE 和 DE 仍为高电平,驱动输出 A=H,B=L,总线表现逻辑 1;当发送速率比较低的时候,NPN 三极管 Q1 会缓慢导通,RE 和 DE 变为低电平,TP8485 芯片进入接收模式,驱动端 DI 高阻态,但是因为偏置电阻 R2(下拉 B=0),R4(上拉 A=1),所以总线仍然表现逻辑 1。而肖特基二极管 MBR0520 用于加速 Q1 关断,保证 DI 由高变低时,芯片可以快速进入发送模式。

当我们需要进行接收时,只需要拉高 RXD, RE 和 DE 变为低电平,数据通过 TXD(RO) 传输给 MCU。

2.4 RS485 简介

RS485 (EIA-485) 隶属于 OSI 模型物理层,是串行通讯的一种。RS485 的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的类型,它用两根线 (A、B 信号线)之间的电压差值来表示

传递信号,但其仅仅是规定了接受端和发送端的电气特性,并没有规定或推荐任何数据协议。 RS485 的特点包括:

- **1.接口电平低,不易损坏芯片。**RS485 的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比 RS232 降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与 TTL 电平兼容,可方便与 TTL 电路连接。
- **2.传输速率高。**10 米时, RS485 的数据最高传输速率可达 35Mbps, 在 1200m 时, 传输速度可达 100Kbps。
- **3.抗干扰能力强。**RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
- **4.传输距离远,支持节点多。**RS485 总线最长可以传输 1200m 左右,更远的距离则需要中继传输设备支持(速率≤100Kbps 才能稳定传输),一般最大支持 32 个节点。

RS485 推荐使用在点对点网络中,比如:线型,总线型网络等,而不能是星型,环型网络。理想情况下 RS485 需要 2 个终端匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为 $120\,\Omega$)。没有特性阻抗的话,当所有的设备都静止或者没有能量的时候就会产生噪声,而且线移需要双端的电压差。没有终端匹配电阻的话,会使得较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错。RS485 推荐的一主多从连接方式如下图所示:




图 2.4.1 RS485 连接

在上面的连接中,如果需要添加匹配电阻,我们一般在总线的起止端加入,也就是主机和设备 4 上面各加一个 $120\,\Omega$ 的匹配电阻。

由于篇幅有限,关于 RS485 的更多内容,这里不作展开。



3,结构尺寸

ATK-MB024 485 模块的尺寸结构,如下图所示:




图 3.1 ATK-MB024 485 模块尺寸图

4, 其他

1、购买地址:

天猫: https://zhengdianyuanzi.tmall.com

淘宝: https://openedv.taobao.com_

2、资料下载

模块资料下载地址: http://www.openedv.com/docs/index.html

3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: https://space.bilibili.com/394620890

传真: 020-36773971 电话: 020-38271790







