# ATK-MB025 模块用户手册

CAN 模块

用户手册

# 正点原子

## 广州市星翼电子科技有限公司

### 修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2024/11/01	第一次发布



## 目 录

1,	特性参数	1
	使用说明	
_,	2.1 模块引脚说明	
	2.2 模块拨动开关说明	
	2.3 模块工作原理	
	2.4 CAN 简介	
	2.5 CAN 协议简介	
3.	结构尺寸	
	其他	
- )	/\	



# 1,特性参数

ATK-MB025 CAN模块是正点原子推出的一款高速TTL转CAN通信模块,支持CAN FD,最大通信速率可达5Mbps,设计紧凑美观。该模块可通过拨动开关灵活选择是否接入终端电阻,并配有指示灯,便于直观显示模块供电状态。

ATK-MB025 CAN 模块的基本参数,如下表所示:

项目	说明
工作电压	5V
工作电流	约 4mA (5V 供电, 25℃环境温度下)
数据传输速率	最大 5Mbps(需要 CAN FD)
通信接口	TTL 转 CAN(可互转)
终端电阻	120 \(\Omega\), 可以通过拨动开关选择是否接入该电阻
指示灯	1个,其为电源指示灯,上电后会常亮
工作温度	-20°C~80°C
模块尺寸	30.0mm*20.0mm

表 1.1 ATK-MB025 CAN 模块基本参数



## 2, 使用说明

## 2.1 模块引脚说明

ATK-MB025 CAN 模块的 TTL 接口、CAN 接口分别通过 1\*4 排针(2.54mm 间距)和 1\*3 接线端子引出,方便用户连接到自己的设备中,模块的外观如下图所示:



图 2.1.1 ATK-MB025 CAN 模块实物图

ATK-MB025 CAN 模块各引脚的描述,如下表所示:

接口	序号	名称	说明
	1	VCC	5V 电源输入
TTL 接口	2	GND	电源地
(1*4 排针)	3	TX	TTL 接口的 TX 引脚
	4	RX	TTL 接口的 RX 引脚
CAN to	1	CANH	CAN 接口信号线 H
CAN 接口 (1*3 接线端子)	2	CANL	CAN 接口信号线 L
(1"3 按线输引)	3	GND	电源地

表 2.1.1 ATK-MB025 CAN 模块引脚说明

### 2.2 模块拨动开关说明

ATK-MB025 CAN 模块自带一个拨动开关(见图 2.1.1 右侧),该开关用于控制  $120\,\Omega$  终端电阻的开启和关闭。当拨动开关打到 ON 档位,则开启终端电阻;当拨动开关打到 OFF 档位,则关闭终端电阻。

## 2.3 模块工作原理

ATK-MB025 CAN 模块的原理图,如下图所示:




图 2.3.1 ATK-MB025 CAN 模块原理图

上图中,J1 为排针接口,VCC5 为输入电源的正极,GND 为输入电源负极。**注意:输** 入的电源必须为直流 5V,否则 CAN 模块不能正常工作。

CAN 电平一般来说不能直接连接到 MCU, 否则可能会烧毁 MCU, 因此需要电平转换芯片。这里我们使用 SIT1042 来做 CAN 电平转换, 其中 R3 为终端匹配电阻, 当拨动开关打到 ON 档位(2 和 3 连通),则接入终端电阻,当拨动开关打到 OFF 档位(1 和 2 连通),则不接入终端电阻。PESD1CAN 是双向 TVS 管,用以保护芯片。

## 2.4 CAN 简介

CAN 是 Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO 国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应"减少线束的数量"、"通过多个 LAN,进行大量数据的高速通信"的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的 CAN 通信协议。此后,CAN 通过 ISO11898 及 ISO11519 进行了标准化,现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。

现在, CAN 的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。

CAN 协议具有以下特点:

1.多主控制。在总线空闲时,所有单元都可以发送消息(多主控制),而两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier以下称为ID)决定优先级。ID并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发

送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。

- **2.系统的柔软性。**与总线相连的单元没有类似于"地址"的信息。因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其它单元的软硬件及应用层都不需要改变。
  - **3.通信速度较快,通信距离远。**最远可达10KM(速率低于5Kbps)。
- **4.具有错误检测、错误通知和错误恢复功能。**所有单元都可以检测错误(错误检测功能), 检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能),正在发送消息的单元一 旦检测出错误,会强制结束当前的发送。强制结束发送的单元会不断反复地重新发送此消息 直到成功发送为止(错误恢复功能)。
- **5.故障封闭功能。**CAN可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部噪声等)还是持续的数据错误(如单元内部故障、驱动器故障、断线等)。由此功能,当总线上发生持续数据错误时,可将引起此故障的单元从总线上隔离出去。
- **6.连接节点多。**CAN总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没有限制的。但实际上可连接的单元数受总线上的时间延迟及电气负载的限制。降低通信速度,可连接的单元数增加;提高通信速度,则可连接的单元数减少。

正是因为 CAN 协议的这些特点,使得 CAN 特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。

CAN 协议经过 ISO 标准化后有两个标准: ISO11898 标准(高速 CAN)和 ISO11519-2 标准(低速 CAN)。其中 ISO11898 是针对通信速率为 125Kbps~1Mbps 的高速通信标准,而 ISO11519-2 是针对通信速率为 125Kbps 以下的低速通信标准。

下面我们以 ISO11898 标准,也就是高速 CAN 为例,介绍它的拓扑结构,其拓扑图如下图所示:




图 2.4.1 高速 CAN 拓扑结构图

从上图可知,高速 CAN 总线呈现的是一个闭环结构,总线是由两根线 CAN\_High 和 CAN\_Low 组成,且在总线两端各串联了 120 Ω 的电阻 (用于阻抗匹配,减少回波反射),同时总线上可以挂载多个节点。每个节点都有 CAN 收发器以及 CAN 控制器, CAN 控制器通常是 MCU 的外设,集成在芯片内部; CAN 收发器则是需要外加芯片转换电路。

CAN 通过差分信号传输数据,根据 CAN 总线上两根线的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。这是属于物理层特征,ISO11898 物理层特性如下图所示:




图 2.4.2 ISO11898 物理层特性

从该特性可以看出,显性电平对应逻辑 0, CAN\_H 和 CAN\_L 之差为 2 V 左右。而隐性电平对应逻辑 1, CAN\_H 和 CAN\_L 之差为 0V。在总线上显性电平具有优先权,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平。而隐形电平则具有包容的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平(显性电平比隐性电平更强)。

### 2.5 CAN 协议简介

CAN 协议是通过以下 5 种类型的帧进行的:

- 数据帧
- 遥控帧
- 错误帧
- 过载帧
- 间隔帧

另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有 11 个位的标识符 (ID),扩展格式有 29 个位的 ID。各种帧的用途如下表所示:

帧类型	帧用途
数据帧	用于发送单元向接收单元传送数据的帧
遥控帧	用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据的帧
错误帧	用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧
过载帧	用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧
间隔帧	用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧

表 2.5.1 CAN 协议各种帧及其用途

由于篇幅所限,我们这里仅对数据帧进行详细介绍,数据帧一般由7个段构成,即:

**帧起始**。表示数据帧开始的段。

**仲裁段**。表示该帧优先级的段。

控制段。表示数据的字节数及保留位的段。

数据段。数据的内容,一帧可发送0~8个字节的数据。

CRC 段。检查帧的传输错误的段。

**ACK 段**。表示确认正常接收的段。 **帧结束**。表示数据帧结束的段。 数据帧的构成如下图所示:




图 2.5.1 数据帧的构成图中 D 表示显性电平, R 表示隐形电平(下同)。 帧起始,这个比较简单,标准帧和扩展帧都是由 1 个位的显性电平表示帧起始。 仲裁段,表示数据优先级的段,标准帧和扩展帧格式在本段有所区别,如下图所示:




图 2.5.2 数据帧仲裁段构成

标准格式的 ID 有 11 个位。禁止高 7 位都为隐性(禁止设定: ID=11111111XXXX)。扩展格式的 ID 有 29 个位。基本 ID 从 ID28 到 ID18, 扩展 ID 由 ID17 到 ID0 表示。基本 ID 和标准格式的 ID 相同。禁止高 7 位都为隐性(禁止设定: 基本 ID=11111111XXXX)。

其中 RTR 位用于标识是否是远程帧(0,数据帧;1,远程帧),IDE 位为标识符选择位(0:使用标准标识符;1:使用扩展标识符),SRR 位为代替远程请求位,为隐性位,它代替了标准帧中的 RTR 位。



控制段,由6个位构成,表示数据段的字节数。标准帧和扩展帧的控制段稍有不同,如下图所示:




图 2.5.3 数据帧控制段构成

上图中,r0 和r1 为保留位,必须全部以显性电平发送,但是接收端可以接收显性、隐性及任意组合的电平。DLC 段为数据长度表示段,高位在前,DLC 段有效值为 0~8,但是接收方接收到 9~15 的时候并不认为是错误。

数据段,该段可包含 0~8 个字节的数据。从最高位(MSB)开始输出,标准帧和扩展 帧在这个段的定义都是一样的。如下图所示:




图 2.5.4 数据帧数据段构成

CRC 段,该段用于检查帧传输错误。由 15 个位的 CRC 顺序和 1 个位的 CRC 界定符(用于分隔的位)组成,标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。如下图所示:




图 2.5.5 数据帧 CRC 段构成

此段 CRC 的值计算范围包括: 帧起始、仲裁段、控制段、数据段。接收方以同样的算法计算 CRC 值并进行比较,不一致时会通报错误。



ACK 段,此段用来确认是否正常接收。由 ACK 槽(ACKSlot)和 ACK 界定符 2 个位组成。标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。如下图所示:



图 2.5.6 数据帧 CRC 段构成

发送单元的ACK,发送2个位的隐性位,而接收到正确消息的单元在ACK槽(ACKSlot)发送显性位,通知发送单元正常接收结束,这个过程叫发送 ACK/返回 ACK。发送 ACK 的是在既不处于总线关闭态也不处于休眠态的所有接收单元中,接收到正常消息的单元(发送单元不发送 ACK)。所谓正常消息是指不含填充错误、格式错误、CRC 错误的消息。

帧结束,这个段也比较简单,标准帧和扩展帧在这个段格式一样,由7个位的隐性位组成。至此,数据帧的7个段就介绍完了。接下来,我们再来看看 CAN 的位时序。

由发送单元在非同步的情况下发送的每秒钟的位数称为位速率。一个位可分为4段。

- 同步段(SS)
- 传播时间段 (PTS)
- 相位缓冲段 1 (PBS1)
- 相位缓冲段 2 (PBS2)

这些段又由可称为 Time Quantum (以下称为 Tq)的最小时间单位构成。

1位分为4个段,每个段又由若干个Tq构成,这称为位时序。

1 位由多少个 Tq 构成、每个段又由多少个 Tq 构成等,可以任意设定位时序。通过设定位时序,多个单元可同时采样,也可任意设定采样点。各段的作用和 Tq 数如下表所示:

段名称	段的作用	Tq 数	
同步段	多个连接在总线上的单元通过此段实现时序	1Tq	8~
(SS: Synchronization Segment)	调整,同步进行接收和发送的工作。由隐性电		25Tq
	平到显性电平的边沿或由显性电平到隐性电		
	平边沿最好出现在此段中。		
传播时间段	用于吸收网络上的物理延迟的段。	1∼8Tq	
(PTS: Propagation Time Segment)	所谓的网络的物理延迟指发送单元的输出延		
	迟、总线上信号的传播延迟、接收单元的输入		
	延迟。		
	这个段的时间为以上各延迟时间的和的两倍。		
相位缓冲段 1	当信号边沿不能被包含于 SS 段中时, 可在此	1∼8Tq	
(PBS1: Phase Buffer Segment 1)	段进行补偿。		
相位缓冲段 2	由于各单元以各自独立的时钟工作,细微的时	2~8Tq	
(PBS2: Phase Buffer Segment 2)	钟误差会累积起来,PBS 段可用于吸收此误		
	差。		
	通过对相位缓冲段加减 SJW 吸收误差。		
	SJW 加大后允许误差加大,但通信速度下		
	降。		
再同步补偿宽度	因时钟频率偏差、传送延迟等,各单元有同步	1∼4Tq	
(SJW: reSynchronization Jump Width)	误差。SJW 为补偿此误差的最大值。		

表 2.5.2 一个位各段及其作用

### 1个位的构成如下图所示:




图 2.5.7 一个位的构成

上图的采样点,是指读取总线电平,并将读到的电平作为位值的点。位置在 PBS1 结束



处。根据这个位时序,我们就可以计算 CAN 通信的波特率了。具体计算方法,我们等下再介绍,前面提到的 CAN 协议具有仲裁功能,下面我们来看看是如何实现的。

在总线空闲态,最先开始发送消息的单元获得发送权。当多个单元同时开始发送时,各 发送单元从仲裁段的第一位开始进行仲裁。连续输出显性电平最多的单元可继续发送。实现 过程如下图所示:




图 2.5.8 CAN 总线仲裁过程

上图中,单元1和单元2同时开始向总线发送数据,开始部分他们的数据格式是一样的,故无法区分优先级,直到 T 时刻,单元 1 输出隐性电平,而单元 2 输出显性电平,此时单元 1 仲裁失利,立刻转入接收状态工作,不再与单元 2 竞争,而单元 2 则顺利获得总线使用权,继续发送自己的数据。这就实现了仲裁,让连续发送显性电平多的单元获得总线使用权。

由于篇幅有限,关于 CAN FD 以及更多 CAN 相关的内容,这里不作展开。



# 3,结构尺寸

ATK-MB025 CAN 模块的尺寸结构,如下图所示:




图 3.1 ATK-MB025 CAN 模块尺寸图



## 4, 其他

#### 1、购买地址:

天猫: <a href="https://zhengdianyuanzi.tmall.com">https://zhengdianyuanzi.tmall.com</a>

淘宝: https://openedv.taobao.com

#### 2、资料下载

模块资料下载地址: http://www.openedv.com/docs/index.html

#### 3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: https://space.bilibili.com/394620890

传真: 020-36773971 电话: 020-38271790







