ATK-MB010 模块用户手册

继电器模块

用户手册

修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
|------|------------|-------|
| V1.0 | 2024/11/01 | 第一次发布 |



继电器模块

目 录

| 1, | 特性参数 | 1 |
|----|------------|---|
| 2, | 使用说明 | 2 |
| ŕ | 2.1 模块引脚说明 | |
| | 2.2 模块工作原理 | |
| 3. | 结构尺寸 | |
| | 其他 | |



1,特性参数

ATK-MB010 继电器模块是正点原子推出的一款高性能的继电器模块,设计紧凑美观,可用于控制直流或者交流用电设备,适用于智能家居等场景。该模块是高电平驱动触发的,驱动电压为 DC5V。

ATK-MB010 继电器模块的基本参数,如下表所示:

| 项目 | 说明 |
|------------|---|
| 接口特性 | 5V |
| 触点形式 | 单刀双掷 |
| 触电容量(电阻负载) | 10A@28VDC、10A@220VAC |
| 最大切换电流 | 10A |
| 动作时间 | 10ms |
| 释放时间 | 5ms |
| 驱动方式 | 高电平驱动 |
| 指示灯 | 模块上有 2 个 LED, 其中 PWR 为电源指示灯,上电后会常亮; STA 为继电器吸 |
| 1日小八 | 合指示灯,当继电器释放时,STA 灯点亮,反之熄灭。 |
| 工作温度 | -40°C~85°C |
| 模块尺寸 | 20mm*50mm (不含排针) |

表 1.1 ATK-MB010 继电器模块基本参数



2, 使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MB010 继电器模块通过 1*3 排针(2.54mm 间距)与外部设备连接,方便用户安装到自己的设备中,模块的外观如下图所示:



图 2.1.1 ATK-MB010 继电器模块实物图

ATK-MB010 继电器模块各引脚的描述,如下表所示:

| 序号 | 名称 | 说明 |
|----|-----|----------|
| 1 | VCC | 电源输入(5V) |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | IN | 数字信号输入 |

表 2.1.1 ATK-MB010 继电器模块引脚说明

ATK-MB010 继电器模块输出端的描述,如下表所示:

| 序号 | 名称 | 说明 |
|----|-----|-------------------------------------|
| 1 | NO | 继电器常开接口,继电器闭合前,NO悬空;继电器闭合后,NO与COM短接 |
| 2 | COM | 继电器公用接口 |
| 3 | NC | 继电器常闭接口,继电器闭合前,NC与COM短接;继电器闭合后,NC悬空 |

表 2.1.2 ATK-MB010 继电器模块输出端说明

继电器模块

2.2 模块工作原理

ATK-MB010 继电器模块的原理图,如下图所示:




图 2.2.1 继电器模块原理图

由上图可知,该模块控制端使用三极管,实现小电流控制大电流的目的,当输入端 IN输入高电平时,三极管导通,继电器的电磁线圈通电。当电磁线圈通电时,会产生磁场,这个磁场会吸引铁芯或磁性材料,导致铁芯移动。铁芯的移动进而带动机械触点的动作,完成触点的闭合或断开。继电器具有常开 NO 和常闭 NC 两种触点,常开触点在未通电时处于断开状态,通电时闭合;常闭触点则相反,在未通电时闭合,通电时断开。使得继电器能够在控制信号 IN 与被控制电路之间提供电气隔离,防止不同电路之间的电流相互影响。



3,结构尺寸

ATK-MB010 继电器模块的尺寸结构,如下图所示:




图 3.1 ATK-MB010 继电器模块尺寸图

继电器模块

4, 其他

1、购买地址:

天猫: https://zhengdianyuanzi.tmall.com

淘宝: https://openedv.taobao.com

2、资料下载

模块资料下载地址: http://www.openedv.com/docs/index.html

3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: https://space.bilibili.com/394620890

传真: 020-36773971 电话: 020-38271790







