



M2 SeCReTS

Politiques de sécurités et aspects juridiques

Compatibilité Électromagnétique &

Sécurité des Systèmes d'Information, entre compromission et agression

E. DUPONCHELLE 19 janvier 2016

LE LSF EN QUELQUES MOTS...

Laboratoire sécurité des technologies sans fil

- Expertise des menaces liées à l'emploi des nouvelles technologies de communication et traitement de l'information:
 - contrôle d'accès sans contact, CPL, WIFI, Bluetooth, GSM, 3G, LTE,
 PMR etc...
- Expertise liée aux menaces d'origines électromagnétiques
- Évaluation de produits au regard des signaux compromettants
- Suivi et mise à jour de la réglementation
- Réalisation de campagnes de mesures sur site
- Travaux de recherche menés conjointement avec des laboratoires universitaires et étatiques, français et étrangers

SOMMAIRE

- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - b. Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça ??
- 4. Conclusion

Les menaces acoustiques et visuelles ne seront pas traitées dans notre intervention.

Cependant il est indispensable de les traiter avant de se préoccuper des menaces électromagnétiques.

Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)

Confidentialité;

SPC / TEMPEST

□ Intégrité;

□ Disponibilité...

AGREMI


Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Émissivité d'une électronique bruits EM générés par un circuit électronique ;
- Susceptibilité d'une électronique sensibilité d'une électronique à l'environnement électromagnétique ;
- Marquage CE → réduire les risques de pollutions EM et la défaillance d'une électronique.

Risques de la CEM pour la SSI


- Risques de <u>compromission</u> des données: corrélation potentielle entre le bruit EM généré par un SI et les informations traitées par celui-ci;
- □ Risques pour <u>l'intégrité</u> et <u>la disponibilité</u> des réseaux et des données: susceptibilité d'un SI soumis à des champs EM de forte puissance.

Risques de la CEM pour la SSI



- <u>émissivité, risque pour la confidentialité:</u> signaux électromagnétiques compromettants
- susceptibilité, risque pour l'intégrité et la disponibilité: interférences électromagnétiques intentionnelles

Risques de la CEM pour la SSI



SOMMAIRE


- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion

a. Signaux compromettants



a. Signaux compromettants

2 grandes familles de signaux compromettants



Les signaux parasites compromettants

quelques **nW** => quelques **m**

Les signaux intentionnels compromettants

quelques mW => quelques km

2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE a. Signaux parasites compromettants

Quelques publications...

Interception de signaux vidéos d'écrans CRT [Van Ecke, 1985]



Interception de signaux vidéos d'écrans CRT et écrans LCD [Kuhn, 2003]

Interception de signaux claviers - PS2 [Vuagnoux et al., 2010]



Interception de signaux type CPL [Diquelou et al., 2010]




Interception de signaux vidéos [Du et al., 2013]



2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE a. Signaux parasites compromettants


"Quand vos machines diffusent vos données à votre insu" Magazine MISC n°44



a. Signaux parasites compromettants

Publications récentes...







Y. Hayashi et al., IEEE, 2014


a. Signaux compromettants

2 grandes familles de signaux compromettants



Les signaux parasites compromettants

quelques nW => quelques m



Les signaux intentionnels compromettants

quelques mW => quelques km

2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE a. Signaux intentionnels compromettants

Dans ces cas, tous les paramètres sont normalisés :









En conséquence, la confidentialité ne repose plus que

sur la robustesse de l'algorithme implémenté par le constructeur...
quand il y en a un...

... et qu'il est "mis en œuvre" par l'utilisateur.

Ajouter une surcouche de sécurité : IPsec, TLS, etc....

a. Signaux intentionnels compromettants

Utilisation d'équipements sans fil

- Fréquence de fonctionnement 27 MHz
- > Très bonne propagation en conduction
- unidirectionnel





a. Signaux intentionnels compromettants

Utilisation d'équipements sans fil

Fréquence de fonctionnement 2,4 GHz

Très bonne propagation en vue directe

Généralement bidirectionnel



- Le nano récepteur présente une double fonctionnalité : Clavier et Souris
 - Possibilité d'injecter du code sur le PC victime
 - Reconfiguration du firmware envisageable
 - Exfiltration de données envisageable par cette porte dérobée



a. Signaux intentionnels compromettants

Utilisation d'équipements sans fil

- Équipement RF ou infrarouge
- Pas de crypto



Infrarouge – attention aux fenêtres

a. Signaux intentionnels compromettants

3 notions de distances doivent être considérées Exemple du WIFI

- ➤ Distance de fonctionnement « contractuelle » 100m
- Distance de fonctionnement « optimisée » 500m





Distance vue de l'attaquant

(avec des moyens rudimentaires)

Bien supérieure à 10 km




a. Signaux intentionnels compromettants

3 notions de distances doivent être considérées Exemple du CPL

Distance de fonctionnement « contractuelle » - l'intérieur du pavillon

Transformateur

- Distance de fonctionnement « optimisée »
 - peut-être dans le lieu commun après le compteur
- Distance vue de l'attaquant depuis l'appartement voisin ou depuis des servitudes autour d'un pavillon




Moyenn<u>e tension</u>

SOMMAIRE


- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - b. Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion

b. Agression électromagnétique intentionnelle



b. Agression électromagnétique intentionnelle

Environnement électromagnétique – IEC153104



^{*} Narrow Band in the range of ~0.5 to ~ 5 GHz


^{**} usually not HPEM

^{***} Important spectral contributions up to ~10 MHz, depending on range and application

Source: Nuclétudes

2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

b. Agression électromagnétique intentionnelle




Pas le sujet de cette présentation

b. Agression électromagnétique intentionnelle

Un peu d'histoire...

IEMN-HA



STARFISH,

Perturbation du réseau électrique July 9, 1962

Source Internet



Pas de sujet de cette présentation

b. Agression électromagnétique intentionnelle


AGREMI (en anglais « IEMI »)

Une évolution des technologies et des usages

Forte puissance



Diehl, Germany





Micro-onde modifié, KTH



Source en conduction, Russie



Taser

b. Agression électromagnétique intentionnelle


AGREMI (en anglais « IEMI »)

Une évolution des technologies et des usages

Faible puissance - brouilleurs







b. Agression électromagnétique intentionnelle

AGREMI (en anglais « IEMI »)

Cas connus d'utilisation – F. Sabath, 2011

- Japon, cellule terroriste, attaque des machines de jeu d'un casino;
- Saint-Pétersbourg (Russie), arrêt d'un système de sécurité dans une bijouterie avec un micro-onde modifié;
- Daghestan (Russie), brouillage des réseaux de police;
- Europe, plusieurs cas de brouillage intentionnel;
- Russie, arrêt d'un système de contrôle d'accès par les rebelles Tchétchènes;
- Londres (GB), chantage auprès d'une banque;
- Pays-Bas, attaque d'un réseau bancaire...

b. Agression électromagnétique intentionnelle

AGREMI (en anglais « IEMI ») *Une prise de conscience* (1/3)

"Intentional malicious generation of electromagnetic energy introducing noise or signals into electric and electronic systems, thus disrupting, confusing or damaging these systems for terrorist or criminal purposes"

Zurich EMC Symposium, Février1999; IEC 61000-2-13:2005

b. Agression électromagnétique intentionnelle

AGREMI (en anglais « IEMI ») *Une prise de conscience* (2/3)

1999, publication d'une résolution par l'Union Radio-Scientifique International (URSI) portant sur les problématiques AGREMI et la nécessité de sa prise en compte

The International Electrotechnical Commission (IEC) SC77C (EMC: High Power Transient Phenomena)

b. Agression électromagnétique intentionnelle

AGREMI (en anglais « IEMI »)

Projets nationaux et internationaux (3/3)

SECRET, FP7, UE; STRUCTURES, FP7, UE; HiPOW, FP7,UE; MURI, USA...





Source Internet

SOMMAIRE

- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion

Source Internet

2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE c. Évolutions des outils d'analyse RF

Evolution des équipements



















2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE c. Évolutions des outils d'analyse RF

Radio matérielle vs. Radio logicielle




2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE c. Évolutions des outils d'analyse RF

Radio matérielle vs. Radio logicielle




2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE c. Évolutions des outils d'analyse RF

Radio matérielle vs. Radio logicielle



2. VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE c. Évolutions des outils d'analyse RF

Evolution des équipements



Evolution des technologies

SOMMAIRE

- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF

3. Démarche de sécurisation électromagnétique

- a. Analyse de risques
- b. Moyens de protection
- c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion

Objectif:

Tirer profit d'une seule démarche de sécurisation pour se protéger au mieux contre les menaces AGREMI et TEMPEST.

Données d'entrée :

- □ Profil de l'attaquant
- □ Échelle du système
- □ Définition du périmètre de sécurité
- □ Identification des chemins de fuites

Périmètre sécurisé



Périmètre sécurisé



Quelques exemples de facteur d'échelle

Périmètre sécurisé



Source Internet

3. DÉMARCHE DE SÉCURISATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Quelques exemples de facteur d'échelle

Immeuble de bureaux



Quelques exemples de facteur d'échelle

Salle informatique



Quelques exemples de facteur d'échelle


Équipements TEMPEST





Quelques exemples de facteur d'échelle

Composant crypto (carte à puce)



Source Internet

3. DÉMARCHE DE SÉCURISATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Quelques exemples de facteur d'échelle

Cas particuliers

Shelters, Avions.


Bateaux, Satellites





SOMMAIRE

- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - b. Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion



Caractérisation de la susceptibilité

Classification des effets induits par des AGREMI


0	Indéterminé	Non détecté
1	Pas d'effet	Pas de perturbation
2	Interférence	Faible influence – influence non critique
3	Dégradation	Influence critique sur la disponibilité du système
4	Sévère	Pertes des fonction critiques
5	Destruction	Arrêt du système avec défaut matériel/logiciel

Caractérisation de la susceptibilité

Ambiguïté: « sans effet » ou « effet non détecté »

- Travaux ANSSI 2013/2014: caractérisation des effets induits par des AGREMI sur des réseaux informatiques
- <u>Méthode</u>: instrumentation des capteurs d'un ordinateur COTS et de l'analyse des logs « systèmes » en temps-réel

Caractérisation de la susceptibilité Capteur de température






Figure 1: Evolution of the CPU and HDD temperature (°C) and the CPU usage (%) in regards of the 100 % AM CW frequency (a)

Variability of the measured CPU temperature due to the CW illumination between 1.1 and 1.4 GHz (b)

Caractérisation de la susceptibilité Interfaces de communication




```
hub 1-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
usb 1-1: reset full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
usb 1-1: USB disconnect, device number 2
usb 1-1: USB disconnect, device number 3
usb 1-1: new low-speed USB device number 4 using uhci_hcd
usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
usb 1-1: string descriptor 0 read error: -71
usbhid 1-1:1.0: can't add hid device: -71
usbhid: probe of 1-1:1.0 failed with error -71
usb 1-1: device not accepting address 5, error -71
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
usb 1-1: unable to read config index 0 descriptor/all
usb 1-1: can't read configura
---SYSTEM CRASH
```

```
input: PS/2 Generic Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input0 psmouse serio1: bad data from KBC - timeout atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0x9e on isa0060/serio0). atkbd serio0: Use 'setkeycodes e01e <keycode>' to make it known. psmouse serio1: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64 psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
```

Caractérisation de la susceptibilité Interfaces de communication


Interface	Effets
	Données reçues corrompues
PS/2	Données reçues non reconnues
	Identifiant du périphérique modifié
	Déconnexion/reconnexion du périphérique
USB	Corruption du descripteur du périphérique
	HUB désactivé

Caractérisation de la susceptibilité Lien Ethernet



Caractérisation de la susceptibilité

Carte son – mesure du planché de bruit




System Design and Assessment Note, 2015 Kasmi et al.,


3. DÉMARCHE DE SÉCURISATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE a. Analyse des risques

Caractérisation de la susceptibilité

Passage à l'échelle



Principe de zonage




Caractérisation de la susceptibilité


Ambiguïté: Problématiques de « couverture » ou de « brouillage »

- Travaux ANSSI 2013/2014: exploitation des ressources internes des modems pour la détection de perturbations intentionnelles
- <u>Méthode</u>: instrumentation des modems au niveau des couches physique et logique pour la détection


Caractérisation de la susceptibilité

Lien Wi-Fi






Caractérisation de la susceptibilité Lien 2G/3G



Caractérisation de la susceptibilité Lien 2G/3G



SOMMAIRE

- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - **b.** Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion

Annexe 2 de l'Instruction interministérielle n°300 http://www.ssi.gouv.fr/reglementation-ssi/signaux-parasites-comprettants-spc

Mesures organisationnelles

AGREMI


Redondance & duplication des sites

AGREMI / TEMPEST


- Choisir des technologies minimisant les risques
 - Fibre optique
 - Fonctionnement sur batterie
- Le bon équipement à la bonne place (zonage des locaux)

Mesures organisationnelles

Le bon équipement à la bonne place (zonage des locaux)




- Détermination de la limite de zone de sécurité TEMPEST avec l'AQSSI locale
- Définition des points de mesure
- Réalisation des mesures
- Attribution des zones du bâtiment




Mesures organisationnelles

Le bon équipement à la bonne place (zonage des locaux)



Mesures organisationnelles

Le bon équipement à la bonne place (zonage des locaux)



Source NATO RTO SCI-132 Final Report

Propagation par rayonnement

- Durcissement de l'infrastructure
 - □ Ferraillage comportant un maillage de petite dimension
 - Matériau conducteur pour le revêtement des murs extérieurs
 - Utilisation de verres athermiques
- Mise à la terre
 - □ Du ferraillage de la structure du bâtiment
 - Des gaines de climatisation
 - Du chauffage central
 - Des servitudes : détecteurs périmétriques, alarmes...
- Faradisation légère : durcissement des locaux borgnes

Propagation par rayonnement

- Durcissement des systèmes
 - Baie informatique CEM
 - □ Cage de Faraday
 - □ Équipement TEMPEST



Source Internet


- Mesure d'émissivité et de susceptibilité des équipements composants le système
 - □ Serveurs, routeurs, terminaux utilisateurs
 - □ Alarmes, détecteurs, etc…



Propagation par conduction

- □ Écrêtage et filtrage des arrivées
 - Énergie, télécommunications, signaux de servitudes
- □ Caractérisation des filtres, EMC Europe 2014, ANSSI
 - Essais sur table
 - Qualité de l'installation sur site

Exemple de mise en œuvre d'une armoire de filtrage




Propagation par conduction

- □ Écrêtage et filtrage des arrivées
 - Énergie, télécommunications, signaux de servitudes
- Caractérisation des filtres, EMC Europe 2014, ANSSI
 - Essais sur table
 - Qualité de l'installation sur site
- Mesure en conduction sur site
 - Estimation de l'atténuation réelle d'un conducteur métallique
 - Vérification des performances des filtres déjà installés

Propagation par conduction

- Utilisation de fibres optiques
- Manchonnage des canalisations métalliques
 - Chauffage et gaines d'aération





SOMMAIRE

- 1. Contexte
- 2. Veille scientifique et technique
 - a. Signaux compromettants
 - b. Agressions électromagnétiques intentionnelles
 - c. Évolutions des outils d'analyse RF
- 3. Démarche de sécurisation électromagnétique
 - a. Analyse de risques
 - Moyens de protection
 - c. Et les pièges dans tout ça??
- 4. Conclusion

3. DÉMARCHE DE SÉCURISATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE b. Et les pièges dans tout ça ??

Retour au facteur d'échelle et à l'analyse de risque

Si l'on considère la présence d'un piège à l'intérieur du périmètre de sécurité,

Alors il faut mettre à jour l'analyse des risques :

Ce sont de nouveaux vecteurs de fuite (Acoustique, RF...)

3. DÉMARCHE DE SÉCURISATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE b. Et les pièges dans tout ça ??

Retour au facteur d'échelle et à l'analyse de risque

Il faut opter pour des méthodes et des moyens de protection en profondeur comme par exemple :

- □ Isolement des postes Internet
- □ Interdiction des téléphones portables dans les locaux sensibles
- □ Déploiement de solutions de détection
- □ Etc...

4. CONCLUSION

Les applications utilisant les ondes électromagnétiques sont en constante évolution.

Ceci implique de nouvelles vulnérabilités et de nouvelles menaces qu'il convient de prendre en compte au plus tôt afin de maintenir la disponibilité, l'intégrité des systèmes et garantir la confidentialité des informations traitées.