
tx_refclk
s_axi_aclk
s_axi
s_axis_tx
s_axi_aresetn
tx_core_reset
tx_sysref
tx_sync
jesd204c
s_axi
s_axis_tx
s_axi_aclk
s_axi_aresetn
tx_core_clk
tx_core_reset
tx_sysref
tx_sync
tx_reset_done
gt0_tx
gt1_tx
irq
tx_aresetn
tx_sof[3:0]
tx_somf[3:0]
tx_reset_gt
JESD204C
jesd204_phy
gt0_tx
gt1_tx
cpll_refclk
drpclk
tx_reset_gt
rx_reset_gt
tx_sys_reset
rx_sys_reset
rxp_in[1:0]
rxn_in[1:0]
tx_core_clk
rx_core_clk
gt_prbssel[3:0]
rxencommaalign
gt0_rx
gt1_rx
txp_out[1:0]
txn_out[1:0]
txoutclk
rxoutclk
tx_reset_done
gt_powergood
rx_reset_done
JESD204 PHY
tx_sof[3:0]
tx_somf[3:0]
tx_aresetn
irq
txp_out[1:0]
txn_out[1:0]
tx_reset_done
gt_powergood