1. 驱动安装

- 双击图标⁹⁸⁹进行开发库安装。
- 根据所需选择安装内容,如图 1 所示。若为 PCI 板卡,请勾选 PCI Driver。




图 1.

■ Source:源文件

■ Documentation: 说明文档

■ Examples: 示例程序

■ PCI Driver: PCI 板卡驱动

● 安装完成后,打开系统盘(C)--Program Files—Galil 进行安装文件查看。 如图 2 所示:

→ 计算机 → Windows7_OS (C:) → Program files → Galil →						
10年月本中 •	共享• 對景 細胞文件夹					
	名称	停改日期	姚型	大小		
MCGS_proje	BMC Smart Terminal	2016/8/15 9:10	文件夹			
	July drivers	2017/7/26 15:52	文件央			
	↓ GalilSuite	2016/8/26 13:55	文件夹			
	■ GaliTools	2016/8/15 9:12	文件夹			
	gclib	2017/7/26 15:52	文件央			

图 2.

- drivers 文件夹: PCI 板卡驱动。
- gclib 文件夹:




图 3.

d11:动态链接库

doc: gclib 说明文档

etc: PCI 板卡驱动安装程序,详见图 4. 若是 PCI 板卡,请点击安装 PCI 驱动。

examples: 不同开发平台示例程序

include: 头文件 lib: 静态链接库 source: 源文件


uninstall: 卸载应用程序

<u></u> ico	2017/7/26 15:51	文件夹	
galil_pci	2016/2/24 2:02	应用程序	3,933 KB
∰ vcredist_x86	2016/8/26 15:42	应用程序	14,119 KB


图 4.

2. 软件开发 (VS2010)

- gclib 开发库头文件,动态链接库,静态链接库分别添加到工程文件目录下。
 - 动态链接库(. dl1)添加到 debug 文件夹下
 - 头文件(.h),静态链接库(.1ib)添加到工程文件夹下



● 工程添加头文件.h 和静态链接库.lib



● 通讯连接,具体连接方式请详查 GOpen 函数。

```
//Basic connections

x_e(GOpen("192.168.0.42 --subscribe ALL --direct", &g)): //connect and assign a value to g. — IP连接

//x_e(GOpen("GALTLPCI1 --subscribe ALL --direct", &g)): //x_e(GOpen("COM1 --baud 19200 --subscribe ALL --direct", &g)): 串口连接
```