



Проектирование простых цифровых устройств

Владимир Хрусталев Email: v\_crys@mail.ru

Современная компонентная база

## Теория


- 1. Введение. Обзор существующих утилит для разработки устройств
- 2. Современные подходы к проектированию устройств (иерархическая схемотехника, системы контроля версий, структура типового отдела разработки)
- 3. Технический цикл производства печатных плат
- 4. Современная компонентная база
- 5. Оборудование, используемое при разработке и отладке устройств
- 6. Краткий обзор классических цифровых интерфейсов




## Практика

- 1. Введение (знакомство, установка софта, разбор решаемой задачи)
- 2. Библиотеки компонентов (создаем два компонента)
- 3. Разработка схемы (вспоминаем схемотехнику, делаем схему)
- 4. Преобразование схемы в плату (дорабатываем схему, конвертируем ее в плату)
- Трассировка платы
- 6. Подготовка платы к производству. Заключение







# Общая классификация

Интегральные схемы

Дискретные полупроводники

Беспроводные технологии

Пассивные компоненты

Электромеханика

Датчики


Источники питания

Оптоэлектроника



# Интегральные схемы

#### **Аналоговые**



Преобразователи питания



MK



Логика



Интерфейсы



Таймеры, генераторы






# Дискретные полупроводники

#### Транзисторы и ключи

# Корпус ТО-92 Корпус ТО-220 Обозначение на схемах

## Диоды и тиристоры





# Беспроводные технологии

#### Приемопередатчики общего назначения

#### Модемы сотовой связи





#### **GPS**

#### **RFID**

#### Антенны



**GPS Module** 10.1 x 9.7 x 2 mm







#### Пассивные компоненты

#### Резисторы




Фильтры

#### Конденсаторы



Моточные изделия

#### Кварцы



Защита








# Электромеханика

#### Реле



#### Охлаждение



#### Разъемы



Кнопки, переключатели




#### Держатели









# Датчики







# Источники питания








# Оптоэлектроника

Индикация

## Изолирование










# Корпуса микросхем


DIP




**TSSOP** 



SIP




**QFP** 




SOIC



**BGA** 








#### Постановка задачи

- 1. Добавить недостающие фут-принты символам на схеме
- 2. Создать плату
- 3. Портировать компоненты на плату
- 4. Спроектировать форму платы
- 5. Расставить компоненты




# Создаем файл схемы






# Сохраняем файл схемы







# Настраиваем миллиметровую сетку

























В случае конфликтов, проверяем, что каждому компоненту соответствует футринт






# Устанавливаем начало координат на плате






# Так как использовали иерархический подход, то получили длинные названия элементов






# Переименовываем компоненты






#### Выбираем все листы схемы






# Устанавливаем правила наименований компонентов






#### Обновляем имена











#### Обновляем компоненты на схеме






# Получаем удобные короткие наименования






# Редактируем контур платы










## Рисуем на слое Keep-out контур






#### Инструменты рисования контура






## Для установки удобной сетки используем горячую клавишу "G"







# Полученный контур





### Добавляем в плату вырезы








### Полученные вырезы






#### Параметры региона выреза






## Устанавливаем форму платы по выделенным элементам






## Полученная форма платы






#### Размещаем компоненты (пользуемся автоматическим выравниванием)






# Расстанавливаем в начале наиболее эргономически и функционально важные компоненты






## Полученная расстановка компонентов









Copyright © 2009 Altium Limited - AD Overview - JK, V2.2

#### Проверяем автотрассировщик





# Автотрассировщик не смог развести плату (за 25 минут развел 75% и остановился)







**GitHub** https://github.com/v-crys/AD19\_C1\_L1