Дополнительные главы

Данные главы не приоритетные, и будут писаться постепенно.

- <u>Прямой доступ к памяти.</u> Копировать значения из одного адреса в памяти в другой занимает процессорное время. Данную операцию можно переложить на специальный модуль.
- Виды памяти. Какие виды памяти бывают, в чём их особенности?
- <u>Внутренняя flash-память.</u> Что делать, когда нет EEPROM? Где можно хранить настройки устройства?
- Идентификатор устройства. Откуда взять идентификатор устройства?
- Защита прошивки от копирования. Что нужно сделать, чтобы ваше устройство не скопировали?
- <u>Загрузчик.</u> Когда устройство уже у потребителя, а в прошивке обнаружилась ошибка, единственный правильный способ сохранить лицо это дать пользователю возможность прошить устройство без программатора.
- Контрольная сумма СRC32. Об аппаратном модуле подсчёта контрольной суммы.
- Сторожевой таймер. Что если ваша программа зависнет? Устройство превратится в кирпич... что же делать, как быть?
- <u>Внутренние каналы АЦП.</u> Во всех МК stm32 есть встроенный датчик температуры. Какие у него особенности и как им пользоваться?
- <u>Калибровка часов реального времени.</u> Погрешность в любом случае будет, но как же её нивелировать?
- Интерфейс UART. Что из себя представляет интерфейс UART, и как с ним лучше работать?
- <u>Режим низкого энергопотребления.</u> Конкретно в нашем устройстве вопроса автономности не стоит, однако рассмотреть режим низкого энергопотребления МК и даже применить его нам ничего не мешает.
- <u>Ошибки в железе.</u> Как и в ваших программах, в микроконтроллере могут быть ошибки на уровне железа.
- Игра змейка. Подсказки, как реализовать игру.