
Широтно-импульсная модуляция

Мы уже говорили раньше, что таймеры могут работать в разных режимах. Один из них позволит нам управлять яркостью светодиода. Дабы разобраться, какой режим нам нужен, давайте порассуждаем.

Человеческий глаз — штука сложная. В нём есть палочки и колбочки, а яркость, с которой мы наблюдаем объекты, зависит от количества упавших на них фотонов. Особенность заключается в том, что «оцифровка» количества фотонов происходит не сразу. Они работают как сумматор, т. е. накапливают «заряд», и через какой-то промежуток времени показания снимаются. Это называют инертностью человеческого зрения. Другими словами, если объект будет мерцать быстрее, чем происходит снятие показаний — мы просто не заметим мерцания. Зачем нам это нужно? Всё просто! Время «регистрации» фиксировано (меняется от человека к человеку), а значит, на колбочку/палочку может упасть фиксированное (если мы берем конкретный источник света) количество фотонов. Если половину этого времени светодиод будет гореть, а вторую половину нет — то на колбочку/палочку попадет в два раза меньше фотонов, чем в том случае, если светодиод будет гореть постоянно.


Примерная частота, при которой среднестатистический человек не заметит мерцания — 50 Гц 1.

Такой принцип используется не только для регулировки яркости светодиодов, но и при управлении некоторыми электродвигателями. Модуляция возможна разная, но самая популярная из них — это ШИМ (широтно-импульсная модуляция, с англ. PWM — Pulse Width Modulation). Частота (период) фиксирована, а вот заполнение (англ. duty) может меняться.



В реальности наши органы чувств имеют логарифмическую характеристику чувствительности, будь то слух или зрение. Это позволяет им работать в огромном диапазоне интенсивностей (закон Фехнера — Вебера). В связи с этим, линейно меняя заполнение, нам не удастся «плавно» менять яркость. Впрочем, мы пренебрежем этим знанием и реализуем зажигание и угасание светодиода по линейному закону (оставив возможность реализации «того, как правильно» на вашу совесть).

В разделе « Таймеры. Обзор » мы рассматривали возможности таймеров, и как не сложно догадаться, нам потребуется режим генерации ШИМ. Согласно схеме светодиод подключен к ножке РАЗ. Её следует настроить как альтернативный выход с подтяжкой. Настройка таймера в начале не многим отличается от того, что мы уже делали с тіми, нам просто не нужно использовать прерывание. У таймера тіми имеется четыре канала, которые могут работать независимо друг от друга.



Частота для каждого канала будет одна и та же, а вот заполнение можно сделать разным. Более того, генерацию можно сделать инвертированной.

К ножке РАЗ подведён 4 канал, соответственно его-то и нужно использовать. Выбрать его для генерации ШИМ нужно обратившись к регистру ССЕК, установив туда 1 в бит СС4Е. Второй бит из этого регистра, СС4Р, отвечает за активный уровень — запись 0 делает активным уровнем высокий (т.е. до того как счётчик досчитает до значения в ARR), а 1 низкий.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved		CC4P	CC4E	Pagaryad		CC3P	CC3E	Reserved		CC2P	CC2E	Reserved		CC1P	CC1E
176261	Reserved	rw	rw	Reserved		rw	rw	Reserved		rw	rw	Reserved		rw	rw

Все каналы могут работать как на вход (англ. capture), так и на выход (англ. compare). Так как мы собираемся генерировать ШИМ, нужно настроить нужный канал через регистры ССМЯТ (1 и 2 канал) и ССМЯТ (3 и 4 канал).

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC4CE	(OC4M[2:0]	OC4PE	OC4FE	CCAS	10:11	OC3CE	(OC3M[2:0]			OC3FE	CC3S[1:0]	
	IC4F	[3:0]		IC4PS	C[1:0]	CC4S[1:0]			IC3F	[3:0]		IC3PSC[1:0]		CC33[1.0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Записав 00 в cc4s канал настраиваемся на выход.

Записав в ос4м последовательность 110 активируется прямая модуляция (PWM mode 1), для получения инвертированной (PWM mode 2) придётся записать 111.

```
#define PERIOD(f) (1e6 / f)
```

```
#define PRESCALER (SystemCoreClock / 1e6)
#define FREQ
void led pwm init(void) {
   RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPAEN;
   RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR TIM2EN;
   // PA3 as output, alternative, push-pull
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL CNF3;
   GPIOA->CRL |= GPIO CRL CNF3 1;
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL MODE3;
   GPIOA->CRL |= GPIO CRL MODE3 1;
   // TIM2, timer 2, channel 4
   TIM2->CR1 &= ~TIM CR1 DIR;
                                  // upcounting
   TIM2->CR1 &= ~TIM CR1 CMS;
                                    // edge-align mode
   TIM2->PSC = PRESCALER;
                                    // 64
   TIM2->ARR = PERIOD(FREQ) - 1;
                                    // 1 kHz
   TIM2->CCR4 = PERIOD(FREQ) / 2 - 1; // 50% by default
   TIM2->CCER |= TIM CCER CC4E | TIM CCER CC4P; // 4 channel, low level
   TIM2->BDTR |= TIM BDTR MOE;
                                 // use as output
   TIM2->CCMR2 &= ~TIM CCMR2 CC4S;
                                    // output
   TIM2->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1; // PWM1 mode
   TIM2->CR1 |= TIM CR1 CEN;
                               // enable timer
}
```

Напишем функцию изменения яркости светодиода. Пусть для простоты будет 256 (uint8_t) градаций яркости.

```
void led_dim(const uint8_t brightness) {
   TIM2->CCR4 = brightness * (PERIOD(FREQ) - 1) / 255;
}
```

Протестируем функцию, и добавим её вызов в функцию main() . Светодиод долен плавно загораться и тухнуть.

```
int main(void) {
    led_pwm_init();

while(1) {
        for (uint32_t i = 0; i < 256; i++) {
            led_dim(i);
            delay(1000);
        }
        for (uint32_t i = 254; i > 0; i--) {
            led_dim(i);
            delay(1000);
        }
    }
}
```

Код урока можно найти на github: CMSIS.

Назад | Оглавление | Дальше

1. Согласно санитарным нормам, частота источников света должна быть больше 300 Гц. 🗠