## Система тактирования

Первое что стоит сделать в нашем устройстве — настроить систему тактирования, дабы каждый периферийный блок мог работать корректно. Её обзор был сделан в разделе « Микроконтроллер под микроскопом »). Мы не станем разбирать каждый регистр модуля RCC (Reset and Clock Control), т.к. это сильно отвлечёт от более интересных задач, работы с периферией. Код для настройки будет предоставлен как есть, по завершению курса имеет смысл вернуться к этому разделу и разобраться с остальными регистрами самостоятельно.

В устройстве не предусмотрено внешнего генератора, а значит по умолчанию МК запускается от RCцепочки и работает на частоте 8 МГц. Этого не достаточно, чтобы корректно работать с датчиком температуры, поэтому частоту нужно увеличить используя PLL, скажем, до 64 МГц.

К слову, 64 МГц довольно высокая частота для реализации часов, но т.к. часы не единственная функция, ваша фантазия не ограничена, а оптимальность написанного вами кода не гарантирована, то остановимся на этом значении.

Алгоритм переключения на PLL следующий:

- 1. сброс регистров RCC;
- 2. запуск высокочастотного встроенного источника HSI (плюс ожидание выхода в рабочий режим);
- 3. настройка и запуск PLL (плюс ожидание выхода в рабочий режим);
- 4. настройка и запуск буфера flash-памяти (задержки);
- 5. установка предделителей шин (APB1, APB2, AHB);
- 6. переключение **SYSCLK** на PLL (плюс ожидание выхода в рабочий режим);
- 7. обновление переменной SystemCoreClock.

При настройке предделителей шин, нужно помнить о том, что не все они могут работать на той же частоте <a href="mailto:sysclk">sysclk</a>, так APB1 может работать максимум на 36 МГц. Вернитесь в раздел « <a href="mailto:sysclk">микроконтроллер под микроскопом</a>» и рассмотрите диаграмму внимательно.

Ниже приведён код для SPL (для других библиотек обратитесь к репозиторию на github).

```
void pll init(void) {
   // сброс регистров RCC (выбирается HSI)
   RCC DeInit();
   // включение и ожидания HSI
   RCC HSICmd(ENABLE);
   while(!RCC GetFlagStatus(RCC FLAG HSIRDY));
   // настройка PLL, множетель 16, частота 4 * 16 = 64 МГц
   RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSI Div2,RCC PLLMul 16);
    // включение и ожидания PLL
   RCC PLLCmd (ENABLE);
   while(!RCC GetFlagStatus(RCC FLAG PLLRDY));
   // настройка и вллючение буфера flash-памяти
   FLASH SetLatency(FLASH Latency 2);
   FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);
    // установка предделителей шин
   RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1);
```

```
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz максимум!

RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);

// переключение SYSCLK на PLL

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);

// обновление SystemCoreClock

SystemCoreClockUpdate();

}
```

Скопируйте данный код в файл <u>utils.c</u> и объявите прототип в <u>utils.h</u>. При необходимости изменить частоту, вам нужно лишь поменять множитель.

Если у вас имеется осциллограф или логический анализатор, то вы можете вывести тактовый сигнал на ножку МСО. При помощи приведённого ниже кода вы можете посмотреть частоту SYSCLK или PLL/2.

```
// utils.c

void mco_init(void) {

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // включаем тактирование порта A

GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; // peжим push-pull

GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF8_1; // alternative output

GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE8; // max speed

GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_MODE8_0; // max speed

RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_MCO); // Обнуляем МСО

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCO_SYSCLK; // СИСТЕМНАЯ ШИНА

//RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCO_PLL; // PLL/2

}
```

Подцепите крокодил к разъёму USB (он подключён к земле), а щуп приложите на медный пяточок (JP<sub>1</sub>) рядом с МК. Обратите внимание,что максимальная частота, которую способна выдавать ножка равняется 50 МГц, т.е. при максимальной частоте вы увидите шум. Меняйте умножители PLL и посмотрите как меняется сигнал.

Систему тактирования удобно настраивать в STM32CubeMX.

Вернёмся к понятию «регистр». По сути это просто ячейка памяти в которую можно записывать значения. В зависимости от состояния ячеек он активируют или деактивируют некоторую функциональность в системе. Блоком RCC отвечает за тактирование, следовательно через него можно включать или отключать тактирование портов ввода/вывода.

Звучит не сложно, но... усложним и провернём финт ушами. Это поможет вам осознать глубину происходящего. Откройте **Reference Manual** и найдите в оглавлении пункт «**3.3 Memory map**». В этой таблице записаны адреса периферийных блоков, нас интересует пункт «**Reset and clock control RCC**» (модуль системы тактирования).

Boundary address	Peripheral	Bus	Register map			
0xA000 0000 - 0xA000 0FFF	FSMC		Section 21.6.9 on page 564			
0x5000 0000 - 0x5003 FFFF	USB OTG FS		Section 28.16.6 on page 911			
0x4003 0000 - 0x4FFF FFFF	Reserved		-			
0x4002 8000 - 0x4002 9FFF	Ethernet		Section 29.8.5 on page 1067			
0x4002 3400 - 0x4002 7FFF	Reserved		-			
0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC		Section 4.4.4 on page 65			
0x4002 2000 - 0x4002 23FF	Flash memory interface	AHB	-			
0x4002 1400 - 0x4002 1FFF	Reserved	АПБ	-			
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	Reset and clock control RCC		Section 7.3.11 on page 121			
0x4002 0800 - 0x4002 0FFF	Reserved		-			
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	DMA2		Coction 12 1 7 on page 200			
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	DMA1		Section 13.4.7 on page 289			
0x4001 8400 - 0x4001 FFFF	Reserved		-			
0x4001 8000 - 0x4001 83FF	SDIO		Section 22.9.16 on page 621			

Таблица из Reference Manual, Table 3. Register boundary addresses

Он имеет адрес 0x40021000 .

Снова перейдите к оглавлению и в «7 Low-, medium-, high- and XL-density reset and clock control (RCC)» перейдите к пункту «7.3.7 APB2 peripheral clock enable register (RCC\_APB2ENR)».

## 7.3.7 APB2 peripheral clock enable register (RCC\_APB2ENR)

Address: 0x18

Reset value: 0x0000 0000

Access: word, half-word and byte access

No wait states, except if the access occurs while an access to a peripheral in the APB2 domain is on going. In this case, wait states are inserted until the access to APB2 peripheral is finished.

Note:

When the peripheral clock is not active, the peripheral register values may not be readable by software and the returned value is always 0x0.

## Low-, medium-, high- and XL-density reset and clock control (RCC)

RM0008

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								TIM11 EN	TIM10 EN	TIM9 EN	Reserved				
										rw	rw	rw			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADC3 EN	USART 1EN	TIM8 EN	SPI1 EN	TIM1 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	IOPG EN	IOPF EN	IOPE EN	IOPD EN	IOPC EN	IOPB EN	IOPA EN	Res.	AFIO EN
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw

Описание регистра APB2ENR из Reference Manual, 7.3.7 APB2 peripheral clock enable register (RCC\_APB2ENR)

Данный регистр позволяет включать и отключать тактирование блоков периферии: портов ввода/вывода, SPI, USART и т.д. Записав 1 в четвёртую позицию включается тактирование порта В, и наоборот, записав туда 0, тактирование будет убрано.

В строке «**Address**» у казано не абсолютное значение, а смещение относительно блока RCC, т.е. адрес регистра  $0 \times 40021000 + 0 \times 18 = 0 \times 40021018$ . Записав 1 на место четвёртого бита можно включить тактирование порта В. Как это сделать? Очень просто!

```
*((u32 *)0x40021018) = 0x00000008;
```

Но, конечно же, никто так код не пишет (21 век, как-никак). Для каждой периферии заведена структура (CMSIS, stm32f10x.h), в которой хранятся переменные, связанные с соответствующими регистрами. В нашем случае это структура RCC . 0x00000008 писать долго, проще использовать битовую операцию смещения:

```
RCC->APB2ENR |=1 << 3; // 1 смещается на 3 позиции, т.е. будет хранится в 4 ячейке
```

Такой стиль очень плох. Почему? Допустим, вы передали кому-то код (или еще проще, сами сели за этот проект спустя некоторое время), и для того, чтобы человек понял, что вы конкретно включили этой строчкой кода, ему потребуется залезть в документацию и посмотреть, за что отвечает третий (с нуля) бит в этом регистре. Неудобно, не правда ли? Можно написать комментарий, а можно сделать так, чтобы код говорил сам за себя. Если вы снова откроете stm32f10x.h, то сможете найти макросы масок для всех случаев жизни.

```
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
```

Так намного лучше. Самое время перейти к порта ввода/вывода.

Код урока можно найти на github: CMSIS.

Назад | Оглавление | Дальше