Программирование

Если у вас нет опыта программирования на Си, то имеет смысл обратиться к специализированной литературе, например, к книге Кернигана и Ричи — «Язык С». Она по праву многими считается «эталоном», не только по языку Си, а в целом, как образец литературы по программированию. Однако, стоит заметить, что она ориентирована на разработчиков на ПК и вопросы программирования микроконтроллеров там не



описываются. Вы можете поддержать этот сайт купив книгу « <u>Си для встраиваемых систем</u> » (печатная версия на <u>Ridero</u>, электронная на <u>LeanPub</u>), которая ориентирована на разработчиков устройств. **Некоторые материалы книги пересекаются с данным курсом.**

- Простейшая программа. С чего начать программирование? Рассмотрим простейшую программу.
- Оформление кода. Код не стоит писать, как попало. Вводим некоторые соглашения.
- <u>Структура проекта.</u> В устройстве много функций, проводим декомпозицию, разбиваем программу на модули.
- <u>Система тактирования МК.</u> Заводим микроконтроллер от внутреннего генератора (HSI) и пропускаем частоту через умножитель PLL. Поверхностно рассматриваем блок RCC.
- <u>Порты ввода/вывода общего назначения.</u> Для управления внешними цепочками нужно использовать порты ввода/вывода. Как они устроены и как их настроить на нужную функциональность.
- <u>Мигаем светодиодом.</u> Применяем знания, полученные о модуле GPIO, мигаем светодиодом.
- <u>Прерывания, события и NVIC.</u> Некоторые события происходят асинхронно к выполнению программы. Знакомимся с понятием прерывание.
- <u>Обработка нажатия кнопки.</u> Настраиваем ножку на вход, настраиваем блок EXTI, отвечающий за внешние прерывания.
- Таймеры. Обзор. Что такое таймеры и что они умеют?
- <u>Системный таймер SysTick.</u> В ядро Cortex-M3 входит системный таймер. Настроим прерывание по переполнению, организуем задержку.
- <u>Работа с SysTick без прерывания.</u> Для более коротких задержек, можно реагировать не на прерывание, а на флаг события. Переписываем задержку под нужны датчика температуры.
- Интерфейсы передачи данных. Что такое интерфейсы передачи данных? Какие они бывают?
- <u>Датчик температуры DS18B20.</u> Пишем драйвер для датчика температуры, работающего по протоколу 1-Wire.
- <u>Таймеры общего назначения.</u> Переполнение. Кроме системного таймера в stm32 предусмотрены и другие. Настраиваем базовый таймер.

- <u>Длительное удержание кнопки.</u> Усложняем поведение кнопки, вешаем несколько действий на одну кнопку.
- <u>Работа с энкодером. Простое использование.</u> Настраиваем таймер для работы с инкрементальным энкодером.
- <u>Работа с энкодером. Указатель на функцию.</u> Улучшаем работу с энкодером, добавляем возможность работать с разными переменными, через указатель на функцию.
- <u>Широтно-импульсная модуляция.</u> Таймер может формировать широтно-импульсную модуляции. Как это сделать и для чего это нужно? Димирование светодиода.
- <u>Пьезоэлектрический излучатель. Тестирование.</u> Как работает пьезоэлектрический излучатель? Какие частоты он может воспроизвести?
- <u>Пьезоэлектрический излучатель. Мелодия.</u> Мелодия это не только звуки определённой частоты, а ещё и паузы между ними. Как организовать мелодию?
- <u>Пьезоэлектрический излучатель. Синхронизация таймеров.</u> Улучшаем работу динамика, используем два таймера в и синхронизируем их между собой.
- <u>Часы реального времени.</u> Рассмотрим ещё один специализированный таймер. Делаем время более или менее точным.
- Аналого-цифровой преобразователь. Как преобразовать аналоговый сигнал в цифровой вид?
- Датчик освещённости. Если светодиодная матрица будет светить максимально ярко в ночное время, то она будет мешать спать. Используем АЦП для работы с фоторезистором.
- <u>Интерфейс SPI.</u> Как устроен интерфейс SPI, какие параметры важны в нашем устройстве? Рассматриваем возможные топологии.
- <u>Драйвер микросхемы МАХ7219.</u> Настало время попробовать что-то вывести на светодиодные матрицы. Напишем драйвер для микросхемы МАХ7219.
- <u>Драйвер дисплея.</u> Драйвера микросхемы недостаточно для вывода нужной нам информации на дисплей. Повышаем уровень абстракции.
- <u>Машина состояний.</u> Для организации прошивки в единую программу прибегнем к так называемой машине состояний.