## Часы реального времени

Для работы с временем используют специальный таймер — часы реального времени (англ. real time clock). Очень часто это отдельная микросхема с резервным источником питания, однако в stm32 данный таймер уже встроен. Детальное описание блока, а так же пример работы с ним можно найти в документе AN2811. 1

Блок RTC работает от  $V_{dd}$ , если достаточное напряжение на нём присутствует. В противном случае блок переключается на ножку  $V_{bat}$ , к которой в нашем случае подключена батарейка CR2032. Регистр настроек RTC находится в back-up области, которая так же подключена к резервному источнику питания. По этой причине когда основное питание пропадает, таймер не сбрасывается и продолжает работать.

Тактирование может поступать от одного из трёх источников: внутреннего низкоскоростного RCрезонатора (LSI); внешнего низкоскоростного кварцевого резонатора (LSE); или внешнего высокоскоростного резонатора с делителем (HSE/128).


Внешний низкоскоростной резонатор, с частотой 32768 Гц, предпочтительнее, так как обеспечивает большую точность хода часов. В нашей плате стоит именно такой.

## Почему именно 32768 Гц?

В момент, когда цифровая электроника только зарождалась в том виде, в котором мы привыкли видеть её сейчас, не было таких микроконтроллеров, как **stm32f103c8**, но были двоичные счетчики. 32768 = 2<sup>15</sup>, легко делится на 2, что в свою очередь делало удобным получать дробные значения секунды. Так и появился кварц с частотой колебаний 32768 Гц.

Кстати говоря, встречаются случаи, когда часы тактируют с частотой 50-60Гц от электросети.

Диаграмма блока приведена ниже.



Структура часов реального времени, изображение из Reference Manual

Блок RTC работает независимо от шины APB1, и использует специальный интерфейс для общения с остальной частью микроконтроллера.

Так как тактовый сигнал у шины APB1 и блока RTC разный, то доступ к регистрам возможен только по возрастающему фронту тактового сигнала часов реального времени. По-этому при работе с регистрами нужно "синхронизировать" действия с блоком RTC.

Перед любой записью в регистры нужно войти в режим настройки, записав единицу в бит <u>CNF</u> нижнего регистра настроек. При этом любая запись в регистры RTC возможна только, если предыдущая операция была завершена, о чём сигнализирует флаг <u>RTOFF</u> (там должна быть записана 1).

Алгоритм настройки часов в общем виде:

- 1. опрос бита RTOFF до тех пор пока там не появится 1;
- 2. установка бита CNF;
- 3. Запись значений в регистры;
- 4. сброс бита СПГ;

Запись в регистры производится только после сброса флага CNF, и занимает минимум 3 такта RTC.

Тактовый сигнал пропускается через предделитель, для того чтобы задать временное разрешение таймера. Например чтобы получить разрешение в 1 секунду с LSE, в регистр PRLL нужно записать 32768 – 1.

Часы могут генерировать три прерывания: по истечению секунды ( SECIE ); по достижению определённого времени (будильник, ALRIE ); и по переполнению счётчика ( OWIE ). Запретить ( 0 ) или разрешить ( 1 ) их можно через верхний регистр настроек CRH .

Счётчик разбит на два регистра по 16 бит RTC CNTH и RTC CNTL.

Будильник можно настроить через регистры RTC ALRH и RTC ALRL.

Согласно документу АN2821, алгоритм работы с часами будет следующим:

- включаем тактирование RTC и резервных регистров;
- разрешаем доступ к резервным регистрам;
- сбрасываем резервные регистры;
- переключаемся на LSE;
- включаем RTC;
- синхронизируемся с RTC (ждем, пока выполнятся внутренние операции);
- устанавливаем предделитель (задает разрешающую способность);
- задаем время;
- записываем в резервные регистры какую-нибудь константу (сверяя которую, мы будем знать, проводилась ли настройка RTC до этого).

```
// rtc.h
#define BACKUP REGISTER VALUE 0xA5A5
void rtc init(void);
void setTime(uint32 t time);
// rtc.c
void rtc init(void) {
 if (BKP ReadBackupRegister(BKP DR1) != BACKUP REGISTER VALUE) {
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP,
                           ENABLE);
   PWR BackupAccessCmd(ENABLE);
   BKP DeInit();
   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
   while (RCC GetFlagStatus(RCC FLAG LSERDY) == RESET) {}
   RCC RTCCLKConfig(RCC RTCCLKSource LSE);
   RCC RTCCLKCmd(ENABLE);
   RTC WaitForLastTask();
    /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
   RTC SetPrescaler(32767);
   RTC WaitForLastTask();
    setTime(0);
   BKP WriteBackupRegister (BKP DR1, BACKUP REGISTER VALUE);
  } else {
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph PWR | RCC APB1Periph BKP,
```

```
ENABLE);

PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
}

RCC_ClearFlag();

void setTime(uint32_t time) {

RTC_WaitForLastTask();

RTC_SetCounter(time);

RTC_WaitForLastTask();
}
```

Время храниться ввиде секунд. Для удобства создадим структуру.

```
// rtc.h

typedef struct {
    uint8_t hh;
    uint8_t mm;
    uint8_t ss;
} TIME_t;

// rtc.c

static TIME_t time = { 0, 0, 0, };
```

Счётчик часов реального времени 32-разрядный, поэтому туда можно записывать не просто количество секунд от начала дня (или брать модуль по остатку от 86400 секунд), а использовать <u>UNIX-время</u>. Мы однако не будем рассматривать такую реализацию.

Напишем функции установки и считывания времени.

```
void rtc_set_time(const uint8_t hh, const uint8_t mm, const uint8_t ss) {
    uint32_t time = ss + 60 * mm + 3600 * hh;
    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_SetCounter(time);
    RTC_MaitForLastTask();
}

TIME_t rtc_get_time(void) {
    uint32_t sec = RTC_GetCounter();
    time.ss = sec % 60;
    time.mm = (sec / 60) % 60;
    time.hh = ((sec / 60) / 60) % 24;
    return time;
}
```

Пока что мы не умеем выводить данные на дисплей, поэтому для проверки просто будем переключать состояние светодиода из одного положения в другое раз в секунду.

```
int main(void) {
    mcu_init(); // --> rtc_init();

while(1) {
    if (RTC_GetCounter() % 2)
        led_on();
    else
        led_off();
    }
}
```

Наш светодиод должен мигать с частотой 0,5 Гц.

Код урока можно найти на GitHub: SPL.

## Назад | Оглавление | Дальше

1. Блок RTC в микроконтроллерах серии F1 отличаются от блоков в других сериях, см. документ  $AN3371 \stackrel{\smile}{=}$