Драйвер дисплея

Драйвера max7219 не достаточно, чтобы отображать нужные нам данные, он лишь предоставляет нам API микросхемы, абстрагирует нас от понятия SPI, когда и какую ножку нужно выставлять в высокий уровень и т.д. Напишем теперь драйвер дисплея display.c / display.h.


Давайте условимся, что то что отображается на дисплее и то, что мы храним в памяти МК не всегда совпадает. Оно и правильно: сначала записываем в буфер всё новое состояние дисплея, а уже после этого отправляем данные на него. То есть кроме понятных нам функций display_int() и display_set_brightness() потребуется функция обновления показаний дисплея display_update(). Все остальные функции должны работать с буфером.

Нам безусловно понадобиться функция очистки, display_clear() , а так же отрисовки некоторых примитивов: точки, чисел, линий, прямоугольников. Составим API.

```
#ifndef DISPLAY H
#define DISPLAY H
#include "stm32f10x.h"
#include "max7219.h"
#include "utils.h"
typedef enum {
   DOT OFF = 0,
   DOT ON = !DOT OFF,
} DOT STATE t;
void display_init(const uint8_t br);
void display_set brightness(const uint8_t br);
void display update(void);
void display clear(void);
void display_clear_and_update(void);
void display fill(void);
void display draw dot(const uint8 t x, const uint8 t y, const DOT STATE t state);
void display draw number(uint8 t x, uint8 t y, uint8 t num);
void display draw v line(const uint8 t y,
                         const uint8 t x0,
                         const uint8 t x1,
                         const DOT STATE t state);
void display draw h line(const uint8 t x,
                        const uint8 t y0,
                         const uint8 t y1,
                         const DOT STATE t state);
void display draw rect(const uint8 t x0,
                       const uint8 t y0,
                       const uint8 t x1,
                       const uint8 t y1,
                       const DOT STATE t state);
void display animation intro(void);
```

```
#endif /* __DISPLAY_H__ */
```

Здесь нужно обратить внимание на то, как данные хранятся и как они передаются.



Т.е. для буфера нам потребуется создать массив из uint8 t элементов.

Из файла main.c модуль max7219.c/.h виден не будет, следовательно работать с микросхемой мы должны напрямую из драйвера дисплея.

```
display_buffer[cols + MATRIX_Y_SIZE]);
}
```

Приступим к работе с буфером. Для очистки дисплея, очевидно, нужно просто обнулить все значения в буфере.

```
void display_clear(void) {
    for (uint32_t col = 0; col < MATRIX_Y_SIZE; col++)
         display_buffer[col] = 0x00;
}

void display_clear_and_update(void) {
    display_clear();
    display_update();
}</pre>
```

Если вдруг нам потребуется сделать обратную операцию очистки, то придётся воспользоваться функцией заполнения.

```
void display_fill(void) {
    display_draw_rect(0, MATRIX_X_SIZE, 0, MATRIX_Y_SIZE, DOT_ON);
}
```

Частный случай закрасить экран полностью — нарисовать прямоугольник во весь размер экрана. Не зачем дублировать функционал. Более того, частный случай прямоугольника в нашем случае, это линия.


Точка так же является частным случаем прямоугольника.

```
void display_draw_dot(const uint8_t x, const uint8_t y, const DOT_STATE_t state) {
    display_draw_rect(x, y, x, y, state);
}
```

Таким образом большинство функций зависит только от одной единственной, display_draw_rect(). Составим её.

Так как отрисовка происходит по столбикам, то нам нужно вычислить маску (mask), в которой по сути просто стоят 1 на нужных нам позициях. Нужно зажечь первый светодиод в столбике? Записываем 1. Нужно зажечь третий? Просто смещаем на 2 позиции 1 и получаем 8.

Для отображения чисел, однако, нам потребуется отдельная функция. По сути, нам нужно создать массив из трёх значений для каждой цифры (от 0 до 9).



Попробуйте самостоятельно найти значения для остальных чисел (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Составим функцию отображении цифр.

```
return;

for (uint32_t col = x; col < (x + 3); col++) {
    // clear and fill
    display_buffer[col] &= ~(0x1F << x);
    display_buffer[col] |= (numbers[num][col] << x);
}</pre>
```

Добавим функцию отображения времени.

```
void dislay_show_time(const uint8_t hh, const uint8_t mm) {
    display_draw_number( 0, 0, hh / 10);
    display_draw_number( 4, 0, hh % 10);
    display_draw_number( 9, 0, mm / 10);
    display_draw_number(13, 0, mm % 10);
    display_update();
}
```

И вызовим её:

```
int main(void) {
    mcu_init(); // --> display_init(5);

while(1) {
    display_show_time(rtc_get_time().hh, rtc_get_time().mm);
  }
}
```

Что же касается функции display_animation_intro() — оставьте её пустой или закомментируйте её вызов в функции инициализации. Вернитесь к ней после следующей главы. К слову, какую анимацию сделать — дело ваше, в стоковой прошивке это зажигание светодиодов матриц по спирали. Попробуйте реализовать данный алгоритм самостоятельно, а если не получится подсмотрите решение на Rosetta Code — Spiral matrix.

Код можно найти на GitHub: CMSIS.

Назад | Оглавление | Дальше