
<u>Пьезоэлектрический излучатель.</u> <u>Тестирование</u>

Пьезоэлектрический динамик (он же зуммер, beeper, buzzer) является механическим устройством. Для того чтобы извлечь звук, необходимо заставить его мембрану колебаться. Сделать это можно подав напряжение на его выводы, а затем снять его. Например, что бы получить ноту Ля в первой октаве нужно сделать так 440 раз за секунду.

Зуммеры обладают разными характеристиками, и низкие частоты (скажем, ниже 1 кГц) могут и не воспроизвести совсем. Более того, на некоторых частотах могут быть провалы. Проведём эксперимент.



Пример характеристики, датчик НРМ14А

Если же мы будем посылать не меандр, а использовать, скажем, ШИМ, мы сможем вдобавок регулировать громкость заполнением импульса.

Поставим перед собой простую задачу: заставим нашу «пищалку» извлечь линейно нарастающий звук от 0 до 20 кГц. Записав его, можно построить характеристику. Составим заголовочный файл, добавив пару функций для работы с громкостью.

```
// buzzer.h
void buzeer_init(const uint8_t vol);
void buzzer_set_volume(const uint8_t vol);
void buzzer_change_volume(int16_t diff);
void buzzer_test(const uint16_t freq);
```

Напишем функцию инициализации используя код из прошлого раздела (см. <u>Широтно-импульсная модуляция</u>).

```
#define PRESCALER (SystemCoreClock / 1e6)
static volatile uint8 t volume = 0;
void buzeer init(const uint8_t vol) {
   volume = vol;
   // RCC
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
   RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR TIM2EN;
   // PA2 as output, alternative, push-pull
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL CNF2;
   GPIOA->CRL |= GPIO CRL CNF2 1;
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL MODE2;
   GPIOA->CRL |= GPIO CRL MODE2 1;
   // TIM2, timer 2, channel 3
   TIM2->CR1 &= ~TIM CR1 DIR; // upcounting
   TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CMS; // edge-align mode
   TIM2->PSC = PRESCALER; // 64 => 1 us
   TIM2 \rightarrow ARR = 0;
                             // 0 Hz
   TIM2 -> CCR3 = 0;
                            // 0% duty
   TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC3P; // 3 channel, low level
   TIM2->CCMR2 &= ~TIM_CCMR2_CC3S; // output
   TIM2->CCMR2 = TIM CCMR2 OC3M 2 | TIM CCMR2 OC3M 1; // PWM1 mode
```

Для запуска и отключения таймера воспользуемся двумя <u>inline</u> -функциями. Так как они будут точно встраиваемыми, то определение можно поместить в заголовочный файл.

```
// buzzer.h
__attribute__((always_inline)) inline void buzzer_turn_on(void) {
    TIM2->ARR = 0;
    TIM2->CCR3 = 0;
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
}

__attribute__((always_inline)) inline void buzzer_turn_off(void) {
    TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; // turn off timer
}
```

Для тестирования напишем небольшую функцию, которая устанавливает нужную нам частоту и громкость:


Последнее что нужно сделать — дописать функцию для энкодера. Она будет очень простая.

```
void buzzer_change_volume(int16_t diff) {
   volume += diff;
}
```

Обратите внимание, максимальная громкость достигается при 50% заполнении ШИМ. Любое отклонение от 50%, в любую сторону, приведёт к понижению уровня громкости. Так же в текущей реализации есть проблема: присмотритесь к макросу SET FREQ().

Запустим тестовую программу и запишем звук.

Ниже приведен скриншот аудиозаписи (записанной на планшет) в программе Sonic Visualiser.



Как видите характеристика не очень радужная. Но что имеем, то имеем.

Код урока можно найти на github: CMSIS.

Назад | Оглавление | Дальше