# Системный таймер — SysTick

Мигая светодиодом мы создавали задержку заставляя контроллер обрабатывать цикл. Это никуда не годиться: во-первых, мы не можем контролировать время задержки, подбирать количество операций приходится вручную; во-вторых, микроконтроллер не может делать ничего полезного в это время. Для того, чтобы решить обе эти проблемы, следует использовать таймер.

Конкретно в предложенной реализации мы решим только первую проблему, подумайте, что нужно сделать, что бы решить вторую.

Подробнее о таймерах в целом, мы поговорим позже, а сейчас рассмотрим самый простой из них, SysTick, содержащийся в ядре Cortex-M микроконтроллера.

Данный таймер является 24-разрядным (т. е. может принимать значения от 0 до  $2^{24}$ -1) и может отсчитывать вниз от заданного значения до нуля, после чего перегружается и генерирует прерывание. Так как таймер содержится в любом Cortex ядре, то его описание вынесено в документацию к ядру — Cortex-M3 Devices Generic User Guide, а все необходимые макросы (и даже функции) хранятся в файле core <mcu>.h.

Address	Name	Туре	Required privilege	Reset value	Description
0xE000E010	SYST_CSR	RW	Privileged	a	SysTick Control and Status Register
0xE000E014	SYST_RVR	RW	Privileged	UNKNOWN	SysTick Reload Value Register on page 4-34
0xE000E018	SYST_CVR	RW	Privileged	UNKNOWN	SysTick Current Value Register on page 4-35
0xE000E01C	SYST_CALIB	RO	Privileged	_ a	SysTick Calibration Value Register on page 4-35

a. See the register description for more information.

Таблица со списком регистров системного таймера, Cortex-M3 Devices: Generic User Guide, Table 4-32 System timer registers summary

# Регистр контроля и статуса (SYST\_CSR)


Как должно быть понятно из названия, данный регистр отвечает за контроль и статус таймера.



Бит	Название	Функция	
[31:17]	_	Зарезервировано	
[16]	COUNTFLAG	Возвращает 1, если таймер после последнего считывания перешел 0	
[15:3]	_	Зарезервировано	
[2]	CLKSOURCE	Указать источник тактирования 0 — внешний, 1 — процессор	
[1]	TICKINT	Разрешение прерывания 0 — запретить прерывание по достижении 0,  1 — разрешить прерывание по достижении 0	
[0]	ENABLE	Включение или выключение таймера 0 — отключить таймер, 1 — запустить таймер	

### Регистр значения перезагрузки (SYST\_RVR)


Данный регистр отвечает за то, какие значения будут выставлены при перегрузке таймера.



Структура регистра RVR

### Регистр с текущим состоянием (SYST\_CVR)


В этом регистре хранится текущее значение таймера.



Структура регистра CVR

# Регистр калибровки (SYST\_CALIB)

Регистр хранит информацию о калибровке таймера.



Структура регистра CALIB

Бит	Название	Функция		
[31]	NOREF	Показывает, есть ли у устройства эталонная тактовая частота 0 — есть 1 — нет Зависит от производителя! Если устройство не поддерживает эталонный источник, то <a href="mailto:systloser-clksource">systloser-clksource</a> всегда будет 1 и его нельзя изменить		
[30]	SKEW	Показывает, является ли <u>TENMS</u> точным 0 — точное 1 — неточно или не задано		
[29:24]	_	Зарезервировано		
[23:0]	TENMS	Обновляется каждые 10 мс (100 Гц) и сообщает информацию об ошибке. Если значение 0 — то калибровочное значение неизвестно.		

Так как таймер — часть ядра, то он входит в библиотеку CMSIS. Откройте файл core\_<device>.h и
найдите:

Эта структура таймера. Ниже этой секции будут описаны маски для настройки, например:

```
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos 16
```

Итак, чтобы настроить таймер, нужно записать в нужные регистры то, что нас интересует. Допустим, частота тактирования нашего микроконтроллера 24 МГц, тогда:

```
SysTick->LOAD = 24000000UL/1000 - 1; // Загрузка значения в 1 ms
SysTick->VAL = 2400000UL/1000 - 1; // Устанавливаем текущее значение
// Настраиваем таймер
SysTick->CTRL= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
```

Теперь нужно заглянуть в таблицу прерываний ( startup <device>.s ):

```
g_pfnVectors:
    .word _estack
    .word Reset_Handler
    .word NMI_Handler
    .word HardFault_Handler
    .word MemManage_Handler

# ...
    .word PendSV_Handler
    .word SysTick_Handler
# ...
```

Мы знаем, как должна называться функция. Добавим её в main.c:

```
void SysTick_Handler(void) {
    // Тут делаем что-то полезное
}
```

В core\_<cpu>.h имеется функция для настройки таймера — SysTick\_Config:

Поэтому настройку таймера можно переписать следующим образом:

```
SysTick_Config(6400000UL/1000);
```

Значение тактовой можно получить из переменной SystemCoreClock (объявлена в файле system\_<device>.c ). Перепишем строчку выше следующим образом:

```
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
```

Добавьте вызов этой функции в mcu init().

Теперь усовершенствуем нашу программу мигания светодиодом. Нам потребуется переменная под счетчик. Для чего? В нём будет храниться «глобальное время». Поскольку наш таймер генерирует прерывание каждую 1 мс, мы можем записывать в отдельный счетчик количество миллисекунд, которое прошло с момента подачи питания на МК.

```
// utils.c
volatile uint32_t ticks_delay = 0;
// utils.h
extern volatile uint32_t ticks_delay;
```

Спецификатор volatile — принуждает компилятор не оптимизировать ваш код, а конкретно заставляет каждый раз считывать значение из адреса где хранится переменная, а не из какой-нибудь временной копии. Нужно это для потому, что значение переменной может быть изменено асинхронно программе, и данные будут просто утеряны. Если ticks\_delay не будет обновляться, то программа застрянет в функции delay().

Далее в обработчике прерывания будем добавлять «1» к глобальному времени:

```
void SysTick_Handler(void) {
  ticks_delay++;
}
```

Тогда функцию задержки можно реализовать очень просто (добавим её в utils.c) — запомнив время вызова функции, можно узнать, сколько времени она выполняется: если разница между текущим временем и временем запуска меньше заданного числа, то ждём, в противном случае выходим из цикла.

```
void delay(const uint32_t milliseconds) {
   uint32_t start = ticks_delay;
   while((ticks_delay - start) < milliseconds);
}</pre>
```

Теперь цикл в main() можно переписать следующим образом:

```
while(1) {
  led_toggle();
  delay(1000);
}
```

Код урока можно найти на github: CMSIS.

#### Назад | Оглавление | Дальше