<u>Драйвер МАХ7219</u>

Реализовать работу матричного индикатора на этапе проектирования можно было по-разному. Довольно часто для этого используют сдвиговый регистр, однако он не удовлетворил нас из-за своих параметров (в случае его использования микросхема работала бы за пределами своих возможностей, но об этом в самом конце курса). Наиболее простым способом оказалось использование специализированной микросхемы-драйвера МАХ7219. Работает она по и интерфейсу SPI, т.е. для управления 64 светодиодами (матрица 8 * 8) требуется всего 3 ножки микроконтроллера. В устройстве матрицы две и подключены они по каскадной схеме, нам не нужна дополнительная ножка выбора микросхемы.


Как и в случае с датчиком температуры, нам необходимо изучить <u>документацию</u> для того чтобы понять, как работает устройство. Итак, постарайтесь найти все необходимые нам данные.

- Какова максимальная частота работы микросхемы?
- Каков размер посылки (в битах)?
- Какой бит старший?
- Как работает ножка выбора устройства CS (LOAD)?

Итак, если вы это проделали, то ваш ответ совпадет с тем, что изложено ниже:

▶ Ответ

Структурная схема поможет нам разобраться.



Структурная схема микросхемы тах7219, изображение из документации

Пакет включает в себя «адрес» (в действительности это лишь указание декодеру, чтобы микросхема поняла, по какому адресу вы хотите записать данные) регистра, куда будут записываться данные, и непосредственно сами данные. Так, например, чтобы изменить яркость, вам необходимо отправить декодеру значение охха. Для начала составим перечисление всех «адресов» (согласно таблице 2 из документации).

```
// max7219.h
```

```
#define REG NO OP
                                0 \times 0.0
#define REG DIGIT 0
                                0x01
#define REG DIGIT 1
                                0 \times 0.2
#define REG DIGIT 2
                                0x03
#define REG DIGIT 3
                                0 \times 04
#define REG DIGIT 4
                                0 \times 0.5
#define REG DIGIT 5
                                0x06
#define REG DIGIT 6
                                0x07
#define REG DIGIT 7
                                0x08
#define REG DECODE MODE
                                0x09
#define REG INTENSITY
                                0 \times 0 A
#define REG_SCAN_LIMIT
                                0 \times 0 B
#define REG SHUTDOWN
                                0x0C
#define REG DISPLAY TEST
                                0×0F
```

Если нам нужно передать данные только на вторую микросхему, то сначала мы загоняем данные для второй микросхемы и следом за ней отправляем пустой блок REG_NO_OP.

Ножки DIG0 - DIG7 микросхемы подключаются к катодам (столбцы) матрицы, а SEGA - SEGDP к анодам (строки). Следовательно данные, которые мы записываем в регистры REG_DIGIT_0 - REG_DIGIT_7 определяют состояние состояние столбцов. Данные могут быть интерпретированы по разному, в зависимости от выбранного режима (регистр REG_DECODE_MODE): в режиме «No decode» каждый бит соответствует определенному светодиоду, т.е. записав 0 — светодиод не горит, записав 1 — светодиод горит; в режиме «BCD code В» биты, записанные в регистре REG_DIGIT_, кодируют определенный символ, указанный в документации. Последний режим больше подходит для семисегментных индикаторов.

Яркость индикатора регулируется регулируется регистром **REG_INTENSITY**. Всего имеется 16 уровней, 0 соответствует самому тусклому свечению, а 15 самому яркому.

Регистр REG_SCAN_LIMIT отвечает за число обслуживаемых линий DIG. Чем больше линий, тем меньше частота обновления. Если используются все линии (наш случай), то частота составляет 800 Гц, если меньше, то 8 x 800/N, где N — количество задействованных линий.

Записав в регистр REG_SHUTDOWN «1», вы включаете «нормальный» режим работы. Перейдём к инициализации: включим тактирование порта и периферии; настроим ножки и SPI в соответствии с документацией; включим периферию; зададим начальную интенсивность индикатора и очистим его.

Составим заголовочный файл модуля тах7219.

```
void max7219_send_to_all(const uint8_t reg, const uint8_t data);
void max7219_send_to_chip(const uint8_t reg, const uint8_t data, const uint8_t chip);
void max7219_send(const uint8_t reg, const uint8_t data_0, const uint8_t data_1);

void max7219_test(void);

#endif /* __MAX7219_H__ */
```

Начнём с функции инициализации. Микросхема подключена к модулю SP12, ножкам PB5 (CS), PB13 (SCK) и PB15 (MOSI).

```
// max7219.c
void max7219 init(const uint8 t br) {
   RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR SPI2EN;
   RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPBEN;
   // SCK, MOSI
   GPIOB->CRH |= GPIO CRH MODE13;
   GPIOB->CRH &= ~GPIO CRH CNF13 0;
   GPIOB->CRH |= GPIO CRH CNF13 1;
   GPIOB->CRH |= GPIO CRH MODE15;
   GPIOB->CRH &= ~GPIO CRH CNF15 0;
   GPIOB->CRH |= GPIO CRH CNF15 1;
   // CS
   GPIOB->CRL |= GPIO CRL MODE5;
   GPIOB->CRL &= ~GPIO CRL CNF5;
   CS DIACTIVATE();
   SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;  // master mode
   SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // 1 line
   SPI2->CR1 &= ~SPI CR1 BR;
                                 // spi sck = SystemCoreClock / 16 = 8 MHz
   SPI2->CR1 |= SPI CR1 BR 1;
   SPI2->CR1 &= ~SPI CR1 LSBFIRST; // MSB
   SPI2->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
                               // 16 bit format
   SPI2->CR1 |= SPI CR1 SSI;
                                 // software CS
   SPI2->CR1 &= ~SPI CR1 CPHA;
   SPI2->CR1 &= ~SPI CR1 CPOL;
   SPI1->I2SCFGR &= ~SPI I2SCFGR I2SMOD;
   SPI2->CR1 |= SPI CR1 SPE;
   // set mode
   max7219 send to all(REG SHUTDOWN, 0x01); // restart
   max7219_send_to_all(REG_DECODE_MODE, 0x00); // use normal mode
   max7219 send to all(REG SCAN LIMIT, 0x07); // use all lines
   max7219 set brightness(br);
```

```
max7219_clear();
}
```

Следующая функция должна релизовывать задание яркости свечения.

```
void max7219_set_brightness(const uint8_t br) {
   max7219_send_to_all(REG_INTENSITY, br > 15 ? 15 : br);
}
```

И функция очистки дисплея.

```
void max7219_clear(void) {
    for (uint32_t i = 0; i < 8; i++) {
        max7219_send_to_all(REG_DIGIT_0 + i, 0x00);
    }
}</pre>
```

Далее для корректной работы нам требуется функция max7219 send to all(), реализуем и её.

Так как мы пишем драйвер, то нужно позаботиться об удобном его использовании. По этой причине нужно предоставить возможность отправки данных только на определённый чип.

Стараясь сделать драйвер более или менее универсальным, напишем функцию, благодаря которой можно отправлять данные сразу на всю линию. Выхода два: использовать возможность модуля из стандартной библиотеки <stdarg.h> 1, но можно поступить по другому и предавать массив.

```
void max7219_send(const uint8_t reg, const uint8_t data_0, const uint8_t data_1) {
    CS_ACTIVATE();
    send_data(reg, data_0);
    send_data(reg, data_1);
    CS_DIACTIVATE();
}
```

И осталась последняя функция для того, что бы протестировать работу микросхемы. Поступим следующим образом:

```
void max7219_test(void) {
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_0, 0x01);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_1, 0x02);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_2, 0x04);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_3, 0x08);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_4, 0x0F);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_5, 0x10);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_6, 0x12);
    max7219_send_to_all(REG_DIGIT_7, 0x14);
}
```

Вызовите эту функцию до входа в цикл while (1).

Код урока (и для других библиотек) можно найти на GitHub: CMSIS.

Назад | Оглавление | Дальше

1. https://learnc.info/c/vararg_functions.html ←