Пьезоэлектрический излучатель. Синхронизация таймеров

Мы уже научились генерировать мелодию, но сделали это весьма топорно: после запуска функции buzzer_play() нет никакой возможности заставить устройство замолчать не отключая питания. Все остальные операции, кроме прерываний, на устройстве так же будут не возможны. Что же делать?


Можно добавить флаг, ориентируясь на который продолжать воспроизведение или выходить из функции. Но это плохое решение. Другой, довольно очевидный вариант настроить другой таймер и в прерывании по его переполнению переключаться с паузы на ноту, попутно изменяя параметры ШИМа и отмеряемого времени. Реализация не самая элегантная, но рабочая.

Можно немного уменьшить количество кода, убрать проверку что именно сейчас должно «звучать» — нота или пауза, ведь в STM32 таймеры можно синхронизировать — в зависимости от настроек они могут работать как в независимом (англ. master, то что мы делали раньше), так и в зависимом (англ. slave) режиме.

Ведущий таймер может сбрасывать, запускать, останавливать или тактировать счётчик ведомого таймера.

Связать таймеры мы можем только по одному событию-триггеру. Подумаем по какому.

Пусть таймер генерирующий звук, ТІМ2, будет настроен как подчинённый, тогда другой, допустим тімі будет ведущим. Так как нас интересуем ШИМ в ШИМ, то тімі следует так же настроить на его генерацию, но без вывода оного на ножку МК (Output Compare, No output, PWM Mode 1). Полный период можно легко найти — это сумма .note_duration и .pause_duration, а заполнение ШИМ, как не сложно догадаться это просто .note_duration . У ШИМ, есть всего два события: output compare (т.е. достижение счётчиком значения из регистра ССЕКЗ) и переполнение. Пусть по переполнению срабатывает прерывание, в котором мы меняем параметры обоих таймеров, а вот Output Compare будет отправляться сигнал подчинённому таймеру на сброс.



Но почему мы выбрали именно ттм1 ? Вы не можете связать любой таймер с любым — чисто на физическом уровне это сложная пространственная задача: внутри чипа тоже есть дорожки. По этой причине в микроконтроллерах ST вы можете связать любой с группой других таймеров по слотам. Ниже приведена таблица из Reference Manual.

Slave TIM	ITR0 (TS = 000)	ITR1 (TS = 001)	ITR2 (TS = 010)	ITR3 (TS = 011)
TIM2	TIM1	TIM8	TIM3	TIM4
TIM3	TIM1	TIM2	TIM5	TIM4
TIM4	TIM1	TIM2	TIM3	TIM8
TIM5	TIM2	TIM3	TIM4	TIM8

Reference Manual, Table 86. TIMx Internal trigger connection

тім8 нет в нашем МК, а тім3 и тім4 мы используем для обработки поворота энкодера. К слову и тім1 мы уже успели задействовать, при длительном удержании кнопки, но так как с таймерами у нас дефицит, придётся их использовать по второму разу.

Это непременно приведёт багу в прошивке. Что если во время проигрывания мелодии кто-то нажмёт на кнопку? Оставим обработку данной ситуации на вашей совести.

За настройку таймера в режим мастера отвечают биты MMS регистра CR2; так как мы будем использовать первый канал TIM1 для генерации ШИМ, то в MMS следует записать 110. Обратитесь к документации. Запись 1 в бит MSM регистра SMCR обеспечивает точную синхронизацию между входом и выходом триггера. Для удобства, таймер TIM1 можно настроить на режим одиночного импульса (One Pulse Mode) — если мы дошли до последней ноты, нам не придётся его отключать.

За настройку подчинённого режима отвечает уже известная нам (энкодер) группа бит SMS из регистра SMCR . Записав 100 по приходу сигнала на TRGI таймер будет сбрасываться. Указать источник можно через группу бит TS . Так как нам нужен ITRO , в TS следует записать 000 (см. таблицу выше).

Преступим к реализации и для начала перепишем функцию инициализации.

```
void buzzer init(const uint8 t vol) {
   volume = vol;
   RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPAEN| RCC APB2ENR AFIOEN | RCC APB2ENR TIM1EN;
   RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR TIM2EN;
   // GPIOA, pin 2, alternative function, push-pull, 50 MHz -----
   GPIOA->CRL |= GPIO CRL MODE;
   GPIOA->CRL |= GPIO CRL CNF2 1;
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL CNF2 0;
   // TIM2 base -----
   TIM2->CR1 &= \sim (TIM CR1 DIR | TIM CR1 CMS);
   TIM2->ARR = 0;
   TIM2 \rightarrow PSC = 63;
   // TIM2 OC -----
   TIM2->CCMR2 &= ~TIM CCMR2 OC3M;
   TIM2->CCMR2 |= (TIM CCMR2 OC3M 1 | TIM CCMR2 OC3M 2); // PWM mode 1
   TIM2->CCMR2 &= ~TIM CCMR2 CC3S; // CC3 channel is configured as output
   // Select the Output Compare Mode
   TIM2->CCER &= ~TIM CCER CC3P; // low polarity level
```

```
TIM2->CCER |= TIM CCER CC3E; // enable outout state
TIM2->CCR3 = 0;
                          // compare
// Slave Mode selection: TIM2 -----
TIM2->SMCR &= ~TIM SMCR SMS;
TIM2->SMCR |= TIM SMCR SMS 2; // slave mode: reset
TIM2->SMCR &= ~TIM SMCR TS; // ITRO TIM1 -> TIM2
// TIM1 base -----
TIM1->CR1 &= \sim (TIM CR1 DIR | TIM CR1 CMS);
TIM1->ARR = 0;
TIM1 -> PSC = 63999;
TIM1->RCR = 0;
TIM1->EGR |= TIM EGR UG; // reinit the counter
TIM1->CR1 |= TIM CR1 OPM; // one pulse mode
// TIM1 OC1 -----
TIM1->CCMR1 &= ~TIM CCMR1 OC1M; // Select the Output Compare Mode
TIM1->CCMR1 |= (TIM CCMR2 OC3M 1 | TIM CCMR2 OC3M 2); // PWM mode 1
TIM1->CCMR1 &= ~TIM CCMR1 CC1S;
TIM1->CCER |= TIM CCER CC1P; // low polarity level
TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E; // enable outout state
TIM1->CR2 &= ~TIM CR2 OIS1; // idle low
TIM1->CCR1 = 0;
                        // compare
// Master Mode selection
TIM1->CR2 &= ~TIM CR2 MMS;
TIM1->CR2 |= TIM_CR2_MMS_2; // OC1REF
// Select the Master Slave Mode
TIM1->SMCR |= TIM_SMCR_MSM; // set
TIM1->DIER |= TIM_DIER_UIE;
NVIC EnableIRQ(TIM1 UP IRQn);
```

Так как мелодий может быть несколько, допустим банально мы хотим добавить «бип», то надо как-то давать знать функции buzzer_play(), что именно мы хотим проиграть. Создадим под это дело структуру.

В поле .non хранится количество нот в мелодии, а в .cn текущая проигрываемая нота. Осталось создать нужные мелодии.

```
// buzzer.h
// list of melodies
```

```
MELODY t beep;
MELODY t peddler;
// buzzer.c
static const TONE_t __beep[] = {
       { 100, 0, FREQ A 3, },
};
MELODY t beep = {
        .non = sizeof( beep) / sizeof( beep[0]),
       .cn = 0,
       .notes = beep,
};
MELODY t peddler = {
        .non = sizeof(__peddler) / sizeof(__peddler[0]),
        .cn = 0,
        .notes = __peddler,
};
```

Для воспроизведения потребуется отдельная переменная, в которой мы будем хранить текущую, выбранную мелодию, а в функции воспроизведения мы просто будем её запоминать.

```
MELODY_t melody;

void buzzer_play(MELODY_t mel) {
   melody = mel;
   buzzer_turn_on();
}
```

Как только мы запустим таймеры, они сразу же начнут воспроизводить звук, согласно своим настройкам. Поэтому, чтобы избежать чего-то неожиданного, придётся записать значения в регистры ARR и CCRX значения из первой ноты. А так как в ней появились значения локальных (для модуля) переменных, то сделать её встроенной мы больше не можем, поэтому перенесём её в файл исходного кода.

```
// buzzer.h
void buzzer_turn_on(void);

// buzzer.c

void buzzer_turn_on(void) {
    SET_FREQ(melody.notes[0].note_freq);
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;

TIM1->ARR = melody.notes[0].note_duration + melody.notes[0].pause_duration;
    TIM1->CCR3 = melody.notes[0].note_duration;

TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
}
```

Добавим обработчик прерывания: в нём, если ноты ещё остались, то мы настраиваем ШИМ-ы на нужные параметры и перезапускаем таймер. В противном случае вызываем функцию buzzer_timer_off().

```
// buzzer.h
__attribute__((always_inline)) inline void buzzer_turn_off(void) {
```

```
TIM2->CR1 &= ~TIM CR1 CEN;
   TIM1->CR1 &= ~TIM CR1 CEN;
// stm32f10x.h
#include "buzzer.h"
void TIM1 UP IRQHandler(void);
// stm32f10x.c
extern MELODY_t melody; // dirty
void TIM1 UP IRQHandler(void) {
   if (++melody.cn < melody.non) {</pre>
       uint32 t freq = 1e6 / melody.notes[melody.cn].note freq;
       TIM2->ARR = freq - 1; // set freq
        TIM2->CCR3 = freq / 2 - 1; // 50 %
        TIM1->CCR1 = melody.notes[melody.cn].note duration;
        TIM1->ARR = TIM1->CCR1 + melody.notes[melody.cn].pause duration;
       TIM1->CR1 |= TIM CR1 CEN;
   } else {
       buzzer_turn_off();
   TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF;
```

Переменную melody, по-хорошему следовало бы обернуть в функции get() / set(), но для ускорения работы лучше дать прямой доступ к ней. Это не очень хорошо, но в данном случае ничего страшного не произойдёт.

Заметьте, мы не добавили регулировку громкости, сделайте это сами.

Осталось вызвать функцию воспроизведения.

```
// main.c
int main(void) {
    mcu_init(); // --> buzzer_init(127);

    buzzer_play(mario);
    while (1) {
    }
}
```

Код на можно найти на GitHub: CMSIS, SPL.

Назад | Оглавление | Дальше