
Датчик освещённости

Вы, наверное замечали, что у большинства смартфонов экран меняет свою яркость в зависимости от освещения? Магии здесь нет, всё дело в датчике освещенности. Чем наши часы хуже? Ночью яркость дисплея следует уменьшить, иначе он будет освещать всю комнату и мешать спать. К счастью в наборе имеется элемент, который можно использовать в качестве датчика освещённости, а именно — фоторезистор.

Фоторезистор — полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом. Не имеет p-n перехода, поэтому обладает одинаковой проводимостью независимо от направления протекания тока. // Wikipadia

К сожалению, говорить о стабильности зависимости сопротивления от падающего света от изделия к изделию не приходится. Снимать абсолютные значения им не получится, но он хорошо подойдёт на роль датчика освещённости. Однако, его перед использованием придётся откалибровать, т.е. замерить сопротивление в темноте и под действием света.

У вас, уже появился вопрос: а как собственно можно измерить сопротивление? Само это значение нам в принципе ни к чему, а вот напряжение мы измерить можем достаточно просто, ведь в состав микроконтроллера входит такая периферия как АЦП — аналого-цифровой преобразователь, суть работы которого мы уже рассмотрели. Добавив в схему ещё одно сопротивление можно получить делитель напряжения.



В качестве R_1 установлен фоторезистор, сопротивление которого меняется от 10-20 кОм при свете до 1 МОм в темноте. Подключая фоторезистор к питанию (+3,3B), а R_2 (возьмём равным 100 кОм) к земле, можно прикинуть диапазон напряжений, которое будет наблюдаться между R_1 и R_2 из соотношения:

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Так для R_1 = 10 кОм, напряжение V_{adc} = 3 B, для 100 кОм — 1,65 B, а при 1 МОм — 0,3 B, т.е. в теории должен перекрывать почти весь динамический диапазон АЦП.

С физической частью мы разобрались, приступим к программированию. Как и раньше обособим код относящийся к датчику в отдельный модуль (файлы light_sensor.c и light_sensor.h). Однако перед этим обговорим, что именно мы хотим получить.

Нам нужны две функции, одна инициализирует периферию, а вторая запускает преобразование и возвращает уровень яркости дисплея. Допустим для дневного режима яркость будет составлять 12, а для ночного 2. Разница между условным днём и условной ночью будет решаться простым неравенством — если значение АЦП больше заданного порога, значит это день, в противном случае это ночь. Усложняя и развивая данную функцию можно добавить гистерезис, а также плавный переход с одного уровня яркости к другому. Что же касается АЦП, то мы его настроем в независимый режим работы с одиночным измерением. Это не самое лучшее решение, но мы его выбрали из-за простоты.

Составим заголовочный файл.

```
#ifndef __LIGHT_SENSOR_H_
#define __LIGHT_SENSOR_H_
#include "stm32f10x.h"

void light_sensor_init(void);
uint8_t light_sensor_get_brightness(void);

#endif /* LIGHT_SENSOR_H */
```

В файле исходного кода нам необходимо задать константы ночной и дневной яркости, а так же пороговое значение.

```
// light_sensor.h

#define NIGHT_DISPLAY_BRIGHTNESS 2

#define DAY_DISPLAY_BRIGHTNESS 12

#define LIGHT_SENSOR_THRESHOL 2047
```

Согласно схеме, датчик подключен к нулевой ножке порта А, то есть к модулю ADC1, 0 каналу.

```
void light sensor init(void) {
   // Включаем тактирование порта A, альтернативной функции и ADC1
   RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR ADC1EN;
   RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR AFIOEN;
   RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPAEN;
   // Вход, аналоговый
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL MODE0;
   GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL CNF0;
   // Независимый режим работы
   ADC1->CR1 &= ~ADC CR1 DUALMOD;
   // Устанавливаем количество каналов (1)
   ADC1->CR1 &= ~ADC CR1 DUALMOD;
    // Однократный режим
   ADC1->CR1 &= ~ADC CR1 DISCEN;
    // Отключаем многоканальный режим
   ADC1->CR1 &= ~ADC CR1 SCAN;
    // Однократный режим
```

```
ADC1->CR2 &= ~ADC CR2 CONT;
// Выравнивание к правой стороне
ADC1->CR2 &= ~ADC CR2 ALIGN;
// Отключаем преобразование по триггеру
ADC1->CR2 &= ~ADC CR2 EXTTRIG;
// Регулярные каналы, последовательность из 1 канала
ADC1->SQR1 &= ~ADC_SQR1_L;
// Настройка регулярного канала
ADC1->SMPR2 &= ~ADC SMPR2 SMP0;
ADC1->SMPR2 |= ADC SMPR2 SMP0 0;
ADC1->SQR3 &= ~ADC_SQR3_SQ1_0; // one channel
// Включаем АЦП
ADC1->CR2 |= ADC CR2 ADON;
// Сбрасываем калибровку
ADC1->CR2 |= ADC CR2 RSTCAL;
while((ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL) == ADC_CR2_RSTCAL);
// Запускаем калибровку
ADC1->CR2 |= ADC CR2 CAL;
while((ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL) != ADC_CR2_CAL);
```

Осталось реализовать функцию получения яркости дисплея.

```
uint8_t light_sensor_get_brightness(void) {
    // Запуск преобразования и ожидание его завершения
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
    while((ADC1->CR2 & ADC_SR_EOC) == ADC_SR_EOC);

if ((uint16_t)ADC1->DR < LIGHT_SENSOR_THRESHOL) {
    return NIGHT_DISPLAY_BRIGHTNESS;
    }
    return DAY_DISPLAY_BRIGHTNESS;
}</pre>
```

Код урока можно найти на github: CMSIS.

Назад | Оглавление | Дальше