





«Программирование» встраиваемых систем на базе микроконтроллеров и ПЛИС

Владимир Хрусталев Email : v_crys@mail.ru Часть I Знакомство с STM32

План курса

- 1. Часть І. Программирование микроконтроллеров
 - 1. Основы STM32. Обзор средств разработки. Первая программа.
 - 2. Таймеры и прерывания. Разрабатываем секундомер.
 - 3. Внешние интерфейсы STM32. «Связываем» микроконтроллер с компьютером.
- 2. Часть II. Проектирование микросхем и их отладка на FPGA
 - 1. Знакомимся с FPGA и SystemVerilog. Обзор средств разработки. Первые опыты.
 - 2. Цифровая схемотехника. Синхронная и комбинаторная логика. Конечные автоматы. Разрабатываем светофор.
 - 3. Верификация. Разработка аппаратного модуля UART.
- 3. Часть III. (опционально) О разработке процессоров. Архитектура и микроархитектура. «Живой» пример: процессор Syntacore SCR1







План занятия

Разработка микропрограммного обеспечения для МК Разработка ПО для компьютера


Берем за основу проект с предыдущего урока




Включаем USB




Настройки USB можно оставить по-умолчанию




Подключаем STM драйвера USB



Настройки можно оставить по-умолчанию



Проверяем, что настроены прерывания по двум кнопкам и таймеру



Перегенирируем исходный код в CubeMX и убираем все лишнее

Файл stm32f1xx_it можно удалить целиком. После чего CubeMX сгенерирует этот файл с нуля.

В этом уроке будем все описывать в файле main

Разрабатываемая нами прошивка должна работать следующим образом:

- 1) Доступно две кнопки для переключения режима отображаемого
- 2) По приходу сообщения по USB декодируем его и обновляем состояние светодиодов
 - 3) В основном цикле плавно зажигаем и гасим светодиод

Для этого мы будем использовать прерывания по таймеру, двум кнопкам и usb.



Напишем в мейн код для плавного управления светодиодом (он будет служить индикатором того, что устройство не зависло)

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  //CDC Transmit FS("hello", 5);
  for ( int i = 0; i < 100; i++)
   HAL Delay(i/5);
    HAL GPIO WritePin(Led STATUS GPIO Port, Led STATUS Pin, 1);
    HAL Delay((100 - i)/5);
    HAL GPIO WritePin(Led STATUS GPIO Port, Led STATUS Pin, 0);
  for ( int i = 99; i >= 0; i--)
    HAL_Delay(i/5);
    HAL GPIO WritePin(Led STATUS GPIO Port, Led STATUS Pin, 1);
   HAL Delay((100 - i)/5);
    HAL GPIO WritePin(Led STATUS GPIO Port, Led STATUS Pin, 0);
  /* USER CODE BEGIN 3 */
 /* USER CODE END 3 */
```

Верхняя закомментированная строчка

CDC_Transmit_FS("hello", 5); может быть использована для передачи сообщения на компьютер.

Для того чтобы в этом убедиться можно воспользоваться программной COM Port Toolkit или любым другим монитором COM порта (даже на андроид).

Первый цикл постепенно гасит светодиод (т.к. уменьшается задержка между включенным и выключенным состояниями).
А второй цикл – постепенно зажигает светодиод. Принцип ШИМ.

Пишем обработчик события на таймер

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (time_after_btn < 51)
        time_after_btn++;

    if (time_after_btn2 < 51)
        time_after_btn2++;
}</pre>
```

В функции мы инкрементируем переменные, показывающие сколько времени прошло с предыдущего нажатия кнопки (в обработчике кнопок эти переменные сбрасываем в ноль). Если прошло более 50 мс, то считаем, что этого достаточно для избежания дребезга.

Таймер будем использовать для устранения дребезга контактов кнопок. Как и в прошлой работе, будем считать время, прошедшее с предыдущего нажатия кнопки.

Так как описывать это мы будем в main, а не в _it файле, то необходимо найти интерфейс функции, которую нам необходимо переопределить. Для этого в файле _it находим интересующую нас функцию «TIM2_IRQHandler» и смотрим что делает единственная функция, вызываемая в ней «HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);». В функции находим интересующую нас область «/* TIM Update event */» которая отвечает за прерывание по обновлению значения в таймере. В этой области вызывается функция «HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(htim);». Эту функцию нам и необходимо переопределить у себя в main.

Пишем обработчик нажатия кнопок

```
void HAL GPIO EXTI Callback(uint16 t GPIO Pin)
  if (GPIO Pin == GPIO PIN 6)
    if (time after btn > 50){
     mode load++;
      if (mode load >= 4) mode load = 0;
      time after btn = 0;
      update_led();
   else if (GPIO Pin == GPIO PIN 3) {
   mode load--;
    if (mode load < 0) mode load = 3;
    time after btn2 = 0;
    update led();
```

Также будем описывать в main, а не в _it файле. Смотрим _it файл и обнаруживаем в нем две функции по работе с нашими двумя кнопками. Эти функции называются: void EXTI9_5_IRQHandler(void) void EXTI3_IRQHandler(void)

Обе эти функции вызывают одну и туже функцию HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler

но в качестве параметра передают в нее номер пина, к которому подключена кнопка. Смотрим содержимое этой функции и находим функцию, которую нам необходимо переопределить в main HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);

Эта функция переключает режим отображения информации на светодиоды (переменная mode_load), очищает переменную счетчик времени с предыдущего нажатия кнопки и обновляет состояние светодиодов

Функция для обновления состояния светодиодов Update_led

```
void update led(void)
 int disp val = 0;
 int tmp var = 0;
  switch (mode load){
   case 0: { disp val = CPU load; break;}
   case 1: { disp val = RAM load; break;}
   case 2: { disp val = NET load; break;}
    case 3:
      tmp var |= (SOUND right >= 2) << 3;
      tmp var |= (SOUND right >= 4) << 2;
      tmp_var |= (SOUND_right >= 6) << 1;</pre>
      tmp_var |= SOUND_right >= 7;
      tmp var = (SOUND left >= 2) << 7;
      tmp var = (SOUND left >= 4) << 6;
      tmp var |= (SOUND left >= 6) << 5;</pre>
      tmp var |= (SOUND left >= 7) << 4;
      break;
```

```
if ( (mode_load != 3) )
    for (int i = 0; i < (disp_val); i++)
        tmp_var = (tmp_var << 1) | 1;

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, !((tmp_var & 1)));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, !((tmp_var >> 1) & 1));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, !((tmp_var >> 2) & 1));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, !((tmp_var >> 3) & 1));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, !((tmp_var >> 4) & 1));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, !((tmp_var >> 5) & 1));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, !((tmp_var >> 6) & 1));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, !((tmp_var >> 7) & 1));
}
```

Switch в зависимости от режима переключает переменную, которая будет выведена на светодиоды. Для нашего основного 3-го режима происходит перекодировка двух переменных в левый и правый столбцы светодиодов. Для всех остальных, кроме третьего режима, количество заженных светодиодов определяется переданным числом.

Прерывание по приходу данных от USB


Протокол передачи данных с компьютера на плату следующий:


- 1) Первый символ «S». Показывает начало передачи
- 2) Второй символ цифра от 0 до 4-х. Цифра устанавливает, значение какой переменной передается
 - 3) Третий символ значение переменной

В файле usbd_cdc_if находим функцию static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) и перед return добавляем вызов нашей функции Reseive_USB(Buf, Len);

```
void Reseive USB(uint8 t* Buf, uint32 t *Len)
  for (int i = 0; i < *Len; i++)
   if (Buf[i] == 'S') {
      switch (Buf[i+1]){
         case '0':{
            CPU load = Buf[i+2] - '0';
            break:
         case '1': {
            RAM load = Buf[i+2] - '0';
            break;
         case '2': {
            NET load = Buf[i+2] - '0';
            break:
         case '3': {
            SOUND left = Buf[i+2] - '0';
            break;
         case '4': {
            SOUND right = Buf[i+2] - '0';
            break;
  update led();
```

Компилируем\прошиваем







После подключения устройства к компьютеру смотрим в Диспетчере устройств номер присвоенного устройству СОМ порта. Открываем тестовую программу и настраиваем ее на соответствующий ком порт и выходное аудио устройство (колонки, наушники).

Включаем какую-нибудь музыку\видео и смотрим как моргают светодиоды на плате в соответствии с громкостью музыки на левой и правой колонках.
П.с. Кнопками на устройстве не забываем переключиться в необходимый режим.


Пишем программу для компьютера (будем использовать QT Creator)




Все настройки проекта оставляем по умолчанию Собираем и компилируем пустой проект




Редактируем форму приложения





Добавляем на форму два прогресс бара, spinBox, ComboBox и две кнопки. Также добавляем необходимые подписи.



Для того чтобы зафиксировать размеры окна добавим в файл main.cpp две строки

```
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
int main(int argc, char *argv[])
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.setWindowFlags(Qt::Dialog);
    w.setFixedSize(540,100);
    w.show();
    return a.exec();
```

Разбираемся с СОМ

Подключим заголовочный файл #include <QtSerialPort/QSerialPort>


ВАЖНО! В файле *.pro необходимо добавить для корректной сборки проекта.


QT += serialport CONFIG += serialport В h файл добавляем указатель на экземпляр класса COM порта в private область MainWindow. Также добавляем интерфейсы трех функций, которые мы далее напишем.

```
Void initSerialPort();
int connectSerialPort();
void closeSerialPort();
```

```
void MainWindow::initSerialPort(){
    serial = new QSerialPort(this);
int MainWindow::connectSerialPort()
    serial->setPortName( QString::fromLocal8Bit("COM") + ui->spinBox->text());
    serial->setBaudRate(serial->Baud9600);
    serial->setDataBits( serial->Data8 );
    serial->setParity(serial->NoParity);
    serial->setStopBits(serial->OneStop);
    serial->setFlowControl( serial->NoFlowControl);
    return serial->open(QIODevice::ReadWrite);
void MainWindow::closeSerialPort()
    if (serial->isOpen())
        serial->close();
```

Добавляем обработчик события по кнопке





Код обработчика события по кнопке

Переменную flag_connect опишем в private области класса MainWindow (h файл).


Флаг показывает, наличие\отсутсвие подключения к COM порту.

Проинициализируем COM порт в конструкторе MainWindow.

initSerialPort();

```
void MainWindow::on pushButton clicked()
    if (flag_connect == 0)
        if (!connectSerialPort()) return;
        ui->pushButton->setText("Disconnect");
    } else {
        closeSerialPort();
        ui->pushButton->setText("Connect");
    flag_connect = !flag_connect;
```

Скомпилируем и попробуем подключиться к плате



Отправка данных на плате будет производиться по таймеру. Добавим его в проект.

Подключим заголовочный файл #include <QTimer>

В h файл добавляем указатель на экземпляр класса таймера в private область MainWindow. QTimer *timer;

Добавляем обработчик срабатывания таймера в private slot секцию класса MainWindow. void slotTimerAlarm();

В конструкторе MainWindow проинициализируем и запустим таймер с периодом 80 мс:

```
timer = new QTimer();

connect(timer, SIGNAL(timeout()), t
his, SLOT(slotTimerAlarm()));

timer->start(80);
```

Опишем обработчик события по срабатыванию таймера

Переменные left и right будут содержать текущий уровень громкости левой и правой колонок. Сейчас для проверки запишем в них константы.

По таймеру будет обновляться состояние ProgressBar'ов которые показывают уровень громкости на компьютере.


Если подключение к плате активно, то в соответствии с описанным выше протоколом передаем на плату данные об уровне громкости.

```
void MainWindow::slotTimerAlarm()
   QByteArray send_data = "";
   unsigned int left = 20000; // the left level
   unsigned int right = 10000; // the right level
   ui->progressBar->setValue(left / (32768.0 / 100));
   ui->progressBar 2->setValue(right / (32768.0 / 100));
   if (flag connect)
        send data.append("S");
        send data.append("3");
        send_data.append(left / (32768.0 / 8) + '0');
        send data.append("S");
        send data.append("4");
        send_data.append(right / (32768.0 / 8) + '0');
        serial->write( send_data );
```

Работаем со звуком. Библиотека bass.dll

При работе с этой библиотекой я использовал следующий источник: http://www.un4seen.com/

Для работы с библиотекой ее необходимо подключить к проекту. Для этого создадим в папке с проектом подкаталог lib. Туда поместим все необходимые файлы для работы с библиотекой.




Подготавливаем библиотеку

Из загруженного архива распаковываем в папку lib файл bass.dll который лежит в корне архива. И к нему кладем заголовочный файл из папки "с" с именем base.h

Кроме этой основной библиотеки нам понадобится дополнение для нее. Дополнение называется: BASSWASAPI. Скачивается с той же страницы в разделе Add-ons.

По аналогии «вытаскиваем» из архива dll и h файлы и кладем их в каталог lib.



More add-ons







Настраиваем QT


В *.pro необходимо добавить указание на папку с заголовочными файлами и подключить сами библиотеки к проекту.

```
🚠 untitled2.pro
a untitled2
                                          += core gui
  untitled2.pro
                               3 greaterThan(OT MAJOR VERSION, 4): OT += widgets
> 3аголовочные
Исходники
                               5 CONFIG += c++11
    • main.cpp
    mainwindow.cpp
                              7 # The following define makes your compiler emit warnings if you use
У И Формы
                              8 # any Ot feature that has been marked deprecated (the exact warnings
                              9 # depend on your compiler). Please consult the documentation of the
    mainwindow.ui
                              10 # deprecated API in order to know how to port your code away from it.
                              11 DEFINES += OT DEPRECATED WARNINGS
                              13 # You can also make your code fail to compile if it uses deprecated A
                              14 # In order to do so, uncomment the following line.
                              15 # You can also select to disable deprecated APIs only up to a certain
                              16 #DEFINES += OT DISABLE DEPRECATED BEFORE=0x060000
                              18 SOURCES += \
                                     main.cpp \
                              20
                                     mainwindow.cpp
                              22 HEADERS += \
                                     mainwindow.h
                                FORMS += \
                                     mainwindow.ui
                                OT += serialport
                                CONFIG += serialport
                                INCLUDEPATH += "C:\Users\home_station\Documents\untitled2\lib"
                                LIBS += -L"C:\Users\home_station\Documents\untitled2\lib" \
                                         -lbass
                                 LIBS += -L"C:\Users\home station\Documents\untitled2\lib" \
                                         -lbasswasapi
                                 # Default rules for deployment.
                                gnx: target.path = /tmp/$${TARGET}/bin
                              41 else: unix:!android: target.path = /opt/$${TARGET}/bin
                              42 !isEmpty(target.path): INSTALLS += target
```

INCLUDEPATH += "D:\files\work\soft\windows\crysinx_les_3\pc_les_3\lib"
LIBS += -L"D:\files\work\soft\windows\crysinx_les_3\pc_les_3\lib" \
 -lbass
LIBS += -L"D:\files\work\soft\windows\crysinx_les_3\pc_les_3\lib" \
 -lbasswasapi

Прописываем заголовочные файл в нашем проекте и пробуем собрать приложение

#include "lib/bass.h"
#include "lib/basswasapi.h"



Нам понадобится вывод диалоговых сообщений в случае ошибок, подключим соответствующее QT дополнение

#include <QMessageBox>

```
#ifndef MAINWINDOW H
#define MAINWINDOW H
#include <OMainWindow>
#include <QtSerialPort/QSer</pre>
                             1Port>
#include <OTimer>
#include <QMessageBox>
#include "lib/bass.h"
#include "lib/basswasapi.h"
OT BEGIN NAMESPACE
namespace Ui { class MainWindow; }
QT END NAMESPACE
class MainWindow : public QMainWindow
   Q OBJECT
public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();
private slots:
```

```
void on pushButton clicked();
    void slotTimerAlarm();
private:
   Ui::MainWindow *ui;
   OSerialPort *serial;
    QTimer *timer;
    QMessageBox msgBox;
    int flag connect = 0;
    void initSerialPort();
    int connectSerialPort();
    void closeSerialPort();
#endif // MAINWINDOW H
```

Пробуем инициализировать библиотеку и воспроизвести любимую песню

Добавим данный код в конструктор MainWindow. При запуске приложения должна начать воспроизводиться мелодия, находящаяся по пути C://1.mp3.


```
DWORD stream;
BASS SetConfig(BASS CONFIG UPDATETHREADS, 1);
int res = BASS Init(-1, 44100, BASS DEVICE DEFAULT, 0, NULL);
if (!res){
   msgBox.setText("Init error");
   msgBox.exec();
    exit(0);
char filename[] = "C://1.mp3";
stream = BASS StreamCreateFile(FALSE, filename, 0, 0, 0);
if (res == 0){
    msgBox.setText("Init error");
   msgBox.exec();
    exit(0);
BASS ChannelPlay(stream, TRUE);
```

При запуске приложения считаем доступные устройства для вывода звука

```
BASS_WASAPI_DEVICEINFO info_dev;
for (unsigned long device=0;BASS_WASAPI_GetDeviceInfo(device,&info_dev);device++)
{
    if ((info_dev.flags & BASS_DEVICE_ENABLED ) && (info_dev.flags & BASS_DEVICE_LOOPBACK ))
    {
        ui->comboBox->addItem(QString::number(device) + QString::fromLocal8Bit(" - ") + QString::fromLocal8Bit(info_dev.name));
    }
}
```

Важный момент, каждое звуковое устройство имеет индивидуальный номер. Нумерация производится начиная с нуля. В цикле мы перебираем все устройства. Цикл заканчивается когда невозможно считать информацию об очередном устройтсве.

Далее для работы с устройством используется именно этот номер. Например у меня динамики имеют номер 31





Напишем обработчик события для кнопки OpenAudio

Для определения того, открыто какоелибо устройство или нет используется флаг flag_open_audio. Флаг описан аналогично флагу для ком порта.

```
void MainWindow::on pushButton 2 clicked()
    if (!flag open audio)
        OString dev text = ui->comboBox->currentText();
        int id dev = ((dev text.split(' '))[0]).toInt();
        bool result = BASS WASAPI Init(id dev, 0, 0, BASS W
ASAPI BUFFER, 1.0f, 0.05f, Process, NULL);
        if (!result){
            msgBox.setText("Init error");
            msgBox.exec();
            return;
        flag open audio = !flag open audio;
        ui->pushButton 2->setText("CloseAudio");
        BASS WASAPI Start();
    } else {
        BASS WASAPI Stop(true);
        ui->pushButton 2->setText("OpenAudio");
        flag open audio = !flag open audio;
```

В качестве параметра функция BASS_WASAPI_Init принимает указатель на функцию. Мы не будем использовать эту функцию, но так как она есть в списке параметров, то поставим заглушку.

```
// WASAPI callback, required for continuous recording
DWORD CALLBACK Process(void *buffer, DWORD length, void *user)
{
   return length;
}
```

При попытке открыть какое-нибудь аудио устройство мы получим ошибку

Дело в том, что ранее в BASE_Init мы уже открыли аудиоустройство и воспроизводим в него звук. Находим документацию на Base_init

Нас интересует первый параметр, который отвечает за номер открываемого устройства.

Parameters

Поменяем в BASE_Init первый параметр с -1 на 0 и закоментируем код для воспроизведения музыки.

BOOL BASS_Init(
int device,
DWORD freq,
DWORD flags,
HWND win,
GUID *clsid
);

Последний штрих

Правим обработчик таймера для того, чтобы он захватывал громкость с колонок и выводил эту информацию в COM порт и на ProgressBar.

Полный код mainwindow.h

```
#ifndef MAINWINDOW H
#define MAINWINDOW H
#include <QMainWindow>
#include <QtSerialPort/QSerialPort>
#include <OTimer>
#include <QMessageBox>
#include "lib/bass.h"
#include "lib/basswasapi.h"
OT BEGIN NAMESPACE
namespace Ui { class MainWindow; }
QT_END_NAMESPACE
class MainWindow : public QMainWindow
   Q OBJECT
public:
   MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
   ~MainWindow();
```

```
private slots:
    void on pushButton clicked();
    void slotTimerAlarm();
    void on pushButton 2 clicked();
private:
   Ui::MainWindow *ui:
   OSerialPort *serial;
   QTimer *timer;
   QMessageBox msgBox;
    int flag connect = 0;
    int flag open audio = 0;
    void initSerialPort();
    int connectSerialPort();
    void closeSerialPort();
};
#endif // MAINWINDOW H
```

Mainwindow.cpp

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui mainwindow.h"
#include <QtSerialPort/QSerialPort>
#include <minwindef.h>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : OMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    initSerialPort();
    DWORD stream;
    BASS SetConfig(BASS CONFIG UPDATETHREADS, 1);
    int res = BASS Init(0, 44100, BASS DEVICE DEFAULT, 0, NU
LL);
   if (!res){
        msgBox.setText("Init error");
        msgBox.exec();
        exit(0);
```

```
char filename[] = "C://1.mp3";
    stream = BASS StreamCreateFile(FALSE, filename, 0, 0, 0);
    if (res == 0){}
        msgBox.setText("Init error");
        msgBox.exec();
        exit(0);
    BASS ChannelPlay(stream, TRUE); */
   BASS WASAPI DEVICEINFO info dev;
    for (unsigned long device=0; BASS WASAPI GetDeviceInfo(device, &inf
o dev);device++)
        if ((info dev.flags & BASS DEVICE ENABLED ) && (info dev.flag
s & BASS DEVICE LOOPBACK ))
            ui->comboBox-
>addItem(QString::number(device) + QString::fromLocal8Bit(" -
 ") + QString::fromLocal8Bit(info dev.name));
    timer = new OTimer();
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(slotTimerAlarm()));
    timer->start(80);
```

Mainwindow.cpp продолжение

```
void MainWindow::initSerialPort(){
    serial = new QSerialPort(this);
int MainWindow::connectSerialPort()
    serial-
>setPortName( QString::fromLocal8Bit("COM") + ui->spinBox-
>text());
    serial->setBaudRate(serial->Baud9600);
    serial->setDataBits( serial->Data8 );
    serial->setParity(serial->NoParity);
    serial->setStopBits(serial->OneStop);
    serial->setFlowControl( serial->NoFlowControl);
    return serial->open(QIODevice::ReadWrite);
void MainWindow::closeSerialPort()
    if (serial->isOpen())
        serial->close();
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
```

```
void MainWindow::slotTimerAlarm()
   QByteArray send data = "";
   DWORD level = BASS WASAPI GetLevel();
   unsigned int left = (unsigned int) (level & 0xffff); //
 the left level
   unsigned int right =(unsigned int) (level >> 16); // th
e right level
   ui->progressBar->setValue(left / (32768.0 / 100));
   ui->progressBar 2->setValue(right / (32768.0 / 100));
   if (flag_connect)
        send data.append("S");
        send data.append("3");
       send_data.append(left / (32768.0 / 8) + '0');
        send data.append("S");
        send data.append("4");
        send data.append(right / (32768.0 / 8) + '0');
        serial->write( send data );
```

Mainwindow.cpp продолжение

```
void MainWindow::on pushButton clicked()
    if (flag connect == 0)
        if (!connectSerialPort()) return;
        ui->pushButton->setText("Disconnect");
    } else {
        closeSerialPort();
        ui->pushButton->setText("Connect");
    flag connect = !flag connect;
// WASAPI callback, required for continuous recording
DWORD CALLBACK Process(void *buffer, DWORD length, void *us
er)
   return length;
```

```
void MainWindow::on pushButton 2 clicked()
        if (!flag open audio)
            QString dev text = ui->comboBox->currentText();
            int id dev = ((dev text.split(' '))[0]).toInt();
            bool result = BASS WASAPI Init(id dev, 0, 0, BASS WA
SAPI BUFFER, 1.0f, 0.05f, Process, NULL);
            if (!result){
                msgBox.setText("Init error");
                msgBox.exec();
                return:
            flag open audio = !flag open audio;
            ui->pushButton_2->setText("CloseAudio");
            BASS_WASAPI_Start();
        } else {
            BASS WASAPI Stop(true);
            ui->pushButton 2->setText("OpenAudio");
            flag open audio = !flag open audio;
```

Main.c для STM32

```
#include "main.h"
#include "usb device.h"
TIM HandleTypeDef htim2;
int CPU load;
int RAM load;
int NET load;
int SOUND left;
int SOUND right;
int mode load = 0;
int time after btn = 0,
  time after btn2 = 0;
int status ind cntr = 0;
void update led(void);
void Reseive USB(uint8 t* Buf, uint32 t *Len);
void SystemClock_Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX TIM2 Init(void);
```

```
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim
   if (time after btn < 51)
      time after btn++;
    if (time after btn2 < 51)
      time after btn2++;
void HAL GPIO EXTI Callback(uint16 t GPIO Pin)
  if (GPIO Pin == GPIO PIN 6)
    if (time_after_btn > 50){
      mode load++;
        if (mode load >= 4) mode load = 0;
      time_after_btn = 0;
      update_led();
  } else if (GPIO Pin == GPIO PIN 3) {
    mode load--;
      if (mode load < 0) mode load = 3;</pre>
    time_after_btn2 = 0;
    update led();
```

Main.c для STM32 продолжение

```
void update led(void)
 int disp val = 0;
 int tmp var = 0;
 switch (mode load){
   case 0: { disp val = CPU load; break;}
   case 1: { disp val = RAM load; break;}
   case 2: { disp val = NET load; break;}
   case 3:
     tmp var |= (SOUND right >= 2) << 3;
     tmp_var |= (SOUND_right >= 4) << 2;</pre>
     tmp var |= (SOUND right >= 6) << 1;</pre>
     tmp var |= SOUND right >= 7;
     tmp var = (SOUND left >= 2) << 7;
     tmp var = (SOUND left >= 4) << 6;
     tmp var |= (SOUND left >= 6) << 5;</pre>
     tmp var = (SOUND left >= 7) << 4;
     break;
```

```
if ( (mode load != 3) )
    for (int i = 0; i < (disp val); i++)
      tmp var = (tmp var << 1) | 1;</pre>
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 12, !((tmp var & 1)))
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 14, !((tmp_var >> 1)
& 1)):
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 15, !((tmp var >> 2)
& 1));
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 13, !((tmp var >> 3)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, !((tmp_var >> 4) &
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, !((tmp var >> 5) &
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 7, !((tmp var >> 6) &
 1));
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 4, !((tmp var >> 7) &
 1));
```

Main.c для STM32 продолжение

```
void Reseive USB(uint8 t* Buf, uint32 t *Len)
  for (int i = 0; i < *Len; i++)
   if (Buf[i] == 'S') {
     switch (Buf[i+1]){
         case '0':{
           CPU load = Buf[i+2] - '0';
           break;
         case '1': {
           RAM_load = Buf[i+2] - '0';
           break;
         case '2': {
           NET_load = Buf[i+2] - '0';
           break;
```

Main.c для STM32 продолжение

```
int main(void)
  HAL Init();
  SystemClock_Config();
 MX GPIO Init();
 MX USB DEVICE Init();
 MX_TIM2_Init();
 HAL_TIM_Base Start_IT(&htim2);
 while (1)
    for ( int i = 0; i < 100; i++)
     HAL_Delay(i/5);
      HAL GPIO WritePin(Led_STATUS_GPIO_Port, Led_STATUS_Pi
n, 1);
     HAL_Delay((100 - i)/5);
     HAL_GPIO_WritePin(Led_STATUS_GPIO_Port, Led_STATUS_Pi
n, 0);
```

```
for ( int i = 99; i >= 0; i--)
    {
        HAL_Delay(i/5);
        HAL_GPIO_WritePin(Led_STATUS_GPIO_Port, Led_STATUS_Pi
n, 1);
        HAL_Delay((100 - i)/5);
        HAL_GPIO_WritePin(Led_STATUS_GPIO_Port, Led_STATUS_Pi
n, 0);
    }
}
```



GitHub https://github.com/v-crys/course_stm32_fpga