
## 故障诊断

- 1. 写入失败,并且XShell工具中显示超时.
  - 。 请检查电脑链接的COM口,可能是电脑COM接触不好,请在电脑上换个好的COM,如果还不 行,请换电脑。
  - 。 可能参数选择错误,软件中要选择正确的COM口和参数。



- 。如果写入成功,并且在XShell,通过命令重启成功,但是在网站上查不到(测试环境的网址https://ecolinkdmp-d.ecolab.com.cn/#/Device/dtuList),请尝试直接硬重启(对板子断电重启)。
- 2. 如果写入不成功,请认真检查写入的步骤。例如如果板子是否已经存在SN, 原来的SN号是否删除。 是否需要重启设备等。
- 3. 写入设备,关联软件和硬件两个方面,如果失败,两个方面都有可能。
  - 。 软件请联系软件设计者: xudong.xu@ecolab.com
  - 。 硬件请联系相关的设计者: ...