

# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Assunto/Título:

CENTRAL ITG 200K - CONFIGURAÇÃO DE REDE

CÓdigo/nº/revisão:
POP E - 00X.00

Data de aprovação:
Página:
1/7

### **SUMÁRIO**

1. OBJETIVO	2
2. ESCOPO	2
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	2
4. ACRÔNIMO/GLOSSÁRIO	2
5. RESPONSABILIDADES	
6. PROCEDIMENTO	2
6.1. Itens para configuração de rede na central ITG200-K	2
6.2. Configuração de rede	
7. HISTÓRICO DA REVISÃO	
8. ASSINATURAS	7



Código/nº/revisão:	Data de aprovação:	Página:
POP E - 00X.00	<mark>dd/mm/aaaa</mark>	2/7

#### 1. OBJETIVO

1.1. Auxiliar o colaborador quanto a correta instrução de configuração da rede nas centrais ITG200-K.

#### 2. ESCOPO

2.1. Este procedimento é aplicável ao setor de Implantação, Preventiva e Suporte.

### 3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

3.1.

# 4. ACRÔNIMO/GLOSSÁRIO

- 4.1. Acrônimo:
- 4.2. Glossário:


#### 5. RESPONSABILIDADES

5.1.

#### 6. PROCEDIMENTO

- 6.1. Itens para configuração de rede na central ITG200-K
  - 6.1.1. Estar com acesso a interface gráfica da central;
  - 6.1.2. Login;
  - 6.1.3. Senha.






## 6.2. Configuração de rede

6.2.1. Após realizar login na interface gráfica, nas instruções lateral esquerda, acessar "About", para confirmar **o SN e MAC Address** do equipamento acessado.



Código/nº/revisão: Data de aprovação: Página:
POP E - 00X.00 dd/mm/aaaa 4/7





6.2.2. Confirmada a central correta, acessar as instruções "Network", "Ethernet".



### +55 48 3091.9600 | www.sensorweb.com.br




Código/nº/revisão:	Data de aprovação:	Página:
POP E - 00X.00	dd/mm/aaaa	5/7

6.2.3. Na opção "Ethernet", inserir as configurações solicitadas.

### 6.2.3.1. Em redes permitidas DHCP:

6.2.3.1.1. Habilitar opção DHCP, Salvar, aplicar Reboot.



#### 6.2.3.2. Em rede estáticas:

- 6.2.3.2.1. Desabilitar DHCP, configurar na sequência abaixo:
  - 6.2.3.2.1.1. Inserir IP, Netmask (Mascara), Default Gateway.

(Não pode haver o caracter "espaço" antes das informações e nem ao término)

Edit Current Configurations
Use DHCP:
IP:
Netmask :
Default Gateway :
MAC Address :
f8:03:32:02:74:0a



Código/nº/revisão:	Data de aprovação:	Página:
POP E - 00X.00	dd/mm/aaaa	6/7

1. Conferido às informações, salvar.

# **Submit Configuration**

2. Não aplicar REBOOT, conforme solicitado pelo console.

You will need to reboot the application to apply some of the configurations!

6.2.4. Na instrução DNS, inserir as informações no DNS fixo "Edit Fixed IP DNS Configuration".

DNS

(Não pode haver o caracter "espaço" antes das informações e nem ao término)

Edit Fixed IP DNS Configuration
DNS 1:
DNS 2:
Add new DNS

6.2.4.1. Conferido às informações, salvar.

**Submit Configuration** 


6.2.4.2. Aplicar reboot no console:



Código/nº/revisão:

POP E - 00X.00

Data de aprovação: Página: dd/mm/aaaa 7/7



6.2.4.3. Após o reboot, verificar no display da central se aparece o IP configurado. Conectar o cabo de rede no ponto liberado.

# 7. HISTÓRICO DA REVISÃO

DATA	REVISÃO	HISTÓRICO
13/04/2022	00	Primeiro procedimento elaborado sobre "Configuração de Rede Central ITG200-K".
17/05/2022	01	1- Alteração do padrão de documentação Sensorweb

#### 8. ASSINATURAS

Elaborado por: Paulo - Sensorweb Cargo: Analista de Implantação e Sistemas Data: 03/05/2022	Aprovado por: Giovanna Sebben Cargo: Analista de Assuntos Regulatórios e de Qualidade Data: 17/05/2022
Revisado por: Victor Rocha Pusch Cargo: CTO Data: 03/05/2022	<b>24.4</b> . 17730/2322