Vivado 提供了测试运行过程中, FPGA 温度读取的方法:

- 1. 双击 XADC
- 2. 在 XDAC 栏中实时显示温度

