











Transmissão

Distribuição

Consumidor Final



Eletricidade Básica

Aula: 05

versão: 1.2

01/09/2020

Robson Vaamonde

http://www.vaamonde.com.br - https://www.youtube.com/boraparapratica





https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/



http://youtube.com/boraparapratica




https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/



https://github.com/vaamonde



https://www.instagram.com/procedimentoem/



Triangulo Mágico da Lei de Ohm também pode ser utilizado para Cálcular a Potência Ativa, nesse caso alterando a posição dos valores no triangulo

DICA IMPORTANTE: QUALQUER CÁLCULO MATEMÁTICO É NECESSÁRIO NO MÍNIMO POSSUIR DOIS VALORES (PRODUTOS).











Geração

Transmissão

Distribuição

Consumidor Final

Acima de 12000 W até 25000 W



Fornecimento monofásico

- feito a dois fios: uma fase e um neutro
- tensão de 127 V

Fornecimento bifásico - feito a três fios: duas fases e um neutro - tensões de 127V e 220V



Acima de 25000W até 75000W




Fornecimento trifásico

- feito a quatro fios: três fases e um neutro
- tensões de 127V e 220V

Monofásico: dois condutores elétricos, sendo um condutor de Fase e um Neutro, tensões elétricas fornecidas de 127V ou 220V.


Bifásico: três condutores elétricos, sendo dois condutores de Fase e um Neutro, tensões elétricas fornecidas de 127V, 220V ou 380V.

Trifásico: quatro condutores elétricos, sendo três condutores de Fase (RST) e um Neutro, tensões elétricas fornecidas de 127V, 220V ou 380V.




Tensão de Linha: é a medição da tensão de Uma Fase com relação a tensão de Outra Fase, ou seja, a tensão de linha é a diferença de potencial DDP entre Duas Fases (Exemplo: 220V).


Tensão de Fase: é a medição da tensão de **Uma Fase** com relação a tensão do **Neutro**, ou seja, a tensão de fase é a diferença de potencial **DDP** entre a **Fase** é o **Neutro**.



Neutro: é um elemento do Circuito ou Sistema Elétrico que apresenta em regime Permanente a corrente elétrica e a diferença de potencial elétrico DPP Nulos. O Neutro é sempre 0 (Zero) Volts, se tiver Voltagem no Neutro significa Desequilíbrio entre as Fases (A impedância do Neutro não é 100% Nula, podendo chegar até 5V). O neutro tem sua origem do Sistema Trifásico de um Transformador.




Aterramento (Fio Terra - Ground - GND): O aterramento elétrico é uma das formas Mais Seguras de Interferência na Corrente Elétrica para proteger e garantir o bom funcionamento da instalação elétrica, além de atender as Exigências das normas para instalações elétricas. O aterramento coloca as instalações elétricas no Mesmo Potencial de modo que o DDP entre o Terra e o Equipamento seja o menor possível (mais próximo ou igual a 0V).




O que é Aterrar: se refere a Terra devido à utilização desta como Ponto de Referência 0 (Zero), quando falamos que algum equipamento está Aterrado, significa que sua Massa está intencionalmente Ligada à Terra. Aterrar significa colocar instalações elétricas ou equipamentos eletroeletrônicos no Mesmo Potencial da Terra (que é sempre Nula 0). Seu objetivo é de obter um DDP mais próximo de 0 (Zero) entre o Condutores e as Massas Condutoras.




Caminho da Corrente Elétrica no Corpo Humano NR-10



Por que Aterrar: o contato Acidental de um componente energizado de equipamento elétrico com sua massa pode colocar em Risco a Vida das Pessoas que o manuseiam. Ao tocar em sua Massa Energizada não aterrada, a pessoa pode se tornar um Condutor de Corrente Elétrica. A passagem da corrente elétrica pelo Corpo Humano provoca uma perturbação física denominada Choque Elétrico.




Aterramento e o Choque Elétrico no Corpo Humano: o aterramento oferece, para a corrente elétrica, um Caminho Mais Eficiente para a Terra, por possuir uma Resistência Elétrica Baixa (abaixo de 10Ω), quando o Circuito ou Massa está Aterrado, a corrente elétrica é Desviada para a Terra, acionando os Dispositivos de Proteção Elétrica sensíveis a Corrente de Curto-Circuito, como os Disjuntos (DR, IDR, etc).



Proteção contra Corrente de Falta (Curto-Circuito): é a passagem de corrente elétrica por caminhos além das Fases e Neutros caracterizando uma situação de "Defeito".

Proteção contra Corrente de Fuga (Choque Elétrico): são provenientes de circuitos ou equipamentos com "Isolação Deficiente", ficando essa corrente na superficie dos equipamentos.




Proteção contra Descargas Atmosféricas (Raios): são descargas elétricas provenientes da diferença de potencial DDP entre uma Nuvem eletricamente carregada e a Terra.


Proteção contra Eletricidade Estática (Eletrostática-ESD): fenômeno físico resultante do Acúmulo de cargas elétricas por um Corpo em Repouso.



O que deve ser aterrado: todo equipamento com Carcaça Metálica e Componentes Sensiveis a Eletroestática deve ser aterrado (iluminação, motores, computadores, eletrônicos, eletrônicos, tubulações, estruturas metálicas, tomadas, etc).




Tipos de Aterramento: basicamente existe 6 (seis) esquemas de aterramento cada um com uma configuração e função diferente (TN, TN-S, TN-C-S, TN-C, TT e IT).



Qual o melhor tipo de Aterramento: isso depende do tipo de instalação é utilização dos equipamentos, o aterramente mais simples é o Esquema TN (T=Massas diretamente aterradas | N=Massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado) possui um ponto diretamente aterrado na configuração TN-S (S=Funções de Neutro e Terra separados) o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos.




Componentes do Aterramento: os componentes principais do aterramento são: Caixa de Inspeção de Aterramento (300 x 250mm), Brita, Carvão Mineral Aditivado*, Sal Grosso*, Haste de Aterramento (1,00 até 4,00m, padrão 2,5m - 5/8 15mm), Grampo Haste de Aterramento, Cabo Terra (2,5 até 4mm²) e Barramento Terra.




Instalação do Aterramento: utilização de 1, 2, 3, 4 ou 5 Hastes de Aterramento (dependendo da Resistividade do Solo) interligadas a uma distância do tamanho da haste utilizada (Exemplo: haste de 2,5m distância entre hastes 2,5m). OBSERVAÇÃO: uma Haste de Aterramento de 2,5m suporta em média 5 computadores ligados.


Passo 2




Instalação na Tomada Elétrica: o pino Terra se encontra no Centro da Tomada Elétrica, o fio terra jamais deve ser utilizado como Neutro da tomada elétrica, também, não deve ser utilizado nos conectores de Fase.




Origem dos Raios: Os raios são Descargas Elétricas que ocorrem durante as tempestades. Dentro das nuvens acontece o acúmulo de Cargas Negativas em sua Região Inferior. A formação das cargas nas extremidades da nuvem ocorre através do Atrito entre partículas de Gelo e Água colocadas em movimento pelas Correntes de Ar Quente Ascendente dentro da nuvem.




A descarga do Raio: A descarga ocorre quando a Intensidade do Campo Elétrico ultrapassa o valor da Resistência Dielétrica do Ar, que, no caso do ar limpo e seco, corresponde a 30 kV/cm. Durante uma tempestade, devido à umidade e às partículas de poeira presentes, a resistência dielétrica do ar cai para poucos kV/cm, facilitando, assim, a descarga do raio.




Tipos de Raios: temos basicamente 3 tipos de raios: Raios entre Nuvens: quando a descarga ocorre entre duas nuvens vizinhas, Raios Intranuvem: quando a descarga ocorre dentro da mesma nuvem e Raios entre Nuvem e a Terra: quando a descarga ocorre entre a nuvem e o solo, independentemente da origem.




Raio Descendente Negativo (mais frequente): as cargas elétricas se acumulam numa área da nuvem, o campo elétrico local cresce até ultrapassar a resistência dielétrica do ar. Raio Descendente Positivo: os raios positivos se originam das cargas positivas localizadas no topo da nuvem, os cumulonimbus são caracterizados por alturas elevadas e Raios Ascendentes (raros): o canal do raio ascendente se origina e se propaga para cima, seguindo o mesmo padrão válido para os raios descendentes.




Tipos de Incidência de Raios e Descargas Atmosféricas: Os tipos de incidência de descargas atmosféricas podem ser enquadrados nos 4 (quatro) casos: Impacto Direto sobre um Edifício, Impacto Indireto sobre um Edifício, Impacto Direto sobre uma Linha e Impacto Indireto sobre uma Linha (todos podem causar Surtos de 3 até 5kV).




Para-Raio (SPDA): esses sistemas servem para proteção de Prédios, Antenas, Instalações Industriais, Tanques, Tubulações e Pessoas contra as Descargas Atmosféricas e seus efeitos.



Os SPDA são compostos por dispositivos instalados nos pontos mais altos das instalações e estruturas, elas proporcionam um caminho para terra oferecendo a menor resistência elétrica possível, para desta forma, oferecer um caminho para corrente criada pela descarga atmosférica fluir em direção a terra, sem danificar equipamentos ou estruturas, além de proteger as pessoas dentro da instalação.





Componentes do Para-Raio (Tipo Franklin, mais comum): Captor, Abraçadeira-Guia Reforçada, Sinalizador Noturno, Mastro, Cabo de Cobre Nu, Conjunto de Estacamento Rígido, Base, Sistema de Atarramento, Tubuluação e Conexões.



Pesquisar: Tipos de Aterramento; Tipos de Para-Raio; O que é IDR e DPS.



Dúvidas???

