











Transmissão

Distribuição

Consumidor Final



Eletricidade Básica

Aula: 09

versão: 1.1

02/09/2020

Robson Vaamonde

http://www.vaamonde.com.br - https://www.youtube.com/boraparapratica





https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/



http://youtube.com/boraparapratica




https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/




https://github.com/vaamonde




https://www.instagram.com/procedimentoem/



Material para Desenho Técnico: básicamente utilizamos os seguintes materiais para o desenho técnico: Lápis, Borracha Macia, Apontador, Régua, Esquadro 60 Graus, Esquadro 45 Graus, Transferidor, Compasso e Escalímetro.




Desenho Técnico: é um ramo especializado do desenho, caracterizado pela sua normalização e pela apropriação que faz dos seguintes conteúdos: vistas ortogonais, cortes, seções, determinação de distâncias, áreas e planificação de sólidos.




Formas Geométricas: são as formas que os objetos ao nosso redor possuem e se dividem em tamanhos, dimensões e volume.

Ponto: é a figura geométrica mais simples, ele é utilizado para inciar ou marcar uma posição.


Linha: existe vários tipos de linhas, cada uma com um significado diferente, representando distância, corte, hachuras, etc




Tipos de Planos: também chamado de Superfície Plana assim como o ponto é a reta não tem definição, ele é representado de acordo com a sua posição no espaço, o plano pode ser: **Vertical, Inclinado ou Horizontal.**



Sólidos Geométricos: e formado por figuras planas que se sobrepõem umas às outras, as principais características do sólido geométrico são as três dimensões: Comprimento, Largura e Altura.



Prisma: são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais definido no **espaço tridimensional.**




Perspectiva Isométrica: é uma representação simples de uma projeção isométrica 3D, este método de desenho fornece uma forma rápida de criar uma vista isométrica de um projeto simples.



Desafio:

Utilizar qualquer objeto na sua casa para desenhar em Perspectiva Isométrica.




Projeção Ortogonal: é a representação gráfica do modelo feita em um plano, para a sua formação é necessário conhecer os elementos que fazem parte da projeção ortogonal: Observador, Modelo e Plano de Projeção.




Desafio:

Utilizar qualquer objeto na sua casa para desenhar em Projeção Ortogonal.



Cortes: é a denominação dada à representação de um produto secionada por um ou mais planos virtuais (planos secantes), no corte será apresentado tudo o que está atrás do plano secante, sendo que as linhas que estavam invisíveis nas vistas ortogonais passam a ficar visíveis.



Cotas ou Cotagem: é a representação gráfica no desenho das características de um elemento, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida.




Desafio:

Utilizar qualquer objeto na sua casa para determinar as Cotas.




	Múltiplos		Unidade Principal	5	Submúltiplo	S
<- ÷10	<- ÷10	<- ÷10	<- ÷10	<- ÷10	<- ÷10	<- ÷10
10 ³	10 ²	10 ¹	10 º	10-1	10-2	10-3
1000m	100m	10m	1m	0,1dm	0,01cm	0,001mm
Quilômetro	Hectômetro	Decâmetro	Metro	Decímetro	Centímetro	Milímetro
10 x ->	10 x ->	10 x ->	10 x ->	10 x ->	10 x ->	10 x ->

Medidas: existem várias medidas de comprimento, como por exemplo a Jarda, a Polegada e o Pé, no SI (Sistema Internacional) a unidade padrão de comprimento é o Metro (m).



Portanto, esta escala indica que o objeto é 50 vezes maior que o desenho que o representa.

Escala: é a razão constante entre qualquer grandeza física e/ou química que de forma qualitativa ou quantitativa, permite uma comparação, no caso de um desenho ou mapa, a escala é a razão constante entre medidas de comprimento do que foi desenhado e o objeto real que está sendo representado, sempre tomadas na mesma unidade.



Planta Baixa: é o nome que se dá ao desenho de uma construção feito, em geral, a partir do corte horizontal à altura de 1,5m a partir da base, é um diagrama dos relacionamentos entre salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível de uma estrutura.




Diagrama Unifilar: é um desenho técnico que representa graficamente as instalações elétricas de uma obra, trata-se do diagrama elétrico mais usado em obra, pois é utilizado juntamente com a planta baixa arquitetônica.











Geração

Transmissão

Distribuição

Consumidor Final

	Dutos e distribuição	
Símbolo	Significado	Observação
	Eletroduto embutido no teto ou parede	
₹ø25	Eletroduto embutido no piso	Para todas as dimensões em
	Telefone no teto	milímetros, indicar a seção, se esta não for de 15 mm
	Telefone no piso	5 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema.	Indicar na legenda o sistema passante
	Condutor de fase no interior do eletroduto	
7-0	Condutor neutro no interior do eletroduto	Cada traço represente um condutor, indicar a seção, nº do circuito e a seção dos condutores, exceto se
<u> </u>	Condutor de retorno no interior do eletroduto	forem de 1,5mm ²
T	Condutor terra no interior do eletroduto	
Cx. pass (200x200x100)	Caixa de passagem no piso	Dimensões em mm
Cx. pass (200x200x100)	Caixa de passagem no teto	Dimensões em mm
Cx. pass (200x200x100)	Caixa de passagem na parede	Indicar a altura e se necessário fazer detalha (dimensões em mm)
~	Eletroduto que sobe	
٠.	Eletroduto que desce	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Eletroduto que passa descendo	

Interruptores (simbologia utilizada em diagramas)				
Símbolo	Significado	Observação		
	Fusivel	Indicar a tensão, correntes nominais		
-#	Chave seccionadora com fusíveis, abertura em carga.	Indicar tensão, correntes nominais. Ex.: chave tripolar		
~#F)-	Chave seccionadora com fusíveis, abertura com carga.	Indicar tensão, correntes nominais. Ex.: chave bipolar		
~~	Chave seccionadora abertura sem carga	Indicar tensão, correntes nominais. Ex.: chave monopolar		
~/>	Chave seccionadora abertura em carga	Indicar tensão, correntes nominais.		
-	Disjuntor a óleo	Indicar a tensão, corrente, potência, capacidade nominal de interrupção e polaridade.		
⊸~~	Disjuntor a seco	Indicar a tensão, corrente, potência, capacidade nominal de interrupção e polaridade através de traços.		
- 	Chave reversora			

	Luminárias, refletores, e lâmpad	as
Símbolo	Significado	Observação
-4- O 2 x 100W	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o n.º de lâmpadas e a potência em watts	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
a 2 x 60W	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve indicar a altura da arandela
-4- ©a2×100W	Ponto de luz incandescente no teto embutido	
-4- a 4 x 20W	Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o n.º de lâmpadas e na legenda o tipo de partida a reator)	A letra maiúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
-4- 0 a 4 x 20W	Ponto de luz fluorescente na parede	Deve indicar a altura da luminária
a 4 x 20W	Ponto de luz fluorescente no teto (embutido)	
. ₄ . 🕒	Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência)	
-4-	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência)	
8	Sinalização de tráfego (rampas, entradas, etc.).	


•	Lâmpadas de sinalização	
•	Refletor	Indicar potências, tipo de lâmpadas
0×0	Poste com duas luminárias para iluminação externa	Indicar potências, tipo de lâmpadas
8	Lâmpada obstáculo	
M	Minuteria	Diâmetro igual ao do interruptor
0	Ponto de luz de emergência na parede com alimentação independente	
8	Exaustor	
	Motobomba para bombeamento da reserva técnica de água para combate a incêndio	

Tomadas			
Símbolo	Significado	Observação	
300∀A -3-	Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso acabado)		
300VA 3.	Tomada de luz a meio a altura (1300 mm do piso acabado)	A potència deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de	
300VA s.	Tomada de luz alta (2000 mm do piso acabado)	100VA), como também o número do circuito correspondente e a altura da tomada, se forem diferente da normalizada; se a tomada for de força, indicar o número de W ou kW	
\triangleright	Tomada de luz no piso		
1	Saída para telefone externo na parede (rede Telebrás)		
1	Saída para telefone externo na parede a uma altura "h"	Especificar "h"	
1	Saída para telefone interno na parede		
I	Saída para telefone externo no piso		
	Saída para telefone interno no piso		
}	Tomada para rádio e televisão		
•	Relógio elétrico no teto		

Simbologia Unifilar: Os símbolos gráficos usados nos diagramas unifilar são definidos pela Norma NBR-5444, para serem usados em planta baixa (arquitetônica) do imóvel.



Exemplo:



Planta Baixa Arquitetônica

Planta Elétrica Lâmpada e Tomadas



Projeto:

Elaborar uma Planta Baixa da sua Residência, pode ser apenas um Cômodo.



Dúvidas???

