Run Ros1 on Ubuntu 20.04 of KV260

下載 KV260 版本的 Ubuntu 20.04

Download Link:

Install Ubuntu on Xilinx | Ubuntu

Ubuntu Desktop 20.04.3 LTS

The version of Ubuntu with up to 10 years of long term support, until April 2030.

Download 64-bit

Works on:

Xilinx Kria KV260 Vision Al Starter Kit



設定 KV260 上的 Ubuntu 20.04 並安裝 Wi-Fi Driver

此篇内容參考至以下教學:

Adding USB-WiFi for the Kria KV260 (Ubuntu 20.04.3) - Hackster.io

詳細步驟:

1. 更新 Ubuntu 20.04 Package

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot

2. 設定 Xilinx Development

sudo snap install xlnx-config --classic --channel=1.x
xlnx-config.sysinit
sudo reboot

3. 安裝 Wi-Fi Driver

sudo apt install -y dkms git build-essential
mkdir repos; cd repos
git clone https://github.com/morrownr/88x2bu-20210702
cd 88x2bu-20210702
sudo ARCH=arm64 ./install-driver.sh

4. 測試 Wi-Fi Driver

notice: wlx1cbfceeb7e7b 為偵測到的 Wi-Fi 裝置,每個人不一定一樣

接著打開 Wi-Fi 並搜尋目前能找到的熱點資訊

Power Management:on

sudo apt install net-tools
sudo ifconfig wlx1cbfceeb7e7b up
sudo iwlist wlx1cbfceeb7e7b scan | grep ESSID

有搜尋到的話會像以下:

```
ubuntu@kria:~$ sudo iwlist wlx1cbfceeb7e7b scan | grep ESSID

ESSID:"BELL113"

ESSID:"BELL709"

ESSID:"BELL113"

ESSID:"ramduq"

ESSID:"ramduq"

ESSID:""

ESSID:""

ESSID:"BELL709"

ESSID:"BELL709"

ESSID:"HP-Print-BB-Officejet Pro X476dw"
```

5. 連接 Wi-Fi

將 Wi-Fi 設定寫入到 config 內

wpa_passphrase your-ESSID your-passphrase | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf eg. wpa_passphrase "BELL709" 12345678 | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf

連接

sudo wpa supplicant -c /etc/wpa supplicant.conf -i wlx1cbfceeb7e7b -B

連接成功之後給它一個 IP

sudo dhclient wlx1cbfceeb7e7b

測試網路是否有通

ping 8.8.8.8

成功的話會像下圖:

```
ubuntu@kria:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=8.19 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=7.45 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=8.51 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.453/8.052/8.511/0.443 ms
```

在 KV260 Ubuntu 20.04 上安裝 ROS1

直接下載以下這包:

git clone https://pibot_stm32:pibot-zeus@code.aliyun.com/surewin1102/pibot_ros.git

下載之後 cd 到 pibot_ros

```
更改 pibot_install_ros.sh 130 行後的內容為以下:
```

```
# read -s -n1 -p "install ros gui tools?(y/N)"
# if [ "$REPLY" = "y" -o "$REPLY" = "Y" ]; then
sudo apt-get -y --allow-unauthenticated install ros-${ROS_DISTRO}-rviz ros-${RO
S_DISTRO}-rqt-reconfigure ros-${ROS_DISTRO}-rqt-tf-tree \
    ros-${ROS_DISTRO}-image-view

    if [ "$ROS_DISTRO" = "noetic" ]; then
        echo "please run ros_package/make_cartographer.sh to compile cartograph
er"
    else
        sudo apt-get -y --allow-unauthenticated install ros-${ROS_DISTRO}-carto
grapher-rviz
    fi
# fi
```

接著執行 sh pibot_install_ros.sh 進行安裝

安裝結束後在 pibot_ros 資料夾內進行 ./pibot_init_env.sh 以進行 pibot_ros 的環境設定 會要求輸入數字,依序為:

00230

輸入結束後要記得 source 環境變數:

source ~/.bashrc

再來要 make pibot ros 形成動態連結檔

cd pibot_ros/ros_ws catkin_make

再來等 make 結束後再 source ~/.bashrc 一次就可以了

以上就是 ROS1 在 KV260 Ubuntu 20.04 上的設定與安裝

在 KV260 Ubuntu 20.04 上安裝 cp210x Driver

基本上是按照 Xilinx 官方 Wiki 去做 custom Ubuntu function modified:

Rebuilding the Certified Ubuntu for Xilinx Devices 20.04 LTS Kernel from Source - Xilinx Wiki - Confluence (atlassian.net)

需要注意的是你需要創建一個虛擬機(Ubuntu 20.04)或是一台 Ubuntu 20.04 的主機來去 build 你所要放到 KV260 Ubuntu 20.04 上的安裝檔案

當中執行到 fakeroot debian/rules editconfigs 這個步驟時,要去開啟 cp210x driver 的功能,主要是開啟以下兩者:

- Device Drivers -> USB support -> USB Serial Converter support
- Device Drivers -> USB support -> USB Serial Converter support -> USB CP210x family of UART Bridge Controllers

上述連結內都是在另外一台 Ubuntu 20.04 上作執行,到最後產生出來的五個檔案如下:

- linux-buildinfo-5.4.0-1017-xilinx-zyngmp_5.4.0-1017.20_arm64.deb
- linux-headers-5.4.0-1017-xilinx-zynqmp_5.4.0-1017.20_arm64.deb
- linux-image-5.4.0-1017-xilinx-zynqmp_5.4.0-1017.20_arm64.deb
- linux-modules-5.4.0-1017-xilinx-zynqmp_5.4.0-1017.20_arm64.deb
- linux-xilinx-zynqmp-headers-5.4.0-1017_5.4.0-1017.20_all.deb


才需要將這些檔案丟到 KV260 Ubuntu 20.04 上做安裝,而在 KV260 Ubuntu 20.04 上做安裝的指令為: sudo dpkg -i *.deb

記得安裝完後 reboot, 就可以認到 STM32F4 的 cp210x serial 了

虛擬機控制 KV260 與驅動馬達動作

此篇介紹如何透過 KV260 回傳圖像給 PC 虛擬機端,並在 PC 虛擬機端處理完圖像資訊後,傳送控制指令給 KV260 以進行馬達的前進、後退、轉彎等動作

PC 上虛擬機可以安裝 Ubuntu 18.04 或是 20.04, 記得網路連接設定成 Bridged, 如下:



才有辦法透過虛擬機去控制 KV260 上的馬達

再來虛擬機上也要安裝 pibot_ros 這包,詳細可參考 KV260 上 pibot_ros 的安裝,步驟一樣

安裝結束後記得執行 pibot_init_env,設定數字為:

02301

最後一個數字代表透過此虛擬機來控制 KV260 並且 IP 要設定成 KV260 上的 IP 最後再 source ~/.bashrc 即可

這樣一來 KV260 和虛擬機方面就都準備好了,可以進行 Demo Demo 流程為下:

KV260 端:

1. 開啟 ros master node 與驅動

pibot_bringup

2. 再開一個 command window 去執行 camera catch 的 example code python camera_node.py

虛擬機端:

1. 執行影像處理與傳輸控制的 code

python linear_image.py

相關的 code 檔案放在 onedrive KR260 自走車的資料夾內部:

KR260 自走車				
	名稱 🇸	修改時間 🇸	修改者 🇸	日期~
(r)	Linear_image.py	幾秒鐘前	Norris.Lin	
D	camera_node.py	幾秒鐘前	Norris.Lin	
	Kria	7月6日	Hube.Chen	
	Vitis Al	7月6日	Hube.Chen	
•	ROS AI光達鯊魚車線上教學 BY良棋科技-20	8月21日	Mike.Chan	
o co	SmartSelect_20220711-150612_Samsung N	7月11日	Norris.Lin	
	stm32f4_code-20220905T020235Z-001.zip	9月4日	Mike.Chan	
o co	STM32F407ZGT6(Mini)核心板电路原理图.j	9月4日	Mike.Chan	
P	自走車方案套件.pptx	7月18日	Elliott.Wu	

notice: linear_image.py 內部的 code 功能都有,但還沒整理跟寫註解,所以蠻亂的,但目前可以簡單 Demo 用