Netzwerkausdehnung

BAN – Body Area Network

- direkt am Körper
- · medizinische Geräte, wie Pulsmesser, etc.
- auch schnurlos: WBAN

PAN – Personal Area Network

- Headsets, Freisprecheinrichtung, etc.
- auch schnurlos: WPAN
- WPAN meist mit Bluetooth

WPAN in Auto

LAN - Local Area Network

- privates Netz zuhause
- kleines Firmennetz
- allgemein ein lokal begrenztes Netz, meistens in einem Gebäude
- auch schnurlos: WLAN

CAN - City/Campus Area Network

Vernetzung mehrerer LANs einer Stadt/Uni

MAN – Metropolitan Area Network

- z.B. Vernetzung von Telekommunikationsanbietern innerhalb einer Metropole
- auch schnurlos: WMAN

Beispiel: WiMAX

WAN - Wide Area Network

- erstreckt sich über ein Land/Länder oder Kontinente
- auch schnurlos: WWAN

WWAN -> LTE

GAN – Global Area Network

- ein weltumspannendes Netzwerk
- Internet ist ein GAN
- weltumspannendes Netzwerk einer Firma

Duplex

Simplex

- Datenübertragung nur in eine Richtung möglich
- · Beispiel: Radio, TOSLINK

TOSLINK – optischer übertragungsweg an der Stereoanlage

Halb-Duplex


- abwechselnd in beide Richtungen
- nicht gleichzeitig!

Amateurfunk

Voll-Duplex

- in beide Richtungen gleichzeitig übertragen
- bestes Verfahren für Geschwindigkeit


Unicast, Broadcast, Multicast & Anycast




Webseitenaufruf


Freigabe im Netzwerk

Vorteil: Exklusivität





Softwareverteilung (engl. deployment) Deployment-Server notwendig



Anycast • "Eins zum nächstgelegenen Ziel" Verbindung Ziel-IP Routing Infrastruktur Ziel-IP

DNS - Server

