
## UPS 2015/2016

Cvičení 5

### Obsah cviceni

- kapacita přenosového kanálu
- šířka pásma
- počet úrovní, bity, Baudy
- model kanálu se šumem
- modulace
- arytmický přenos, arytmická značka

# Přenosový kanál



## Kapacita kanálu

- W šířka pásma [Hz]
  - Telefon 300-3400Hz = 3100Hz
- C kapacita kanálu b/s
- V počet úrovní signálu
- C = W log2 (1 + signál[w]/šum[w]) Shannon
- $S/N = 10 \log(S/N) [dB]$
- C = 2 W log2 (V) Niquist
- Vp = Vm log2 (V)

#### Přenos


- Přenos v základním pásmu
  - 10BASE-T
  - Přenáší se pulzy (digitální technika)
  - Kratší vzdálenosti (menší vliv rušení, zkreslení)
- Přenos v přeloženém pásmu
  - Hlas, analogový modem
  - Signál je modulovaný (analogový přenos)
  - Delší vzdálenosti

#### Modulace

$$y = A * sin (\omega t + \phi)$$


- Frekvenční
  - Mění se parametr ω
- Fázová
  - Mění se parametr ф
- Amplitudová
  - Mění se parametr A

### Modulace



### Bit vs. Baud


- Bit jednotka informace (1 nebo 0)
- Baud jednotka modulace (počet stavů/s)
  - Modulační rychlost (neboli rychlost, s jakou dochází k přechodům analogového signálu mezi stavy, reprezentujícími jednotlivé diskrétní hodnoty), může být maximálně rovna dvojnásobku šířky přenosového pásma.
- Obecně: Bit/sec nerovná se Baud



# Přenosová rychlost

přenosová rychlost [bitů/s]	modulační rychlost [Bd]	počet rozlišovaných stavů	bitů/ změnu	standard
2400	600	16	4	V.22bis
9600	2400	16	4	V.32
14400	2400	64	6	V.32bis
28800, 33600	2400-3200	512	9	V.34
56000	8000	128	7	V.90,V.92

#### Přenos



zde příjemce vzorkuje hodnotu jednotlivých bitů


příjemce je synchronizován příjemce ztratil synchronizaci

# Typy přenosů


- Asynchronní mezi příjemcem a vysílajícím neexistuje žádná synchronizace, speciální značky, přenos jednoho bitu může trvat, libovolně dlouhou dobu.
- Arytmický mezi příjemcem a vysílajícím existuje synchronizace, na začátku a na konci přenosu bloku bitů, START/STOP bity, délka, přenosu znaku je pevná, délka přenosu bloku proměnlivá.
- Synchronní mezi vysílajícím a přijímajícím existuje synchronizace, po celou dobu, hodiny jsou zakódovány do přenášených dat; NRZ, diferenciální manchester, ...

#### Přenos II.

Asynchronní oddělovací prvky



Arytmický Start/stop bity označující hranice



### Přenos III.

Synchronní

