## Solarzelle

SZ

# Oliver Matthes, Valentin Boettcher 21. November 2019

Datum der Durchführung: 21. November 2019 Ort: Hermann-Krone-Bau Labor 1.25 Betreuer: Martin Kroll

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Linl	eitung	2				
	1.1	Halbleiter	2				
	1.2	Dotierung von Halbleitern	2				
	1.3	p-n-Übergang von Halbleitern	3				
	1.4	Lichtabsorption in Halbleitern	4				
		1.4.1 Direkte und indirekte Halbleiter	4				
	1.5	Funktionsweise einer Solarzelle	4				
		1.5.1 Ersatzschaltbild	5				
		1.5.2 Kennlinie der Solarzelle	5				
	1.6	Organische Solarzellen	5				
2	Durchführung 6						
	2.1	Vergleich verschiedener Solarzellen-Typen	6				
	2.2	Einfluss der Beleuchtungsintensität					
	2.3	Solarmodul – Versuche an realistischen Verschaltungen	7				
		2.3.1 Solarmodul aus 6 Zellen	7				
		2.3.2 Verschaltung mit Widerständen	7				
3	Lite	ratur	7				

## 1 Einleitung

Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, aus der Energieproduktion mittels fossiler Energieträger auszusteigen. Auch Solarzellen steuern dazu einen wichtigen Beitrag bei. Deswegen ist es wichtig, diese Technologie weiterzuentwickeln. Solarzellen wandeln durch Lichtabsorption Strahlung in elektrische Energie um (photovoltaischer Effekt). Dafür müssen Solarzellen die eintreffende Strahlung natürlich absorbieren. Außerdem muss es aufgrund dieser Absorption zu einer Anregung von beweglichen Ladungsträgern (positiven und negativen) kommen, die von einander getrennt werden müssen.

Zur Erfüllung dieser Kriterien, benötigt man einen Übergang zwischen zwei verschieden dotierten Halbleitern (p-n-Übergang)(vgl. ref...).

#### 1.1 Halbleiter

Die beste Erklärung der elektrischen Eigenschaften von Halbleitern liefert das Bändermodell. Dieses Modell besteht aus Energiebändern und Bandlücken.

In einem einzelnem Atom können Elektronen nur diskrete Energiewerte annehmen. Kristalle allerdings bestehen aus sehr vielen Atomen ( $\approx 10^{23}$ ), mit einem geringen Abstand zu einander, der dazu führt, dass die Wellenfunktionen der Elektronen überlappen und somit die Energieniveaus in sehr viele Unterniveaus aufspalten, die praktisch kontinuierlich aussehen. Zwischen diesen Energiebändern befinden sich Bandlücken, die einen nicht erlaubten Bereich darstellen und einen Abstand  $E_g$  besitzen.

Das bei einer Temperatur von T=0K höchste vollbesetzte Band nennt man das Valenzband. Die maximale Energie, die die Elektronen bei T=0K besitzen Fermienergie. Das nächst höhere Band ist also nicht vollständig besetzt, weswegen sich Ladungsträger ziemlich gut auf diesem fortbewegen können, da ihnen viele unbesetzte Zustände zur Verfügung stehen. Aufgrund dieser Eigenschaft wird jenes Band als Leitungsband bezeichnet. Um ein Elektron also aus dem Valenz- in das Leitungsband anzuheben, muss es die Bandlücke überqueren, wofür es genügend Energie benötigt. Diese erhält es durch die Absorption von Strahlung der Energie:

$$E_a = h\nu \tag{1}$$

Bei einer Temperatur von T=0K sind Halbleiter ebenso wie Isolatoren nichtleitend. Der Unterschied zwischen den Beiden ist die Größe der Bandlücke. Diese ist bei Isolatoren relativ groß, bei Halbleitern hingegen eher klein, sodass schon geringe Energien ausreichen, um Elektronen aus dem Valenz- in das Leitungsband anzuheben.

Der Unterschied zwischen den beiden ist die Größe der Bandlücke. Diese ist bei Isolatoren relativ groß, bei Halbleitern hingegen eher klein, sodass schon geringe Energien ausreichen, um Elektronen aus dem Valenz- in das Leitungsband anzuheben.

#### 1.2 Dotierung von Halbleitern

Unter Dotierung versteht man die "Verunreinigung" des eigentlichen Halbleitermaterials mit Fremdatomen, um die Eigenschaften dieses Halbleiters zu verändern. Man unterscheidet dabei zwischen n-dotierten Halbleitern und p-dotierten Halbleitern.

n-dotierte Halbleiter Bringt man in einen Siliziumkristall, dessen Atome je vier Valenzelektronen besitzen, ein paar Atome, die beispielsweise fünf Valenzelektronen (z.B. Phosphor) haben, so binden die vier Siliziumelektronen vier der Elektronen der Fremdatome. Ein Außenelektron es Phosphors bleibt also ungebunden und dient als Ladungsträger. Die nun positiv geladenen Phosphoratome sitzen fest im Kristall, können sich also nicht bewegen und dienen deswegen

nicht als Ladungsträger. Da thermisch angeregte Elektron-Loch-Paare in dotierten Halbleitern relativ selten vorkommen und die beweglichen Elektronen der Hauptladungsträger sind, nennt man diese Majoritätsladungsträger, die Elektron-Loch-Paare entsprechend Minoritätsladungsträger.

p-dotierte Halbleiter Bei p-dotierten Halbleitern macht man genau das Gegenteil von dem, was man bei den n-dotierten getan hat. Statt Fremdatome mit fünf bringt man solche mit drei Valenzelektronen in den Siliziumkristall ein. Das nun fehlende Elektron steuert das Silizium bei. Dadurch entsteht eine frei bewegliche positive Ladung, ein so genanntes Loch, das jetzt den Majoritätsladungsträger darstellt.

Durch die Dotierung kommt es zu einem Ladungsträgerungleichgewicht, das die Fermie-Energie in Richtung des Majoritätsladungsträger enthaltenden Bandes.

## 1.3 p-n-Übergang von Halbleitern

Ein p-n-Übergang findet statt, wenn man einen p-dotierten und einen n-dotierten Halbleiter in Kontakt miteinander bringt. Im n-Gebiet befinden sich mehr Elektronen als im p-Gebiet. Dadurch kommt es zu einem Konzentrationsgefälle und die Löcher diffundieren Richtung n-Gebiet, die Elektronen Richtung p-Gebiet. Treffen beide Ladungsträger aufeinander rekombinieren sie. Aufgrund dessen sinkt die Zahl der Ladungsträger nahe der Grenze der beiden Halbleiter und es entsteht eine so genannte Verarmungszone. Die Atome, mit denen der Halbleiter dotiert worden ist, sind, wie in 1.2 unbeweglich. Deswegen bleiben diese in der Verarmungszone zurück und es entsteht ein negativ geladener Bereich im p-dotierten und ein positiv geladener im n-dotierten Halbleiter. Diese beiden Bereiche zusammen werden als Raumladungszone bezeichnet. In dieser Zone entsteht also durch diese festen Ladungen eine Potentialdifferenz, die der Diffusion der beweglichen Ladungen entgegen wirkt. Im Gleichgewicht zwischen Diffusion und Feldstrom ist die Raumladungszone gleich der Verarmungszone.

Unter Anlegung einer äußeren Spannung verhält sich der p-n-Übergang wie eine Diode, d.h. es gibt eine Sperr- und eine Durchlassrichtung. Setzt man den Minuspol an das n-Gebiet und den Pluspol entsprechend an den p-Halbleiter, dann ist die Spannung in Durchlassrichtung gepolt. Die Elektronen im n-Gebiet werden vom Minuspol abgestoßen und in die Raumladungszone gedrückt. Äquivalentes passiert mit den Löchern im p-Gebiet. Dadurch wird ein Stromfluss ermöglicht. Legt man die Pole entgegengesetzt an die Diode an, bewegen sich die Elektronen des n-Gebiets logischerweise in Richtung des positiven Pols, die Löcher entsprechend gen Minuspol auf der anderen Seite. Dadurch wird die Raumladungszone vergrößert und es fehlen Ladungsträger, um einen Stromfluss zu ermöglichen.

Dieses Verhalten einer idealen Diode wird durch ihre Kennlinie beschrieben, die mit der Shockley-Gleichung dargestellt werden kann.

$$I = I_S \cdot \left( \exp \left[ \frac{eU}{a \cdot k_B T} \right] - 1 \right) \tag{2}$$

 $I_S$  ... Sättigungsstrom

a ... Diodenidealitätsfaktor  $k_B$  ... Boltzmann-Konstante

T ... Temperatur

Mit

$$I_S = I_{S0} \cdot \exp\left[-\frac{E_g}{k_B T}\right] \tag{3}$$

 $I_{S0}$  ... Sättigungsstrom bei T = 0K

#### 1.4 Lichtabsorption in Halbleitern

Um Strom erzeugen zu können, müssen Solarzellen das auf sie einstrahlende Licht absorbieren. Diese Eigenschaft wird durch das Absorptionsgesetz beschrieben:

$$i(z) = (1 - R) \cdot i_0 \cdot \exp[-\alpha x] \tag{4}$$

i ... transmittierte Lichtintensität bei Materialdurchgang Richtung x

R ... Reflektivität

 $i_0$  ... einfallende Strahlintensität  $\alpha$  ... Absorptionskoeffizient

Dabei sollte die Absorption möglichst groß sein. Dafür muss i möglichst klein werden, was bedeutet, dass  $\alpha$  und x recht groß sein sollten.

Um nutzbar absorbiert werden zu können, müssen die Photonen eine Mindestenergie besitzen, damit die Elektronen die Bandlücke überwinden können (vgl. 1). Wenn die Photonen allerdings mehr Energie als die Größe der Bandlücke besitzen, geht die überschüssige Energie der Ladungsträger durch Relaxation an die Bandkanten verloren. Die Größe der Bandlücke bestimmt also die Energie, die pro Photon, das absorbiert wurde, genutzt werden kann.

#### 1.4.1 Direkte und indirekte Halbleiter

Wenn das Minimum des Leitungsbandes und das Maximum des Valenzbandes im Impulsraum gegeneinander verschoben sind, muss zusätzlich zur Absorption eines Photons ein Impuls durch die Wechselwirkung mit einem Phonon aufgenommen werden. Man spricht in diesem Fall von indirekten Halbleitern. Die Interaktion zwischen drei Teilchen ist allerdings recht unwahrscheinlich verglichen mit direkten Halbleitern, bei denen die Aufnahme eines Photons schon ausreichend ist. Deswegen müssen Solarzellen aus indirekten Halbleitern, wie zum Beispiel Silizium, wesentlich dicker als die aus direkten (z. B. Galliumarsenid) sein.

#### 1.5 Funktionsweise einer Solarzelle

Bei einer Solarzelle wird der p-n-Übergang des Halbleiters beleuchtet. Dort entstehen dann durch die Photonenabsorption Elektron-Loch-Paare. Falls diese in der Raumladungszone entstehen, werden die entgegengesetzten Ladungen der Paare durch die Raumladung in der Verarmungszone von einander getrennt: Die Elektronen werden Richtung n-Gebiet gezogen, die positiv geladenen Löcher gen p-Gebiet. Erreichen die Ladungsträger das Ende der Raumladungszone so treiben sie die anderen gleichnamigen Ladungsträger vor sich her und es entsteht eine Spannung. Ist ein Verbraucher angeschlossen, so fließt durch diesen der so genannte *Photostrom*. Erfolgt die Photonenabsorption und damit die Ladungsträgerpaarerzeugung nicht innerhalb der Verarmungszone, müssen diese Paare erst durch den Halbleiter in diese Zone diffundieren.

#### 1.5.1 Ersatzschaltbild

Geht man von einer idealen Solarzelle aus, so kann man diese als Diode auffassen. Ein Generator sorgt dabei im Ersatzschaltbild für den Photostrom, der durch Beleuchtung der Solarzelle entsteht. Um die in einer Solarzelle auftretenden Verluste darzustellen, nutzt man einerseits einen Serienwiderstand für den Bahnwiderstand des Materials des Halbleiters und der Kontakte sowie einen Parallelwiderstand, der die an einer nicht idealen p-n-Grenzfläche auftretende Leckströme beschreibt. Damit folgt für den Gesamtstrom einer Solarzelle:

$$I = I_{Ph} - I_S \cdot \left(\exp\left[\frac{e(U - IR_S)}{a \cdot k_B T}\right] - 1\right) - \frac{U - IR_S}{R_P}$$
 (5)

 $I_{Ph}$  ... Photostrom

 $I_S$  ... Sättigungsstrom

U ... von außen angelegte Spannung

 $R_S$  ... Serienwiderstand  $R_P$  ... Parallelwiderstand

#### 1.5.2 Kennlinie der Solarzelle

Ist die Solarzelle unbeleuchtet so gleicht ihre Kennlinie der einer Diode. Der Kennlinie der beleuchteten Zelle kann man einiges entnehmen. Zum einen die Leerlaufspannung  $U_L$ , also die Spannung für I=0A, den Kurzschlussstrom  $I_K$ , der den Strom darstellt, der fließt, wenn keine äußere Spannung anliegt und den maximalen Leistungspunkt, also der Punkt der maximalen Leistung der Solarzelle. Außerdem findet man mit dem Füllfaktor FF, der sich aus dem Quotienten von maximaler Leistung und  $|I_K| \cdot U_L$  bestimmt, den Wirkungsgrad der Zelle:

$$\eta = \frac{FF \cdot |I_K| \cdot U_L}{P_{ein}} \tag{6}$$

 $P_{ein}$  ... einfallende Strahlungsleistung

#### 1.6 Organische Solarzellen

Organische Solarzellen bestehen, wie der Name schon sagt, aus organischen Materialien, was den größten Unterschied zwischen ihnen und anorganischen ausmacht. Das organische Material bringt allerdings auch andere Eigenschaften mit, die zu neuen Herausforderungen, aber auch Vorteilen führen.

Eine sehr wichtige neue Eigenschaft ist die kleine Dielektrizitätszahl, die dazu führt, dass sich die durch Photonenabsorption erzeugten Elektron-Loch-Paare nicht frei bewegen können sondern an dem Molekül, an dem sie erzeugt wurden, lokalisiert sind. Diesen (angeregten) Zustand des Moleküls nennt man Exziton. Die Trennung der Ladungsträger erfolgt mit Hilfe eines so genannten Heteroübergangs wofür man allerdings ein anderes Molekül benötigt. Das Elektron wird dabei auf dem Elektronenakzeptormaterial zu den Kontakten abtransportiert die Löcher auf dem Elektronendonatormaterial. Die Exzitonen werden allein mittels Diffusion durch das Material geleitet. Allerdings besitzen sie nur eine geringe Diffusionslänge. Damit Exzitonen also noch innerhalb ihrer Lebensdauer, also bevor sie rekombinieren zu einem Heteroübergang gelangen können, sollte die Strecke, die sie bis zu diesem Übergang zurücklegen müssen, möglichst gering sein. Aufgrund dessen mischt man die beiden Moleküle miteinander. Um einen guten Abtransport der getrennten Ladungsträger gewährleisten zu können, sorgt man dafür, dass es in der Mischschicht der beiden benötigten Moleküle geschlossene Pfade gibt. Gäbe es keine geschlossenen Pfade, könnte es zu einem recht großen Rekombinationsverlust während des Transport kommen, da sich Elektronen und

6 2 Durchführung

Löcher treffen. Der Vorteil dieser Eigenschaft ist, dass sie, in Kombination mit einem sehr großen Absorptionskoeffizienten vieler organischer Stoffe in für uns wichtigen Wellenlängenbereichen, sehr dünne Schichten der Solarzellen ermöglicht. Ein weiterer großer Vorteil organischer Solarzellen ist ihre Flexibilität, die einen weiten Anwendungsbereich vor allem im alltäglichen Leben, eröffnet.

Ein Nachteil, der allerdings momentan Gegenstand aktueller Forschung ist, ist der noch recht geringe Wirkungsgrad im Vergleich mit anorganischen Zellen.

## 2 Durchführung

Nach der Einweisung in den Aufbau und die Inbetriebnahme des Selbigen wurde die Beleuchtung zunächst auf 1 Sonne = 1 mW/cm<sup>2</sup> Kalibiert. Dies entsprach ungefähr dem verfügbaren Maximum. Bei der Messung der Lehrlaufspannung der Referenzzelle ergibt sich eine geschätzter Abweichung von

$$\Delta V_{\rm OC} = 3 \,\mathrm{mV} \tag{7}$$

aus der Anzeigegenauigkeit des Multimeters (1 mV) und der geschätzten Intensitätschwankung durch Inhomogenitäten und Restlicht aus dem Raum (Fenster, Beleuchtung).

## 2.1 Vergleich verschiedener Solarzellen-Typen

Es wurden für die in Tabelle 1 aufgeführten Solarzellen jeweils Dunkel und Hellkennlinien aufgenommen. Bei der Aufnahme der Dunkelkennlinien wurden die Solarzellen zusätzlich mit Stoff abgedeckt.

Zelle	Kurzname	Temperatur Dunkelkennlinie [°C]	Temperatur Hellkennlinie [°C]
Anorganisch (8)	A8	32	45
Organisch	O1	26	33
Folie	O2	26	40

Tabelle 1: Mittlere Temperaturen der Solarzellen.

#### 2.2 Einfluss der Beleuchtungsintensität

Es wurde für fünf Intensitäten jeweils eine I(V) Kennlinie aufgenommen. Die nidrigste Intensitä wurde so gewählt, dass die Intensität der Halogenbeleuchtung die Umgebungshelligkeit noch deutilch übertraf und  $V_{\rm OC}$  der Referenzzelle konstant blieb. Das maximum wurde zu 1 Sonne gewählt (siehe Tabelle 2).

$V_{\rm OC}$ Referenzzelle [mV]
11
17
21
26
32

Tabelle 2: Lehrlaufspannung der Referenzelle.

ref auf Fehlerrechnung

7 3 Literatur

### 2.3 Solarmodul – Versuche an realistischen Verschaltungen

#### 2.3.1 Solarmodul aus 6 Zellen

Es wurden wurden jeweils zwei Zellen Parallelgeschalten. Drei dieser Parallelschaltungen wurden dann in Reihe geschalten und es wurde eine Hellkennlinie aufgenommen. Diese Bauweise balancierte Robustheit durch Parallelschaltung und Leistungssteigerung durch erhöhung von  $V_{\rm OC}$  und  $I_{\rm SC}$  zugleich. (Ausserdem sollte  $I_{\rm SC}$  1 A nicht übersteigen.)





Abbildung 1: Solarmodul aus 6 Zellen.

### 2.3.2 Verschaltung mit Widerständen

Anschließend wurd das Solarmodul auf drei Verschiedene weisen mit Widerständen verschalten. Zum Einsatz kamen Widerstände der Größe  $R_G=4.99\,\mathrm{k}\Omega$  und  $R_K=3.3\,\Omega$  wobei  $R_K$  mit dem Multimeter vermessen wurde.



Die umgesetzten Schaltungen sind in

## 3 Literatur