







КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ SIKA® ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



Технология водонепроницаемого бетона

Все системы гидроизоляции можно разделить на два типа:

- первичная гидроизоляция определяется характеристиками несущей конструкции
- вторичная наносится на несущую конструкцию при проведении работ по гидроизоляции и при ремонте.

Водонепроницаемость в первичной гидроизоляции определяется, в первую очередь, характеристиками бетона как конструкционного материала. Чем более плотный бетон, чем меньше в нем пор, тем выше его водопроницаемость. В бетоне существует несколько видов пор:

- полости, вызванные недостаточной уплотненностью бетона
- поры, образующиеся при испарении воды, не принимающей участия в реакции гидратации цемента
- поры, образующиеся при усадке цементного камня.

В обычном товарном бетоне водоцементное соотношение около 0,5. Цементу для гидратации необходимо воды в два раза меньше. Вся излишняя вода образует поры.

Поэтому, для получения товарного бетона с высокой водонепроницаемостью, количество воды должно быть минимизировано, но при этом резко возрастает жесткость бетона. Для снижения количества воды затворения при одновременном повышении подвижности, **Sika®** предлагает суперпластификаторы последнего поколения на основе поликарбоксилатов. Получающийся бетон при в/ц 0,4 может иметь осадку стандартного конуса более 25 см. Бетонная смесь становится литой и самоуплотняющейся, не нуждающейся в вибрации. Количество и объем поррезко уменьшается.

Зависимость водонепроницаемости бетона от водоцементного отношения




Рецептура бетонной смеси одна и та же












Гидроизоляция подвала




Это высоконадежная система, состоящая из инъекционных шлангов разного типа, позволяющая при возникновении протечек закачать инъекционный раствор через систему каналов. Инъекционный материал проникает в тело бетона и герметизирует все полости. Технология подразумевает многократное инъектирование. Также возможно применение инъекционного шланга набухающими вставками (красного цвета).


Гидрошпонки устанавливаются в будущий шов и заливаются бетоном. Они выпускаются различных типаразмеров для различных условий эксплуатации и давлений воды. Шпонки изготовлены из ПВХ, что позволяет легко их сваривать на стройплощадке.


Набухающие профили и герметики увеличиваются в объеме в 2-2,5 раза при контакте с водой и плотно закрывают полость в которой находятся, перекрывая путь воде. Профили **SikaSwell®** покрыты специальным лаком, разрушающимся в щелочной среде бетона, что делает их нечувствительными к влажности до попадания в тело бетона.


Остановка течей при помощи Sika®-4a Pulver

При нанесении гидроизоляции на минеральной основе необходимо остановить течи на поверхности конструкций. Для этих целей **Sika**® производит тампонажный состав **Sika**®-**4a Pulver**










- 1. Бетонная поверхность
- 2. Потоки воды
- 3. Временная гидроизоляция тампонажным составом Sika®-4a Pulver
- 4. Дренажная трубка
- 5. Гидроизоляция на минеральной основе

Этапы пройзводства работ:

- подготовка поверхности (очистка, придание шероховатости, расшивка трещин)
- локализация водопритока путем частичной обработки поверхности составом Sika®-4a Pulver и направлением воды в дренажные пластиковые трубки
- нанесение слоя гидроизоляции на минеральной основе (Sika®-101a, SikaTop®-109 ElastoCem, SikaTop® Seal 107 или цементно-песчаного состава с кольматирующей добавкой Sika®-1)
- удаление дренажных трубок и остановка водопритока материалом Sika®-4a Pulver
- нанесение слоя гидроизоляции на минеральной основе в зонах удаления дренажных трубок

Восстановление водонепроницаемости бетонной поверхности

Гидроизоляция на минеральной основе



Если необходимо восстановить водонепроницаемость поверхности, то поверх нее можно нанести слой гидроизоляции на минеральной основе:

- жесткой **Sika®-101a**;
- эластичной SikaTop®-109 ElastoCem, SikaTop® Seal 107.

Материалы наносятся жестким шпателем с высотой зубьев вдвое большим чем необходимая толщина слоя и через 2-3 минуты заглаживается плоской стороной шпателя.

Альтернативным способом гидроизоляции является оштукатуривание поверхности (устройства стяжки) цементно-песчанным раствором с добавлением кольматирующей добавки **Sika®-1**. При этом решаются две задачи - устройство гидроизоляции и выравнивание поверхности.




Устройство внутренней гидроизоляции





Ремонт трещин

Инъекционный паркер



Пробуриваются наклонные отверстия (шпуры) в шахматном порядке, устанавливаются пакеры и закачивается под давлением инъекционный материал.


Компания **Sika**® предлагает инъекционные материалы для выполнения различных видов работ — остановки напорных течей, долговременной гидроизоляции и ремонта конструкций.

Технологии изготовления водонепроницаемых швов

При любом строительстве без швов не обойтись, а швы — это прямая угроза протечек при различных деформациях, вызванных изменением температуры, усадкой грунта и др. В качестве средств по герметизации швов компания $Sika^{\circ}$ предлагает:

- **■** гидрошпонки Sika®-Waterbars
- набухающие профили и герметики SikaSwell®
- систему Sikadur®-Combiflex®
- инъекционную систему Sika® Fuko

Наружная гидроизоляция швов



Sikadur®-Combiflex® Гидрошпонка





Гидроизоляция швов в "теле бетона"




Гидрошпонка




Sika® Fuko



SikaSwell®-S



SikaSwell®-Profile



Внутренняя гидроизоляция швов



Sikadur®-Combiflex®



Технологии водонепроницаемых швов

Набухающие профили и герметики








Набухающие материалы выпускаются в виде готовых профилей **SikaSwell®** и в виде пластичных герметиков **SikaSwell®-S**. Набухающие профили и герметики увеличиваются в объеме при контакте с водой, перекрывая тем самым водоприток через швы бетонирования и обеспечивая их герметизацию. Профили **SikaSwell®** покрыты специальным лаком, разрушающимся в щелочной среде бетона, что делает их нечуствительными к влажности до попадания в тело бетона. Также это дает задержку во времени для набора бетоном прочности.




Гидрошпонки

Гидрошпонки **Sika®-Waterbars** представляют собой профили (ленты) из ПВХ, которые устанавливаются в швы бетонирования, тем самым перекрывая их и создавая дополнительное сопротивление проникновению воды. Чем шире гидрошпонка, тем больше давление воды она выдерживает. Для разных типов швов (холодные, деформационные) выпускаются разные типы шпонок.



Система Sikadur®-Combiflex® Гидроизоляция деформационных и констрструкционных швов




е - длина проникновения воды s - увеличение длины проник новения воды








гидроизоляция швов




При подвижке шва:

- до 25% от ширины эластичной зоны при толщине ленты 2 мм; - до 10% от ширины эластичной
- зоны при толщине ленты 1 мм



При значительных подвижках шва длина компенсационной петли должна быть не менее величины подвижки шва.

гидроизоляция трещин



гидроизоляция угловых швов




000 "Зика" Центральный офис в Москве

Россия, 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.16 корп.6 Тел.: +7 (495) 771 74 88, +7 (495) 980 77 90 Факс +7 (495) 771 74 80, +7 (495) 980 77 91

e-mail: info@ru.sika.com

герметизация вводов труб



Филиал в Санкт-Петербурге

196240, Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8 Тел.: +7 (812) 723 10 78, +7 (812) 723 08 57 Факс: +7 (812) 723 03 72

Филиал в Екатеринбурге

Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, 8 этаж Тел.: +7 (343) 228 0219, 228 0236

Филиал в Краснодаре

Россия, 380050, Краснодар, ул. Уральская, д. 99, офис 45 Тел.: +7 (861) 210 41 58, 210 41 59 Факс: +7 (861) 210 41 60

Филиал в Сочи

Россия, 354000, Сочи, ул. Комсомольская, д. 8, офис 2 Тел.: +7 (8622) 624 281

Innovation & | since Consistency 1910

