

03

Guide

Saison Parfaite

Protocoles complets par saison, préparation canicule, gestion des absences, anti-algues avancé

Tout ce qu'il faut faire au bon moment, dans le bon ordre

Canicule : protocole spécial

Vacances sans angoisse

Phosphates et CYA

Algues noires

PARTIE 1

La saison — mois par mois

Protocoles détaillés pour chaque phase de la saison, pas seulement un calendrier.



Ouverture de saison — Mars/Avril

L'ouverture conditionne toute la saison. Une eau bien rééquilibrée au départ est infiniment plus facile à maintenir qu'une eau négligée rattrapée en urgence.

Semaine 1 — Remise en route physique

- 1 Retirer la bâche proprement — pomper l'eau accumulée dessus avant
- 2 Inspecter le liner ou revêtement : déchirures, taches, zones glissantes anormales
- 3 Vérifier la pompe, les raccords, les vannes — fuites éventuelles
- 4 Remettre en place les paniers de skimmer
- 5 Amorcer la pompe (remplir le corps de pompe) — ne jamais démarrer à sec

- 6 Démarrer la filtration à vitesse normale — vérifier débit et pression
- 7 Compléter le niveau d'eau aux 2/3 des skimmers

Semaine 1 — Analyse et rééquilibrage de l'eau

- 1 Analyse complète : pH, chlore libre, TAC, TH, stabilisant (CYA)
- 2 Corriger dans l'ordre obligatoire : TAC → pH → chlore
- 3 Si TAC < 80 : bicarbonate de sodium + 6-8h de filtration + retest
- 4 Si pH hors zone : corriger à 7,2-7,4 + 4h de filtration + retest
- 5 Traitement choc préventif même si l'eau semble claire
- 6 Algicide longue durée 48h après le choc

STABILISANT (CYA) EN DÉBUT DE SAISON

Testez le CYA dès l'ouverture. Zone idéale : 30-50 ppm. En dessous de 20 ppm le chlore s'évapore en 2-3h sous le soleil. Au-dessus de 75 ppm le chlore devient progressivement inefficace — seul renouvellement partiel de l'eau peut le réduire.

Haute saison — Juin/Juillet/Août

La haute saison cumule les facteurs de risque : chaleur élevée, baignade fréquente, phosphates apportés par les crèmes solaires. Une vigilance accrue s'impose.

Protocole canicule (eau > 28°C)

- 1 Passer la filtration à Température ÷ 1,5 (ex : 30°C = 20h/j minimum)
- 2 Tester pH + chlore TOUS LES JOURS pendant la vague de chaleur

- 3 Maintenir le chlore entre 2,5 et 3,5 mg/L (cible haute en canicule)
- 4 Ajouter une dose de chlore choc préventive toutes les 3 semaines
- 5 Tester les phosphates — si > 500 ppb, utiliser un éliminateur immédiatement
- 6 Couvrir la piscine la nuit (bâche filet) pour limiter les apports de spores
- 7 Rappeler la règle de la douche avant baignade — crucial en haute saison

SIGNAL D'ALARME CANICULE

Si le chlore disparaît complètement en moins de 24h malgré les doses normales : signe d'un problème de phosphates ou de chloramines. Tester immédiatement les phosphates et le chlore total vs libre avant d'augmenter encore le chlore.

Préparer une absence (vacances > 5 jours)

- 1 J-2 : analyse complète + rééquilibrage total (pH, TAC, chlore)
- 2 J-2 : traitement choc à dose normale
- 3 J-1 : algicide longue durée à dose maximale
- 4 J-1 : vérifier que le chlore est à 3 mg/L (pas moins)
- 5 Veille départ : poser la bâche opaque (réduit la photosynthèse des algues)
- 6 Programmer la filtration à 14h/j minimum sur minuterie automatique
- 7 Organiser une visite intermédiaire si absence > 3 semaines

Fin de saison — Septembre/Octobre

- 1 Maintenir la routine hebdomadaire tant que l'eau est > 18°C
- 2 Nettoyage complet de la ligne d'eau (dépôts calcaires saisonniers)
- 3 Inspection détaillée du liner/revêtement pour signaler les défauts avant hiver

4 Test complet incluant TH et stabilisant — noter pour l'hiver

5 Dès 12°C : démarrer le protocole d'hivernage (voir Kit Outils — Section 1)

Les cas résistants

Algues noires, phosphates chroniques, sur-stabilisation, eau récidivante.



Algues noires — Le cas le plus difficile

Les algues noires sont des cyanobactéries qui s'incrustent dans le béton, les joints et les aspérités du revêtement. Elles résistent au chlore standard grâce à une couche protectrice externe.

Pourquoi le chlore ordinaire ne suffit pas

Les algues noires forment une couche protectrice externe (biofilm) qui empêche le chlore d'atteindre les cellules vivantes à l'intérieur. Un chlore standard à 2 mg/L ne pénètre pas ce biofilm. Il faut une concentration de choc associée à une abrasion mécanique.

Protocole algues noires

- 1 Brosage intensif et répété avec une brosse à poils métalliques (ou durs pour liner) — briser le biofilm protecteur
- 2 pH à 7,0–7,2 (légèrement plus acide qu'habituellement — favorise la pénétration du chlore)
- 3 Chlore choc à dose maximale (50 g/m³) — concentrer sur les zones atteintes
- 4 Algicide spécifique cuivré ou polyquaternaire fort — appliquer directement sur les taches
- 5 Filtration 24h/24 pendant 5 jours minimum
- 6 Rebrosser tous les jours — les algues noires résistent et il faut rebriser le biofilm
- 7 Répéter le cycle 2–3 fois si les taches persistent

ERREUR CLASSIQUE

Verser du chlore sans broser. Le chlore ne pénètre pas le biofilm des algues noires sans abrasion préalable. Le broyage quotidien est la clé, pas la dose de chlore.

Phosphates chroniques — La cause cachée récurrente

Si votre eau reverdit systématiquement malgré des paramètres pH et chlore corrects, les phosphates sont la cause probable. Les phosphates sont le carburant n°1 des algues.

Sources de phosphates

- Eau de pluie et ruissellement de terrasse (principale source)
- Feuilles mortes et débris végétaux en décomposition
- Crèmes solaires, cosmétiques des baigneurs
- Certains algicides (paradoxalement) contiennent des phosphates

- Eau de remplissage selon la région (certaines eaux municipales)

Traitement et prévention

- 1 Tester les phosphates avec un kit spécifique (20-30€) ou en magasin
- 2 Si > 500 ppb : ajouter un éliminateur de phosphates selon le dosage indiqué
- 3 Filtration 24h/24 pendant 24h après l'éliminateur (les phosphates flottent)
- 4 Nettoyer soigneusement le filtre — les phosphates s'y concentrent
- 5 Retester 48h après — répéter si encore > 200 ppb
- 6 Prévention : filet anti-feuilles, douche avant baignade, changement partiel d'eau annuel

Sur-stabilisation (CYA > 75 ppm)

La sur-stabilisation est un problème sournois : votre chlore est présent à un taux correct mais est "verrouillé" par un excès de stabilisant et ne peut plus désinfecter efficacement.

CYA (ppm)	Efficacité du chlore	Action
30-50	Normale	Zone idéale — aucune action
50-75	Légèrement réduite	Surveiller, éviter d'en ajouter
75-100	Réduite de 30-50%	Renouveler 20-30% de l'eau
> 100	Fortement réduite	Renouveler 40-50% de l'eau

IL N'EXISTE PAS DE PRODUIT ANTI-CYA

Le seul moyen de réduire le CYA est de renouveler partiellement l'eau. Un changement de 30% du volume réduit le CYA de 30%. Prévention : n'utiliser des chlores stabilisés (trichlore/dichlore) qu'en appoint, pas comme source principale de chlore.