

Recommandations

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre sauna pour la première fois.

Nous vous recommandons de le conserver en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Le bois thermo-traité ne nécessite aucun traitement particulier. Une protection UV peut être appliquée pour préserver sa couleur naturelle dans le temps.
- Installez le sauna sur une surface parfaitement plane et dure.
- Le sauna doit rester dans un endroit sec. Ne l'utilisez pas à proximité d'une source d'eau (baignoire, sol humide, piscine).
- N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides. Débranchez le sauna avant le nettoyage et utilisez un chiffon humide (voir section Entretien).
- Protégez le câble électrique du sauna pour éviter qu'il ne soit écrasé ou pincé.
- Avant de remplacer certains composants, assurez-vous qu'ils sont spécifiés par le fabricant ou qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Un remplacement incorrect peut provoquer un incendie, un court-circuit ou endommager le sauna. Nous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié.
- Pour éviter tout risque de brûlures ou de choc électrique, n'utilisez aucun outil métallique.
- Ne placez pas d'animaux dans le sauna.
- Ne laissez pas le sauna allumé sans surveillance.
- Ne laissez pas le sauna allumé plus de 3 heures d'affilée afin d'éviter une détérioration prématurée de l'équipement. Après 3 heures d'utilisation continue, éteignez le sauna pendant au moins une heure.
- Nous vous recommandons de ne pas installer de système de verrouillage sur la porte du sauna.
- Vérifiez la conformité de votre installation électrique avant de raccorder votre sauna à l'alimentation.

Notez et conservez les numéros de série du sauna ainsi que la facture d'achat.
Ils pourront vous être demandés lors d'une demande de service après-vente.

Sécurité

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de votre cabine de sauna. Elles sont essentielles à votre sécurité, veuillez les respecter scrupuleusement.

Attention à l'hyperthermie, au coup de chaleur ou à l'épuisement par la chaleur, qui peuvent être provoqués ou aggravés par le non-respect des consignes. Symptômes : fièvre, pouls rapide, vertiges, évanouissement, léthargie, engourdissement de tout ou partie du corps. Effets : perception réduite de la chaleur, ignorance des risques imminents, perte de connaissance.

Le sauna ne doit pas être utilisé par :

- Les enfants de moins de 6 ans.
- Les personnes ayant des réactions sévères au soleil.
- Les personnes âgées ou handicapées.
- Les personnes ayant des antécédents médicaux (maladies cardiaques, hyper/hypotension, troubles circulatoires, diabète) sans avis médical préalable.
- Les femmes enceintes : une température excessive peut mettre le fœtus en danger.
- Les personnes souffrant de déshydratation, plaies ouvertes, troubles oculaires, brûlures ou insolation.

Les enfants de 6 à 16 ans peuvent utiliser le sauna à condition d'être surveillés en permanence par un adulte responsable et que la température ne dépasse pas 60 °C (140 °F).

En cas de problèmes de santé, de prise de médicaments ou de blessures musculaires/ligamentaires, ne pas utiliser le sauna sans avis médical.

Si vous portez des implants chirurgicaux, ne pas utiliser le sauna sans avis médical.

- N'utilisez pas le sauna après une activité physique intense.
- Attendez 30 minutes pour que votre corps refroidisse.
- Ne restez pas plus de 40 minutes dans le sauna en une seule séance.
- Ne consommez pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant la séance.
- Ne dormez pas dans le sauna en fonctionnement.

Pour éviter tout risque de surchauffe, branchez votre sauna sur une prise électrique suffisamment puissante et ne branchez pas d'autres équipements sur la même prise.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou de dommage :

- Ne pas utiliser pendant les orages.
- Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- Si le câble électrique surchauffe, il doit être vérifié par une personne qualifiée.
- Pour changer une ampoule, attendez que le sauna soit éteint et refroidi.

Séchez-vous les mains avant de brancher ou débrancher l'électricité.

Ne travaillez jamais avec les mains ou les pieds mouillés.

N'allumez/éteignez pas brutalement l'électricité ou le chauffage : cela pourrait endommager le système.

N'essayez pas de réparer le sauna vous-même sans l'accord du distributeur ou du fabricant. Toute tentative non autorisée annulera la garantie.


N'utilisez aucun type de détergent à l'intérieur du sauna.

N'empilez pas et ne stockez pas d'objets à l'intérieur ou sur le sauna.

Ne placez pas de matériaux inflammables ou d'agents chimiques à proximité du sauna.

Description du sauna

Description sauna



Le produit existe en différentes tailles et peut comporter ou non un plateau d'assise extérieur, selon le modèle. Visserie fournie

N°	Qté	Désignation
1	3	Berceaux du tonneau
2	1	Latte de fond spéciale (concave deux côtés)
3.1	4	Latte de fond spéciale avec trou
3.2	10	Latte de fond spéciale sans trou
4	74	Latte de sauna standard
5.1	1	Section paroi arrière (haut)
5.2	1	Section paroi arrière (bas)
6.1	1	Section paroi avant (fenêtre gauche)
6.2	1	Section paroi avant (porte vitrée)
6.3	1	Section paroi avant (fenêtre droite)
7	1	Latte supérieure spéciale (convexe)
8	3	Sangles de sauna en inox
9.1	2	Avant-toit décoratif (supérieur)
9.2	4	Avant-toit décoratif (angle)
9.3	4	Avant-toit décoratif (latéral)
10	1	Dossier
11	2	Cadre support de banc
12	1	Planche avant du banc
13	1	Planche supérieure du banc
14	1	Banc bas
15	1	Banc latéral
16	1	Panneau de sol intérieur
17	1	Support du poêle (avec bac à eau)
18	3	Grille du poêle (3 parties)
19	1	Marche d'entrée
20	1	Poignée de porte
* Uniquement applicable aux modèles avec plateau d'assise extérieur.		
21	1	Bâche de toit (grise)
22	75	Bardeau d'asphalte (gris)

Dimensions	Qté
Ø 5 × 70	2
Ø 5 × 50	84
Ø 5 × 40	36
Ø 4 × 50	16
Ø 4 × 30	22
Ø 3 × 35	122
Ø 4 × 12	310
Ø 6 × 50	2
Vis noires	26
Divers	100

Installation

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer.

Choix de l'emplacement

Les saunas Holl's sont conçus exclusivement pour une **installation en extérieur**.

Choisissez un emplacement :

- Dans une zone sèche, sur une surface plane et stable pouvant supporter le poids du sauna.
- Avec une hauteur suffisante pour atteindre le plafond et effectuer les raccordements électriques et l'entretien.
- Éloigné de toute source d'eau, de flammes ou de matériaux inflammables.

Conseils pratiques

- Le montage du sauna nécessite **3 adultes**.
- Identifiez clairement chaque panneau avant de commencer.
- Pendant le montage, positionnez le câble d'alimentation de façon à ce qu'il reste facilement accessible.
- Notez qu'il existe des variations entre les modèles.

IMPORTANT : Vérifiez bien le fraisage et le diamètre des trous de perçage afin d'éviter d'endommager le bois.

Outils nécessaires


Tournevis	Mètre ruban	Escabeau
Crayon	Cutter	Maillet
2 clés plates (19 mm)	Visseuse électrique	Mèche à bois hélicoïdale
Clé Allen		

Assemble instructions

Assemble steps


Step 1:

EN




Step 2:

3 x 
Ø 5 x 50




Assemble instructions

Step 3:




Step 4:




Assemble instructions

Step 5:




144 x
4
Ø 3 x 35




EN



According to actual installation needs, one or two thin plates in the middle can be removed after loosening the screws.




Step 6:



Each slat is numbered and labeled.
The left side is L01 L02 L03..... from bottom to top;
The right side is R01 R02 R03..... from bottom to top.

Assemble instructions


Step 7:



Step 8:




The metal straps on the sauna may need to be tightened a few days after installation. Therefore, be sure to check the tension of the straps regularly, depending on weather conditions.




Assemble instructions

Step 9:




Step 10:

16 4x
Ø 4 x 30



11 8x
Ø 4 x 50




10 4x
Ø 5 x 50

2 x
Ø 3 x 35





4 x
Ø 4 x 30






EN

Assemble instructions

Step 11:




Step 12:




Assemble instructions

Step 13:



EN


Step 14:





Assemble instructions

IMPORTANT :

The roof cover is essential for sauna waterproof, adapt it to according to the environment.


Step 15:


Only applicable to models with outdoor seat plate


Step 16:


Assemble instructions

EN



Step 17:



2 x
Ø 3 x 35

Entretien & Maintenance

Protection du bois

Brossez chaque latte extérieure du tonneau et appliquez une lasure une fois le montage entièrement terminé pour protéger le bois. Cette lasure doit être renouvelée selon les recommandations du produit utilisé.

Maintenance

IMPORTANT : Débranchez le câble d'alimentation de la cabine avant toute intervention.

Problème constaté	Causes possibles	Solutions
Le poêle électrique ne chauffe pas	Câble d'alimentation débranché	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation
	L'alimentation générale est coupée	Vérifiez le tableau électrique et la prise murale
	Le poêle est en protection contre la surchauffe	Référez-vous au manuel du poêle électrique
L'éclairage du sauna ne fonctionne plus	Câble de l'éclairage mal branché	Branchez correctement le câble
	L'ampoule est défectueuse	Contactez votre revendeur

Entretien courant

- Débranchez votre sauna.
- Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière dans les interstices de la boiserie.
- Nettoyez la cabine avec un chiffon en coton humide et un peu de savon si nécessaire. Rincez avec un chiffon humide.
- Nettoyez les vitres avec un produit lave-vitres et un chiffon doux.
- Entretenez l'extérieur du sauna tous les 2 ans avec un produit adapté.
- En cas de fortes pluies, des auréoles peuvent apparaître à l'intérieur : il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'un phénomène de capillarité.

IMPORTANT : Le bois doit être traité uniquement à l'extérieur du sauna. Aucun traitement ne doit être appliqué à l'intérieur. N'utilisez ni benzène, ni alcool, ni agents chimiques, ni détergents puissants. Ne projetez pas d'eau sur votre sauna.

Garantie

Tous les composants des saunas Holl's sont garantis **2 ans**, et **4 ans** pour les pièces en bois. La garantie prend effet à la date d'expédition (correspondant à la date d'émission de la facture).

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement ou dommage résultant d'une installation, utilisation ou réparation non conforme.
- Conditions d'utilisation non adaptées à la destination prévue.
- Négligence, accident ou cas de force majeure (orage, intempéries).
- Utilisation d'accessoires non autorisés.
- Non-installation d'un toit étanche.
- Défaut d'entretien de l'extérieur du sauna.

La garantie ne couvre pas les frais liés au retour de la cabine. En cas de panne, les pièces jugées défectueuses par nos techniciens seront échangées. Les frais d'un sous-traitant tiers ne pourront pas être pris en charge par Holl's.

IMPORTANT — Ne rapportez pas le produit au magasin.

Contactez votre service après-vente local sur **www.holls.fr** ou **POOLSTAR**
960 Avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET — FRANCE

Contrôleur LED

Caractéristiques techniques

	Boîtier de contrôle LED	Télécommande
Température de fonctionnement	-20 °C / 60 °C	-20 °C / 60 °C
Tension	DC 12~24 V	3 piles AAA
Sortie	Max 18 A (selon produit)	—
Consommation	—	6 mW
Dimensions	210 × 210 × 100 mm	—

Fonctions de la télécommande

- **OFF / ON** (Mode)
- **Vitesse + / Couleur +**
- **Vitesse – / Couleur –**
- **Choix de la couleur**
- **Luminosité +**
- **Luminosité –**

Modes disponibles

N°	Mode	Remarques
01	Rouge statique	
02	Vert statique	
03	Bleu statique	Luminosité réglable,
04	Jaune statique	vitesse non réglable
05	Violet statique	
06	Cyan statique	
07	Blanc statique	
08	Dégradé 7 couleurs	Luminosité et vitesse réglables

HOLL'S

Manuel Hestia

— Édition française —

POOLSTAR
960 Avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET — FRANCE

www.holls.fr