

# Recommandations

**Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre sauna pour la première fois.**

*Nous vous recommandons de le conserver en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.*

- Le bois thermo-traité ne nécessite aucun traitement particulier. Une protection UV peut être appliquée pour préserver sa couleur naturelle dans le temps.
- Installez le sauna sur une surface parfaitement plane et dure.
- Le sauna doit rester dans un endroit sec. Ne l'utilisez pas à proximité d'une source d'eau (baignoire, sol humide, piscine).
- N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides. Débranchez le sauna avant le nettoyage et utilisez un chiffon humide (voir section Entretien).
- Protégez le câble électrique du sauna pour éviter qu'il ne soit écrasé ou pincé.
- Avant de remplacer certains composants, assurez-vous qu'ils sont spécifiés par le fabricant ou qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Un remplacement incorrect peut provoquer un incendie, un court-circuit ou endommager le sauna. Nous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié.
- Pour éviter tout risque de brûlures ou de choc électrique, n'utilisez aucun outil métallique.
- Ne placez pas d'animaux dans le sauna.
- Ne laissez pas le sauna allumé sans surveillance.
- Ne laissez pas le sauna allumé plus de 3 heures d'affilée afin d'éviter une détérioration prématurée de l'équipement. Après 3 heures d'utilisation continue, éteignez le sauna pendant au moins une heure.
- Nous vous recommandons de ne pas installer de système de verrouillage sur la porte du sauna.
- Vérifiez la conformité de votre installation électrique avant de raccorder votre sauna à l'alimentation.

**Notez et conservez les numéros de série du sauna ainsi que la facture d'achat.**  
*Ils pourront vous être demandés lors d'une demande de service après-vente.*

# Sécurité

**IMPORTANT : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de votre cabine de sauna. Elles sont essentielles à votre sécurité, veuillez les respecter scrupuleusement.**

Attention à l'hyperthermie, au coup de chaleur ou à l'épuisement par la chaleur, qui peuvent être provoqués ou aggravés par le non-respect des consignes. Symptômes : fièvre, pouls rapide, vertiges, évanouissement, léthargie, engourdissement de tout ou partie du corps. Effets : perception réduite de la chaleur, ignorance des risques imminents, perte de connaissance.

## **Le sauna ne doit pas être utilisé par :**

- Les enfants de moins de 6 ans.
- Les personnes ayant des réactions sévères au soleil.
- Les personnes âgées ou handicapées.
- Les personnes ayant des antécédents médicaux (maladies cardiaques, hyper/hypotension, troubles circulatoires, diabète) sans avis médical préalable.
- Les femmes enceintes : une température excessive peut mettre le fœtus en danger.
- Les personnes souffrant de déshydratation, plaies ouvertes, troubles oculaires, brûlures ou insolation.

Les enfants de 6 à 16 ans peuvent utiliser le sauna à condition d'être surveillés en permanence par un adulte responsable et que la température ne dépasse pas 60 °C (140 °F).

En cas de problèmes de santé, de prise de médicaments ou de blessures musculaires/ligamentaires, ne pas utiliser le sauna sans avis médical.

Si vous portez des implants chirurgicaux, ne pas utiliser le sauna sans avis médical.

- N'utilisez pas le sauna après une activité physique intense.
- Attendez 30 minutes pour que votre corps refroidisse.
- Ne restez pas plus de 40 minutes dans le sauna en une seule séance.
- Ne consommez pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant la séance.
- Ne dormez pas dans le sauna en fonctionnement.

Pour éviter tout risque de surchauffe, branchez votre sauna sur une prise électrique suffisamment puissante et ne branchez pas d'autres équipements sur la même prise.

## **Pour éviter tout risque d'électrocution ou de dommage :**

- Ne pas utiliser pendant les orages.
- Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- Si le câble électrique surchauffe, il doit être vérifié par une personne qualifiée.
- Pour changer une ampoule, attendez que le sauna soit éteint et refroidi.

Séchez-vous les mains avant de brancher ou débrancher l'électricité.

Ne travaillez jamais avec les mains ou les pieds mouillés.

N'allumez/éteignez pas brutalement l'électricité ou le chauffage : cela pourrait endommager le système.

N'essayez pas de réparer le sauna vous-même sans l'accord du distributeur ou du fabricant. Toute tentative non autorisée annulera la garantie.


N'utilisez aucun type de détergent à l'intérieur du sauna.

N'empilez pas et ne stockez pas d'objets à l'intérieur ou sur le sauna.

Ne placez pas de matériaux inflammables ou d'agents chimiques à proximité du sauna.

## Description du sauna

# Description sauna



Le produit existe en différentes tailles et peut comporter ou non un plateau d'assise extérieur, selon le modèle. Visserie fournie

| N°                                                                   | Qté | Désignation                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 1                                                                    | 3   | Berceaux du tonneau                         |
| 2                                                                    | 1   | Latte de fond spéciale (concave deux côtés) |
| 3.1                                                                  | 4   | Latte de fond spéciale avec trou            |
| 3.2                                                                  | 10  | Latte de fond spéciale sans trou            |
| 4                                                                    | 74  | Latte de sauna standard                     |
| 5.1                                                                  | 1   | Section paroi arrière (haut)                |
| 5.2                                                                  | 1   | Section paroi arrière (bas)                 |
| 6.1                                                                  | 1   | Section paroi avant (fenêtre gauche)        |
| 6.2                                                                  | 1   | Section paroi avant (porte vitrée)          |
| 6.3                                                                  | 1   | Section paroi avant (fenêtre droite)        |
| 7                                                                    | 1   | Latte supérieure spéciale (convexe)         |
| 8                                                                    | 3   | Sangles de sauna en inox                    |
| 9.1                                                                  | 2   | Avant-toit décoratif (supérieur)            |
| 9.2                                                                  | 4   | Avant-toit décoratif (angle)                |
| 9.3                                                                  | 4   | Avant-toit décoratif (latéral)              |
| 10                                                                   | 1   | Dossier                                     |
| 11                                                                   | 2   | Cadre support de banc                       |
| 12                                                                   | 1   | Planche avant du banc                       |
| 13                                                                   | 1   | Planche supérieure du banc                  |
| 14                                                                   | 1   | Banc bas                                    |
| 15                                                                   | 1   | Banc latéral                                |
| 16                                                                   | 1   | Panneau de sol intérieur                    |
| 17                                                                   | 1   | Support du poêle (avec bac à eau)           |
| 18                                                                   | 3   | Grille du poêle (3 parties)                 |
| 19                                                                   | 1   | Marche d'entrée                             |
| 20                                                                   | 1   | Poignée de porte                            |
| * Uniquement applicable aux modèles avec plateau d'assise extérieur. |     |                                             |
| 21                                                                   | 1   | Bâche de toit (grise)                       |
| 22                                                                   | 75  | Bardeau d'asphalte (gris)                   |

| Dimensions | Qté |
|------------|-----|
| Ø 5 × 70   | 2   |
| Ø 5 × 50   | 84  |
| Ø 5 × 40   | 36  |
| Ø 4 × 50   | 16  |
| Ø 4 × 30   | 22  |
| Ø 3 × 35   | 122 |
| Ø 4 × 12   | 310 |
| Ø 6 × 50   | 2   |
| Vis noires | 26  |
| Divers     | 100 |

# Installation

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer.

## Choix de l'emplacement

Les saunas Holl's sont conçus exclusivement pour une **installation en extérieur**.

### Choisissez un emplacement :

- Dans une zone sèche, sur une surface plane et stable pouvant supporter le poids du sauna.
- Avec une hauteur suffisante pour atteindre le plafond et effectuer les raccordements électriques et l'entretien.
- Éloigné de toute source d'eau, de flammes ou de matériaux inflammables.

## Conseils pratiques

- Le montage du sauna nécessite **3 adultes**.
- Identifiez clairement chaque panneau avant de commencer.
- Pendant le montage, positionnez le câble d'alimentation de façon à ce qu'il reste facilement accessible.
- Notez qu'il existe des variations entre les modèles.

**IMPORTANT : Vérifiez bien le fraisage et le diamètre des trous de perçage afin d'éviter d'endommager le bois.**

## Outils nécessaires


|                       |                     |                          |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Tournevis             | Mètre ruban         | Escabeau                 |
| Crayon                | Cutter              | Maillet                  |
| 2 clés plates (19 mm) | Visseuse électrique | Mèche à bois hélicoïdale |
| Clé Allen             |                     |                          |

# Instructions de montage

## Étapes de montage


### Étape 1 :

FR




### Étape 2 :

3 x   
Ø 5 x 50




# Instructions de montage

Étape 3 :




Étape 4 :




# Instructions de montage

## Étape 5 :




144 x  
4  
Ø 3 x 35




FR



Selon les besoins réels d'installation, une ou deux lattes fines au milieu peuvent être retirées après avoir desserré les vis.



## Étape 6 :




Chaque latte est numérotée et étiquetée. Côté gauche : L01, L02, L03... de bas en haut. Côté droit : R01, R02, R03... de bas en haut.



# Instructions de montage


Étape 7 :



Étape 8 :



Les sangles métalliques du sauna peuvent nécessiter un resserrage quelques jours après l'installation. Vérifiez régulièrement leur tension, selon les conditions météorologiques.




24 x  $\varnothing 5 \times 40$

24 x (Noir)




# Instructions de montage

Étape 9 :



Étape 10 :

16 4x  
Ø 4 x 30




10 4x  
Ø 5 x 50

FR


2 x  
Ø 3 x 35



4 x  
Ø 4 x 30






11 8x  
Ø 4 x 50




# Instructions de montage

Étape 11 :



13 2x   
Ø 5 x 70


Étape 12 :




14 2x   
Ø 4 x 50

4 x   
Ø 5 x 40

17 2x   
Ø 5 x 50




2x   
Ø 4 x 30


15 2x   
Ø 4 x 50

# Instructions de montage

Étape 13 :





Étape 14 :




# Instructions de montage

**IMPORTANT : La couverture de toit est essentielle pour l'étanchéité du sauna ; adaptez-la selon votre environnement.**


Étape 15 :




8x   
Ø 4 x 30

Uniquement applicable aux modèles avec plateau d'assise extérieur.

Étape 16 :




310x   
Ø 4 x 12






# Instructions de montage

FR



Étape 17 :



2 x  
Ø 3 x 35

# Entretien & Maintenance

## Protection du bois

Brossez chaque latte extérieure du tonneau et appliquez une lasure une fois le montage entièrement terminé pour protéger le bois. Cette lasure doit être renouvelée selon les recommandations du produit utilisé.

## Maintenance

**IMPORTANT : Débranchez le câble d'alimentation de la cabine avant toute intervention.**

| Problème constaté                       | Causes possibles                                | Solutions                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Le poêle électrique ne chauffe pas      | Câble d'alimentation débranché                  | Vérifiez la connexion du câble d'alimentation     |
|                                         | L'alimentation générale est coupée              | Vérifiez le tableau électrique et la prise murale |
|                                         | Le poêle est en protection contre la surchauffe | Référez-vous au manuel du poêle électrique        |
| L'éclairage du sauna ne fonctionne plus | Câble de l'éclairage mal branché                | Branchez correctement le câble                    |
|                                         | L'ampoule est défectueuse                       | Contactez votre revendeur                         |

## Entretien courant

- Débranchez votre sauna.
- Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière dans les interstices de la boiserie.
- Nettoyez la cabine avec un chiffon en coton humide et un peu de savon si nécessaire. Rincez avec un chiffon humide.
- Nettoyez les vitres avec un produit lave-vitres et un chiffon doux.
- Entretenez l'extérieur du sauna tous les 2 ans avec un produit adapté.
- En cas de fortes pluies, des auréoles peuvent apparaître à l'intérieur : il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'un phénomène de capillarité.

**IMPORTANT : Le bois doit être traité uniquement à l'extérieur du sauna. Aucun traitement ne doit être appliqué à l'intérieur. N'utilisez ni benzène, ni alcool, ni agents chimiques, ni détergents puissants. Ne projetez pas d'eau sur votre sauna.**

## Garantie

Tous les composants des saunas Holl's sont garantis **2 ans**, et **4 ans** pour les pièces en bois. La garantie prend effet à la date d'expédition (correspondant à la date d'émission de la facture).

**La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :**

- Dysfonctionnement ou dommage résultant d'une installation, utilisation ou réparation non conforme.
- Conditions d'utilisation non adaptées à la destination prévue.
- Négligence, accident ou cas de force majeure (orage, intempéries).
- Utilisation d'accessoires non autorisés.
- Non-installation d'un toit étanche.
- Défaut d'entretien de l'extérieur du sauna.

La garantie ne couvre pas les frais liés au retour de la cabine. En cas de panne, les pièces jugées défectueuses par nos techniciens seront échangées. Les frais d'un sous-traitant tiers ne pourront pas être pris en charge par Holl's.

**IMPORTANT — Ne rapportez pas le produit au magasin.**

Contactez votre service après-vente local sur **www.holls.fr** ou **POOLSTAR**  
960 Avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET — FRANCE

# Contrôleur LED

## Caractéristiques techniques

|                               | Boîtier de contrôle LED  | Télécommande   |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C / 60 °C           | -20 °C / 60 °C |
| Tension                       | DC 12~24 V               | 3 piles AAA    |
| Sortie                        | Max 18 A (selon produit) | —              |
| Consommation                  | —                        | 6 mW           |
| Dimensions                    | 210 × 210 × 100 mm       | —              |

## Fonctions de la télécommande

- **OFF / ON** (Mode)
- **Vitesse + / Couleur +**
- **Vitesse – / Couleur –**
- **Choix de la couleur**
- **Luminosité +**
- **Luminosité –**

## Modes disponibles

| N° | Mode               | Remarques                       |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Rouge statique     |                                 |
| 02 | Vert statique      |                                 |
| 03 | Bleu statique      | Luminosité réglable,            |
| 04 | Jaune statique     | vitesse non réglable            |
| 05 | Violet statique    |                                 |
| 06 | Cyan statique      |                                 |
| 07 | Blanc statique     |                                 |
| 08 | Dégradé 7 couleurs | Luminosité et vitesse réglables |



# HOLL'S

## Manuel Hestia

— Édition française —

**POOLSTAR**  
960 Avenue Olivier Perroy  
13790 ROUSSET — FRANCE

**[www.holls.fr](http://www.holls.fr)**