



# Manual de Uso

Amplificador y Mezclador de  
Sonidos

# Contents

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Encendido y Apagado</b>   | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Conexión de Audio</b>     | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Ajuste del Volumen</b>    | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Conexión de Altavoces</b> | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Mantenimiento</b>         | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Limitaciones</b>          | <b>4</b> |
| <b>8</b> | <b>Consejos de Uso</b>       | <b>4</b> |

# **1 Introducción**

Este manual está diseñado para guiarte en el uso adecuado del amplificador y mezclador de sonidos. A través de este documento, aprenderás cómo operar el dispositivo de forma eficiente y optimizar su rendimiento en diversas aplicaciones.

## **2 Encendido y Apagado**

Para encender el dispositivo, conecta la fuente de alimentación y ajusta el potenciómetro de volumen al mínimo. Una vez encendido, puedes aumentar el volumen gradualmente. Para apagarlo, simplemente desconecta la fuente de alimentación o ajusta el volumen a cero y apaga el sistema.

## **3 Conexión de Audio**

Para conectar una fuente de audio, utiliza el conector Jack de 3.5 mm y conéctalo a la entrada correspondiente. Ajusta el volumen del dispositivo de audio y del amplificador según el nivel de salida deseado.

## **4 Ajuste del Volumen**

El volumen se ajusta mediante el potenciómetro de 10 k. Gíralo en sentido horario para aumentar el volumen y en sentido antihorario para disminuirlo. Asegúrate de no sobrepasar el nivel de volumen adecuado para evitar distorsiones.

## **5 Conexión de Altavoces**

Conecta los altavoces de 8 a las salidas correspondientes. Verifica que los altavoces sean compatibles con la potencia del amplificador para evitar daños. Es importante conectar correctamente la polaridad de los cables para asegurar un rendimiento óptimo.

## **6 Mantenimiento**

Para asegurar un rendimiento continuo, realiza inspecciones periódicas del equipo. Verifica las conexiones, los cables y los componentes electrónicos. Si observas alguna anomalía, apaga el sistema y revisa posibles fallos.

## 7 Limitaciones

Este amplificador y mezclador requiere una fuente de alimentación de entre 18V y 25V. No lo conectes a fuentes con voltajes fuera de este rango, ya que podría no funcionar correctamente.

## 8 Consejos de Uso

- Siempre ajusta el volumen de forma gradual para evitar daños en los altavoces.
- No utilices altavoces con impedancia incorrecta, ya que podría sobrecargar el amplificador.
- Mantén el equipo alejado de fuentes de calor y humedad para prolongar su vida útil.
- Reemplaza las baterías cuando notes que el volumen o la calidad del sonido disminuyen.