```
//instalamos las librerias para poder obtener los valores de termperatura y humedad del
sensor
#include <DHT.h>
#include <DHT U.h>
#include <Adafruit Sensor.h>
//declaramos las variables
int led = 13;
int sensor = 2;
int temperatura;
int humedad;
//Crea un objeto dht de la clase DHT que representa el sensor, especificando el pin y el
tipo de sensor.
DHT dht (sensor, DHT11);
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);//inicia la comunicacion serial
 dht.begin();//inicializa el sensor
 pinMode(led, OUTPUT);//salida de datos
}
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 temperatura = dht.readTemperature();//lee la temperatura
 humedad = dht.readHumidity();//lee la humedad
 Serial.print("Temperatura: ");//imprime el texto en consola "Temperatura:"
 Serial.print(temperatura); //mostrara el valor de la temperatura
 Serial.print("Humedad: ");//imprime el texto en consola "Humedad: "
 Serial.println(humedad);//mostrara el valor de la humedad
 delay(500);
 //indica que si la temperatura es igual o mayor a 28 grados el led se encendera
 if (temperatura >= 28){
  digitalWrite (led, HIGH);
 }
}
```

