

Conception multitâches et OS temps réel





Shebli Anvar, PhD CEA Paris-Saclay Irfu/Dedip/Lilas 91191 Gif-sur-Yvette France

shebli.anvar@cea.fr 3 +33 1 69 08 78 32

■ +33 6 63 31 92 26



Système informatique temps réel



Le comportement d'un système informatique est qualifié de **temps réel** lorsqu'il est assujetti à **l'évolution d'un procédé** qui lui est connecté et qu'il doit piloter ou suivre en **réagissant** à tous ses changements d'état.



Mapping Mémoire






Shebli Anvar, PhD CEA Paris-Saclay Irfu/Dedip/Lilas 91191 Gif-sur-Yvette France

shebli.anvar@cea.fr+33 1 69 08 78 32+33 6 63 31 92 26




Carte d'acquisition embarquée





Où se situe le processeur?


Où se situe le FPGA ?





Carte d'acquisition embarquée : System On Chip (SoC)








Principe de communication par bus






- CPU: active l'adresse sur le bus Address (ex: 0xFC002000).
- Périphérique : un seul est sensible à cette adresse
- Si écriture :
 - CPU active la donnée sur le bus Data.
 - Périphérique : concerné traite la donnée sur le bus Data.
- Si lecture :
 - Périphérique : active la donnée sur le bus Data.
 - CPU : traite (lis) la donnée sur le bus Data.
- Modes de lecture/écriture spéciaux (rafale synchrone, etc.)
- Contrôleur mémoire : intégré au CPU



Principe de communication par bus








Communication par bus: versant logiciel








Communication par bus : précautions logicielles





Écrivez le code qui écrit les 1000 premiers nombres impairs dans la fifo hardware, puis qui vide les valeurs de la fifo dans un tableau

```
int* pFifo = (int*) 0xFC000000
for (int i=0; i < 1000; i++){
    pFifo[0] = 2*i+1; //La memoria Fifo guarda los valores anteriores
}

//Si jamais la taille de la fifo es plus petit, les mots vont disparaître

int size = pFifo[2]; //pFifo[2] trae el valor de l'adresse 0xFC00008 que es wordcount port int* tab = new int[size];
for (int i=0;i<size; i++){
    tab[i]=pFifo[1];
}
delete [] tab;</pre>
```

```
// Los computadores estan muy avanzados y el optimizador dice jaja que gva esta guardando mil numeros
// en la misma posicion de memoria, solo va alojar el ultimo valor

*volatile int* pFifo = (int*) 0xFC000000 //Le dice al optimizador: no suponga que este valor es estable
for (int i=0; i < 1000; i++){
    pFifo[0] = 2*i+1; //La memoria Fifo guarda los valores anteriores
}

//Si jamais la taille de la fifo es plus petit, les mots vont disparaître

int size = pFifo[2]; //pFifo[2] trae el valor de l'adresse 0xFC00008 que es wordcount port
int* tab = new int[size];
for (int i=0;i<size; i++){
    tab[i]=pFifo[1];
}
delete [] tab;</pre>
```



Info perdu

Taille d'une variable scalaire en mémoire



- BYTE = unité d'information référencée par une adresse mémoire
- Taille en BYTES des éléments scalaires en langage C/C++ : « sizeof »

Architectures 32 bits typiques			
type	sizeof	bits	
char	1	8	
short	2	16	
int	4	32	
long	4	32	
long long	8	64	
void* adresse	4	32	

Validité de l'opérateur « cast »	
char* pc = (char*) 0xFC000000;	
<pre>int n = (int) pc;</pre>	
<pre>void* pv = (void*) n;</pre>	
short $x = (short) pv;$ Estoy alojando una adres	se (32) en un short (16)
int* pi = (int*) x;	

Architectures 64 bits typiques			
type	sizeof	bits	
char	1	8	
short	2	16	
int	4	32	
long	8	64	
long long	8	64	
void*	8	64	

```
Validité de l'opérateur « cast »

char* pc = (char*) 0xFC0000001234;

int n = (int) pc;

void* pv = (void*) n;

short x = (short) pv;

int* pi = (int*) x;
```




Endianité (Endianness)



- BYTE = unité d'information référencée par une adresse mémoire
- Lorsqu'un type de donnée primitif (char, short, int, long, etc.) est composé de plus d'un
 BYTE, la question de l'ordre de ces BYTES en mémoire se pose
- Deux grandes classes d'architecture sont aujourd'hui courantes :
 - LITTLE ENDIAN (architectures Intel i86)
 - BIG ENDIAN (architectures PowerPC, SPARC, etc.)

Le point forte est a gauche





Endianité (Endianness)



```
int n = 0x10307; // Élément 32 bits char* p = (char*) &n; // Pointeur sur octet (8 bits) p va pointer au meme endroit que l'adresse de n printf("%d, %d, %d, %d\n", p[0], p[1], p[2], p[3]);
```

Affichage sur architecture BIG ENDIAN

0, 1, 3, 7

Affichage sur architecture LITTLE ENDIAN

7, 3, 1, 0

```
int n = 0x10307; // Élément 32 bits
short* p = (short*) &n; // Pointeur sur élément 16 bits
printf("%d, %d\n", p[0], p[1]);
```

Affichage sur architecture BIG ENDIAN

1,775

Affichage sur architecture LITTLE ENDIAN

775, 1



Opérateurs binaires (bitwise operators)



Hexa: Cada letra representa 4 bits

 $00100011\\00010001\\\hline00000001$

```
bitwise OR

int n = 0x23 | 0x11;
printf("%x, %d\n", n, n);

33,51
```

bitwise XOR int n = 0x23 ^ 0x11; printf("%x, %d\n", n, n); 32,50

 $00100011\\00010001\\\hline 00110010$

```
bitwise AND

int n = 0x23 & 0x11;

printf("%x, %d\n", n, n);
```

Not de numbre +1

```
bitwise NOT

int n = ~0x23;
printf("%x, %d\n", n, n);

ffffffdc,-36
```


Nombre opposé = complément à 2 : $-N \Leftrightarrow \sim N+1$



Interruption matérielle



L'autre moyen de communication entre un périphérique et le CPU est l'interruption matérielle. C'est le seul moyen communication qui soit à l'initiative du périphérique.





Interruption matérielle



- L'autre moyen de communication entre un périphérique et le CPU est l'interruption matérielle. C'est le seul moyen communication qui qui soit à l'initiative du périphérique.
- Son fonctionnement exact dépend de l'architecture matérielle de la carte et des liaisons entre le périphérique et les broches d'interruption du CPU.
- Le CPU associe à une broche une fonction d'interruption. Dans cette fonction, l'interruption est traitée. Si le CPU est animé par un OS:
 - Tous les appels susceptibles d'être bloquants sont interdits au sein de la fonction d'interruption.
 - Le temps d'exécution de l'interruption doit être minimisé.
 - Tout traitement lourd doit être effectué par une tâche standard en attente de libération d'un sémaphore.
 Typiquement, ce sémaphore est libéré par la fonction d'interruption.