Elaborada por Jardel Silveira e Vanessa Rodrigues

Criação de uma Amazon FPGA Image (AFI) do exemplo CL hello world

Descrição

Nesta prática vamos conectar e configurar a instância t2.2xlarge do EC2 para a implementação e sintetização de um exemplo disponível no AWS EC2 FPGA Hardware and Software Development Kits. Além disso, vamos conectar e configurar a instância f1.2xlarge para carregar o projeto sintetizado e testá-lo.

O exemplo utilizado será o cl_hello_world, um exemplo simples que demonstra a conectividade básica Shell-para-Cl, instâncias de registradores com mapeamento de memória e o uso dos switches Virtual LED e DIP. Nesse exemplo são implementados dois registradores no Espaço de memória FPGA AppPF BARO (FPGA PCIe memory space overview) conectado à interface OCL AXI-L. Os registradores são os seguintes:

- Hello World (offset 0x500)
- Virtual LED (offset 0x504)

O Hello World é um registrador de leitura/escrita de 32 bits. Para demonstrar o acesso correto a esse registrador, os dados escritos no registrador serão reorganizados (byte swapp), tornando os bits mais significativos como menos significativos e vice-versa. No exemplo, o valor escrito no registrador será 0xefbeadde e o valor lido após o swapp será 0xdeadbeef.

O Virtual LED é um registrador de somente leitura de 16 bits, que "sombreia" os 16 bits menos significativos do registrador Hello World, de modo que ele mantenha o mesmo valor dos bits 15: 0 que foram escritos no registrador Hello World.

O design do exemplo hello_world utiliza o Virtual LED e um DIP switch que consistem em dois sinais descritos no arquivo (./../../common/shell_stable/design/interfaces/cl_ports.vh).

input[15:0] sh cl status vdip, //Virtual DIP.

output logic[15:0] cl_sh_status_vled, //Virtual LEDs

Neste exemplo, o registrador Virtual LED é usado para direcionar o sinal do LED virtual, cl_sh_status_vled, e o Virtual DIP switch, sh_cl_status_vdip, é usado para "gatilhar" o valor do registrador Virtual LED enviado ao LED virtual. Por exemplo, se o sh_cl_status_vdip é setado para 16'h00FF, então apenas os 8 bits do registrador Virtual LED serão sinalizados no sinal do LED virtual cl_sh_status_vled. Porém, se o sh_cl_status_vdip é setado para 16'hFFFF, então os 16 bits do registrador Virtual LED serão sinalizados no sinal do LED virtual cl_sh_status_vled.

Objetivos de Aprendizagem

- Conexão e configuração das instâncias t2.2xlarge e f1.2xlarge.
- Sintetização do projeto hello world (geração do arquivo .tar).
- Download da AFI, gerada a partir do projeto hello world, na FPGA da instância f1.2xlarge.
- Execução do teste do projeto hello_world.

Parte 1 - Configurar a AWS CLI e o Amazon EC2

- 1- Faremos uso da AWS CLI, que é uma ferramenta de código aberto criada com base no AWS SDK for Python (Boto) que fornece comandos para interagir com os serviços da AWS.
- 2- A AWS CLI já foi instalada previamente nos PCs do laboratório, mas para começar a usá-la é necessário fazer a configuração. Para uso geral, o comando aws configure é a maneira mais rápida de configurar a AWS CLI.

A AWS CLI solicitará algumas informações de segurança, dentre elas o ID da chave de acesso da AWS e a chave de acesso secreta da AWS, que são credenciais da sua conta. Para criá-las acesse a página https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home, clique em Users e crie um novo usuário com permissões de

Admin. Obtenha as informações de Acess Key ID e secret Acess Key. Guarde-as para usá-las posteriormente.

```
No terminal digite ``` aws configure ``` e insira as informações obtidas (O ID da chave de acesso da AWS e a cha ve de acesso secreta). Para a região insira ``` us-east-1``` e para o formato de saída defina ```json```.
```

- 3- A próxima etapa é configurar os pré-requisitos para a execução de uma instância do EC2 que podem ser acessados usando o SSH. Será necessário criar um security group e uma key-pair. O procedimento será descrito nos ítens a seguir.
- 4- Primeiro, crie um novo security group e em seguida, adicione uma regra que permite o tráfego de entrada na porta 22 para o SSH. Guarde o ID do security group para uso posterior.

```
$ aws ec2 create-security-group --group-name <SecurityGroup-name>-sg --description "Descricao do security group"
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name <SecurityGroup-name>-sg --protocol tcp --port 22 --cidr
0.0.0.0/0
```

5- Em seguida, crie uma key pair, atribuindo um nome da sua escolha. Essa key pair permite que você se conecte à instância.

Use o comando abaixo:

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name <KeyPair-name> --query 'KeyMaterial' --output text > <KeyPair-name>.pem
```

Após isso, use o comando ls e verifique se o arquivo pem está contido no diretório atual.

6- No Linux, é necessário alterar o modo de arquivo, de forma que somente você tenha acesso ao arquivo de chave.

```
$ chmod 400 <KeyPair-name>.pem
```

Parte 2 - Iniciar e conectar à instância

1- Criar e conectar uma instância t2.2xlarge com o Ambiente de desenvolvimento FPGA Developer AMI.

```
a) Execute o comando a seguir, substituindo o ID do security group e o nome da key pair, pelos obtidos na parte

1.

$ aws ec2 run-instances --image-id ami-702a8b0f --security-group-ids <sg-6fc17419> --count 1 --instance-type t2.
2xlarge --key-name <KeyPair-name> --query 'Instances[0].InstanceId'
```

Esse comando retornará o ID da instância, que deverá ser guardado para uso posterior.

2- A inicialização da instância pode levar alguns instantes. Assim que a instância estiver em execução, o endereço de IP público que será usado para se conectar à instância será recuperado com o comando a seguir. Substitua o ID da instância pelo obtido na etapa anterior.

```
$ aws ec2 describe-instances --instance-ids <"i-0787e4282810ef9cf"> --query 'Reservations[0].Instances[0].Public
IpAddress'
```

3- Para se conectar à instância, use o endereço de IP público e a chave privada. Para isso, entre no diretório em que a key pair foi guardada e utilize o seguinte comando, substituindo o IP público pelo obtido na etapa anterior:

```
ssh -i <KeyPair-name>.pem centos@<54.183.22.255>
```

Parte 3 - Criar e Registrar uma Amazon FPGA Image (AFI)

1- Configure o HDK e configure o CLI AWS

```
$ git clone https://github.com/aws/aws-fpga.git $AWS_FPGA_REPO_DIR
$ cd $AWS_FPGA_REPO_DIR
$ source hdk_setup.sh
```

Obs: Ao usar a FPGA developer AMI a variável AWS_FPGA_REPO_DIR corresponde ao diretório /home/centos/src/project data/aws-fpga.

Configure o AWS CLI (aws configure) inserindo as mesmas informações usadas na parte 1 item 2.

OBS: suas credenciais podem ser encontradas na página https://console.aws.amazon.com/iam/home?
#/security credential

2- Mudando para o diretório do exemplo cl_hello_world

```
$ cd $HDK_DIR/cl/examples/cl_hello_world
$ export CL_DIR=$(pwd)
```

3- Construindo a Custom Logic (CL)

Nesta etapa será gerado um DCP, que é um arquivo .tar, para criar a Custom Logic. A geração do DCP pode demorar até 3 horas para completar, porém é possível ser notificado via-email quando a compilação for concluída. Para isso, é necessário configurar notificação via SN:

```
$ export EMAIL=your.email@example.com
$ $HDK_COMMON_DIR/scripts/notify_via_sns.py
```

Após isso, é necessário verificar o e-mail e confirmar a assinatura. Uma vez que a compilação esteja completa, um e-mail será enviado notificando que a compilação foi concluída, ou seja, o DCP foi gerado.

O formato do arquivo gerado será YY_MM_DD-hhmm.Developer_CL.tar e após ser gerado estará disponível no diretório \$CL_DIR/build/checkpoints/to_aws/. Caso a configuração notificação via SN não tenha sido realizada, é necessário ficar verificando neste diretório se o arquivo já está disponível.

Para gerar o DCP use os seguintes comandos:

```
$ vivado -mode batch # Verificar se o vivado está instalado
$ cd $CL_DIR/build/scripts
$ ./aws_build_dcp_from_cl.sh -notify #Executar o script para converter o CL design para DCP.
```

4- Submetendo o Design Checkpoint para a AWS criar a AFI

Após o arquivo .tar ser gerado, é necessário que seja criado um bucket no S3 e seja feito o upload do arquivo tarball no bucket.

Para fazer o upload do arquivo tarball para S3, podem ser usadas qualquer uma das <u>ferramentas suportadas</u> <u>pelo S3.</u> Por exemplo, você pode usar a CLI AWS da seguinte maneira:

```
$ aws s3 mb s3://<bucket-name> --region <region> # Criar um bucket no S3 (Escolha um nome único para o bucket)
$ aws s3 mb s3://<bucket-name>/<dcp-folder-name>/ # Criar uma pasta para seu arquivo tarball
$ aws s3 cp $CL_DIR/build/checkpoints/to_aws/*.Developer_CL.tar s3://<bucket-name>/<dcp-folder-name>/ # Fazer o upload do arquivo para o S3
$ aws s3 mb s3://<bucket-name>/<logs-folder-name>/ # Criar uma pasta para guardar seu arquivo de log
$ touch LOGS_FILES_GO_HERE.txt # Criar uma rquivo temporário (temp file)
$ aws s3 cp LOGS_FILES_GO_HERE.txt s3://<bucket-name>/<logs-folder-name>/ #Copiar o arquivo de log para a pasta criada
```

Para criar a AFI use o seguinte comando:

Obs: O valor do parâmetro token, no comando, deve ser atribuído por você.

Caso tenha dúvida na descrição do comando, verifique o exemplo abaixo:

```
aws ec2 create-fpga-image --region us-east-1 --name afi-teste-pratical --description afi-para-testar-pratical --input-storage-location Bucket=teste-pratical, Key=teste-pratical-folder/18_04_19-175625. Developer_CL.tar --logs-s torage-location Bucket=teste-pratical, Key=teste-pratical-log-folder/LOGS_FILES_GO_HERE.txt --client-token teste
```

A saída desse comando é composta dois identificadores referentes a AFI criada:

- FPGA Image Identifier ou AFI ID: este é o ID principal, usado para gerenciar a AFI através dos comandos AWS EC2 CLI e AWS SDK APIs. Este ID é regional, ou seja, se um AFI é copiado em várias regiões, ele terá uma AFI ID única diferente em cada região. Um exemplo de AFI ID é afi-06d0ffc989feeea2a.
- Global FPGA Image Identifier ou AGFI ID: esta é uma identificação global que é usada para se referir a um AFI dentro de uma instância F1. Por exemplo, para carregar ou limpar um AFI de um slot FPGA, você usa o AGFI ID. Uma vez que as AGFI IDs são globais (por design), permite copiar uma combinação de AFI / AMI para várias regiões, e elas funcionarão sem requerer nenhuma configuração adicional. Um exemplo AGFI ID é agfi-0f0e045f919413242.

O comando de descrição-fpga-images permite verificar o estado da AFI durante o processo de geração. É preciso fornecer o FPGA Image Identifier retornado, substitua no comando abaixo:

```
$ aws ec2 describe-fpga-images --fpga-image-ids afi-016fd6ccf3c73bf28
```

A AFI só pode ser carregada em uma instância F1 após a conclusão da sua geração e o estado AFI está configurado para disponível, como no seguinte exemplo:

Após a conclusão da geração da AFI, a AWS colocará os logs na localização do bucket (s3: // /) fornecido pelo desenvolvedor. A presença desses logs é uma indicação de que o processo de criação está completo.

Parte 4 - Carregar e testar uma AFI registrada em uma instância F1

Para realizar os próximos passos, será necessário iniciar uma instância F1. Para isso, siga os procedimentos da Parte 2 e substitua o parâmetro do tipo de instância para --instance-type f1.2xlarge.

1- Configuração de ferramentas de gerenciamento AWS FPGA

Faça o download das ferramentas de gerenciamento FPGA, que são necessárias para carregar uma AFI em um FPGA, e configure o ambiente. Utilize os comandos abaixo:

```
$ git clone https://github.com/aws/aws-fpga.git $AWS_FPGA_REPO_DIR
$ cd $AWS_FPGA_REPO_DIR
$ source sdk_setup.sh
```

Configure as credenciais do AWS Cli como no item 1 da parte 2.

```
$ aws configure # Setar suas credenciais
```

OBS: suas credenciais podem ser encontradas na página https://console.aws.amazon.com/iam/home? #/security credential.

2- Carregar a AFI

Para certificar que qualquer AFI que tenha sido carregada anteriormente no slot esteja limpa, é necessário usar o seguinte comando:

```
$ sudo fpga-clear-local-image -S 0
```

Para verificar se o espaço está limpo, é necessário usar o comando:

```
bash $ sudo fpga-describe-local-image -S 0 -H
```

Se o espaço estiver limpo, a saída do comando será a seguinte:

```
$ sudo fpga-describe-local-image -S 0 -H
Type FpgaImageSlot FpgaImageId
                                           StatusName
                                                         StatusCode
                                                                      ErrorName
                                                                                  ErrorCode
                                                                                              ShVersion
AFI
            0
                                           cleared
                                                                                      0
                                                                                              <shell_versi
                    none
                                                             1
                                                                      ok
Type FpgaImageSlot VendorId
                                DeviceId
                                           DBDF
                                           0000:00:0f.0
AFIDEVICE
                    0x1d0f
                                0x1042
```

Se a descrição retorna um status 'Ocupado', a FPGA ainda está executando a operação anterior em segundo plano. É necessário aguardar até que o status seja 'cleared' como acima.

Para carregar a AFI na FPGA é necessário usar o comando abaixo, substituindo o AGFI ID da AFI criada.

```
$ sudo fpga-load-local-image -S 0 -I agfi-09ed851c9ba0e59f0
```

Após isso é necessário verificar se a AFI foi carregado corretamente. A saída mostra o FPGA no estado "loaded" após a operação "load" da imagem FPGA, como abaixo:

```
$ sudo fpga-describe-local-image -S 0 -R -H
Type FpgaImageSlot FpgaImageId
                                           StatusName
                                                        StatusCode
                                                                     ErrorName
                                                                                 ErrorCode
                                                                                             ShVersion
                    agfi-0f0e045f919413242 loaded
                                                            0
                                                                                             <shell versi
AFI
           0
                                                                     ok
                                                                                     0
Type FpgaImageSlot VendorId
                             DeviceId
                                         DBDF
AFIDEVICE
                    0x6789
                               0x1d50
                                           0000:00:0f.0
           0
```

3- Validando usando o Software de Exemplo CL

Cada CL exemplo vem com um software de tempo de execução sob \$ CL_DIR / software / runtime / subdiretório. é nec essário "construir" o aplicativo de tempo de execução que corresponda ao AFI carregado, da seguinte forma:

```
$ cd $HDK_DIR/cl/examples/cl_hello_world
$ export CL_DIR=$(pwd)
$ cd $CL_DIR/software/runtime/
$ make all
$ sudo ./test_hello_world
```

A saída será a seguinte:

```
contosip.17:31.4.90 clhelicionidis of Sci_DIR/software/runtume/
[centosip.17:31.4.90 clhelicionidis of Sci_DIR/software/runtume/
[centosip.17:31.4.90 clhelicionidis of Sci_DIR/software/runtume/
[centosip.17:31.4.90 clhelicionidis of Sci_DIR/software/runtume/
[centosip.17:31.4.90 clhelicionidis of Sci_DIR/software/space/stitue]
[centosip.17:2.31.4.90 clhelicionidis of Sci_DIR/software/space/stitu
```

Parte 5: Fechando a Sessão

Depois de terminar sua sessão, você pode "Parar" ou "Terminar" sua instância. Se você 'Terminar' a instância, seu volume raiz será excluído. Você precisará criar e configurar uma nova instância na próxima vez que precisar trabalhar na F1. Se você parar a instância, o volume do root é preservado e a instância interrompida pode ser reiniciada mais tarde, não precisando mais passar por etapas de configuração. A AWS não cobra por instâncias interrompidas, mas pode cobrar por qualquer volume EBS anexado à instância.

Feche a sessão remota

\$ exit

- Retorne para o EC2 Dashboard: https://console.aws.amazon.com/ec2
- Selecione **Instances** no menu lateral esquerdo.
- Selecione a Instância que está sendo executada, clique Actions, escolha Instance State e em seguida, clique em Terminate.
- Selecione Elastic Block Store no menu lateral esquerdo e clique em Volumes.
- Selecione os volumes listados na tela, clique em Actions, e em seguida, clique em Delete Volumes.

Referências

- Amazon Web Services. Hardware Development Kit (HDK) e Software Development Kit (SDK) [internet]. [Acesso em: 26 dez. 2017]. Disponível em: https://github.com/aws/aws-fpga/tree/master/hdk/cl/examples
- Amazon Web Services. Instâncias F1 do Amazon EC2 [internet]. [Acesso em: 26 dez. 2017]. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/f1/
- Amazon Web Services. Documentação do Amazon Elastic Compute Cloud [internet]. [Acesso em: 26 dez. 2017]. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/documentation/ec2/