Elaborada por Jardel Silveira e Vanessa Rodrigues

# Executando um exemplo do IP Integrator com AXI GPIO e AXI BRAM (hello world)

## Descrição

Esta prática aborda o procedimento para a configuração do IP AWS com a interface BAR1 (AXI4-Lite Master Interface) e a interface PCIS (AXI4 Master). Neste exemplo, o IP AXI GPIO é adicionado ao design para controlar o VLED e o IP AXI BRAM é adicionado ao design da interface PCIS (AXI4 Master).

O VLED é definido com base na gravação do valor 0xAAAA no registrador slave GPIO AXI (0x0) para conduzir o VLED. O valor é lido usando a task Verilog tb.get\_virtual\_led ou fpga-get-virtual-led na F1.

As interfaces PCIS gravam dados ASCII no espaço de memória AXI BRAM e lêem esses endereços para imprimir "Hello World!" Na simulação ou na F1.

## Objetivos de Aprendizagem

- Configuração do IP AWS com a interface BAR1 e a interface PCIS.
- Simulação do exemplo hello\_world.

## Configurando o Vivado e o HDK/SDK

- 1. Entre no diretório aws-fpga-master.
- 2. Execute o comando source /opt/Xilinx/SDx/2017.1.op/settings64.sh.
- 3. Execute o comando source hdk setup.sh.
- 4. Execute o comando source sdk\_setup.sh. (Informe a senha osboxes.org).

## Criando a estrututra de diretório e o Projeto Vivado

- 1. Entre no diretório hdk/cl/examples.
- 2. Crie um diretório em examples, como hello\_world\_vivado\_<seuNome> , e entre nesse diretório.
- 3. Inicie o Vivado usando o comando vivado .
- 4. Crie um projeto digitando, no console TCL, o comando create project -name hello world.
- 5. Digite o seguinte comando, no console TCL, que altera as configurações do projeto para a AWS e cria o diagrama de blocos com o IP da AWS adicionado.

aws::make ipi

## Configurando o Diagrama de Blocos


## **Configurando o IP AWS**

1. Dê um clique duplo sobre o bloco IP AWS. Em Interfaces IP, selecione Use BAR1 Register Interface (M AXI BAR1),

Use PCI Slave-access Interface (M AXI PCIS), e

Use Auxiliary (non-AXI) Signal Ports . Isso habilita a interface AXI4-Lite Master (para AXI GPIO), a interface AXI4 Master (para AXI BRAM) e os inputs/outputs VLED/VDIP. Após isso,


selecione OK .



O IP AWS é configurado para um clock usando o Grupo-A com o padrão clock recipe, que configura um clock de 125 MHz.


## Adicionando/Configurando o AXI GPIO

- 1. Clique com o botão direito na tela e selecione Add IP. Na barra de pesquisa, digite AXI GPIO e dê um clique duplo em AXI GPIO.
- 2. Dê um clique duplo sobre o bloco axi gpio 0 para configurar o IP.
- 3. Na seção GPIO, selecione All Outputs e defina GPIO Width para 16. Após isso, selecione OK.



# Adicionando/Configurando o AXI BRAM

- 1. Clique com o botão direito na tela e selecione Add IP . Na barra de pesquisa, digite AXI BRAM e dê um clique duplo em AXI BRAM Controller.
- 2. Dê um clique duplo sobre o bloco axi bram ctrl 0 para configurar o IP.
- 3. Defina Data Width para 512 e clique em OK. Isso é para corresponder à largura de dados de 512 bits da interface principal do PCIS AXI4.




## **Conectando o Design**

- 1. Selecione Run Connection Automation no top do block diagram na seção verde destacada.
- 2. Selecione axi bram ctrl 0/BRAM PORTA e depois BRAM PORTB e selecione Auto .
- 3. Selecione axi\_bram\_ctrl\_0/S\_AXI e verifique se Master está definido para /fl\_inst/M\_AXI\_PCIS e as outras opções para Auto.
- 4. Selecione axi\_gpio\_0/S\_AXI . verifique se Master está definido para /f1\_inst/M\_AXI\_BAR1 e as outras opções para Auto . Selecione axi\_gpio\_0/GPIO , que será configurado manualmente após a execução da automação de conexão. Após isso, selecione OK 5. Expanda axi\_gpio\_0/GPIO selecionando o + .



6. Conecte gpio\_io\_o [15: 0] no bloco f1\_inst e faça uma conexão com status vled [15: 0] . Selecione Run Connection Automation



#### **Tab Adress Editor**

- 1. Selecione a Tab Adress Editor no topo do block diagram.
- 2. Por padrão, a instância AXI BRAM é configurado com espaço de endereço de 64K, iniciando no endereço 0xC0000000. O espaço de endereço pode ser aumentado ou diminuído selecionando um valor diferente para Intervalo.
- 3. A instância AXI GPIO tem um espaço de endereço de 4K, que é refletido no endereçamento para M\_AXI\_BAR1 que começa em 0x00000000.

## Salvando e Validando o Design


- 1. Salve o block diagram e selecione Tools->Validate Design.
- 2. Após a validação ser bem sucedida, selecione OK .

# Adicionando simulation sources do exemplo de design (cl\_hello\_world)

- Na tab Project Manager, em Flow Navigator, selecione
   Add Sources -> Add or create simulation sources -> Add Files.
- 2. Adicione o arquivo

hdk/common/shell stable/hlx/hlx examples/build/IPI/hello world/verif/test cl.sv .

- 3. Desmarque a opção Scan and add RTL includes files into project .
- 4. Desmarque a opção Copy sources into project to link to the source files.
- 5. Selecione Add sources from subdirectories.
- 6. Selecione Include all design sources for simulation . Após isso, clique em Finish .
- 7. Clique com o botão direito em SIMULATION em Project Manager e selecione Simulation Settings .
- 8. Em Verilog options , selecione a caixa ....



9. Mude os seguintes nomes (Possivelmente já estará configurado).

CL NAME=cl top

TEST NAME=test cl

10. Clique em OK . Clique em Apply . Clique em OK para voltar ao projeto Vivado.

## Executando a Simulação

- 1. Em Flow Navigator, selecione Simulation->Run Simulation->Run Behavioral Simulation .
- 2. Adicione os sinais necessários na simulação.
- 3. No console TCL, execute o comando run -all. Se Criticals Warnings aparecerem, clique em OK e execute o comando novamente.

## Referências

Amazon Web Services. Hardware Development Kit (HDK) e Software Development Kit (SDK)
[internet]. [Acesso em: 02 dez. 2017]. Disponível em: https://github.com/aws/aws-fpga/blob/master/hdk/docs/IPI\_GUI\_Examples.md#ipitut