
خب اول اینکه باید بدونیم هر کامپیوتر باید یک RAM داشــته باشــه تا بتونیم دســتورات و داده هامونو داخلش ذخیره کنیم و ثبات هایی نیز داریم تا بتونیم از طریق آن ها کارامون رو انجام بدیم.

شکل زیر نمای اصلی کامپیوتر پایه را نشان می دهد که در ادامه به توضیحاتی راجب آن می پردازیم.




بهار ۱۳۹۷

١

معماری کامپیوتر

خب از RAM شروع کنیم , اگر دقت کنین می بینین که روی RAM نو شته شده ۹۶ ه ۴ ، ۱۶ که اگر ما RAM را مانند یک ماتریس دو بعدی در نظر بگیریم این اعداد به این معنی هســتند که این ماتریس دارای RAM و هر سطر دارای ۱۶ ستون می باشد.




AV8

حالا باید ارتباط RAM با ثبات هارو برقرار کنیم , ابتدا باید بدونیم که برای خوندن یا نوشــتن در RAM ابتدا باید آدرس خونه ای که میخوایم عمل خوندن یا نوشتن رو انجام بدیم رو به RAM بدیم.

وظیفه آدرس دادن به RAM فقط با AR اســت پس اگر میخوایم به RAMآدرس بدیم که از اون خونه چیزی بخونیم یا در اون خونه چیزی

### Registers in the Basic Computer



## List of BC Registers

DR	16	Data Register	Holds memory operand
AR	12	Address Register	Holds address for memory
AC	16	Accumulator	Processor register
IR	16	Instruction Register	Holds instruction code
PC	12	<b>Program Counter</b>	Holds address of instruction
TR	16	<b>Temporary Register</b>	Holds temporary data
INPR	8	Input Register	Holds input character
OUTR	8	Output Register	Holds output character

بنویســیم , باید اون آدرس رو بدیم به AR و بعد AR اون آدرس رو به RAM بده و بعد ما با اســتفاده از write های write و read تعیین کنیم که میخوایم چه عملی رو انجام بدیم.

ثبات PC همیشـه داره بیان می کنه که آدرس دسـتور بعدی ای که باید اجرا بشـه چیه یعنی اگر ما داریم دسـتور ۱۰ رو اجرا می کنیم pc , داره عدد ۱۱ رو نشــون می ده(البته اگر پرش در کار نباشــه که در ادامه گفته می شه ).

خب این دو ثبات فقط با آدرس دهی حافظه سر و کار دارن که این ثبات ها در این جا ۱۲ بیتی هستند.چرا ؟

بقیه ثبات ها با نام های DR , AC , IR , TR شبات های ۱۶ بیتی ما هستند.چرا !؟

دلیل این تعداد بیت ها در این ثبات ها همین عدد داخل RAM یعنی ۹۶ و ۴۰ می باشد.

یعنی ۴۰۹۶ سطر که در هر سطر ۱۶ ستون داریم.

۴۰۹۶ یعنی ۲ به توان ۱۲ , و همان طور که می دونین برای آدرس دادن به ۲ به توان i سطر نیاز به i بیت می باشــد پس اینجا برای آدرس دادن به هر سـطر از RAM ما نیاز به ۱۲ بیت داریم که این دلیل ۱۲ بیتی بودن ثبات های آدرس می باشد.

خب پس از اون جایی که ما داریم به هر ســطر جدا آدرس می دیم نه به هرخانه جدا , ما نیاز داریم که بتونیم یک سطر از RAM را بخوینم و در ثباتی ذخیره کنیم و یا در یک سطر از RAM چیزی بنویسیم که هر سطر ۱۶ بیت دارد پس ثبات هایی که با داده های RAM سر و کار دارن و می خوان مقادیر آن را بخوانند یا در آن بنویسند باید اینجا ۱۶ بیتی باشند.

ثبات های INPUT , OUTPUT اینجا ۸ بیتی هستند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

قبل از اینکه به چگونگی اجرای دســـتورات در این کامپیوتر بپردازیم می خوام با چند نکته در مورد نحوه ارتباط این ثبات ها و RAM آشناتون کنم.

اول اینکه همونطور که می بینید ثبات ها و RAM از طریق باس یا همون گذرگاه داده به هم وصل هستند به طوری که هر کدوم از آن ها می تونن مقدار شون رو بر روی باس قرار داده و ثبات بعدی)یا ( RAM آن را دریافت کند.

ولی نکته ا صلی ای که اینجا باید توجه کرد اینه که ورودی ثبات AC به این باس و صل نیست و این ثبات فقط از طریق مدار محاسبه منطق می تونه مقدار بگیره ولی میتونه مقدارش رو بذاره رو باس و به هرکسی بده.

نهار ۱۳۹۷

یادآوری: باید بدونیم که باس چیه و چطوری کار میکنه که من در حد لازم برای این فصل توضیح میدم. فکر کنین تمام این ثبات ها به یک سـیم به هم وصل هسـتند که برای اینکه تداخلی پیش نیاد فقط یکی از اون ها در هر لحظه حق داره بر روی سـیم مقدارشـو قرار بده . حالا این مقدار روی سـیم در دسـترس همه ثبات ها هســت و هرکی بخواد میتونه اون رو برداره . حالا چطوری بر میداره!؟ باید بدونیم هر ثبات ۳ تا load , inc , clear های عامون کنترل کننده به اسـم های load , inc , clear داره که



هر کدوم از این ها یک بیت می گیرن که اگر ه با شه غیر فعال می شن — و اگر ۱ باشه فعال می شن . حالا اگر clear فعال باشه هر مقداری داخل ثبات باشه به ه تغییر میکنه . اگر INC فعال باشه هر مقداری در ثبات

باشه یکی بهش اضافه می شه . نکته اصلی در load وجود داره . خیلی وقتا ممکنه مقداری برای ورود به ثبات وجود دا شته با شه اما اون ثبات این مقدار رو نمیگیره و وارد خودش نمیکنه که ذخیره بشه . هروقت load فعال باشـه اون مقدار وارد ثبات میشـه . یعنی load اجازه ورود مقادیر به ثبات رو میده . اینجا هم درسـته تمام ثبات ها به باس متصــل هســتند اما تنها ثبات هایی مقدار روی باس رو میگیرند که load آن ها فعال شه.

حالا تا حدودی با ارتباطات کلی آشـنا شـدید حالا به نکات مهمی که معمولا سـوالات از آن ها مطرح می شـود میپردازیم.

برای درک بیشتر نکات رو در قالب مثالی مطرح میکنم.

آیا میشود مستقیما مقدار RAM را در ثبات DR قرار داد !؟

بله RAM . مقدار خونه ی مورد نظر ( M[AR] ) را بر روی باس قرار داده و ثبات DR آن را از روی باس بر میدارد.

آیا میشود مستقیما مقدار RAM را در ثبات AC قرار داد !؟

شاید پیش خودتون بگین مثل مثال قبل RAM مقدار شو میذاره رو باس و AC بر میداره اما همونطور که قبلا هم گفتم AC نمیتونه از باس مقدار برداره و فقط از مدار محاسبه منطق میتونه مقدار بگیره.

مدار محاسبه منطق هم فقط از AC , DR , input مقدار میگیره input . که بحثش جداست و از بیرون یعنی از کاربر مقدار میگیره پس فقط می مونه . DR یعنی برای اینکه یک مقدار رو به AC برسـونیم تنها راهمون اینه که اون مقدار رو بدیم به DR و در کلاک بعدی اون مقدار رو بدیم به .

آیا میشود مقدار DR رو بدیم به TR و همزمان مقدار AC رو بدیم به! RAM ؟

خب طبق نکته ای که در مورد باس گفته شــد این عمل میســر نیســت چون هر دو عمل باید طرف اول مقدارش رو بر روی باس قرار بده و طرف دوم مقدار رو از روی باس برداره که این عمل در یک کلاک یعنی در یک لحظه به طور همزمان میسر نیست و روی باس تداخل پیش میاد.

سا. ۱۳۹۷

آیا می شود مقدار  $\operatorname{PC}$  را در  $\operatorname{AR}$  نوشت و همزمان مقدار  $\operatorname{DR}$  را در  $\operatorname{AC}$  نوشت  $\operatorname{PC}$ 

جواب بله است . چون اگر DR بخواد مقدار شو در AC قرار بده نیازی به باس نداره و به طور مستقیم از طریق مدار محاسبه منطق به AC مقدار میده پس باس اشـغال نمیشـه و میشـه یک عمل همزمان با آن نیز انجام داد که اینجا PC مقدارشو روی باس میذاره و IR نیز برمیداره.

اگر بخوایم DR رو بریزیم در AC و به طور همزمان AC رو نیز در DR قرار بدیم چه اتفاقی میافته !؟ خب اینجا بحث همزمانی پیش میاد . باید بدونین وقتی میگیم همزمان یعنی کسی منتظر نیست یه مقدار حدید بگیره و بعد کارشــو انجام بده بلکه همه با مقداری که الان دارن کارشــنو انجام میدن. مثلا اینجا DR جدید بگیره و بعد کارشــو انجام میده به AC و AC نیز مقدار شو روی باس میذاره و DR از روی باس مقدار برمیداره . اینجا دیگه AC منتظر نمی مونه که از DR مقدار جدید بگیره و بعد ارسال کنه بلکه همون مقدار قبلی AC نیز مقدار و روی باس قرار میده . یعنی همزمان با اینکه مقدار DR داره به AC میرسـه , مقدار قبلی AC نیز در راه رسیدن به DR است و اینگونه جای مقادیر این دو ثبات عوض می شه.

امیدوارم تونسته با شم با این مثال ها نکته های این ارتباط بین ثبات ها رو بهتون نشون داده با شم چون یکی از ا صلی ترین نکات این فصل تسلط بر روی نحوه ارتباط بین اجزای این کامپیوتر میبا شد که در قسمت کدنویسی از آن ها بیشتر استفاده می کنیم.

حالا که با نحوه ارتباط بیشتر آشنا شدیم بریم ببینیم هر ثبات به چه دلیلی گذاشته شده و چیکار میکنه. همونطور که قبلا هم گفته شــده AR یا همون address register وظیفه آدرس دادن به RAM رو داره و تنها ثباتی است که میتونه به RAM آدرس بده.

PCیا program counter وظیفه نشـان دادن دسـتور بعدی برای اجرا رو داره که میگه وقتی دسـتور فعلی اجراش تموم شد دستور بعدی که باید اجرا بشه کیه که معمولا خط بعدی است.

ثبات های DR ( data register ) و DR ( accumulator ) و DR برای انجام عملیات های محاسباتی با استفاده از DR و DR و DR مدار محاسبه و منطق استفاده میشن, پس برای انجام یک عملیات مثلاً جمع دو مقدار باید از DR و DR استفاده بشه و ثبات دیگری نمیتونه کاری انجام بده پس اگر میخواین دو مقدار رو مثلاً جمع کنین باید یکیش در DR باشه و دیگری در DR و سپس دستور جمع رو صادر کنین.

ثبات TR یا template register یک ثبات کمکی اســت در این کامپیوتر که اگر جایی نیاز دارین مقداری رو جایی نگه دارین و تو کلاک های بعدی دوباره ازش اســتفاده کنین به عنوان یک ثبات کمکی به شــما کمک می کند که توصیه من به شما اینه که از این ثبات تا جایی که میتونین استفاده نکنین تا در فصل ۷ که این ثبات

سا، ۱۳۹۷

رو ندارین مشکل ندا شته با شین و به جای ا ستفاده از TR میتونین با تکنیک های همزمانی که یک مثال هم از آن زده شده جای آن را یر کنید.

و اما ثبات IR یا instruction register که دستورات در آن تحلیل میشن و بعد اجرا میشن.

ابتدا باید بدونین که دستورات در RAM قرار دارن که

# **Instruction Format**



به صورت باینری هستند که هر دستور در یک سطر میتونه قرار بگیره پس هر دسـتور ۱۶ بیت داره که در هر مرحله برای اینکه بفهمیم دســتور چیه این عدد ۱۶ بیتی رو از RAMمیگیریم و در IR قرار می دیم و ســپس از قوانین از پیش تعیین شــده متوجه مشــیم که معنی این عدد ۱۶ بیتی چیه و چی از ما میخواد تا براش اجرا کنیم

خب حالا می خوام در مورد IR و نحوه دیکد کردن دستور بگم که چطوری IR می فهمه دستور یا همون عدد ۱۶ بیتی چیه و چی میخواد .

بعد از اینکه د ستور از RAM خونده میشه و به IR می ر سه , این ثبات ۱۶ بیتی از سه قسمت تشکیل شده , قسمت اول یک بیت به اسم I می باشد که در ادامه به توضیح آن در شرایط مختلف می پردازیم.

قسـمت دوم آن ۳ بیت برای opcode دسـتور اسـت , این ۳ بیت بیانگر نوع عملیاتی اسـت که باید انجام بدیم مانند جمع و ... ولی خب در یک حالتش معنی دیگری دارد که توضیح داده خواهد شد.

۱۲ بیت بعدی هم در بسیاری از حالات معنی آدرس خانه ای از حافظه را دارد و در حالت های دیگر بیانگر عملی است که باید صورت بیذیرد که این نیز بیان خواهد شد.

ساده و ۸ خروجی داره که در هر لحظه یکیشون فعاله یا به زبان ساده و ۸ خروجی داره که در هر لحظه یکیشون فعاله یا به زبان ساده تر با ۳ بیت میشه ۸ حالت ساخت , به این ۸ حالت از d0 تا d7 اسم میدیم.

حالا اگر از d0 تا d6 یکی فعال باشـه) از d0 تا d7 فقط یکیشـون میتونه فعال باشـه ( به این معناسـت که دستوری که در IR قرار داره یک دستور حافظه ای است بدین معنی که ۳ بیت opcode تعیین می کنه که چه عملی باید انجام بشه و ۱۲ بیت آخر بیانگر آدر سی در RAM است (سمت راست یعنی از ه تا ۱۱ یعنی باید در اصــل بگیم ۱۲ بیت اول ولی چون از ســمت چپ توضــیح دادم به همین روش ادامه میدم) و تک بیت I مستقیم یا غیر مستقیم بودن آدر س را مشخص می کند.


اول بگم مستقیم و غیر مستقیم چیه و بعد توضیحاتم رو در مورد دستورات حافظه ای تکمیل کنم.

شما یک آدرس RAM میدین و میگین این آدرس مستقیم است, من باید برم به همون آدر سی که شما دادین و مقداری که داخلش قرار داره رو بهتون بدم مثلا شما میگین خونه ۱۰۰ رو به من بده من میرم خونه

هار ۱۳۹۷

ه ۱۰ می بینم عدد داخلش ۱۴ اســت, حالا من ۱۴ رو به شــما تحویل می دم که این میشــه آدرس دهی مستقیم.

> حالا آدرس دهی غیر مستقیم چیه: شـما میگین خونه ۱۰۰ رو غیر مستقیم میخواین, من میرم خونه ۱۰۰ می بینم درونش ۱۴ قرار داره, ولی چون غیر مستقیم خوا ستین دیگه ۱۴ رو به شما نمیدم, حالا من میرم خونه ۱۴ می بینم درونش ۳۰ قرار داره, من عدد ۳۰ رو به شما می دم. انگار آدرسی که شما دادین, مقدار داخلش میشــه آدرس جدید و من میرم مقدار این آدرس جدید رو میارم.




خب حالا دوباره به صورت کلی میگم که دستورات

حافظه ای چیکار میکنن : از طریق opcode می فهمیم که چیکار قراره بکنیم فرض کنیم عملیات جمع باشــه , میریم ۱۲ بیت ســمت راســت IR رو برمی داریم و به عنوان آدرس ازش اســتفاده می کنیم , حالا I رو چک میکنیم اگر مستقیم بود تبدیل به آدرس مستقیمش می کنیم به این حالت که میریم به اون آدرس و هرچی توش بود میشه آدرس جدید

مستقیم شده ی ما , حالا باید به آدرس مستقیم شده و مقدار شو به مقداری که از قبل در AC بود جمع کنیم و درون AC قر ار بدیم.

بله درســت دارین فکر میکنین , در مورد جمله آخر باید بگم که در این نوع دســتورات یک طرف ماجرا همیشه AC قرار داره و جواب هم همیشه در AC قرار میگیره.

#### Basic Computer Instruction Format



حالت دوم زمانی پیش می آید که 47 فعال باشــد)یعنی d7 فعال باشــد)یعنی opcode
تک بیت I که در IR است ه باشد که در این حالت دســتور از نوع دسـتورات ثباتی اســت و تغییری حالت ۴ بیت ثابت اسـت و تغییری نمیکند پس ســوال پیش می آید که چگونه انواع مختلف دسـتورات ثباتی از هم تفکیک می شــوند . بایـد بگم کـه دیگـه در این نوع دســتورات چیزی به اســم آدرس

نداریم یعنی ۱۲ بیت آزاد داریم که می تونیم با اون نوع دستور رو مشخص کنیم . اینجا طوری برنامه ریزی شده و قوانین حاکم است که از این ۱۲ بیت فقط یک بیت باید یک باشد که هر کدام از آن ها که یک باشد معنی یک عملیات ثباتی جدا را می دهد یعنی ۱۲ حالت (اگر چند بیت به اشتباه یک شد اولین بیت از سمت چپ مورد قبول واقع می شود).

حالت سوم نیز زمانی است که  ${
m d}7$  فعال با شد و بیت I نیز یک با شد که این نوع د ستور ات ورودی خروجی است که این نوع دستور ات نیز با استفاده از آن ۱۲ بیت کارهای مختلفی را انجام می دهند.


نمودار زیر مباحث گفته شده را به صورت فلوچارت نمایش داده است.

توضیحات بیشتر در مورد نمودار در زیر نمودار آمده است پس اگر جایی برایتان جدید بود نگران نشین.

المار ١٣٩٧ مار ١٣٩٧

معماری کامپیوتر

AV8




در ابتدا sc صفر شده برا شروع برنامه است که از sc برای کلاک زدن استفاده میشه یعنی اینکه الان در کدوم کلاک یا همون در کدوم لحظه قرار داریم.

PC وارد AR شــده , گفته بودیم که PC میگه خط بعدی که باید اجرا بشــه کیه , خط بعدی خب طبیعتا تو PC میگه خط بعدی که باید اجرا بشــه کیه , خط بعدی یا همون خطی RAM قر ار داره یعنی همه دسـتورات تو RAM هسـتند , پس ما باید بریم تو RAM خط بعدی یا همون خطی که PC آدرس میده رو بیاریم , اما گفتیم که فقط AR است که میتونه به RAM آدرس بده , برای اینکه خونه ای که PC داره نشون میده رو بخونیم باید ابتدا مقدار PC رو بدیم به.

در خط سـوم می بینید که IR = M[AR] نوشـته شـده یعنی خونه ای از IR که IR داره نشـون میده , مقدارش رو وارد IR کن و همچنین IR یک عدد اضافه شده برای اینکه وظیفه IR اینه که بگه خط بعدی کیه و الان وظیفشو انجام داد حالا وقتشه به خط بعدی اشاره کنه یعنی یه خط دیگه بره جلو.


در خط بعد داره عملیات دیکد و انتقال آدرس ۱۲ بیتی به AR رو انجام می ده ) البته ممکنه این ۱۲ بیت آدرس نباشه اونموقع دیگه بیخیال مقداری که وارد AR شده میشه. (

در قسـمت لوزی داره چک میکنه که d7 فعال اسـت یا حالت دیگه ای اتفاق افتاده ) اگر d7 فعال نباشـه یعنی یکی دیگه فعاله و یعنی دستور از نوع حافظه ای است. (



حالا اگر d7 فعال نباشه یعنی دستور حافظه ای باشه میره سمت راست اگر I برابر با  $\circ$  باشه که کاری نداره اما اگر  $\circ$  باشه آدرس رو مستقیم میکنه به این روش که خونه که داریم بهش الان آدرس میدیم یعنی M[AR]رو میاره و به عنوان آدرس جدید در نظر میگیره)یعنی میریزه در  $\circ$   $\circ$  بعد از اطمینان از مستقیم بودن آدرس به انجام عملیات میپردازه.

المار ۱۳۹۷ المار ۱۳۹۲ المار ۱۳۹۲



حالا اگر d7 فعال با شه میاد سمت چپ $\,$ , اگر  $\,$ ابر ابر با $\,$  با شه میره راست و دستورات ثباتی اجرا میشن و

CLA	7800	Clear AC
CLE	7400	Clear E
CMA	7200	Complement AC
CME	7100	Complement E
CIR	7080	Circulate right AC and E
CIL	7040	Circulate left AC and E
INC	7020	Increment AC
SPA	7010	Skip next instr. if AC is positive
SNA	7008	Skip next instr. if AC is negative
SZA	7004	Skip next instr. if AC is zero
SZE	7002	Skip next instr. if E is zero
HLT	7001	Halt computer

اگر I برابر با ۱ باشه میره چپ و دستورات ورودی خروجی اجرا میشن.

INP	F800	Input character to AC
OUT	F400	Output character from AC
SKI	F200	Skip on input flag
SKO	F100	Skip on output flag
ION	F080	Interrupt on
IOF	F040	Interrupt off

حالا ببینیم این دستوراتی که میگیم چی هستن.

ت صویر زیر انواع مختلف د ستورات ثباتی را نمایش می دهد که در آن منظور از r یک کلاک خاص ( نو شته شده در تصویر ) و منطور از مثلا B11 یعنی بیت شماره ۱۱ یک شده است( مربوط به زمانی که ۱۲ بیت سمت راست دیگه آدرس نیستن و از طریق اونا می فهمیم دستور چیه).

یه نکته دیگه اینکه یک بیت  ${
m E}$  در کنار مدار محاسبه منطق است که برای شیفت در اینجا استفاده میشه.

پس از این به بعد اگر میخواین مثلا AC مقدارش صفر بشه کافیه در کد بنویسین CLA یا هرکاری که در این تصویر می بینین با کد مخفف آن قابل اجرا است.

شما مینویسین CLA امادر اصل کدی که وجود دارد اینگونه است:

```
10000000000
```

دسـتوراتی که if دارن بعدش PC یکی زیاد شـده برای فرار از اجرای خطی بعدی اسـت مثلا میخواین اگر PC+1 دارن بعدش PC میگه اجرا بشه ولی اگر صفر شده بره دو خط بعد یعنی خط PC+1 صفر دشده خط بعد یعنی خطی که AC میگه اجرا بشه و مورد ا ستفاده قرار میگیره که مثلا تا وقتی که AC صفر دشده میخواین یک حلقه اجرا بشه و وقتی صفر شد از حلقه بیاد بیرون.

```
به مثال زیر توجه کنید:

AC= - 10

T: ...

.

.

AC <- AC + 1

SZA

BUN T // jump T
```

HLT

الما ١٣٩٧ ما ١

اینجا ده بار که به SZA میرسه و بعدش چون AC هنوز ه نشده خط بعد یعنی BUN یا همون دستور پرش به خط T اتفاق میافته و حلقه تکرار میشه اما دفعه آخر چون AC صفر شده به دو خط بعد میره یعنی HLT و در این کد برنامه تموم میشه HLT) برنامه رو تموم میکنه.(

خب دسـتورات ثباتی گفته شــد حالا دسـتورات ورودی خروجی گفته میشــه که در تصــویر زیر انواع آن را ملاحظه میکنین:

$$D_7IT_3 = p$$
  
IR(i) = B<sub>i</sub>, i = 6, ..., 11

INP OUT SKI SKO ION IOF	pB <sub>11</sub> : A pB <sub>10</sub> : O pB <sub>9</sub> : if pB <sub>8</sub> : if pB <sub>7</sub> : IE	CC ← 0 CC(0-7) ← INPR, FGI ← 0 OUTR ← AC(0-7), FGO ← 0 F(FGI = 1) then (PC ← PC + 1) F(FGO = 1) then (PC ← PC + 1) EN ← 1 EN ← 0	Clear SC Input char. to AC Output char. from AC Skip on input flag Skip on output flag Interrupt enable on Interrupt enable off
--	--	--	---


IENیک بیت است که اگر ه باشد به هیچ وجه اجازه وقفه داده نمی شود و اگر ۱ باشد اجازه می دهد اگر وقفه ای آمد اجرا

و FGI فلگ های ورودی خروجی هستن . همونطور که در شکل اصلی کامپیوتر پایه هم دیدین , ثبات های ورودی و خروجی فقط با AC در ارتباط هسـتن یعنی ورودی پس از گرفته شــدن در AC میره و بعد فقط میتونه در AC قرار بگیره و از طرفی فقط AC است که میتونه در خروجی مقدار بذاره.

برای درک بهتر AC یعنی بیت ورودی و بیت خروجی بهتر است خودتان را جای AC قرار دهید . AC یعنی اگر AC یعنی بیت ورودی هروقت یکی از این بیت ها ۱ شـد یعنی AC میتونه کارشـو انجام بده . یعنی اگر AC شـد یعنی ورودی اومده و آمادسـت که وارد AC بشـه و اما اگر AC بود یعنی ورودی ای وجود ندارد که وارد AC بشـه یا بهتره بگیم ورودی قبلی برداشـته شـده و ورودی جدیدی وجود ندارد . برای خروجی نیز اگر AC AC شـد یعنی ثبات خروجی پر ثبات خروجی آماده است که AC مقدار خودشو در ثبات خروجی قرار بده و وقتی AC شد یعنی ثبات خروجی پر شده و هنوز خالی نشده و AC نباید کاری بکنه در قسمت خروجی.


يما، ١٣٩٧

#### Input-Output Configuration



INPR Input register - 8 bits
OUTR Output register - 8 bits
FGI Input flag - 1 bit
FGO Output flag - 1 bit
IEN Interrupt enable - 1 bit

نیز همانند if هایی که در مرحله ثباتی دیدین عمل میکنه یعنی برای فرار از حلقه اما اینبار SKI , SKO میگه تا ز مانی خط بعدی رو اجرا کن ورودی نیومده اگر ورودی اومد برو ۲ خط بعدی و اجراش کن و SKOنیز همین کار رو برای خروجی انجام میده.



ستورات حافظه ای رو مشاهده می کنیم که انواع مختلف اونا چی هستن و چیکار میکنن:
--

Symbol	Operation Decoder	Symbolic Description
AND	$D_0$	$AC \leftarrow AC \land M[AR]$
ADD	D₁	$AC \leftarrow AC + M[AR], E \leftarrow C_{out}$
LDA	$D_2$	AC ← M[AR]
STA	$D_3$	M[AR] ← AC
BUN	$D_4$	PC ← AR
BSA	$D_5$	$M[AR] \leftarrow PC, PC \leftarrow AR + 1$
ISZ	$D_6^{\circ}$	$M[AR] \leftarrow M[AR] + 1$ , if $M[AR] + 1 = 0$ then $PC \leftarrow PC+1$

که البته برای اجرای این دســتورات یک کلاک کافی نیســت و در ادامه به نحوه پیاده ســازی و کد زنی آن وارد میشیم.

ISZ دســتوری اســت که مقدار یک خونه از حافظه رو میگیره و یکی زیاد میکنه میزاره ســر جاس بعد چک میکنه اگر مــفر به PC یکی اضـافه میکنه که برای بیرون رفتن از حلقه از آن اسـتفاده میشــه. مثلا میخواین ۱۰ بار یک حلقه تکرار بشه , داخل یک خونه از RAM عدد –۱۰ رو قرار بده و آخر هر حلقه یک ISZ به اون خونه انجام بده مثلا) ۲۵۰ ISZ خونه RAM است که عدد –۱۰ در اون قرار داره . ( کد کامل شده در ادامه وجود داره.

فقط در مورد BUN و BSA توضیحاتی رو باید بدم چون در ادامه مورد نیاز است.

BUN همون عمـل پرش رو انجـام میـده یـعنی داری یـک خطی رو اجرا میکنی مثلا خط ۱۰ حـالا دســتور BUN به ۲۵۰ رو میبینی یعنی باید بپری به خط ۱۵۰ یعنی خط بعدی که باید اجرا کنی باید ۱۵۰ دســتور AR رو بده به . PC حالا چرا AR رو با شه , کی میگه خط بعدی که باید اجرا کنی کجاست , بله , PC پس عدد ۱۵۰ رو بده به . PC حالا چرا IR داده به . PC چون وقتی دارین دسـتور رو دیکد میکنین این عدد ۱۲۰ در همون ۱۲ بیت سـمت راسـت IR قرار داره که هنگتم دیکد کردن اون ۱۲ بیت رو داده به AR یعنی الان ۱۵۰ به AR منتقل داده شــده که حالا فقط کافیه AR رو وارد PC کنیم تا دستور بعدی که اجرا میشه ۱۲۵۰ باشه.

حالا میخوام BSA رو تو ضیح بدم که شباهت زیادی به BUN داره با فرق اینکه شما قراره بعد از پرش و انجام د ستورات دوباره برگردین به جایی که بودین . یعنی خط ۱۰ ه ستین می بینین نو شته BSA 250 یعنی بپر خط ۱۵۰ اجراش کن تا تموم بشه بعد برگرد به خط ۱۱ ) در سته ۱۱ چون خط ۱۰ همون BSA 250 است و اجرا شــده نباید دوباره اجرا بشــه باید خط بعدیش اجرا بشــه (که اینجا لازمه موقعی که از خط ۱۰ داری

سار ۱۳۹۷

میپری به خط هPC ( ۲۵۰ , که الان ۱۱ هسـت ) رو یه جا ذخیره کنیم و وقتی خواسـتیم برگردیم دوباره برش داریم که بفهمیم باید به کجا برگردیم.

برای این کار هنگام BSA کردن یا ســـاده تر بگم فراخوانی یک تابع , خط اول تابع یعنی مثلا خط ۲۵۰ در اینجا خالی می باشــد یعنی تابع از خط ۲۵۱ شــروع می شــود . ما در خط ۲۵۰ مقدار PC یعنی ۱۱ را ذخیره می کنیم بعد از اجرای تابع دوباره پرش میکنیم به خط ۲۵۰ می بینیم داخلش چند هسـت که ۱۱ هسـت و پرش می کنیم به خط ۱۱ یعنی برمیگردیم.

به مثال زیر توجه کنید:

خط آخر تابع نوشته ۱ BUN ۱۳۵ BUN یعنی به طور غیر مستقیم بپر به خط ۱۳۵ یعنی برو خط ۱۳۵ ببین درونش چه مقداری هست یعنی ۲۱ بعد بیر به خط ۲۱.

در کل ما میریم به تابعی, آدرس برگشــت رو در خط اول تابع میذاریم و موقع برگشــت از همونجا بر میداریمش و برمیگردیم.

روش های دیگری هم برای استفاده از توابع و برگشت وجود داره مثلا استفاده از پشته یا یک ثبات برای ذخیره کردن آدرس برگشت توابع که هرکدام مشکلات خاص خودشو داره.

مثلا پشته به کنترل زیادی نیاز داره که آدرس ها و دیتا ها با هم قاطی نشه و بدونی آدرس کجاست و دیتا کحاست.


وجود ثبات خب یک ثبات کمه یعنی فقط میتونی یک تابع فراخوانی کنی و در یک تابع نمیتونی تابع دیگری رو فراخونی کنی چون اگر از تابع اول بری به تابع دوم فقط آدرس برگشـــت به تابع اول رو داری نه آدرس برگشت به کد اصلی رو یا به عبارتی پیاده سازی تابع های تودرتو و بازگشتی امکان پذیر نیست.

نوشـتن آدرس برگشـت در خونه اول هم این مشـکل رو داره که نمیشـه باهاش توابع بازگشـتی رو پیاده سازی کرد چون یه آدرس بازگشت دیگه جای آدرس بازگشت قبلی می شینه و آدرس قبلی گم میشه.

خب فراخوانی تابع رو هم متوجه شدیم چطوریه حالا میخوام بگم وقتی وقفه میاد چه اتفاقی میفته. در وقفه در اصــل ما یک فراخوانی تابع داریم به خط ه و بعد از اونجا هم یک پرش داریم به جایی که زیرروال ما وجود داره و میخوایم اجراش کنیم برای وقفه و پس از اجرا به محل اولیه برمیگردیم. به تصویر زیر توجه کنید:


سار ۱۹۹۷

AV8



بیانگر این است که R نشان میدهد که وقفه داریم یا نه که اگر باشه به سمت راست میره و وقفه رو آماده اجرا میکنه و در مرحله بعد اجراش میکنه.

به شکل زیر توجه کنید:




وقفه اومده ما داشتیم خط ۲۵۵ رو اجرا می کردیم, خط ۰ رو فراخونی میکنیم و بعدشم خطی که کد مربوط به وقفه داره پرش میکنیم (خط ۱۱۲۰) و بعد یک راسـت برمیگردیم به خطی که از آن جا خط ۰ را فراخوانی کردیم)۲۵۶.


خب حالا باید فلوچارت اصلی رو با این وقفه پیوند بزنیم و یک فلوچارت کامل ارایه بدیم.

Fetch and Decode

```
T0: AR \leftarrow PC (S<sub>0</sub>S<sub>1</sub>S<sub>2</sub>=010, T0=1)
T1: IR \leftarrow M [AR], PC \leftarrow PC + 1 (S0S1S2=111, T1=1)
T2: D0, . . . , D7 \leftarrow Decode IR(12-14), AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)
```



#### به شکل زیر توجه کنید:



در اینجا می بینید که در صورت وجود وقفه سـمت راسـت فلوچارت و در صـورت نبودن وقفه سـمت چپ فلوچارت اجرا خواهد شد.

دقت کنید دستورات در سمت راست به شرط یک بودن R اجرا میشن که نوشتن RT0 , RT1 , RT2 ولی در سـمت چپ فقط در ۳ مرحله اول R' لحاظ شـده یعنی اگر در ۳ مرحله اول اجرای سـیکل دسـتور باشـیم و ناگهان وقفه بیاد بیخیال میشه دستور رو و میره وقفه رو اجرا میکنه اما اگر اون ۳ مرحله رد کنه دیگه وقفه هم بیاد در مرحله بعد چک میشود.

خب حالا میخوایم کم کم وارد بحث پیاده سازی بشیم لطفا ابتدا به تصویر زیر توجه کنید:

	Hex	Code	
Symbol	<i>I</i> = 0	<i>l</i> = 1	Description
AND	0xxx	8xxx	AND memory word to AC
ADD	1xxx	9xxx	Add memory word to AC
LDA	2xxx	Axxx	Load AC from memory
STA	3xxx	Bxxx	Store content of AC into memory
BUN	4xxx	CXXX	Branch unconditionally
BSA	5xxx	Dxxx	Branch and save return address
ISZ	6xxx	EXXX	Increment and skip if zero
CLA	78	00	Clear AC
CLE		00	Clear E
CMA		00	Complement AC
CME	71	00	Complement E
CIR	7080		Circulate right AC and F
CIL	70	40	Circulate left AC and E
INC	70	20	Increment AC
SPA	70	10	Skip next instr. if AC is positive
SNA	70	80	Skip next instr. if AC is negative
SZA	70	04	Skip next instr. if AC is zero
SZE	70	02	Skip next instr. if E is zero
HLT	70	01	Halt computer
INP	F8	00	Input character to AC
OUT		.00	Output character from AC
SKI	F2		Skip on input flag
SKO		00	Skip on output flag
ION	F0	80	Interrupt on
IOF	F0	40	Interrupt off

در این تصویر تمام کد هایی که تا الان گفتم نوشـته شـده و پیاده سـازی شـده مثلا ADD که ابتدا مقدار درون DR رو در DR نوشته و در کلاک بعد DR رو با DR جمع کرده.

کدهای دیگه هم پیاده سازی شدن.

اینجا مبحثی از فصل ۴ هست که اشاره ای به آن می کنیم که آن هم پیدا کردن ورودی های , load , inc داوه درودی های به آن می کنیم که آن هم پیدا کر clear برای یک ثبات ۱ بشه ثبات مقدارش ه میشه ولی نگفتیم چه موقع و چطوری clear برابر ۱ خواهد شد که اینجا به آن می پردازیم.


اگر دقت کنین در تصویر بالا کنار هر کد یک شرط هم نوشته شده مثلا RT0 یا DT1 و ... که این ها بیانگر شرط اجرا شدن اون کد است یعنی اگر اون شرط برقرار باشه کد مقابلش اجرا میشه.

AC+1 مخوایم بدونیم چه زمانی مثلا AC , INC شده است یعنی کجا

حالا باید برید در این کد بگردید هرجا که AC < -AC + 1 نو شته شده رو پیدا کنید , شرط ها شو با هم حالا باید برید در این کد بگردید هرجا که AC = AC + 1 متصل کنید .

به شکل زیر توجه کنید:

# Gate structures for controlling the LD, INR, and CLR of AC



در این شـکل ما تمام handle های AC رو مقدار دادیم اینطوری که هرجا AC یکی زیاد شــده شــرطشــو دادیم به دادیم به INC هرجا ه شده شرطش رو دادیم به aclear و هرجا مقداری وارد AC شده شرطش رو دادیم به loadکه هرجا تعداد شرط ها از یکی بیشتر شده همه رو با هم or کردیم.

یهار ۱۳۹۷

این مبحث بیشتر مربوط به فصل ۴ است و بیشتر از این اینجا توضیح نمیدم

مبحث اصلی آخری که میخوام راجبش صحبت کنم کد نویسی در این جا هست که خیلی مهمه و باید تسلط کاملی روی اون دا شته با شید که من سعی دارم با چند مثال ساده و سخت این آ شنایی رو در شما به وجود بیارم.

از مثال ساده ADD شـروع میکنیم. دسـتور اینه که ما باید AC رو با M[AR] جمع کنیم و در AC قرار حیم.

AC < -AC + M[AR]

برای جمع کردن می دونیم که باید یه سر ماجرا AC با شه که هست و سر دیگر ماجرا باید DR با شه پس باید M[AR] با شه پس باید M[AR] رو بدیم به DR و سپس عملیات جمع رو انجام بدیم :

)  $DR \leftarrow M[AR]$  )

 $\gamma$ ) AC < -AC + M[AR]

مثال بعدی:

 $M[AR] \leftarrow AC$ ,  $AC \leftarrow M[AR]$ 

یعنی مقدار داخل RAM با مقدار AC جابه جا بشن.

برای اینکه مقدار RAM وارد AC بشه شکی نیست که باید اون رو بده به , DR سپس DR رو بدیم به AC سپس DR رو بدیم به AC میشاه اینکار مقدار قبلی AC خراب میشاه AC خراب میشاه AC میشه.(

RAM رو بدیم به: TR و ازش کمک بگیریم و بعدش TR رو بدیم به: TR

 $_{1}) DR < -M[AR]$ 

ץ) TR <- AC

ሥ) AC <- DR

۴) M[AR] <- TR

که اگر دقت کنید می بینید که کد شماره ۲ و ۳ رو میشه همزمان انجام داد یعنی:

)  $DR \leftarrow M[AR]$  1

 $\gamma$ ) TR <- AC , AC <- DR •

 $\mu$ ) M[AR] <- TR

راه دوم : همونطور که اول هم گفتم سعی کنین از TR استفاده نکنین, ببینید:

) DR <- M[AR] 1

 $\gamma$ ) AC <-DR , M[AR] <- AC •

همزمان که مقدار DR از طریق مدار محاسبه منطق و بدون دخالت باس داره وارد AC میشه AC , مقدار قبلیشو از طریق باس وارد RAM میکنه.

مثال بعدی رو میخوام طوری حل کنم که بعد از اجرای دستور AC , همون مقداری رو داشته باشه که قبل از اجرای دستور داشت یعنی مثلا قبل از اجرا درون AC عدد ۲۰ بود بعد از اجرا هم داخلش ۲۰ باشه یعنی مقدارش خراب نشه.

$$M[AR] < -M[AR] + AC$$

ابتدا مثال را با استفاده از TR حل میکنم:

- )  $DR \leftarrow M[AR]_1$  •
- $\gamma$ ) TR <- AC , AC <- AC + DR
  - ሥ) M[AR] <- AC
    - ۴) DR <- TR
    - ۵) AC <- DR

در خط دوم برای خراب نشدن مقدار AC اون رو در TR گذاشتم و در خط ۴ و ۵ به AC برگردونده شد.

حالا بدون استفاده از: TR

- 1)  $DR \leftarrow M[AR]$  •
- ۲) AC <- AC+DR , DR <- AC
- $\mu$ ) AC <- DR , M[AR] <- AC

در خط دوم همزمان با جمع کردن با مدار محاسبه منطق , از طریق باس مقدار قبلی AC به DR داده شد و حاصل در خط سوم با استفاده از مدار محاسبه منطق مقدار قبلی AC که در DR بود به AC برگردونده شد و حاصل جمع هم از طریق باس به RAM رسید.

مثال بعدی:

IF(M[AR]=AC)

PC < -PC+1

ما نمیتونیم مستقیم دو عدد رو مقایسه کنیم . برای اینکه مقایسشون کنیم باید منها کنیم و مقدار نهایی رو در AC قرار بدیم . حالا ما میتونیم با استفاده از دستورات ثباتی AC را چک کنیم مثلا چک کنیم AC صفر است یا خیر ) با استفاده از SZA

یهار ۱۳۹۷

میشـه فهمید AC مثبت اسـت یا خیر ) با (SPA و میشـه فهمید منفی اسـت یا نه ) با . (SNA ما اینجا میشـه فهمید منفی اسـت یا نه ) با . (SNA میشـه فهمید منفی اسـت یا نه مقدار RAM را با AC منها میکنیم و نتیجه را در AC قرار می دهیم و سپس چک میکنیم که صفر شده یا نه در نظر داشته باشید که میخوام از خراب شدن AC در انتهای برنامه نیز جلوگیری کنم:

- $_{1})$  DR <- M[AR] •
- P)  $AC \leftarrow AC DR$ ,  $DR \leftarrow AC$ 
  - ۳) SZA •
  - ۴) HLT •
  - ه)  $PC \leftarrow PC + 1$  ,  $AC \leftarrow DR$  •

در خط سوم چک شده اگر AC صفر نشده برو خط ۴ و برنامه تموم میشه اما اگر AC صفر شده برو خط C اجر اش کن جیزی که خواسته شده که اینجا خواسته شده به مقدار C اضافه بشه.

فقط در نظر داشته باشید که هیچوقت نمیشه همزمان دوتا handle از یک ثبات فعال باشند.

مثال : آیا کد زیر درست است!؟

- AC < -0, AC < -AC + 1 •
- خير چون هم CLEAR و هم INC در AC فعال شده است.
  - $AC \leftarrow AC+1$ ,  $AC \leftarrow AC+DR$
  - خير چون LOAD و INC با هم فعال شده اند.