

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

دانشکده کامپیوتر دانشگاه یزد نیمسال دوم تحصیلی ۹۷–۹۶


ارائهدهنده: پریسا استواری





سختافزار ميكروكنترلر 8051

ميكروكنترلر 8051

- 4k بایت حافظه ROM داخل تراشه (برای قرارگیری کد برنامه)
 - 128 بایت حافظه RAM داخل تراشه (برای دادههای برنامه)
 - چهار پورت ورودی خروجی (۸ بیتی)
 - دو تايمر ۱۶ بيتي
 - پورت سری
 - 64k بایت فضای حافظه برنامه خارجی
 - 64k بایت فضای حافظه داده خارجی
 - عملیات بر روی بیتها
 - ۲۱۰ بیت آدرسپذیر در حافظه
 - انجام عملیات ضرب و تقسیم در ۴ میکرو ثانیه










Crystal : XTAL •

- 8051 به کلاک خارجی نیاز دارد تا کار کند.
- یک اسیلاتور کریستال کوارتز باید به پایههای XTAL1 (پین ۱۹) و XTAL2 (پین ۱۸) متصل شود.
 - کریستال 12MHz به همراه دو خازن 30pF







- عملیات CPU شامل ۴ فاز است که به آن سیکل ماشین گفته می شود.
 - واكشى دستور از حافظه
 - دیکد کردن دستور
 - اجرای دستور
 - ذخيره نتايج
 - هر كدام از فازها ممكن است يك يا چند كلاك به طول انجامد.
 - هر دستور حداقل در یک سیکل ماشین اجرا می شود.
 - اجرای بعضی دستورات پیچیدهتر می توانند دو یا چند سیکل ماشین طول بکشد.
 - هیچ دستوری مثلا در ۱.۵ سیکل ماشین اجرا نمی شود.
- اگر دستوری مثلا فاز ذخیره نتایج را نداشت، CPU باید به اندازهی کلاک فاز ذخیره نتایج صبر کند و زمانی که یک سیکل ماشین کامل شد به اجرای دستور بعدی بپردازد.
 - در 8051 هر سیکل ماشین ۱۲ کلاک اسیلاتور به طول می کشد.




- در 8051 هر سیکل ماشین ۱۲ کلاک اسیلاتور به طول می کشد.
 - یک دستور ساده، برای اجرا، به ۱۲ کلاک نیاز دارد.



- اگر کریستال دارای فرکانس 12MHz باشد،
- $1/12*10^6$ s = $1/12 \mu s$: کلاک کاری •
- $12*1/12 \,\mu s = 1 \,\mu s$: زمان یک سیکل ماشین
 - یک دستور ساده در 1µs اجرا می شود.



- در 8051 هر سیکل ماشین ۱۲ کلاک اسیلاتور به طول می کشد.
 - یک دستور ساده، برای اجرا، به ۱۲ کلاک نیاز دارد.




RST

Reset : RST •

- زمانی که این ورودی برای حداقل دو سیکل ماشین برابر با یک باشد، میکروکنترلر ریست شده و تمام فعالیتها از ابتدا شروع میشوند.
 - یک سیکل ماشین در 8051 برابر با ۱۲ کلاک اسیلاتور است.
 - اگر اسیلاتور 12MHz باشد، یک سیکل ماشین در 8051 برابر با ۱ میکرو ثانیه است.
 - تمام ثباتهای میکروکنترلر با مقادیر پیش فرض بار میشوند.


حوباره اولین خط برنامه در
 حافظه ROM اجرا خواهد شد.

Reset Value	
— 0000	
0000	
00	
00	
07	
00	
FF	



EA


- External Access : EA •
- این پایه باید به زمین متصل گردد تا فعال شود.
 - EA باید به VCC یا زمین متصل شود.
- اگر EA به ۵ ولت متصل شود میکروکنترلر 8051 یا 8052 برنامه را از ROM داخلی اجرا می-کند.
- اگر EA به 0 متصل شود، ROM داخلی میکروکنترلر غیرفعال میشود و میکروکنترلر برنامه را فقط از ROM خارجی اجرا میکند.
- برای میکروکنترلرهای \overline{EA} و 8032 و 8031 که 8031 داخلی ندارند، \overline{EA} باید به زمین متصل شود تا برنامه از حافظه ی خارجی اجرا شود.




ALE ₉ **PSEN**

- Program Store Enable: PSEN
 - Address Latch Enable : ALE •
- از دو پین فوق عموما در میکروکنترلر 8031 استفاده میشود.
 - PSEN حافظه ی برنامه خارجی را فعال می کند.
- این پین به پین Output enable) OE حافظه ی خارجی وصل می شود.
- زمانی که برنامه از ROM داخلی اجرا می شود، \overline{PSEN} باید غیرفعال و برابر با ۱ باشد.
- در مواقعی که از حافظه ی خارجی استفاده می شود، پورت 0 هم برای آدرس و هم داده استفاده می شود و ALE برای جدا کردن (دی مالتی پلکس کردن) باس داده و آدرس بکار می رود.

PSEN و ALE و PSEN در فعال سازی حافظه کد خارجی



PSEN و ALE در فعال سازی حافظه کد خارجی



- پورت صفر برای انتقال آدرس و داده
- به صورت مالتی پلکس شده استفاده میشود.
- در نیمه اول سیکل حافظه، سیگنال ALE فعال میشود و باعث میشود ۸ بیت آدرس AO تا A7 در رجیستری در حافظه خارجی ذخیره شود.
- در نیمه دوم سیکل حافظه ALE غیر فعال میشود و داده از طریق پورت صفر به میکروکنترلر انتقال مییابد.
 - ٨ بيت بالاتر آدرس A8 تا A15 از طريق پورت ٢ فراهم ميشود.


PSEN و ALE در فعال سازی حافظه کد خارجی


• برای اتصال حافظه ی کد خارجی 64k به میکروکنترلر به ۱۶ خط برای آدرس و ۸ خط برای داده نیاز داریم. یعنی جمعا 74 خط.

• با روش مالتی پلکس کردن میتوان از پورت صفر هم برای باس آدرس هم داده استفاده کنیم.

تنها ۱۶ پایه درگیر اتصال به حافظه خارجی میشود.

برای مثال P0 و P2 نیمه ی بالا و پایینی آدرس را مشخص کنند و P1 برای انتقال داده از حافظهی خارجی به میکروکنترلر استفاده شود.





پورتهای ۱/٥

- چهار پورت ۸ بیتی : P0, P1, P2, P3
- P0 و P2 برای اتصال حافظهی خارجی نیز استفاده می شوند.
 - P3 دارای یین ها با کاربرد خاص است.
- هنگام ریست شدن میکروکنترلر تمامی پورتها مقدار FFH میگیرند. یعنی همه به عنوان ورودي خواهند شد.
 - برای اینکه یک پورت به عنوان ورودی عمل کند باید ابتدا مقدار پینهای آن همه یک باشد.

یک مقدار است نه

شماره خانه حافظه

MOV A, #0FFH

FFH = 11111111

Accumulator


اگر عددی با حرف شروع شد، اول آن صفر قرار کرف شروع شد، اول آن صفر قرار کرف شروع شد، اول آن صفر قرار مى دهيم تا با كاراكتر اشتباه نشود

• برای اینکه یک پین پورت به عنوان ورودی عمل کند ابتدا باید مقدار آن پین برابر با یک شود.


¬SETB P1.5 ←

Set Bit


بیت پنجم پورت یک



ساختمان یک پایه ورودی خروجی 8051




8051 single port pin



پورت صفر PO

- هنگامی که از حافظه ی خارجی استفاده نمی کنیم، این پورت برای عملیات ورودی –خروجی مورد استفاده قرار می گیرد.
- هنگامی که از حافظه ی خارجی استفاده می کنیم، این پورت به عنوان باس داده یا آدرس یا هر دو استفاده می شود.
 - ALE مشخص مي كند پورت صفر باس داده است يا آدرس.
 - زمانی که ALE=0 است، PO باس داده است DO-D7.
 - زمانی که ALE=1 است، PO باس آدرس است AC-A7.
 - این عمل برای صرفهجویی در پینهای ورودی-خروجی انجام میشود.




پورت P1 و P2

- پورت P1 همیشه برای ورودی-خروجی استفاده میشود.
 - در میکروکنترلرهای 8032 و 8052 پایههای صفر و یک آن

 $\mathsf{P1.0}$ و $\mathsf{P1.1}$) می توانند به عنوان ورودی پالس خارجی تایمر سوم نیز به کار روند.

- پورت P2 هم به عنوان ورودی-خروجی و هم باس آدرس استفاده شود.
- هنگامی که حافظه داده یا کد خارجی بیش از ۲۵۶ بایت به میکروکنترلر متصل شود:
 - P0 هشت بیت پایین باس آدرس را مشخص می کند A0-A7.
- P2 بیتهای بالای باس آدرس را مشخص می کند A8-A15. در این حالت دیگر نمی تواند به عنوان ورودی خروجی استفاده شود.



پورت P3

- P3 به عنوان ورودی-خروجی استفاده میشود.
- پینهای پورت P3 برای عملیات خاص نیز استفاده میشوند.

	ALTERNATE FUNCTION	BIT ADDRESS	NAME	BIT
1111.11	Receive data for serial port	ВОН	RXD	P3.0
ارتباطات سريال	Transmit data for serial port	B1H	TXD	P3.1
ر قفیمان ا	External interrupt 0	B2H	INT0	P3.2
وقفههای خارجی کے	External interrupt 1	взн	INT1	P3.3
1. 1.	Timer/counter 0 external input	B4H	T0	P3.4
تايمرها	Timer/counter 1 external input	B5H	T1	P3.5
سیگنالهای read و write و write	External data memory write strobe	В6Н	WR	P3.6
	External data memory read strobe	В7Н	RD	P3.7
داده خارجی				

تشكيلات حافظه


- 8051 حافظهی مجزا برای برنامه و داده دارد.
 - برنامه در ROM
 - داده در RAM
- حافظهی ROM و RAM ممکن است روی تراشه وجود داشته باشد.
- امکان وصل کردن حافظههای خارجی برنامه تا حداکثر 64k بایت و حافظه داده خارجی تا حداکثر 64k بایت وجود دارد.

رجيسترها

- رجیسترها برای ذخیره اطلاعات به صورت موقت استفاده میشوند.
 - اطلاعات مي تواند
 - دادهای برای پردازش باشد.
 - یا آدرس خانهای از حافظه باشد.

برای اشاره به خانههای حافظه AAM خارجی که حداکثر بایت است.

- اکثر رجیسترهای 8051 ۸ بیتی هستند.
 - دادهها باید ۸ بیتی باشند.



- رجیسترهای پر استفاده در 8051:
- accumulator) A : برای تمامی دستورات منطقی و ریاضی
 - B : برای کمک به A در اعمال ضرب و تقسیم
 - R7,R6,R5,R4,R3,R2,R1,R0 •
 - (program counter) PC ₉ (data pointer) DPTR •

R6 R7

ROM برای اشاره به خانههای HOM بایت است یا Ak بایت است یا Ak بایت است.

Numbers

Binary	Hexadecimal	Unsigned Decimal	Signed Decimal
10011010	9A	154	-102
00010001	11	17	17
11111111	FF	255	-1
01111111	7F	127	127
1000000	80	128	-128

دستور MOV

MOV destination, source

مشخص مىكند اين يك مقدار است.

• مقدار مبدا را در مقصد کپی می کند.

```
MOV A,#55H
               ; load value 55H into reg. A
MOV RO, A
               ; copy contents of A into R0
               ; (now A=R0=55H)
MOV R1,A
               ; copy contents of A into R1
               ; (now A=R0=R1=55H)
MOV R2, A
               ; copy contents of A into R2
               ; (now A=R0=R1=R2=55H)
MOV R3, #95H ; load value 95H into R3
               (now R3=95H)
MOV A, R3
               ; copy contents of R3 into A
               ; now A=R3=95H
```

دستور MOV

• نکته : یک مقدار (که با # شروع می شود) می تواند به طور مستقیم در رجیسترهای A، RO ،B تا R7 بار شود.

> MOV A, #23H MOV R5, #0F9H

اگر # نباشد یعنی عددی که در خانه ی اگر # نباشد یعنی عددی که در خانه ی اگر تا داخل A بریز.

0 نشان میدهد که F یک عدد هگزادسیمال است نه یک کاراکتر.

• نکته : اگر مقدار 0 تا F را در یک رجیستر Λ بیتی بریزیم، Υ بیت بالایی صفر در نظر گرفته می شوند.

MOV A, #5

- در واقع این دستور برابر است با MOV A, #05. یعنی MOV A=00000101
 - ریختن عدد بزرگتر از سایز رجیستر تولید خطا می کند.

MOV A, #7F4H

• خطا : (8bits) خطا •

دستور ADD

ADD A, source

- مقدار مبدا را با مقدار accumulator جمع می کند و حاصل را در A می ریزد.
 - مقدار مبدا می تواند یکی از رجیسترها و یا داده ی مستقیم باشد.
 - مقصد همیشه A است.
 - این دستورات نادرستاند : ADD R4, A و یا ADD R2, #12H

```
MOV A, #25H ;load 25H into A
MOV R2, #34H ;load 34H into R2
ADD A, R2; add R2 to Accumulator
;(A = A + R2)
```

```
MOV A, #25H ;load one operand; into A (A=25H)
ADD A, #34H ;add the second; operand 34H to A
```

Program Counter

- PC به آدرس دستور بعدی که باید اجرا شود اشاره می کند.
- هر زمان که CPU دستور را از حافظهی ROM واکشی کرد، مقدار PC اضافه می شود تا به آدرس دستور بعدی اشاره کند.
 - ۱۶ PC بیتی است.
 - به آدرس 0000H تا FFFFH می تواند اشاره کند.
 - يعنى در كل 64k بايت برنامه.
- تمامی میکروکنترلرهای 8051 وقتی به برق متصل میشوند از خانه ی 0000 حافظه شروع به اجرای برنامه می نمایند.
 - اولین کدی که در ROM ریخته می شود باید در خانه HO000H ریخته شود.
- برای این کار با دستور ORG در سورس برنامه، برای اسمبلر مشخص میکنیم اولین دستور را در کجای حافظه ROM قرار دهد.

قرار دادن کد در ROM شماره خط comment 1 0000 ORG 0H ;start (origin) at 0 2 0000 7D25 MOV R5, #25H ;load 25H into R5 & 3 0002 7F34 MOV R7, #34H ;load 34H into R7 4 0004 7400 MOV A, #0 ; load 0 into A 5 0006 2D ADD A, R5 ; add contents of R5 to A now A = A + R56 0007 2F ADD A,R7 ; add contents of R7 to A ; now A = A + R77 0008 2412 ; add to A value 12H ADD A, #12H ; now A = A + 12H80EF HERE: SJMP HERE ; stay in this loop 000A 000C ; end of asm source file END

label

ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

قرار دادن کد در ROM

• بعد از اینکه برنامه روی ROM ریخته شد، محتویات ROM بصورت زیر در خواهد آمد.

Address	Code
0000	7D
0001	25
0002	7F
0003	34
0004	74
0005	00
0006	2D
0007	2F
8000	24
0009	12
000A	80
000B	FE

ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

Address	Code	
→ 0000	7D	_
0001	25	
0002	7F	ROM Add
0003	34	0000
0004	74	0002
0005	00	0004
0006	2D	0006
0007	2F	0007
0008	24	0008
0009	12	OOOA
000A	80	_
000A	80	_

000B

FE

ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

- وقتى 8051 به برق وصل مىشود، مقدار PC برابر با 0000 مىشود.
 - CPU کد موجود در خانه 0000 را واکشی می کند.
- به محض اجرای کد CPU ،7D مقدار 25 را نیز از ROM واکشی میکند و در R5 قرار میدهد.
 - حال PC دو واحد زیاد شده و مقدارش PC می گردد.

	Address	Code
	0000	7D
	0001	25
>	0002	7F
	0003	34
	0004	74
	0005	00
	0006	2D
	0007	2F
	8000	24
	0009	12
	A000	80

FE

000B

اجرای برنامه

ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

• به محض اجرای کد CPU ،7F مقدار 34 را نیز از ROM واکشی میکند و در R7 قرار میدهد.

• حال PC دو واحد زیاد شده و مقدارش PC می گردد.

	Address	Code
	0000	7D
	0001	25
	0002	7F
	0003	34
∍	0004	74
	0005	00
	0006	2D
	0007	2F
	0008	24
	0009	12
	000A	80
	000B	FE

ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

- دستور در آدرس 0004 اجرا میشود و مقدار A صفر میشود.
 - مقدار PC برابر با 0006 مى شود.

Address	Code
0000	7D
0001	25
0002	7F
0003	34
0004	74
0005	00
→ 0006	2D
0007	2F
8000	24
0009	12
000A	80
000B	FE

ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

- مقدار A برابر با 25 می شود.
- این دستور یک بایتی است و مقدار PC برابر با 0007 میشود.

Address	Code
0000	7D
0001	25
0002	7F
0003	34
0004	74
0005	00
0006	2D
→ 0007	2F
0008	24
0009	12
000A	80
000B	FE


ROM Address	Machine Language	Assembly Language
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
8000	2412	ADD A, #12H
000A	80EF	HERE: SJMP HERE

[•] برنامه به همین روال ادامه می یابد.

حافظه ROM در خانواده 8051

• هیچ کدام از اعضای خانواده میکروکنترلرهای 8051 نمیتواند حافظهی برنامهی بزرگتر از 64k داشته باشد.


• زیرا ۱۶ PC بیتی است.





Data Type


- میکروکنترلرهای 8051 تنها ۸ data type بیتی دارند.
 - سایز رجیسترها هم ۸ بیتی است.
- اگر نیاز به کار کردن با دادههای بیشتر از ۸ بیتی داشتیم، باید یک روشی برای این کار پیدا کنیم.
 - تایپ دادهها می تواند مثبت یا منفی باشد.

- 💂 مثال : چگونه دو عدد ۱۶ بیتی را با هم جمع کنیم؟
 - 2A46H + 3687H = ? •











- ۱۲۸ بایت RAM
- از آدرس 00 تا **7F**
- دارای سه بخش است:







- ۱۲۸ بایت ۱۲۸ •
- از آدرس 00 تا **7F**
- دارای سه بخش است:

٠.١

۳۲ بایت از آدرس 00 تا 1F برای بانک رجیستر و پشته است.







- ۱۲۸ بایت RAM
- از آدرس 00 تا **7F**
- دارای سه بخش است:

۲.

16 بایت از آدرس 20 تا27 حافظه با بیت آدرس پذیر است.






- ۱۲۸ بایت RAM
- از آدرس 00 تا **7F**
- دارای سه بخش است:

٣.

۸۰ بایت از آدرس 30 تا 7F برای استفادهی عمومی از RAM است.



 ۱۲۸ بایت RAM از آدرس 80 تا FF به ثباتها و پورتها اختصاص داده شده است

ACC

PSW

SBUF

SCON

TH₁

TH₀

TL1

TL0

TMOD

TCON

PCON

DPH

DPL

SP


P0

IΡ

• به این بخش ثباتهای کاربرد خاص (SFR) گفته میشود.

:SFR •

Special Function Register



حافظهی عمومی RAM

۰ ۸۰ بایت از آدرس 30 تا 7F

MOV A, #5FH A = 5FH •

MOV A, 5FH A = 22H •

7F General-purpose **RAM Bit-address locations** 23 1D 1E 1C 1B 21 0E 0D 0C 08 → 20 1F Bank3 18 17 Bank2 10 0F Bank1 08 07 Default register Bank for R0-R7 00

حافظهی RAM با بیت آدرس پذیر

SETB 65H

بیت 65H برابر با یک می شود.

Clear → CLR 65H

• بیت 65H برابر با صفر می شود.

MOV A, 2CH Logical OR \longrightarrow ORL A, #00100000B \nwarrow MOV 2CH, A

بیت 65H برابر با یک می شود.

نشان میدهد عدد بصورت بیت است

• برای یک کردن بیت ششم خانهی 3C در حافظه RAM از کدام روش استفاده می شود؟

7F General-purpose RAM 30 7C Bit-address locations 2C 2B 5E 5D 5C 5B 57 4D 3D 3C 32 2C 24 20 23 1E 1D 1C 1B 18 22 16 10 21 0E 0D 0C 0B 08 1F Bank3 18 17 Bank2 10 0F Bank1 08 07 Default register Bank for R0-R7 00

بانکهای ثبات

• چهار بانک ثبات داریم. در هر بانک ۸ رجیستر با نامهای RO تا R7 وجود دارد.

	Bank 0		Bank 1		Bank 2		Bank 3
7	R7	\mathbf{F}	R7	17	R 7	1F	R 7
6	R6	${f E}$	R6	16	R6	1 E	R6
5	R5	D	R5	15	R5	1D	R5
4	R4	C	R4	14	R4	1C	R4
3	R3	В	R3	13	R3	1B	R3
2	R2	A	R2	12	R2	1A	R2
1	R1	9	R1	11	R1	19	R1
0	R0	8	R0	10	R0	18	R0

7F General-purpose **RAM** 7D Bit-address locations 2C 5D 5C 24 23 1D 1C 1B OF OE 0D 0C 0B 1F Bank3 18 17 Bank2 10 0F Bank1 08 07 Default register Bank for R0-R7

بانکهای ثبات

- در مواقعی که میکروکنترلر به برق متصل میشود یا ریست میشود، بانک صفر به طور پیش فرض فعال میشود.
 - مثال: MOV A, R5
 - مثال: MOV A, 5
 - مقدار خانهی 05H حافظه در داخل A قرار می گیرد.
- می توان با تغییر بیتهای انتخاب ثبات در ثبات وضعیت، بانکهای • تا ۳ را فعال کرد.
 - مثال : اگر بانک ثبات ۳ فعال باشد :
 - MOV A, R5 •
 - مقدار خانهی 1DH حافظه در داخل A قرار می گیرد.

بانکهای ثبات

• فایده : می توان بین بانکهای مختلف به راحتی سوییچ کرد. می توان برای هر قسمت از برنامه بانک ثبات خاصی را در نظر گرفت.

MAIN:			
	SUB1:	SUB2:	
MOV R0, #5 MOV R1, #40 CALL SUB1 MOV A, R0	MOV R0, #30	MOV R0, #22 MOV R1, #4 RET	تابع MAIN در طول اجرا دو زیربرنامه SUB2 را فراخوانی می کند. ممکن است برنامهنویس در نوشتن زیربرنامههای SUB1 و SUB2 مقدار R0 یا R1 را تغییر دهد. حال زمانیکه به برنامه ی اصلی باز می گردد، مقدار R0 و R1 تغییر یافتهاند و این برخلاف انتظار است و ممکن است در روند اجرای برنامه خطا ایجاد شود.
CALL SUB2 MOV P0, R1			راه حل : به هر یک از قسمتهای برنامه یک بانک ثبات اختصاص دهیم.

بانکهای ثبات


• فایده : می توان بین بانکهای مختلف به راحتی سوییچ کرد. می توان برای هر قسمت از برنامه بانک ثبات خاصی را در نظر گرفت.

MAIN:		-		<i>)</i>	•	*	J• J
	SUB1:	SUB2:					
MOV R0, #5			SU و	زيربرنامه B1		_	تابع IAIN SUB2 را
MOV R1, #40	MOV R0, #30	MOV R0, #22		شتن زیربرنام D4 است	نویس در نو	ت برنامه	ممكن است
CALL SUB1	بانک ثبات یک R0 تا R7 در خانههای 8	WOV K1, #4		R1 را تغییر ه باز می گردد،			
	تا F مقداردهی میشوند.	<u> </u>	-	ین برخلاف ا اجرای برنامه	-	-	-
MOV A, R0		انک ثبات دو R7 تا R7 در خاندهای 10	با	ا برورای بروسی			ایجاد شود.
CALL SUB2		ا 18 مقداردهی میشوند.	ت	. 1. 1	" .1 <i>~</i>		1 1
بانک ثبات صفر R0 تا R7 در خانههای 0 			، یک	تهای برنامه			راه حل : بانک ثبات

تا 7 مقداردهی میشوند.

ثباتهای کاربرد خاص SFR

- علاوه بر ثباتهای RO تا R7، ۲۱ ثبات کاربرد خاص داریم.
- اکثر ثباتهای خاص دارای آدرس مستقیم هستند. برخی از آنها دارای بیتهای آدرس پذیر نیز میباشند.



FF F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 ACC PSW D7 D6 D5 D4 D3 D2 - BC BB BA B9 B8 B8 ΙP ΙE A7 A6 A5 A4 A3 A2 not bit address 99 SBUF 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 SCON 93 92 91 not bit address 8D TH₁ not bit address 8C TH0 8B not bit address TL1 not bit address 8A TL0 89 not bit address TMOD 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 TCON not bit address 87 PCON not bit address 83 DPH not bit address 82 DPL 81 not bit address SP 85 84 83 82 81 P0

ثباتهای کاربرد خاص SFR

- علاوه بر ثباتهای RO تا R7، ۲۱ ثبات کاربرد خاص داریم.
- اکثر ثباتهای خاص دارای آدرس مستقیم هستند. برخی از آنها دارای بیتهای آدرس پذیر نیز میباشند.

MOV A, R0 = MOV 0E0H, R0

0 برای این است که مشخص کند E عدد هگزادسیمال است نه کاراکتر


FF F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 E5 E4 E3 ACC E1 PSW D7 D6 D5 D4 D3 D2 -- D0 BC BB BA B9 B8 B8 ΙP ΙE A7 A6 A5 A4 A3 A2 not bit address 99 SBUF 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 SCON 95 94 93 92 91 not bit address 8D TH₁ not bit address 8C TH₀ not bit address TL1 8B not bit address 8A TL0 not bit address 89 TMOD 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 TCON not bit address 87 **PCON** not bit address 83 DPH not bit address 82 DPL 81 not bit address SP 85 84 83 82 81 P0

ثباتهای کاربرد خاص SFR

- علاوه بر ثباتهای RO تا R7، ۲۱ ثبات کاربرد خاص داریم.
- اکثر ثباتهای خاص دارای آدرس مستقیم هستند. برخی از آنها دارای بیتهای آدرس پذیر نیز میباشند.

SETB OF7H

• پرارزش ترین بیت اکومولاتور B را یک می کند.



ثبات وضعیت PSW

- Program Status Word : PSW •
- شامل بیتهای وضعیت میکروکنترلر است.
- این بیتها پس از انجام هر دستور تنظیم میشوند.

C AC FO RS1 RS0 OV ---- P

PSW

C AC F0 RS1 RS0 OV ---- P

ثبات وضعیت PSW

آدرس	بیت	سمبول		توضيح
D7H	PSW.7	CY یا C	Carry Flag	پرچم نقلی
D6H	PSW.6	AC	Auxiliary Carry Flag	پرچم نقلی کمکی
D5H	PSW.5	F0	Flag 0	پرچم صفر
D4H	PSW.4	RS1	Register Select 1	انتخاب بانک ثبات 1
D3H	PSW.3	RS0	Register Select 0	انتخاب بانک ثبات 0
D2H	PSW.2	OV	Overflow Flag	پرچم سرریز
D1H	PSW.1		Reserved	رزرو شده
D0H	PSW.0	Р	Even Parity Flag	پرچم توازن زوج



بیت پرچم نقلی C

- در هنگام عملیات ADD اگر از بیت ۱۷م بیت نقلی خارج شود، بیت پرچم نقلی C برابر با یک می شود.
 - اگر در زمان تفریق از بیت ۸ قرض گرفته شود، این بیت برابر با یک میشود.
 - مثال

MOV A, #0A0H ADD A, #0AAH

• مى توان بيت C را با دستوراتى به صورت مستقيم نيز تغيير داد.

ANL C, 25H

• مقدار C را با مقدار در بیت خانه AND حافظه C

•			PSW				•
С	AC	F0	RS1	RS0	OV	 Р	بیت نقلی کمکی AC

- در هنگام جمع دو عدد، اگر از بیت سوم رقم نقلی خارج شود، بیت AC برابر با یک می شود.
- در هنگام تفریق دو عدد، اگر از بیت چهارم قرض گرفته شود، بیت AC برابر با یک می شود.

	C AC		C AC		C AC
	1 0		1 1		1 0
A5	10100101	5D	01011101	5D	01011101
+89	+10001001	+C6	+11000110	-C6	-11000110
2E	00101110	23	00100011	97	10010111



بیت پرچم F0

• این بیت برای استفاده ی کاربر آزاد است.

	PSW							
С	AC	F0	RS1	RS0	OV		Р	

• با این دو بیت می توان هر یک از ۴ بانک ثبات را فعال نمود.

RS1	RS0	Register Bank	Address
0	0	0	00H – 07H
0	1	1	08H – 0FH
1	0	2	10H – 17H
1	1	3	18H – 1FH


MOV R1, #40

- خانه 01H حافظه برابر عدد ۴۰ میشود.
- در حالت پیش فرض بانک فعال است.

•	PSW							
С	AC	F0	RS1	RS0	OV		Р	

• با این دو بیت می توان هر یک از ۴ بانک ثبات را فعال نمود.

RS1	RS0	Register Bank	Address
0	0	0	00H – 07H
0	1	1	08H – 0FH
1	0	2	10H – 17H
1	1	3	18H – 1FH



SETB RS1 CLR RS0 MOV R1, #40

• خانه 11H حافظه برابر عدد ۴۰ میشود.

•	PSW							
С	AC	F0	RS1	RS0	OV		Р	


• با این دو بیت می توان هر یک از ۴ بانک ثبات را فعال نمود.

RS1	RS0	Register Bank	Address
0	0	0	00H – 07H
0	1	1	08H – 0FH
1	0	2	10H – 17H
1	1	3	18H – 1FH

SETB PSW.4 SETB PSW.3 MOV R1, #40

08 20 03 02 01 00 1F Bank3 18 Bank₂ 10 0F Bank1 08 07 Default register Bank for R0-R7 00

• خانه 19H حافظه برابر عدد ۴۰ می شود.



• دستورات زیر چه تغییراتی در خانههای RAM ایجاد میکنند؟

P

OV

MOV R1, #22 MOV R7, #30 MOV 8, #40 SETB RS1 MOV R1, #14 MOV R0, 1 MOV A, R1 CLR RS1 SETB RSO MOV R1, A MOV 19, #3

بیت پرچم سرریز OV

- بعد از عملیات جمع یا تفریق اعداد علامتدار در صورتی که سرریز رخ دهد این بیت برابر با یک میشود.
- در موقع جمع دو عدد علامت دار اگر نتیجه بزرگتر از ۱۲۷ یا کوچکتر از ۱۲۸ باشد، سرریز اتفاق افتاده و نتیجه معتبر نیست.
 - حاصل جمع دو عدد مثبت، منفی یا حاصل جمع دو عدد منفی، مثبت شود.

$$(+A) + (+B) = (-C)$$

$$(-A) + (-B) = (+C)$$

• در تفریق دو عدد علامت دار نیز اگر اتفاقات زیر رخ دهد سرریز رخ داده است.


$$(+A) - (-B) = (-C)$$

$$(-A) - (+B) = (+C)$$

بیت پرچم سرریز OV

- در موقع جمع دو عدد علامت دار اگر نتیجه بزرگتر از ۱۲۷ یا کوچکتر از ۱۲۸ باشد، سرریز اتفاق افتاده و نتیجه معتبر نیست.
- یا به عبارتی حاصل جمع دو عدد مثبت، منفی یا حاصل جمع دو عدد منفی، مثبت شود.

Binary	Unsigned Decimal	Signed Decimal	Hexadecimal
00001111	15	15	OF
+ 01111111	127	127	7F
10001110	142	-114 !!!	8E




- در کار با اعداد دهدهی بدون علامت به C نگاه می کنیم.
 - درکار با اعداد دهدهی علامتدار به OV نگاه میکنیم.

Binary	Unsigned Decimal	Signed Decimal	Hexadecimal
10011101	157	-99	9D
+ 11100010	226	-30	E2
01111111	127	127 !!!	7F

• مثال :

MOV R7, #0FFH MOV A, #0FH ADD A, R7

• R7=-1 و A=15 و جواب برابر 14 است. پس سرریز رخ نداده است.



- برای بررسی وقوع سرریز در زمان جمع باید به رقمهای نقلی آخر و یکی مانده به آخر نگاه کنیم.
 - اگر یکی از این دو رقم نقلی یک و دیگر صفر بود سرریز رخ داده و OV یک میشود.
- برای بررسی وقوع سرریز در زمان تفریق باید به بیتهای آخر و یکی مانده به آخر نگاه کنیم.
 - اگر یکی از این دو بیت رقم نقلی قرض گرفته باشد و دیگری قرض نگرفته باشد سرریز رخ داده و OV یک می شود.

4			PSW							
С	AC	F0	RS1	RS0	OV	 Р	OV	سرريز	يرجم	بیت

- در کار با اعداد دهدهی بدون علامت به C نگاه می کنیم.
 - درکار با اعداد دهدهی علامتدار به OV نگاه میکنیم.

	Binary	Unsigned Decimal	Signed Decimal	Hexadecimal
	00010110	22	22	16
	- 10110000	176	-80	В0
C=1 OV=0	01100110	102	102	66
	10011010	154	-102	9A
	- 01110000	112	112	70
C=0 OV=1	00101010	42	42	2A
	01000000	64	64	40
	- 10000000	128	-128	80
C=1 OV=1	11000000	192	-64	CO

Instructions that affect flag bits

Instruction	CY	ov	AC
ADD	Χ	Χ	Χ
ADDC	X	Χ	Χ
SUBB	Χ	Χ	Χ
MUL	0	Χ	
DIV	0	Χ	
DA	Χ		
RPC	X		
PLC	Χ		
SETB C	1		
CLR C	0		
CPL C	Χ		
ANL C, bit	X		
ANL C, /bit	Χ		
ORL C, bit	Χ		
ORL C, /bit	X		
MOV C, bit	X		
CJNE	Χ		

دستوراتی که بر روی بیتهای پرچم تاثیرگذارند



بیت توازن P

• این بیت به صورتی تغییر می کند که تعداد بیتهای یک A به علاوه ی بیت P همواره زوج باشد.

MOV A, #55H

• P=0 خواهد شد.

مثال

• پرچمهای نقلی و نقلی کمکی و توازن بعد از انجام عملیات زیر چیست؟

$$+2F$$
 00101111 $C = 0$ AC = 1 $P = 1$

$$67 01100111 ov = 0$$


مثال

• پرچمهای نقلی و نقلی کمکی و توازن بعد از انجام عملیات زیر چیست؟

پشته Stack

• قسمتی از حافظه RAM است که برای نگهداری موقت داده یا آدرس استفاده میشود.

• رجیستر Stack Pointer) SP) برای اشاره به پشته استفاده می شود.



اشاره گر پشته SP


- SP آدرس خانهی بالای پشته را نشان میدهد.
- اطلاعات با دستور PUSH داخل پشته قرار می گیرد.
- با دستور POP اطلاعات از خانه بالای پشته خوانده می-شود.

: PUSH •

- ابتدا یک واحد به SP اضافه می شود.
- اطلاعات در خانهی حافظهای که SP به آن اشاره میکند قرار گرفته میشود.

: POP •

- ابتدا اطلاعات از خانهای که SP به آن اشاره میکند خوانده می-شود.
 - مقدار SP یک واحد کم میشود.



اشاره گر پشته SP

• مثال : میخواهیم پشته از آدرس 60H حافظه شروع شود.

MOV SP,? #5FH


• فضای یشته؟

32 Byte


- وقتی میکروکنترلر ریست میشود، مقدار SP برابر با 07H قرار میگیرد. یعنی اولین خانهی پشته خانهی RAM 08H خواهد بود.
- دستور فراخوانی زیربرنامه CALL به طور خودکار مقدار PC را در حافظه پشته ذخیره و دستور بازگشت از زیربرنامه RET آدرس برگشت را از پشته خوانده و در PC قرار می دهد.

مثال

• فرض کنیم SP به صورت خودکار مقداردهی شده باشد. SP=07H



Solution:



• تمام مقادیر HEX هستند.

```
; POP stack into R3
POP
POP
                   ; POP stack into R5
POP
                   ; POP stack into R2
```

Solution:

		After POP 3	After POP 5	After POP 2		
0B	54	ОВ	0B	0B		
0 A	F9	OA F9	OA	OA		
09	76	09 76	09 76	09		
80	6C	08 6C	08 6C	08 6C		
Start SD - 0B		SD - 0A	SD - 00	SD - 08		

Because locations 20-2FH of RAM are reserved for bit-addressable memory, so we can change the SP to other RAM location by using the instruction "MOV SP, #XX"


نکاتی در مورد پشته


- فضای پشته از پایین به بالا در RAM رشد می کند.
- بررسی شود که فضای پشته به انتهای RAM نرسد.
- هنگام ریست شدن میکروکنترلر، پشته و بانک یک ثباتها از یک حافظه استفاده می- نمایند.
 - باید توجه شود برخورد پیش نیاید.
 - می توان پشته را با دستور MOV SP, #x به جای دیگری از RAM منتقل کرد.

مثال

```
MOV SP, #5FH ; make RAM location 60H ; first stack location MOV R2, #25H MOV R1, #12H MOV R4, #0F3H PUSH 2 PUSH 1 PUSH 4
```

Solution:





اشاره گر داده DPTR

- Data Pointer •
- یک ثبات ۱۶ بیتی است.
 - بایت کم ارزشتر DPL
 - بایت یر ارزشتر DPH
- برای دسترسی به حافظه کد و برنامه ی خارجی استفاده می شود.
- مثال : دستورات زیر عدد 55H را در خانه 1000H حافظه داده خارجی میریزد.

MOV A, #55H

16bits — DPL = 00H


MOV DPTR, #1000H ←

DPH=10H

MOVX @DPTR, A

Move External

آدرسدهي غيرمستقيم




ثباتهای پورت

- پورتها برای انتقال ورودی خروجی به کار میروند.
- مثال : اگر یک LED به بیت ۷ پورت یک متصل باشد، SETB P1.7
 - LED را روشن می کند.

CLR 97H L CLR P1.7

- LED را خاموش می کند.
- اگر بخواهیم پورت به صورت ورودی باشد، باید ابتدا مقدار آن یک شود.

MOV P0,#0FFH SETB P3.1




ثباتهای تایمر

- 8051 دارای ۲ تایمر ۱۶ بیتی به نامهای تایمر 0 و تایمر 1 است.
- برای اندازه گیری زمان و شمارش رویداد استفاده می-شوند.
 - بایت کم ارزشتر تایمر TLO = 0
 - بایت پر ارزشتر تایمر0 = TH0
 - بایت کم ارزش تر تایمر TL1 = 1
 - بایت یر ارزش تر تایمر TH1 = 1
- طرز کار تایمر در ثبات حالت تایمر TMOD و ثبات کنترل TCON مشخص می شود.

ثباتهای پورت سری


- 8051 دارای یک پورت سری است که برای ارسال و دریافت اطلاعات به صورت سریال استفاده می شود.
 - تنظیمات پورت سری در ثبات SCON انجام میشود.
- اطلاعات ارسالی یا دریافتی در ثبات بافر پورت سری SBUF قرار می گیرند.



FF F7 F6 F5 F4 F3 E7 E6 E5 E4 E3 ACC E2 E1 E0 PSW D7 D6 D5 D4 D3 D2 -- D0 B8 BC BB BA B9 B8 P3 AF AE – AB AA A9 ΙE A5 A4 A3 A2 P2 not bit address 99 SBUF 98 9E 9D 9C 9B 9A 99 SCON 90 95 94 93 92 91 not bit address 8D TH1 not bit address 8C TH0 not bit address 8B TL1 not bit address 8A TL0 not bit address 89 TMOD 88 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 TCON not bit address 87 **PCON** not bit address 83 DPH not bit address 82 DPL not bit address SP 81 85 84 83 82 81 P0

ثباتهاي وقفه

- 8051 دارای ۶ منبع وقفه با دو سطح اولویت است.
 - بعد از ریست شدن وقفهها غیرفعال میشوند.
- با استفاده از ثبات فعال ساز وقفه Interrupt) IE Enable) می توان آنها را فعال نمود.
- با استفاده از ثبات اولویت وقفه Priority) اولیت وقفهها مشخص می شوند.



ثبات كنترل توان

- Power Control •
- بیتهای کنترلی مختلفی دارد.