

ریزپردازنده

دانشکده کامپیوتر دانشگاه یزد نیمسال دوم تحصیلی ۹۷–۹۶ ارائهدهنده: پریسا استواری



مجموعه دستورات 8051

انواع دستورات

- دستورات محاسباتی (Arithmetic)
 - دستورات منطقی (Logic)
- دستورات انتقال اطلاعات (Data Transfer)
- دستورات بر روی بیت یا متغیرهای بولین (Boolean Variables)
 - دستورات کنترل یا انشعاب برنامه (Program Branching)

دستورات پرش بدون شرط

SJMP rel

- Short Jump •
- این دستور از آدرسدهی نسبی استفاده میکند. (یادآوری اسلاید ۳)
 - این دستور ۲ بایتی است.
 - بایت اول کد اجرا (opcode)
- بایت دوم آفست پرش که یک عدد علامتدار ۸ بیتی است. آدرس مقصد پرش در ۱۲۷ بایت پایین تر یا ۱۲۸ بایت بالاتر نسبت به مقدار فعلی PC خواهد بود.

• عملكرد :

- PC <- PC + 2 •
- بایت دوم دستور + PC <- PC

آفست + آدرس منبع = آدرس مقصد آدرس منبع – آدرس مقصد = آفست

• مثال : برچسب HERE در آدرس 0123H قرار دارد. و دستور زیر در آدرس 0100H. بایت دوم دستور SJMP که حاوی آفست پرش است چه مقداری خواهد داشت؟ SJMP HERE

• حل:

0123H - 0102H = 21H

• مثال : اگر دستور SJMP HERE در آدرس 0300H قرار داشته باشد و بایت دوم دستور SJMP برابر با آفست A6H باشد، آدرس مقصد کجا است؟

• حل:


$$A6H = -5AH$$

 $0302H - 5AH = 02A8$


AJMP adr11

- Absolute Jump •
- این دستور از آدرسدهی مطلق استفاده میکند. (یادآوری اسلاید ۳)
 - مقصد پرش تنها می تواند در صفحه ی 2K بایتی باشد.
- این دستور دو بایتی است. ۱۱ بیت کم ارزشتر آدرس مقصد در کد دستور قرار می-گیرد.
- هنگام اجرا، ۵ بیت با ارزشتر PC تغییر نمیکند، ۱۱بیت آدرس که در کد دستور است در ۱۱ بیت کم ارزشتر PC کپی میشود.

- در داخل صفحه با طول 2K فقط ۱۱ بیت کم ارزش تر آدرس تغییر می کند.
- ۵ بیت با ارزشتر PC نشاندهندهی شماره صفحه و ۱۱ بیت کم ارزشتر آن نشان- دهنده آدرس داخل آن صفحه است.



- عملکرد :
- PC <- PC + 2 •
- آدرس داخل صفحه -> PC10-PC0



- (b) The upper 5 bits in the program counter remain the same. The lower bits are replaced by the bits supplied in the instruction.
- (a) 64K memory map divided into 32 2K pages

• مثال : دستور AJMP HERE در آدرس 0123H قرار دارد و برچسب HERE در آدرس 0345H. آدرس ۱۱ بیتی که در کد دستور AJMP قرار می گیرد چند است؟

> 0125H = 0000 0001 0010 0101 0345H = 0000 0011 0100 0101

> > • كد دستور AJMP HERE):

01100001 01000101

دستور LIMP

LJMP adr16

- Long Jump •
- این دستور از آدرسدهی بلند استفاده میکند. (یادآوری اسلاید ۳)
- طول این دستور ۳ بایت است و با استفاده از آن می توان به کل فضای حافظه ROM پرش کرد. از 0000H تا FFFFH
 - یک بایت برای کد دستور و ۲ بایت برای آدرس ۱۶ بیتی
- آدرس ۱۶ بیتی مقصد که در بایت دوم و سوم دستور وجود دارد به طور کامل در PC کیی می شود.
- مثال : اگر دستور LJMP HERE در آدرس 1234H باشد و برچسب HERE در آدرس 0123H، کد اجرای این دستور به صورت زیر خواهد بود :

00000010 00000001 00100011

JMP label

• اگر به طور کلی برای هر پرش دستور JMP را بنویسیم، مترجم اسمبلر، خود متناسب با آدرس مقصد، یکی از دستورات AJMP ،SJMP و یا LJMP را به جای دستور JMP قرار می دهد.

JMP @A+DPTR

Jump Table •

- این دستور برای جدول پرش به کار میرود. یعنی بسته به حالتهای مختلف، پرش به نقاط متفاوت برنامه صورت می گیرد.
- معمولا ثبات DPTR با آدرس شروع جدول پرش بار می شود و مقدار A به عنوان اندیس به کار می رود.
- این دستور عدد Λ بیتی محتوای A را به عدد Λ بیتی محتوای DPTR اضافه کرده و حاصل را در ρ قرار میدهد تا آدرس دستور بعدی که باید واکشی شود مشخص گردد.
 - طول این دستور ۱ بایت است.

• مثال : اگر ۵ حالت پرش به نقاط مختلف برنامه لازم باشد، مقدار A با مقادیر 0 تا 4 بار می شود تا پرش مطابق دستورات زیر به نقاط مختلف انجام شود.

ادرس جدول پرش را در ← MOV DPTR, #JUMP_TABLE ← MOV A,#INDEX NUMBER ← DPTR

شماره اندیس را به A منتقل A منتقل A منتقل A منتقل A منتقل A منتقل می کند.

عدد اندیس را از 0 تا 4 به 0 تا

8 تبدیل می کند.

این عمل برای این است که AJMP CASE1 مر کدام AJMP هر کدام

AJMP CASE2 بایتی است.

AJMP CASE3

CASEO:

JUMP TABLE :

CASE1:

CASE2:

CASE3:

- در مثال قبل، اگر جدول پرش از خانه 8100H حافظهی ROM شروع شود و دارای مقادیر زیر باشد،
- الف: ابتدا و انتهای آدرس صفحه 2K بایتی حافظه که دستورات در آن قرار دارد چیست؟

• ب: CASE0 و CASE3 هر كدام از چه آدرسي شروع ميشوند؟	محتوا	آدرس
	01	8100
• حل :	B8	8101
• الف: ابتدا و انتهاى صفحه 2K بايتى برابر است با 8000H و 87FFH	01	8102
• ب: برای CASE3 داریم کد اجرای آن E1 F0 است.	43	8103
	41	8104
E1 F0 = 1110 0001 1111 0000 •	76	8105
• 87F0H = 1000 0111 1111 0000 = آدرس سابروتين CASE3	E1	8106

8107

F0

• مثال : در دستورات زیر، مقدار A باید چه مقادیری باشد تا پرش به LABEL0 تا LABEL3 انجام شود.

• اگر بخواهیم با اندیس 0 تا 3 برای A پرشها صورت بگیرد، چه دستوراتی باید به برنامه اضافه گردد؟

MOV DPTR, #JMP_TBL

MOV A, #INDEX_NUMBER

?

JMP @A+DPTR

.

JMP_TBL: LJMP LABELO

LJMP LABEL1

LJMP LABEL2

LJMP LABEL3

برای پرش به LABEL0 تا LABEL3 باید مقدار A

برابر با 0، 3، 6 و 9 باشد.

زيرا دستور LJMP سه بايتي است.

• مثال : در دستورات زیر، مقدار A باید چه مقادیری باشد تا پرش به LABEL0 تا LABEL3 انجام شود.

• اگر بخواهیم با اندیس 0 تا 3 برای A پرشها صورت بگیرد، چه دستوراتی باید به برنامه اضافه گردد؟

MOV DPTR, #JMP_TBL

MOV A, #INDEX_NUMBER

MOV B, #3

MUL AB

JMP @A+DPTR

.....

JMP_TBL: LJMP LABELO

LJMP LABEL1

LJMP LABEL2

LJMP LABEL3

دستورات پرش

دستور	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
SJMP rel	10000000 eeeeeee	2	2
AJMP adr11	aaa00001 aaaaaaaa	2	2
LJMP adr16	0000010 aaaaaaaa aaaaaaaa	3	2
JMP @A+DPTR	01110011	1	2

دستورات پرش شرطی

- میکرو کنترلر 8051 دارای تعدادی دستورات پرش شرطی است که تمام آنها به آدرس نسبی در محدوده 127+ و 128- بایت بعد از دستور مذکور پرش می کنند.
 - آدرس مقصد معمولا توسط برچسب (label) مشخص میشود.

دستور JZ

JZ rel

- Jump Zero •
- اگر محتوای A برابر با 0 باشد، به آدرس مقصد پرش می کند، در غیر اینصورت دستور بعدی را اجرا می-کند.
 - این دستور دو بایت است. بایت دوم دستور آفست نسبی پرش است.
 - (PC) <- (PC) + 2 •
 - اگر مقدار A برابر با 0 بود:
 - بایت دوم دستور + (PC) <- (PC)

• مثال :

MOV A, R1 JZ SKIP

• • •

SKIP: ...

دستور JNZ

JNZ rel

- Jump Not Zero •
- اگر محتوای A مخالف 0 باشد، به آدرس مقصد پرش می کند، در غیر اینصورت دستور بعدی را اجرا می کند.
 - این دستور دو بایت است. بایت دوم دستور آفست نسبی پرش است.
 - $(PC) \leftarrow (PC) + 2$ •
 - اگر مقدار A برابر با 0 نبود:
 - بایت دوم دستور + (PC) -- (PC)
 - مثال : اگر مقدار R5 صفر است، مقدار 55H را در آن بریز.

MOV A, R5 JNZ NEXT MOV R5, #55H

• • •

NEXT: ...

CJNE دستور

CJNE dest, src, adr

- Compare and Jump if Not Equal •
- این دستور مقدار دو اپرند dest و src را با هم مقایسه میکند و اگر برابر نبودند به آدرس adr پرش میکند.
- اگر محتوای اپرند مقصد کوچکتر از محتوای اپرند منبع باشد، بیت پرچم نقلی C برابر با 1 می شود.
- اگر اپرند مقصد A باشد، اپرند منبع می تواند آدرسدهی مستقیم یا آدرسدهی بلافاصله (عدد ثابت) باشد.
- اگر اپرند مقصد یکی از ثباتهای R0 تا R7 باشد یا یک خانهی حافظه با آدرسدهی غیر مستقیم باشد، اپرند منبع باید عدد ثابت باشد.

CJNE دستور

• مثال : این دستورات تا زمانی که مقدار پورت P1 برابر با مقدار A نشود در همین دستور صبر می کند و زمانی که مساوی شد دستورات بعد اجرا می شود.

WAIT: CJNE A, P1, WAIT

• يا مىتوان خط بالا را بدين صورت نيز نوشت:

CJNE A, P1, \$

• علامت دلار در زبان اسمبلی میکروکنترلر به معنای آدرس فعلی دستور است.

CJNE دستور

• مثال : در این دستور محتوای R7 با عدد 60H مقایسه می شود و مشخص می گردد R7 کوچکتر، بزرگتر یا مساوی عدد 60H است.

CJNE R7, #60H, NOT_EQ

EQ: ...

SJMP EXIT

NOT_EQ: JC REG_LOW

REG HIGH: ...

SJMP EXIT

REG_LOW: ...

EXIT: ...

دستور DJNZ

DJNZ operand, adr

- Decrement and Jump Not Zero •
- این دستور برای عملیات حلقه استفاده میشود.
- این دستور از اپراند یک واحد کم میکند، اگر نتیجه 0 نباشد، به آدرس مقصد پرش میکند.
 - اپرند می تواند یکی از ثباتهای R0 تا R7 یا آدرس مستقیم خانه حافظه باشد.

```
اگر مقدار 0 در R2
ریخته شود، حلقه ۲۵۶
بار تکرار می شود.
اگر مقدار FFH در R2
ریخته شود، حلقه ۲۵۵
بار تکرار می شود.
```

```
;This program adds value 3 to the ACC ten times
MOV A,#0 ;A=0, clear ACC
MOV R2,#10 ;load counter R2=10
AGAIN: ADD A,#03 ;add 03 to ACC
DJNZ R2,AGAIN; repeat until R2=0,10 times
MOV R5,A ;save A in R5
```

حلقه های تو در تو

• اگر به حلقه ای نیاز داشتیم که بیشتر از ۲۵۶ بار تکرار شود، باید از حلقههای تو در تو (nested loop) استفاده کنیم.

• مثال : برنامهای بنویسید که مقدار 55H را به A ریخته و محتوای A را ۷۰۰ بار مکمل کند.

```
MOV A,#55H ;A=55H
MOV R3,#10 ;R3=10, outer loop count
NEXT: MOV R2,#70 ;R2=70, inner loop count
AGAIN: CPL A ;complement A register
DJNZ R2,AGAIN ;repeat it 70 times
DJNZ R3,NEXT
```

دستورات پرش شرطی

دستور	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
JZ rel	01010000 eeeeeee	2	2
JNZ rel	01110000 eeeeeee	2	2
DJNZ Rn, rel	11011rrr eeeeeeee	2	2
DJNZ direct, rel	11010101 aaaaaaaa eeeeeeee	3	2
CJNE A, direct, rel	10110101 aaaaaaaa eeeeeeee	3	2
CJNE A, #data, rel	10110100 dddddddd eeeeeee	3	2
CJNE Rn, #data, rel	10111rrr dddddddd eeeeeee	3	2
CJNE @Ri, #data, rel	1011011i dddddddd eeeeeee	3	2

[•] یادآوردی : دستورات زیر برای چک کردن بیت و پرش به کار میرفتند.

JC JNC JB JNB JBC •

[•] تمام دستورات پرش شرطی، پرش کوتاه هستند.

[•] آدرس پرش باید در محدوده 127+ و 128- از مقدار فعلی PC باشد.

[•] بایت آخر این دستورات با محتوای PC جمع میشود.

محاسبه آدرس پرش کوتاه

Line	PC	Opcode	Mnen	monic Operand
01	0000		ORG	0000
02	0000	7800	MOV	R0,#0
03	0002	7455	MOV	A,#55H
04	0004	60(03)	JZ	NEXT
05	(0006)	08	INC	R0
06	0007	04 AGAIN:	INC	A
07	0008	04	INC	A
08	0009←	2417 NEXT:	ADD	A,#77H
09	000B	50(05)	JNC	OVER
10	(000D)	E4) \	CLR	A
11	000E	F8	MOV	RO,A
12	000F	F9 \	MOV	R1,A
13	0010	FA /	MOV	R2,A
14	0011	FB	MOV	R3,A
15	0012	2B OVER:	ADD	A,R3
16	0013	50(F2)	JNC	AGAIN
17	0015	80FE HERE:	SJMP	HERE
18	0017		END	

دستورات فراخواني سابروتين

- از سابروتین برای انجام یک کار به صورت تکراری استفاده میشود.
 - در اینصورت در حافظهی مصرفشده صرفهجویی میشود.
- اگر دستور CALL در برنامه به کار برده شود، محتوای PC که آدرس دستور بعدی CALL است در حافظه پشته قرار می گیرد.
 - ابتدا بایت کم ارزشتر آدرس و سپس بایت پر ارزشتر آدرس در حافظه پشته قرار می گیرد.
 - سپس مقدار PC با آدرس سابروتین که در دستور قرار دارد بار میشود.
- در انتهای هر سابروتین باید دستور برگشت از سابروتین RET قرار بگیرد تا دستور بعد از CALL در برنامه اجرا شود.
- دستور RET دو بایت آدرس برگشت که قبلا توسط دستور CALL در پشته ذخیره شده بود را به PC بار می کند.

دستورات CALL

• دو نوع دستور CALL داریم.

ACALL •

- Absolute Call •
- از آدرسدهی مطلق استفاده میکند.
- دستور ۲ بایتی است. که ۱۱ بیت آن برای آدرس سابروتین درون صفحه 2K بایتی استفاده میشود.

LCALL •

- Long Call •
- از آدرسدهی بلند استفاده میکند.
 - دستور ۳ بایتی است.
- بایت اول opcode است و بایت دوم و سوم برای آدرس ۱۶ بیتی سابروتین استفاده میشود.

RET دستورات

RET

- Return •
- دستور RET باعث می شود بایت پر ارزش تر و کم ارزش تر PC از حافظه پشته بازیابی شود و در نتیجه دستور بلافاصله بعد از ACALL یا LCALL اجرا گردد.

RETI

- Return Interrupt •
- دستور RETI بایت پر ارزشتر و کم ارزشتر آدرس بازگشت به برنامه اصلی را از پشته بازیابی می کند و در PC قرار می دهد تا برنامه اصلی مجددا اجرا گردد.
 - همچنین مدار وقفه را در حالتی قرار میدهد که آماده پذیرش وقفه جدید باشد.

مثال سابروتين

ORG 0

BACK: MOV A, #55H

MOV P1, A

LCALL DELAY <

MOV A, #0AAH

MOV P1, A

LCALL DELAY

SJMP BACK

ORG 300H

DELAY: MOV R5, #0FFH 4

DJNZ R5, \$

RET <

برای اجرای دستور CALL، آدرس دستور بعد یعنی دستور MOV A, #0AAH در استک قرار می گیرد و میکروکنترلر از دستور موجود در خانه 300H حافظه اجرا می شود.


این حلقه ۲۵۵ بار اجرا میشود و یک تاخیر نرم افزاری ایجاد می کند.

هنگامی که مقدار R5 صفر میشود، دستور RET اجرا میشود که آدرس دستوری که در PC استک است را POP کرده و آن را در CALL قرار میدهد و کار از دستور بعد از Lall ادامه می یابد.

001 0000 ORG 0 002 0000 7455 BACK: MOV A, #55H ; load A with 55H 003 0002 F590 MOV P1,A ; send 55H to p1 LCALL DELAY ; time delay 004 0004 120300 005 (0007) 74AA MOV A,#0AAH ;load A with AAH 006 0**0**09 F590 MOV P1,A ; send AAH to p1 007 000B 120300 LCALL DELAY 008 000E 80F0 SJMP BACK ; keep doing this 009 0010 010 010 ;-----this is the delay subroutine-----011 0300 ORG 300H 012 0300 DELAY: 013 **0**300 7DFF MOV R5, #0FFH ; R5=255 014 | 302 DDFE AGAIN: DJNZ R5, AGAIN ; stay here 015 0304 22 RET return to caller; 016 0305 END end of asm file;

مثال سابروتين

محتوای استک بعد از فراخوانی اولین LCALL



ابتدا بایت کم ارزشتر آدرس بازگشت در استک ذخیره میشود، سپس بایت پر ارزشتر

	01 00	00			ORG	0				2010-		
	02 00	00	7455	BACK:	MOV	A,#5	55H	;load	A W	ith	55H	
(03 00	02	F590		MOV	P1, A	A	;send	55H	to	p1	
	04 00	04	7C99		MOV	R4,	#99H					
8			7D67		VOM	R5,	#67H					
			120300)				;time		_		
	07 00				MOV	A,#(HAAC	;load	A W	ith	AA	
			F590					;send	AAH	to	p1	
			120300)	LCAL				4			
	10 00		80EC		SJMP	BAC	CK	; keep.	ing (doin	g	
	th								. 25%			
			;	this				ubrou	tine-			
	12 03		~ ~ ~ 4		ORG							
(3)			C004	DELAY	: PUSH			; push				
	200		C005		PUSH			; push				
باید دقت شود در بدنه	0.0		7CFF 7DFF	NEXY:	MOV	200		I;R4=F I;R5=F				
سابروتین، باید تعداد	0.3		DDFE	AGAIN	DJNZ				rп			
PUSH و POP ها برابر			DCFA	AGAIN	DJNZ							
ىاشد.	199		D005		POP	5		; POP	into	R5		
•			D004		POP	4)		; POP				
	03							, 101		****	i le	er
	22 03	(B)	After firs	t LCALL	After	PUSH	4	After	PUSH	5	e	
	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A		ND.	S. Million and Collection	OB	Account for confi			67			
		,)B	_	UB			OB	0/	R5		
		C)A		OA	99	R4	0A	99	R4		
		0	0	D PCH	09	00	PCH	09	00	PCH		
			0 8	B PCL	08	0B	PCL	08	0B	PCL		

```
;MAIN program calling subroutines
        ORG 0
MAIN: LCALL
                  SUBR 1
                                       مرسوم است که در بدنهی
                      SUBR 2
        LCALL
                                        اصلی برنامه، چندین
                         SUBR 3
        LCALL
                                        سابروتین فراخوانی شود.
HERE: SJMP
                  HERE
;----end of MAIN
                                      این کار اجازه میدهد هر سابروتین
SUBR 1: ...
                                      به صورت ماجول جداگانهای نوشته و
                                      تست شود و سیس در برنامهی اصلی،
        RET
                                     ماجولهای تولید شده کنار یکدیگر
;----end of subroutinel
                                                     قرار گیرند.
SUBR 2: ...
                                      این روش در نوشتن برنامههای بزرگ
                                                 بسیار موثر است.
        RET
;----end of subroutine2
SUBR 3: ...
        RET
 -----end of subroutine3
                         ;end of the asm file
        END
```

دستور CALL

- تفاوت دستور ACALL و LCALL
- آدرس مقصد در دستور ACALL باید در صفحهی 2K بایتی همان دستور باشد.
- آدرس مقصد در دستور LCALL می تواند هر کجای حافظه 64K بایتی ROM باشد.
- استفاده از ACALL به جای LCALL تنها در چندین بایت صرفه جویی خواهد شد.
 - می توان در برنامه نویسی از دستور اسمبلر CALL استفاده کرد.
- اسمبلر بسته به آدرس مقصد، دستور ACALL يا LCALL را جايگزين دستور CALL مينمايد.

```
ORG 0

BACK: MOV A,#55H ;load A with 55H

MOV P1,A ;send 55H to port 1

LCALL DELAY ;time delay

MOV A,#0AAH ;load A with AA (in hex)

MOV P1,A ;send AAH to port 1

LCALL DELAY

SJMP BACK ;keep doing this indefinitely

...

END ;end of asm file
```

برنامهی مشابه برنامهی بالا که از نظر حافظهی کد بهینهتر است.

A rewritten program which is more efficiently

```
ORG 0

MOV A,#55H ;load A with 55H

BACK: MOV P1,A ;send 55H to port 1

ACALL DELAY ;time delay

CPL A ;complement reg A

SJMP BACK ;keep doing this indefinitely


...

END ;end of asm file
```

دستور NOP

NOP

- No Operation •
- این دستور عملیاتی انجام نمیدهد.
- بعد از واکشی این دستور عملیاتی انجام نمیشود تنها یک سیکل ماشین وقفه ایجاد میشود. سپس دستور بعدی واکشی و اجرا میشود.
 - کد اجرای این دستور OOH است.



CLR P2.7

NOP

NOP

NOP

زمان صفر و یک کردن یک بیت یک سیکل

NOP

ماشین است، لذا به ۴ NOP نیاز داریم.

SETB P2.7

دستورات سابروتین و وقفه

	دستور	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
ACALL		aaa10001 aaaaaaaa	2	2
LCALL		00010010 aaaaaaaa aaaaaaaa	3	2
RET		00100010	1	2
RETI		00110010	1	2
NOP		00000000	1	1

تاخير زماني

- اجرای هر یک از دستورات در میکروکنترلر تعداد مشخصی سیکل ماشین به طول میانجامد.
 - طول یک سیکل ماشین وابسته است به فرکانس اسیلاتور متصل به میکروکنترلر.
 - در میکروکنترلر 8051 هر سیکل ماشین ۱۲ کلاک اسیلاتور به طول میانجامد.
- اگر اسیلاتور متصل به میکروکنترلر 8051 دارای فرکانس 12MHz باشد، هر سیکل ماشین در $1\mu s$ 8051 به طول میکشد.
- مثال : اگر فرکانس اسیلاتور 11.0592MHz باشد، یک سیکل ماشین چند ثانیه است؟ $11.0592 / 12 = 921.6 \ KHz$ Machine Cycle is $1/921.6 \ K = 1.085 \ \mu s$

تاخير زماني

• برای یک میکروکنترلر 8051 با اسیلاتور با فرکانس 11.0592 MHz، هر کدام از دستورات زیر در چه زمانی اجرا می گردند؟

- (a) MOV R3, #55 (b) DEC R3 (c) DJNZ R2 target
- (d) LJMP (e) SJMP (f) NOP (g) MUL AB

Solution:

	Machine cycles	Time to execute
(a)	1	$1x1.085 \mus = 1.085 \mus$
(b)	1	$1x1.085 \mus = 1.085 \mus$
(C)	2	$2x1.085 \mus = 2.17 \mus$
(d)	2	$2x1.085 \mus = 2.17 \mus$
(e)	2	$2x1.085 \mus = 2.17 \mus$
(f)	1	$1x1.085 \mus = 1.085 \mus$
(g)	4	$4x1.085 \mu s = 4.34 \mu s$

Find the size of the delay in following program, if the crystal frequency is 11.0592MHz.

محاسبه تاخیر زمانی

```
MOV A, #55H
AGAIN: MOV P1, A
ACALL DELAY
CPL A
SJMP AGAIN
;---time delay----
DELAY: MOV R3, #200
```

HERE: DJNZ R3, HERE

RET

Solution:

Machine cycle

DELAY: MOV R3,#200 1
HERE: DJNZ R3,HERE 2
RET 2

Therefore, $[(200x2)+1+2]x1.085 \mu s = 436.255 \mu s$.

Find the size of the delay in following program, if the crystal frequency is 11.0592MHz.

محاسبه تاخیر زمانی

Machine Cycle

DELAY:	VOM	R3 , #250	1	
HERE:	NOP		1	
	DJNZ	R3,HERE	2)
	RET		2)

Solution:

The time delay inside HERE loop is $[250\,(1+1+1+1+2)\,]\,\text{x}1.085\,\mu\,\text{s} = 1627.5\,\mu\,\text{s}.$ Adding the two instructions outside loop we have $1627.5\,\mu\,\text{s} + 3\,$ x $1.085\,\mu\,\text{s} = 1630.755\,\mu\,\text{s}$

Machine Cycle

DELAY: MOV R6, #0FFH 1

BACK: MOV R7, #100 1

HERE: DJNZ R7, HERE 2

DJNZ R6, BACK 2

RET 2

• Solution:

• اگر هر سیکل ماشین را برابر 1 میکرو ثانیه فرض کنیم، تاخیری که این زیربرنامه ایجاد میکند برابر است با 51768 میکرو ثانیه یا حدودا 50 میلی ثانیه.

		Machine Cycle
	MOV R6, #200	1
BACK1:	MOV R7, #100	1
BACK2:	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R7, BACK2	2
	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R6, BACK1	2
	RET	2

		Machine Cycle
	MOV R6, #200	1
BACK1:	MOV R7, #100	1
BACK2:	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R7, BACK2	2
	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R6, BACK1	2
	RET	2

		Machine Cycle
	MOV R6, #200	1
BACK1:	MOV R7, #100	1
BACK2:	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R7, BACK2	2
	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R6, BACK1	2
	RET	2

		Machine Cycle
	MOV R6, #200	1
BACK1:	MOV R7, #100	1
BACK2:	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R7, BACK2	2
	NOP	1
	NOP	1
	DJNZ R6, BACK1	2
	RET	2

مرجع سريع دستورات انتقال اطلاعات

ACALL adr11
LCALL adr16
RET
RETI
AJMP adr11
LJMP adr16
SJMP rel
JMP @A+DPTR

JZ rel		
JNZ rel		
CJNE A, direct, rel		
CJNE A, #data, rel		
CJNE Rn, #data, rel		
CJNE @Ri, #data, rel		
DJNZ Rn, rel		
DJNZ direct, rel		
NOP		

راهنما

Rn	آدرسدهی ثبات R0 تا R7
direct	آدرس ۸ بیتی حافظه داده (RAM) داخلی (ROH-FFH)
@Ri	آدرسدهی غیرمستقیم با استفاده از ثباتهای R0 یا R1
source	بایت منبع که هر یک از ثباتهای Rn، آدرس مستقیم (direct)، یا آدرس غیرمستقیم Ri@ میتواند باشد.
dest	بایت مقصد که هر یک از ثباتهای Rn، آدرس مستقیم (direct)، یا آدرس غیرمستقیم Ri@ میتواند باشد.
#data	عدد ۸ بیتی در دستور
#data16	عدد ۱۶ بیتی در دستور
bit	آدرس ۸ بیتی یک بیت اطلاعات
rel	آدرس نسبی یا آفست ۸ بیتی علامتدار
addr11	آدرس ۱۱ بیتی برای صفحه 2k بایتی حافظه
addr16	