

ریزپردازنده

دانشکده کامپیوتر دانشگاه یزد نیمسال دوم تحصیلی ۹۷–۹۶ ارائهدهنده: پریسا استواری



مجموعه دستورات 8051

انواع دستورات

- دستورات محاسباتی (Arithmetic)
 - دستورات منطقی (Logic)
- دستورات انتقال اطلاعات (Data Transfer)
- دستورات بر روی بیت یا متغیرهای بولین (Boolean Variables)
 - دستورات کنترل یا انشعاب برنامه (Program Branching)

انواع دستورات

- دستورات محاسباتی (Arithmetic)
 - دستورات منطقی (Logic)
- دستورات انتقال اطلاعات (Data Transfer)
- دستورات بر روی بیت یا متغیرهای بولین (Boolean Variables)
 - دستورات کنترل یا انشعاب برنامه (Program Branching)

دستور ADD

ADD A, source \rightarrow A = A + source

- عملوند مقصد همیشه در A) Accumulator است. حاصل جمع همیشه در A ریخته می شود.
 - عملوند منبع می تواند تنها به چهار حالت زیر باشد.

 ADD A, 7FH
 آدرس دهی مستقیم

 ADD A, @R0
 أدرس دهی ثبات

 ADD A, R7
 آدرس دهی بلافاصله

 ADD A, #35H
 آدرس دهی بلافاصله

• در زبان اسمبلی 8051، عملیات محاسباتی حافظه به حافظه امکان پذیر نیست.

ADD 44H, 54H × MOV A, 44H ✓
ADD A, 54H
MOV 44H, A

دستور ADD

- اگر از بیت ۷ ام بیت نقلی خارج شود C=1 می شود. (شمارش بیتها از صفر شروع می شود.)
 - اگر از بیت ۳ ام بیت نقلی خارج شود AC=1 می شود.
- زمانی که دو عدد بدون علامت با یکدیگر جمع میشوند، بیت پرچم نقلی (C) نشاندهنده ی سرریز است.
- زمانی که دو عدد علامتدار با هم جمع می شوند، بیت پرچم سرریز نشان دهنده ی این است که یا حاصل جمع دو عدد مثبت، یک عدد منفی شده است یا اینکه حاصل جمع دو عدد منفی، یک عدد مثبت شده است.
 - بیت پرچم سرریز (OV) موقعی یک میشود که :
 - بیت نقلی از بیت ۶ اکومولیتور خارج شود و از بیت ۷ ام خارج نشود.
 - یا زمانی که بیت نقلی از بیت ۷ اکومولیتور خارج شود و از بیت ۶ ام خارج نشود.

مثال

• نشان دهید ثباتهای پرچم بعد از اجرای دستور فوق چگونه تغییر می کنند. MOV A, # 0C3H ADD A, #0AAH

دستور ADD

دستور	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
ADD A, direct	آدرسدهی مستقیم	00100101 aaaaaaaa	2	1
ADD A, @Ri	آدرسدهى غيرمستقيم	0010011i	1	1
ADD A, Rn	آدرسدهی ثبات	00101rrr	1	1
ADD A, #data	آدرسدهي بلافاصله	00100100 dddddddd	2	1

مثال

Solution:

```
MOV R0,#40H ;load pointer

MOV R2,#5 ;load counter

CLR A ;A=0

MOV R7,A ;clear R7

AGAIN: ADD A,@R0 ;add the byte ptr to by R0

Jump Not Carry JNC NEXT ;if CY=0 don't add carry

INC R7 ;keep track of carry

NEXT: INC R0 ;increment pointer

DJNZ R2,AGAIN ;repeat until R2 is zero
```

دستور ADDC

ADDC A, source

- Add with Carry •
- محتوای A را با مقدار source و محتوای C جمع می کند و نتیجه را در A می ریزد.
 - A = A + source + C •
 - بر روی پرچمهای OV ،AC ،C و P تاثیر می گذارد.
 - همانند دستور ADD
 - مثال : فرض شود مقدار بیت پرچم نقلی برابر با یک است.

MOV A, #0C3H

ADDC A, #0AAH

دستور ADDC

• مثال : برنامهای بنویسید که دو عدد ۱۶ بیتی زیر را جمع کرده و نتیجه را در R7 و R6 قرار دهد. R6 بایت کم ارزشتر حاصلجمع است.

```
CLR C ;make CY=0

MOV A, #0E7H ;load the low byte now A=E7H

ADD A, #8DH ;add the low byte

MOV R6, A ;save the low byte sum in R6

MOV A, #3CH ;load the high byte

ADDC A, #3BH ;add with the carry

MOV R7, A ;save the high byte sum
```

دستور ADDC

دستور	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
ADDC A, direct	آدرسدهی مستقیم	00110101 aaaaaaaa	2	1
ADDC A, @Ri	آدرسدهى غيرمستقيم	0011011i	1	1
ADDC A, Rn	آدرسدهی ثبات	00110rrr	1	1
ADDC A, #data	آدرسدهي بلافاصله	00110100 dddddddd	2	1

 ADDC A, 7FH
 آدرسدهی مستقیم

 ADDC A, @R0
 آدرسدهی غیرمستقیم

 ADDC A, R7
 آدرسدهی ثبات

 ADDC A, #35H
 آدرسدهی بلافاصله

سیستم اعداد BCD

- (Binary Coded Decimal) BCD
 - نمایش باینری اعداد تا ۹

: Unpacked BCD •

• ۴ بیت کم ارزشتر عدد BCD را نشان میدهد و ۴ بیت پر ارزشتر صفر است.

• مثال :

0000 0101 5

0000 1001 9

: Packed BCD •

- در یک بایت دو عدد BCD نمایش داده می شود. یکی در ۴ بیت پر ارزشتر و یکی در ۴ بیت کم ارزشتر.
 - مثال :

سیستم اعداد BCD

- جمع دو عدد BCD باید عدد BCD باشد.
 - مثال :

```
MOV A, #17H
ADD A, #28H
```

```
+ 0010 1000 (28H)
-----
0011 1111 (3FH) ×
+ 0000 0110 (06)
-----
0100 0101 (45H) ✓
```

0001 0111 (17H)

- جواب باید 45=18+17 باشد اما 3FH است.
- باید عدد 6 به بایت کم ارزشتر اضافه شود. (تصحیح شود)
 - $3F + 06 = 45H \cdot$

دستور DAA

- Decimal Adjust for Addition •
- دستور DA برای تصحیح جمع BCD است.
- دستور DA در صورت لزوم عدد ۶ را با قسمت پایینی یا بالایی بایت یا هر دو جمع می کند.

دستور DAA

- دستور DA تنها بر روی A کار می کند.
 - مثال :

MOV A, #47H

MOV B, #25H

ADD A, B

DA A

$$A = 6CH$$
 $A = 72H$

• این دستور تنها بعد از دستور ADD و ADDC کار میکند. بعد از دستور INC کار نمی کند. نمی کند.

خلاصه دستور DAA

- بعد از دستور ADD و ADDC
- اگر ۴ بیت کم ارزش تر بزرگ تر از ۹ بشود، یا اگر AC=1 بشود:
 - عدد 0110 را با ۴ بیت کم ارزشتر جمع می کند.
 - اگر ۴ بیت پر ارزشتر بزرگتر از ۹ بشود، یا اگر C=1 بشود:
 - عدد 0110 را با ۴ بیت پر ارزشتر جمع می کند.
- بسته به مقدار A و PSW، یکی از مقادیر OOH، OOH، OOH را به A اضافه می کند.
 - اگر C=1 شود به این معناست که عدد بزرگتر از 99 شده است.
 - این دستور بر OV تاثیری ندارد.
 - طول این دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین انجام میشود.
 - این دستور بعد از عملیات تفریق عمل نمی کند.

مثال

Example:

از آنجایی که AC=1 است، دستور DA عدد ۶ را به قسمت کم ارزش تر عدد اضافه می کند.

```
40 = (71)
       41 = (11)
                   • فرض كنيد ۵ عدد BCD در خانههای حافظه از خانه
       42 = (65)
                   قرار دارند. برنامهای بنویسید که حاصل جمع آنها را حساب کند.
       43 = (59)
                                        نتیجه باید به صورت BCD باشد.
       44 = (37)
Solution:
               R0, #40H ; Load pointer
       MOV
       VOM
             R2,#5
                          :Load counter
       CLR
               Α
                           ; A=0
       MOV
            R7,A
                           ;Clear R7
AGAIN: ADD
               A,@RO
                           ; add the byte pointer
                           ;to by R0
       DΑ
                           ;adjust for BCD
               Α
                           ;if CY=0 don't
        JNC
               NEXT
                           ;accumulate carry
       INC
               R7
                           ; keep track of carries
       INC
               R0
                           ; increment pointer
NEXT:
```

repeat until R2 is 0;

DJNZ

R2,AGAIN

مثال

• برنامهای بنویسید که دو عدد ۲ بایتی BCD را با هم جمع نماید. اولین عدد در خانههای 40H و 41H قرار دارد. پرارزشترین بایت 40H و 44H قرار دارد و عدد دوم در خانههای 44H و 45H قرار دارد. حاصل جمع را در خانههای 40H و 45H قرار دارد. حاصل جمع را در خانههای 40H و 45H بریزید.

MOV A, 43H ADD A, 41H DA A MOV 45H, A

MOV A, 42H
ADDC A, 40H
DA A
MOV 44H, A

دستور SUBB

SUBB A, source

- $A = A source C \cdot$
- Subtract with Borrow •
- در بسیاری از میکروکنترلرها دو دستور SUB و SUBB وجود دارد.
 - در 8051 تنها دستور SUBB وجود دارد.
- برای داشتن دستور SUB باید ابتدا مقدار C را صفر کرد (CLR C) و سپس دستور SUBB را اجرا کرد.
- اگر بیت قرضی برای بیت ۷ اکومولیتور نیاز باشد، این دستور بیت پرچم نقلی را ۱ میکند. در غیر اینصورت این بیت ۰ است.
 - اگر بیت قرضی برای بیت ۱۳م لازم باشد، پرچم AC برابر با ۱ میشود.

دستور SUBB هنگامی که C=1

• این دستور برای تفریق اعداد چند بایتی به کار میرود.

```
A = 62H - 96H - 0 = CCH
       CLR
                            CY = 1
                       ;A=62H
       VOM
               A,#62H
       SUBB'
               A, #96H ;62H-96H=CCH with CY=1
       MOV
               R7,A ; save the result
               A, #27H ; A=27H
       MOV
               A, #12H ; 27H-12H-1=14H
       SUBB
       MOV
               R6, A ; save the result
                 A = 27H - 12H - 1 = 14H
Solution:
                 CY = 0
We have 2762H - 1296H = 14CCH.
```

SUBB دستور

• عملوند منبع می تواند تنها به چهار حالت زیر باشد.

دستور	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
SUBB A, direct	آدرسدهی مستقیم	10010101 aaaaaaaa	2	1
SUBB A, @Ri	آدرسدهى غيرمستقيم	1001011i	1	1
SUBB A, Rn	آدرسدهی ثبات	10011rrr	1	1
SUBB A, #data	آدرسدهي بلافاصله	10010100 dddddddd	2	1

دستور MUL AB

- در 8051 تنها می توان ضرب بایت در بایت را انجام داد.
 - فرض می شود این بایت حاوی داده ی بدون علامت است.
- بایت پر ارزشتر نتیجه در ثبات B و بایت کم ارزشتر نتیجه در ثبات A قرار می گیرد.

```
MOV A,#25H ;load 25H to reg. A

MOV B,#65H ;load 65H to reg. B

MUL AB ;25H * 65H = E99 where

;B = OEH and A = 99H
```

• طول این دستور برابر با یک بایت است که در ۴ سیکل ماشین انجام می شود.

دستور DIV AB

- در 8051 تنها می توان تقسیم بایت در بایت را انجام داد.
 - فرض می شود این بایت حاوی داده ی بدون علامت است.
 - محتوای A بر محتوای B تقسیم میشود.
- خارج قسمت در ثبات A و باقیمانده در ثبات B قرار می گیرد.

```
MOV A,#95 ;load 95 to reg. A
MOV B,#10 ;load 10 to reg. B
DIV AB ;A = 09(quotient) and
;B = 05(remainder)
```

- بعد از عمل تقسیم C همیشه 1 است.
 - اگر D≠0 باشد، OV=0 است.
- اگر B=0 باشد، CV=1 می شود که نشان دهنده ی خطا است.
 - در این حالت مقدار A و B نامشخص خواهند بود.
- طول این دستور برابر با یک بایت است که در ۴ سیکل ماشین انجام میشود.

مثال

• برنامهای بنویسید که داده ی هگزادسیمال از 00H تا FFH را از پورت ۱ بگیرد و آن را به دسیمال تبدیل کرده و در R5، R5 و R7 ذخیره کند.

```
: ابتدا فرض می کنیم در پورت ۱ عدد FDH قرار دارد:

Q R

FD/0A = 19 3 (low digit)

19/0A = 2 5 (middle digit)

2 (high digit)

FDH=253.
```

```
MOV A, #0FFH
MOV P1, A
         make Pl an input port;
MOV A, P1
         read data from P1;
MOV B,#10
             ;B=0A hex
             ; divide by 10
DIV
    AΒ
MOV R7,B
             ;save lower digit
    B,#10
MOV
              ; divide by 10 once more
DIV
    AΒ
MOV R6,B ; save the next digit
    R5,A
             ; save the last digit
MOV
```

اعداد علامتدار

- بیت D7 بیت علامت است و بیتهای D6-D0 بیتهای مقدارند.
 - اگر D7 برابر با صفر باشد عدد مثبت است.
 - اگر D7 برابر با یک باشد عدد منفی است.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Sign			Mag	nitude	е		

- اعداد مثبت از 0 تا 127+ هستند.
- اعداد منفی از 1- تا 128- هستند که به صورت مکمل ۲ نمایش داده میشوند.
 - مقدار عدد منفی را بنویس.
 - آن را مکمل یک کن. (مقدار هر بیت را معکوس کن)
 - به آن عدد یک را اضافه کن.

اعداد علامتدار

• مثال : عدد 34H •

1. 0011 0100 34H given in binary

2. 1100 1011 invert each bit

3. 1100 1100 add 1 (which is CC in hex)

• مثالهای دیگر :

Decimal	Binary	Hex
-128	1000 0000	80
-127	1000 0001	81
-126	1000 0010	82
-2	1111 1110	FE
-1	1111 1111	FF
0	0000 0000	00
+1	0000 0001	01
+2	0000 0010	02
+127	0111 1111	7F

مشکل سرریز در اعداد علامتدار

- اگر دو عدد مثبت جمع شوند و حاصل منفی شود.
 - یا دو عدد منفی جمع شوند و حاصل مثبت شود.

• برنامهنویس باید به وقوع سرریز توجه نماید.

```
MOV A, #+96 ; A=0110 0000 (A=60H)

MOV R1, #+70 ; R1=0100 0110 (R1=46H)

ADD A, R1 ; A=1010 0110

; A=A6H=-90, INVALID
```

Solution:

$$+96$$
 0110 0000
 $+\frac{+70}{166}$ 0100 0110
 $+\frac{1}{100}$ and OV =1
 $+\frac{1}{100}$ 1010 0110 and OV =1
 $+\frac{1}{100}$ 1010 0110

مشکل سرریز در اعداد علامتدار

OV = 1 The result +126 is wrong

OV = 0The result -7 is correct

پرچم OV

• در کار با اعداد بدون علامت، برنامهنویس باید پرچم نقلی (C) را چک کند.

• از دستورات زیر استفاده شود.

JC label JNC label

• در کار با اعداد علامتدار، برنامهنویس باید پرچم سرریز (OV) را چک کند.

• از دستورات زیر استفاده شود.

JB OV, label
JNB OV, label

مکمل دو

• اگر خواستیم مکمل ۲ عددی را حساب کنیم:

```
ADD A,#1 ;1's complement (invert) ;add 1 to make 2's comp.
```

Complement

دستور INC

INC source

- محتوای source را یک واحد زیاد می کند.
 - Increment •

				merenne	5116
	دستور	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل
					ماشین
INC A		اكومولاتور	00000100	1	1
INC direct		آدرسدهی مستقیم	00000101 aaaaaaaa	2	1
INC @Ri		آدرسدهى غيرمستقيم	0000011i	1	1
INC Rn		آدرسدهی ثبات	00001rrr	1	1
INC DPTR		ديتا پوينتر	10100011	1	2

- اگر مقدار اولیه برابر با FFH باشد، مقدار جدید بعد از اجرای دستور برابر با 00H می-شود.
 - این دستور بر بیتهای پرچم اثری ندارد.

دستور DEC

DEC source

- محتوای source را یک واحد کم می کند.
 - Decrement •

دستور	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
DEC A	اكومولاتور	00010100	1	1
DEC direct	آدرسدهی مستقیم	00010101 aaaaaaaa	2	1
DEC @Ri	آدرسدهى غيرمستقيم	0001011i	1	1
DEC Rn	آدرسدهی ثبات	00011rrr	1	1

- اگر مقدار اولیه برابر با 00H باشد، مقدار جدید بعد از اجرای دستور برابر با FFH می-شود.
 - این دستور بر بیتهای پرچم اثری ندارد.

مثال

• اگر محتوای ثبات RO برابر با 7FH باشد و محتوای خانههای 7EH و 7FH حافظه به ترتیب برابر با 40H و 40H باشد، دستورات زیر چه عملی انجام می دهند.

DEC @RO

DEC RO

DEC @RO

- ابتدا محتوای خانه 7FH که برابر با 40H است یک واحد کم میشود. یعنی برابر با 3FH می شود.
 - سپس مقدار RO یک واحد کم شده و برابر با 7EH می شود.
- سپس محتوای خانه 7EH که برابر با 00H است یک واحد کم شده و مقدار آن FFH می شود.

مرجع سريع دستورات محاسباتي

ADD	A, source
ADD	A, #data
ADDC	A, source
ADDC	A, #data
SUBB	A, source
SUBB	A, #data
INC	А
INC	source
DEC	A
DEC	source
INC	DPTR
MUL	AB
DIV	AB
DA	A

راهنما

Rn	آدرسدهی ثبات R0 تا R7
direct	آدرس ۸ بیتی حافظه داده (RAM) داخلی (ROH-FFH)
@Ri	آدرسدهی غیرمستقیم با استفاده از ثباتهای R0 یا R1
source	بایت منبع که هر یک از ثباتهای Rn، آدرس مستقیم (direct)، یا آدرس غیرمستقیم Ri@ می تواند باشد.
dest	بایت مقصد که هر یک از ثباتهای Rn، آدرس مستقیم (direct)، یا آدرس غیرمستقیم Ri@ میتواند باشد.
#data	عدد ۸ بیتی در دستور
#data16	عدد ۱۶ بیتی در دستور
bit	آدرس ۸ بیتی یک بیت اطلاعات
rel	آدرس نسبی یا آفست ۸ بیتی علامتدار
addr11	آدرس ۱۱ بیتی برای صفحه 2k بایتی حافظه
addr16	

زمان اجرا دستورات محاسباتی

- تمام دستورات محاسباتی در یک سیکل ماشین اجرا میشوند.
 - DA DEC INC SUBB ADDC ADD
 - دستور INC DPTR در دو سیکل ماشین اجرا می شود.
- دستورات MUL AB و DIV AB هر یک در ۴ سیکل ماشین اجرا میشوند.
- اگر پالس ساعت در میکروکنترلر 8051 برابر با 12MHz باشد، مدت زمان اجرای این دستور چقدر است؟
 - ۴ میکرو ثانیه