

ریزپردازنده

دانشکده کامپیوتر دانشگاه یزد نیمسال دوم تحصیلی ۹۷–۹۶ ارائهدهنده: پریسا استواری



مجموعه دستورات 8051

انواع دستورات

- دستورات محاسباتی (Arithmetic)
 - دستورات منطقی (Logic)
- دستورات انتقال اطلاعات (Data Transfer)
- دستورات بر روی بیت یا متغیرهای بولین (Boolean Variables)
 - دستورات کنترل یا انشعاب برنامه (Program Branching)

دستور ANL

Х	Υ	X AND Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ANL dest, source

- dest = dest AND source
 - AND Logic •
- این دستور بر روی یک بایت داده به صورت بیت به بیت انجام میشود.
 - dest مى تواند A يا يک خانهى حافظه باشد.

دستور ANL

• دستورات ORL ،ANL و XOR می توانند در یک بایت حافظه داخلی داده (RAM) بدون نیاز به اکومولاتور نیز انجام شوند.

ANL A, 55H	آدرسدهی مستقیم
ANLA,@RO	آدرسدهى غيرمستقيم
ANL A, R7	آدرسدهی ثبات
ANL A, #35H	آدرسدهي بلافاصله
ANL 25H, A	آدرسدهی مستقیم
ANL 25H, #44H	آدرسدهی مستقیم و بلافاصله

ANL P1, #11110000B ANL 0F0H, #30H ---> B register

دستور ANL

متور	نوع آدرسدهی دس	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
ANL A, direct	آدرسدهی مستقیم	01010101 aaaaaaaa	2	1
ANL A, @Ri	آدرسدهى غيرمستقيم	0101011i	1	1
ANL A, Rn	آدرسدهی ثبات	01011rrr	1	1
ANL A, #data	آدرسدهي بلافاصله	01010100 dddddddd	2	1
ANL direct, A	آدرسدهی مستقیم	01010010 aaaaaaaa	2	1
ANL direct, #dat	آدرسدهی مستقیم و a: بلافاصله	01010011 aaaaaaaa dddddddd	3	2

دستور ORL

X	Υ	X OR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ORL dest, source

- dest = dest OR source
 - OR Logic •
- این دستور بر روی یک بایت داده به صورت بیت به بیت انجام میشود.
 - dest مى تواند A يا يک خانهى حافظه باشد.

دستور ORL

ر	دستو	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
ORL A, direct		آدرسدهی مستقیم	01000101 aaaaaaaa	2	1
ORL A, @Ri		آدرسدهى غيرمستقيم	0100011i	1	1
ORL A, Rn		آدرسدهی ثبات	01001rrr	1	1
ORL A, #data		آدرسدهى بلافاصله	01000100 dddddddd	2	1
ORL direct, A		آدرسدهی مستقیم	01000010 aaaaaaaa	2	1
ORL direct, #c	data	آدرسدهی مستقیم و بلافاصله	01000011 aaaaaaaa dddddddd	3	2

ORL P1, #11110000B ORL 0F0H, #30H ---> B register ORL P2, #03H

دستور XRL

Х	Υ	X XOR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XRL dest, source

- dest = dest XOR source
 - **XOR Logic** •
- این دستور بر روی یک بایت داده به صورت بیت به بیت انجام میشود.
 - dest می تواند A یا یک خانهی حافظه باشد.
- برای معکوس کردن بیتها می توان از XRL استفاده کرد. XRL P1, #0FFH



دستور XRL

ور	دست	نوع آدرسدهی	ترجمه دستور	تعداد بایت	تعداد سیکل ماشین
XRL A, direct		آدرسدهی مستقیم	0100010101100101	2	1
XRL A, @Ri		آدرسدهى غيرمستقيم	0110011i	1	1
XRL A, Rn		آدرسدهی ثبات	01101rrr	1	1
XRL A, #data		آدرسدهى بلافاصله	01100100 dddddddd	2	1
XRL direct, A		آدرسدهی مستقیم	01100010 aaaaaaaa	2	1
XRL direct, #da	ata	آدرسدهی مستقیم و بلافاصله	01100011 aaaaaaaa dddddddd	3	2

XRL P1, #11110000B XRL 0F0H, A ---> B register XRL 40H, #03H

دستور XRL

دستور JZ و JNZ محتواي A را تست مي كند.

• از XOR کردن یک رجیستر یا خانهی حافظه با خودش میتوان برای پاک کردن آن استفاده کرد. برای مثال دستور XRL 0E0H, A مقدار A را صفر می کند. (مشابه CLR A)

```
45H 0 1 0 0 0 1 0 1

45H 0 1 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0
```

• مثال : پورت P1 را بخوان. اگر مقدار آن برابر با 45H بود، مقدار 99H را به پورت P2 بفرست.

```
XOR برای این استفاده شده که چک
         Solution:
                                                     شود آیا دو رجیستر مقدار برابر دارند.
                   MOV P2,#00
                                     ;clear P2
                   MOV P1 #0FFH
                                     ; make P1 an input port
                   MOV R, #45H ; R3=45H
                   MOV/A, P1
                                  read P1;
                   XRL A, R3
Jump Not Zero \longrightarrow JNZ, EXIT
                                     ; jump if A is not 0
                   MOV P2, #99H
                                      اگر مقدار دو رجیستر مساوی باشد، در A عدد صفر داریم.
         EXIT:
```

دستور CPL

CPL A

- اکومولاتور را مکمل میکند.
- Complement register A •

```
MOV A, #55H
CPL A ;now A=AAH
;0101 0101(55H)
;becomes 1010 1010(AAH)
```

- برای داشتن مکمل ۲ کافی است A را با یک جمع کنیم.
- طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا می شود.
- این دستور بر بیتهای پرچم اثری ندارد. (حتی بر بیت توازن زوج. چرا؟)

دستور CLR

CLR A

- اكومولاتور را صفر مىكند.
 - Clear register A •
- طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا میشود.

RR دستور



RR A

- محتوای A را یک بیت به راست چرخش می دهد.
 - Rotate Right •
- محتوای A یک بیت به راست شیفت مییابد و کم ارزشترین بیت (LSB) را به پر ارزشترین بیت (MSB) منتقل میکند.

```
MOV A,#36H ;A = 0011 0110

RR A ;A = 0001 1011

RR A ;A = 1000 1101

RR A ;A = 1100 0110

RR A ;A = 0110 0011
```

- این دستور بر بیتهای پرچم تاثیری ندارد.
- طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا میشود.

دستور RL

```
→ MSB ← LSB
```

RL A

- محتوای A را یک بیت به چپ چرخش می دهد.
 - Rotate Left •
- محتوای A یک بیت به چپ شیفت مییابد و پر ارزشترین بیت (MSB) را به کم ارزشترین بیت (LSB) منتقل می کند.

```
MOV A, #72H ;A = 0111 0010

RL A ;A = 1110 0100

RL A ;A = 1100 1001
```

- این دستور بر بیتهای پرچم تاثیری ندارد.
- طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا می شود.

دستور RRC



- Rotate Right through Carry •
- محتوای A از طریق بیت نقلی C به راست چرخش می کند.
- کم ارزشترین بیت A به بیت نقلی C منتقل می شود. و بیت نقلی C به پر ارزشترین بیت A انتقال می ابد. و مابقی بیت A یک واحد به سمت راست شیفت می خورند.

```
CLR C ; make CY = 0

MOV A, #26H ; A = 0010 0110

RRC A ; A = 0001 0011 CY = 0

RRC A ; A = 0000 1001 CY = 1

RRC A ; A = 1000 0100 CY = 1
```

• طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا میشود.

دستور RLC



RLC A

- Rotate Left through Carry •
- محتوای A از طریق بیت نقلی C به چپ چرخش می کند.
- پر ارزشترین بیت A به بیت نقلی C منتقل میشود. و بیت نقلی C به کم ارزشترین بیت A انتقال مییابد. و مابقی بیتهای A یک واحد به سمت چپ شیفت میخورند.
 - طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا می شود.
 - مثال : برنامهای بنویسید که تعداد یکها در یک بایت را پیدا کند.

```
MOV
               R1,#0
       MOV
               R7,#8
                          ;count=08
       MOV
               A, #97H
AGAIN: RLC
       JNC
               NEXT
                          :check for CY
       INC
                          ; if CY=1 add to count
               R1
NEXT:
       DJNZ
               R7, AGAIN
```

دستور SWAP

SWAP A •

• این دستور ۴ بیت پر ارزشتر A را با ۴ بیت کم ارزشتر A جابجا می کند.

• این دستور در عملیات با کد BCD مفید خواهد بود.

before: D7-D4 D3-D0

after: D3-D0 D7-D4

- دستور SWAP و دستورات چرخشی تنها روی A کار می کنند.
- طول دستور یک بایت است و در یک سیکل ماشین اجرا میشود.

SWAP دستور

• مثال : برنامهای بنویسید که محتوای A را ۳ بیت به چپ بچرخاند.

• روش اول:

RL A

RLA

RLA

• روش دوم:

SWAP A RR A

- تمام دستورات فوق یک بایتی هستند و در یک سیکل ماشین اجرا میشوند.
- پس روش اول ۳ بایت حافظه می گیرد و در ۳ سیکل ماشین اجرا می شود. اما روش دوم ۲ بایت حافظه می گیرد و در ۲ سیکل ماشین اجرا می گردد.

SWAP دستور

• مثال : برنامهای بنویسید که بدون استفاده از دستور SWAP کار این دستور را انجام دهد.

```
(a) MOV A, #72H ; A = 72H SWAP A ; A = 27H
```

SWAP دستور

• مثال : برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از دستور SWAP کار این دستور را انجام دهد.

```
MOV A, #72H ; A = 72H ; A = 27H (b)

MOV A, #72H ; A = 0111 0010 RL A ; A = 1110 0100 RL A ; A = 1100 1001 RL A ; A = 1001 0011 RL A ; A = 1001 0011 RL A ; A = 0010 0111
```

کد اسکی و BCD برای ارقام 0 تا 9

ASCII code and BCD for digits 0 - 9

Key	ASCII (hex)	Binary	BCD (unpacked)
0	30	011 0000	0000 0000
1	31	011 0001	0000 0001
2	32	011 0010	0000 0010
3	33	011 0011	0000 0011
4	34	011 0100	0000 0100
5	35	011 0101	0000 0101
6	36	011 0110	0000 0110
7	37	011 0111	0000 0111
8	38	011 1000	0000 1000
9	39	011 1001	0000 1001

تبدیل کد BCD فشرده به اسکی

• اگر داده به صورت BCD فشرده (Packed) باشد، برای نمایش بر روی LCD یا ارسال به پرینتر باید به صورت کد اسکی باشد.

Packed BCD	Unpacked BCD	ASCII
29H 0010 1001	02H & 09H 0000 0010 & 0000 1001	32H & 39H 0011 0010 & 0011 1001

مثال

• فرض کنید در A یک عدد BCD فشرده وجود دارد. برنامهای بنویسید که این عدد BCD فشرده را به دو عدد کد اسکی تبدیل کند و آنها را در R6 و R6 بریزد.

```
MOV A, #29H ; A=29H, packed BCD
MOV R2, A ; keep a copy of BCD data
ANL A, \#0FH; mask the upper nibble (A=09)
ORL A, \#30H; make it an ASCII, A=39H('9')
MOV R6, A ; save it
MOV A,R2 ;A=29H, get the original
data
ANL A, #0F0H; mask the lower nibble
RR
     A ; rotate right
SWAP A
RR A ; rotate right
ORL A, #30H ; A=32H, ASCII char. '2'
     R2,A ; save ASCII char in R2
MOV
```

تبدیل کد اسکی به BCD فشرده

- برای این کار ابتدا کد اسکی را به کد BCD غیرفشرده (Unpacked) تبدیل می کنیم (برای خلاص شدن از شر 3)
 - سپس دو عدد را ترکیب می کنیم را BCD فشرده بدست آید.

key	ASCII	Unpacked BCD	Packed BCD
4 7	34 37	0000 0100 0000 0111	0100 0111 or 47H

```
MOV A, #'4' ;A=34H, hex for '4'
MOV R1, #'7' ;R1=37H, hex for '7'
ANL A, #0FH ;mask upper nibble (A=04)
ANL R1, #0FH ;mask upper nibble (R1=07)
SWAP A ;A=40H
ORL A, R1 ;A=47H, packed BCD
```

مثال

Solution:

```
MOV
              DPTR, #MYTABLE
       MOV
              A, P1
                    ;qet SW status
              A,#07H ; mask all but lower 3
       ANL
              A, @A+DPTR ; get data from table
       MOVC
              P2, A ; display value
       MOV
       SJMP
                        ;stay here
              400H
       ORG
              '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7'
MYTABLE DB
       END
```

• برنامه ای بنویسید که یک عدد از پورت یک بخواند، اگر تعداد بیت های یک در چهار بیت پر ارزشتر آن با تعداد بیت های صفر در چهار بیت کم ارزشتر آن برابر بود، عدد یک را به پورت دو بفرستد.

MOV P1, #0FFH

L0: MOV A, P1

MOV B, A

MOV R1, #0

MOV R7, #4

L1: RLC A

JNC L2

INC_{R1}

L2: DJNZ R7,L1

MOV A, B

MOV R2,#0

MOV R7, #4

L3: RRC A

JC L4

INC R2

L4: DJNZ R7, L3

MOV A, R1

XRL A, R2

JNZ L5

MOV P2,#1

L5: SJMP L0

مرجع سريع دستورات منطقى

ANL	A, source
ANL	A, #data
ANL	direct, A
ANL	direct, #data
ORL	A, source
ORL	A, #data
ORL	direct, A
ORL	direct, #data
XRL	A, source
XRL	A, #data

XRL	direct, A
XRL	direct, #data
CLR	Α
CPL	A
RL	А
RR	A
RLC	A
RRC	Α
SWAP	A

راهنما

Rn	آدرسدهی ثبات R0 تا R7
direct	آدرس ۸ بیتی حافظه داده (RAM) داخلی (ROH-FFH)
@Ri	آدرسدهی غیرمستقیم با استفاده از ثباتهای R0 یا R1
source	بایت منبع که هر یک از ثباتهای Rn، آدرس مستقیم (direct)، یا آدرس غیرمستقیم Ri@ می تواند باشد.
dest	بایت مقصد که هر یک از ثباتهای Rn، آدرس مستقیم (direct)، یا آدرس غیرمستقیم Ri @ میتواند باشد.
#data	عدد ۸ بیتی در دستور
#data16	عدد ۱۶ بیتی در دستور
bit	آدرس ۸ بیتی یک بیت اطلاعات
rel	آدرس نسبی یا آفست ۸ بیتی علامت دار
addr11	آدرس ۱۱ بیتی برای صفحه 2k بایتی حافظه
addr16	