
نحوه ارتباط یک برنامه Microsoft Visual Studio با میکروکنترلر


به منظور اینکه داده هایی مابین میکروکنترلر و یک محیط نرم افزاری رد و بدل شوند می توان از Microsoft Visual Studio استفاده نمود. به طور خاص تر می توانیم از زبان برنامه نویسی #C در این محیط نرم افزاری استفاده نماییم. نحوه ایجاد یک پروژه #C در Visual Studio 2010 و یک برنامه ساده که برای ارتباط با میکروکنترلر باید نوشته شود، در ادامه بیان می شود.


برای برقراری ارتباط همزمان یا غیر همزمان مابین واحد پردازشگر مرکزی و دستگاه های جانبی از واسط ارسال و دریافت سریال همزمان-غیرهمزمان USART استفاده می شود. برای این که برنامه نرم افزاری بتواند با میکرو ارتباط برقرار کند باید امکانی داشته باشد که بتواند با پورت سریال در برنامه استفاده می کنیم.

Visual Studio 2010 را اجرا کنید. در لبه Start Page (همان پنجره آغازین)،New Project را انتخاب کرده و در پنجره باز شده، زبان برنامه نویسی را روی #Visual C قرار داده و نوع Windows را انتخاب کنید و از بین optionهای موجود، Windows و اکنید. مراحل ذکر Windows Forms Application را انتخاب کنید، در آخر نیز نام پروژه و مکان ذخیره سازی آن را مشخص کنید. مراحل ذکر شده، در شکل پایین مشخص است.




پس از زدن کلید OK پروژه، ایجاد می شود و محیطی مانند شکل زیر را مشاهده می کنید. در سمت راست این محیط، یک Solution Explorer مشاهده می شود که یک لیست از فایل های تولید شده توسط Visual Studio در طول ایجاد پروژه است. Form1.cs را انتخاب کرده و Form1 را مشاهده کنید. این همان فرمی است که قرار است با اجرای برنامه، ظاهر شود. به این فرم که در واقع یک Windows Forms است می توانید componentهای دلخواه را اضافه نمایید. با توجه به فلش موجود در شکل بعد، در شکل پایین، نشانگرموس را روی لبه Toolbox قرار داده تا یک لیست از الماهای موجود، به نمایش درآیند. در شکل بعد، این لیست را مشاهده می کنید.





از قسمت Common Controls یک Label و یک Button و از قسمت Components یک SerialPort کرده و در قسمت drag را SerialPort کرده و در drop ،Form1 نمایید.



حال روی فایل Form1.cs در Solution Explorer کلیک راست کنید و View Code را انتخاب نمایید تا یک پنجره جدید ظاهر شود.

پنجره جدید باز شده با نام Form1.cs می باشد که برنامه مورد نظر را باید در این قسمت بنویسیم.

کد نوشته شده در Visual Studio، اطلاعات قابل نمایش خود را از طریق تابع ()putchar روی پورت سریال قرار می دهد و کد نوشته شده در Visual Studio نیز از طریق تابع (ReadChar(char که توسط Visual Studio پورت سریال فراخوانی می شود، این اطلاعات را که یک کاراکتر می باشد می خواند و آن را روی یک label می نویسد. همچنین BaudRate پورت سریال در این برنامه باید با BaudRate تنظیم شده در تنظیمات مربوط به Usart در CodeVision یکی باشد که این کار نیز توسط (serialPort1.BaudRate = 110)

انتقال اطلاعات از میکرو به کامپیوتر

در برنامه نوشته شده زیر، هر وقت button موجود روی فرم فشرده شود، کاراکتری که توسط میکرو به کامپیوتر فرستاده شده است خوانده شده و روی label روی فرم نمایش داده می شود.

```
Husing ...
namespace WindowsFormsApplication1
     public partial class Form1 : Form
         public Form1()
             InitializeComponent();
         private void Form1 Load(object sender, EventArgs e)
             this.Show();
         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
             serialPort1.Open();
             if (serialPort1.IsOpen)
                 char a;
                 serialPort1.BaudRate = 110;
                 a = (char)serialPort1.ReadChar();
                 label1.Text = a.ToString();
             else label1.Text = "Serial Port is Closed";
             serialPort1.Close();
```

انتقال اطلاعات از کامپیوتر به میکرو

در برنامه نوشته شده زیر، هر وقت button موجود روی فرم فشرده شود، کاراکتری توسط کامپیوتر به میکرو فرستاده می شود و میکرو توسط متد ()getchar، کاراکتر ارسالی را دریافت می کند.

```
Husing ...
namespace WindowsFormsApplication1
     public partial class Form1 : Form
         public Form1()
InitializeComponent();
         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
             this.Show();
         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
             serialPort1.Open();
             if (serialPort1.IsOpen)
                 char[] buffer = new char[1];
                buffer[0] = 'a';
                 serialPort1.BaudRate = 110;
                 serialPort1.Write(buffer, 0, 1);
             else label1.Text = "Serial Port is Closed";
            serialPort1.Close();
       }
    }
}
```