

ریزپردازنده و زبان اسمبلی


دانشکده کامپیوتر دانشگاه یزد نیمسال دوم تحصیلی ۹۷–۹۶

ارائهدهنده: پریسا استواری

آشنایی با میکروکنترلرها

Microprocessor


- PP یا CPU
- بر روی یک IC قرار دارد.
- هستهی اصلی پردازش در کامپیوترها، تلفنهای همراه، ماشینها و بسیاری از وسایل الکترونیکی دیگر.
 - اولین ریزپردازنده تجاری موفق دنیا توسط شرکت Intel ساخته شد.
 - در سال ۱۹۷۱ : ۱۹۷۹ (۴–بیتی)
 - در سال ۱۹۷۲ : Intel 8008 (۸-بیتی)



• بعد از آن ریزپردازندههای ۱۶بیتی، ۳۲ بیتی، ۶۴ بیتی و چند هستهای معرفی شدند.

Microcontroller

- MCU یا μC •
- یک کامپیوتر کوچک بر روی یک IC.




- (Microprocessor) CPU
 - RAM •
 - ROM •
 - I/O ports
 - Timers •
- Other peripherals (وسایل جانبی)



• اولین میکروکنترلر دنیا در سال ۱۹۷۶ توسط Intel تحت شماره 8748 ساخته شد.

Microcontroller







Microcontroller











Microprocessor Vs. Microcontroller





Microprocessor Vs. Microcontroller

- میکروپروسسور (ریزپردازنده)
- یا ریزپردازنده همه منظوره (general-purpose microprocessor)
- قدرت پردازش بالاتر. قدرت کار با دادههای بزرگتر. انواع مدهای آدرسدهی و تنوع دستورات بالاتر.
 - برای استفاده از آنها باید به آنها ROM، RAM، پورتهای I/O و تایمر اضافه کرد.
 - سیستم حجیمتر و گرانتر می شود.
- منعطف هستند. می توان برای کاربردهای خاص ROM، RAM یا پورتهای I/O متفاوت به آنها متصل کرد.

• میکروکنترلر

- تعداد مشخصی RAM و ROM بر روی برد تعبیه شده است. تعداد پورتهای I/O ثابت است.
 - برای کاربردهایی که هزینه و فضا در آنها اهمیت دارند بسیار مناسب است.
- در بسیاری از کاربردها، فضای چیپها، توان مصرفی و هزینه هر عدد بسیار مهمتر از قدرت پردازش است. مثل کنترل تلویزیون.
 - مناسب برای سیستمهای Embedded.

سیستمهای Embedded و PC ها

- سیستم embedded سیستمی است که طراحی میشود که برای همیشه تنها یک کار را انجام دهد. مثال : پرینتر.
 - یک سیستم embedded می تواند از یک ریزپردازنده یا میکروکنترلر استفاده نماید.
 - تنها یک برنامه معمولا بر روی حافظهی ROM ریخته می شود.
 - در مقابل PC ها قرار دارند که برای اجرای هر تعداد از برنامه استفاده میشوند.
- در این سیستمها، سیستم عامل کد برنامههای مختلف را بر روی RAM آورده و CPU آن را اجرا میکند.
- یک PC از چندین سیستم embedded تشکیل شده است یا به چندین سیستم embedded متصل است.
- مثال : هر دستگاه جانبی مانند کیبورد یا مانیتور یک سیستم embedded است که دارای یک میکروکنترلر میباشد و همیشه یک کار را انجام میدهد.

كاربردهاي ميكروكنترلرها

Home

 Appliances, intercom, telephones, security systems, garage door openers, answering machines, fax machines, home computers, TVs, cable TV tuner, VCR, camcorder, remote controls, video games, cellular phones, musical instruments, sewing machines, lighting control, paging, camera, pinball machines, toys, exercise equipment.

Office


 Telephones, computers, security systems, fax machines, microwave, copier, laser printer, color printer, paging.

Auto


 Trip computer, engine control, air bag, ABS, instrumentation, security system, transmission control, entertainment, climate control, cellular phone, keyless entry.

تشكيلات ميكروكنترلر ها

میکروکنترلر مانند یک کامپیوتر کوچک است.



تشكيلات ميكروكنترلر ها – CPU



تشكيلات ميكروكنترلر ها – CPU

- CPU هسته ی اصلی یک کامپیوتر است.
- CPU تمامی عملیات بر روی دادهها را انجام می دهد.
- Fetch: عملیات واکشی (fetch) دستور از حافظه. در کامپیوترها از RAM یا در میکروکنترلرها از ROM
 - Decode: دیکد کردن دستور
 - Execute: اجرای دستور
 - Write Back: ذخيره نتايج
 - مجموعه دستورات (Instruction Set) :
 - مجموعهای از کدهای باینری که نشان دهنده عملیات ساده هستند که CPU می تواند بفهمد و اجرا کند.
 - شامل :
 - دستورات ریاضی مثل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم
 - دستورات منطقی مثل NOT ،OR ،AND ،...
 - دستورات انتقال داده
 - دستورات پرش

CISC: Complex Instruction Set Computer

RISC: Reduced Instruction Set Computer

ساختار CPU

CPU ثبات دستور شمارنده برنامه Instruction Program counter (PC) register (IR) Address Register ثباتها Instruction decode and control unit Arithmetic and logic unit

دیکدر دستور و واحد کنترل

واحد محاسبه و منطق ALU


ساختار CPU

- ثبات ها :
- برای نگهداری موقت اطلاعات
- واحد محاسبه و منطق ALU:
- برای اجرای دستورات بر روی دادهها
- شمارنده برنامه (Program Counter)
 - آدرس دستور بعدی در حافظه را نگه می دارد.
 - ثبات دستور (IR) (Instruction Register)
 - کد باینری دستور فعلی در آن قرار دارد.
 - دیکدر دستور و واحد کنترل
- نوع دستور را مشخص کرده و فرمانهای لازم برای اجرای دستور را میدهد.


واکشی دستور (fetch)

- مهم ترین عملیات CPU، واکشی دستور از حافظه است.
- محتوای شمارنده برنامه (program counter) بر روی باس آدرس قرار می گیرد.
 - سیگنال کنترلی READ فعال میشود.
- محتوای خانهای که PC به آن اشاره میکند از حافظه خوانده میشود و در باس داده قرار میگیرد. در این خانهی حافظه کد اجرایی دستور (Opcode) قرار دارد.
 - Opcode در ثبات دستور (IR) در داخل CPU قرار می گیرد.
 - به شمارنده برنامه (PC) یک واحد اضافه می شود تا برای واکشی بعدی از حافظه آماده باشد.

واکشی دستور (fetch)




تشكيلات ميكروكنترلر ها – حافظه




حافظه

• هم دادهها و هم برنامه بر روی حافظه ذخیره می گیرند.

Von Neumann Architecture



Harvard Architecture



- Random Access Memory : RAM •
- حافظهی موقتی (temporary). با قطع برق اطلاعات پاک میشود.
 - Read Only Memory : ROM •
- حافظهی غیرفرار (nonvolatile). با قطع برق اطلاعات پاک نمی شود.

انواع ROM ها

- OTPROM L PROM •
- One-Time Programmable Read Only Memory
 - هیچ راهی برای پاک کردن داده از روی ROM نیست.
 - EPROM يا EPROM •
- Ultraviolet Electronically Programmable ROM •
- فقط با نور ultraviolet می توان داده را از روی ROM پاک کرد.
 - هر پاک کردن ۳۰-۴۵ دقیقه طول می کشد.

EEPROM •

- Electronically Erasable Programmable ROM •
- دادهها به صورت بیت به بیت از روی ROM پاک می شود. فقط سلولهای یک، صفر می شوند.
 - زمان یاک کردن زیاد است.


Flash •

- بسيار شبيه EEPROM
- با این تفاوت که اطلاعات به صورت بلاکهای بزرگ پاک میشوند. یعنی در یک بلاک تمام سلولها چه مقدارشان یک باشد چه صفر، همه صفر میشوند.
 - زمان پاک کردن کوتاه است.
 - عمر سلول ها كوتاهتر مىشود.
 - گاه می تواند یک بلاک کل یک حافظه باشد.

NVRAM •

- Nonvolatile Random Access Memory
 - بعد از قطع شدن برق اطلاعات پاک نمی شود.
 - نوشتن به اندازه خواندن سریع است.

تشكيلات ميكروكنترلر ها – باس يا گذرگاه



باس آدرس، داده و کنترل


• مجموعهای از سیمها که اطلاعات از طریق آنها انتقال می یابد.

- عمل خواندن داده از حافظه :
- CPU آدرس دادهی مورد نظر را بر روی باس آدرس قرار میدهد.
 - سیگنال کنترلی READ از طریق باس کنترل فعال می شود.
- اطلاعات از آدرس داده شده خوانده و بر روی باس داده قرار می گیرد.
 - عمل نوشتن داده در حافظه:
 - CPU داده را بر روی باس داده قرار میدهد.
- CPU آدرس محل حافظه که داده باید در آن نوشته شود را در باس آدرس قرار میدهد.
- سیگنال کنترلی نوشتن بر روی باس کنترل قرار می گیرد و داده در خانهی حافظهی مورد نظر نوشته می شود.

باس آدرس، داده و کنترل

- براى مثال اگر حافظه 64k داشته باشيم:
 - $64k = 2^6 \times 2^{10} = 2^{16} \cdot$
 - در نتیجه باس آدرس 16 بیتی است.
 - اگر هر خانه حافظه 8 بیتی باشد:
 - در نتیجه باس داده 8 بیتی است.
- هر چه تعداد بیتهای باس داده بیشتر باشد، سرعت انتقال اطلاعات بیشتر شده و قدرت کامپیوتر بالاتر می رود.
 - 8051، ۸ بیتی است.
 - ۸ بیتی، ۱۶، ۳۲ و ۶۴ بیتی داریم.
- باس کنترل شامل تعداد مشخصی سیگنال است که هر کدام نقش مشخصی در کنترل کامپیوتر دارند.

تشكيلات ميكروكنترلر ها – وسايل ورودي خروجي



وسایل ورودی خروجی

- ارتباط یک کامپیوتر را با دنیای خارج برقرار می کنند.
 - سه نوع دستگاههای ورودی خروجی (۱/٥):
 - دستگاههای ذخیره اطلاعات
 - مانند : CD-ROM، disk، شانند :
 - دستگاههای واسط کاربر
 - مانند : کیبورد، ماوس، مونیتور، پرینتر، بلندگو، ...
 - دستگاههای کنترل و نظارت
 - مانند : سنسورها، محرکها (actuators)، ...

چگونه میکروکنترلر را انتخاب کنیم؟

- ۱. میزان کارایی و هزینهی میکروکنترلر با توجه به هدف ما
 - سرعت میکروکنترلر
 - سايز
 - مصرف انرژي
 - مقدار حافظهی RAM و ROM روی تراشه
 - تعداد پینهای ورودی خروجی
 - تعداد تايمرها
- به چه آسانی می توان میکروکنترلر را به میکروکنترلری با کارایی بالا ارتقاء بخشید و یا توان مصرفی-اش را کم کرد.
 - قيمت هر واحد

چگونه میکروکنترلر را انتخاب کنیم؟

۲. وجود کامپایلرها، دیباگرها و اسمبلرها برای برنامه نویسی آن میکروکنترلر

- ۳. وجود منابع گوناگون و مورد اعتماد ساخت میکروکنترلر
- برای مثال خانواده ی میکروکنترلر 8051 دارای شرکتهای تهیه کننده ی بسیار متنوعی است.
 - Intel (سازنده اصلی)
 - Atmel •
 - Philips
 - AMD •
 - Infineon
 - Matra •
 - Dallas Semiconductor / Maxim •


ميكروكنترلر 8051

- 8051 یک پردازندهی ۸ بیتی است.
 - یعنی باس داده آن ۸ بیتی است.
- یعنی واحد مرکزی پردازش (CPU) در هر زمان تنها میتواند دادهی ۸ بیتی را پردازش کند.

8051 •

- 128 بایت RAM بر روی تراشه دارد.
 - 4k بایت ROM بر روی تراشه
 - دو تايمر
 - یک پورت سریال
- ۴ پورت ورودی/خروجی دارد که هر کدام ۸ بیتی هستند.
 - ۶ منبع وقفه

ميكروكنترلر 8051



خانواده میکروکنترلر 8051

Feature	8051	8052	8031
ROM (on-chip program space in bytes)	4K	8K	0K
RAM (bytes)	128	256	128
Timers	2	3	2
I/O pins	32	32	32
Serial port	1	1	1
Interrupt sources	6	8	6

- 8051 يک زير مجموعه از 8052 است.
 - 8031 يک 8051 بدون ROM است.
 - باید ROM خارجی به آن اضافه کرد.
- دو پورت I/O برای وصل کردن ROM خارجی استفاده می شود و تنها دو پورت برای استفادههای دیگر آزاد می ماند.

انواع دیگر میکروکنترلر 8051

- میکروکنترلر 8751
 - **UV-EPROM** •
- نیاز به دستگاه PROM burner برای پاککردن برنامهی روی
 - هر بار پاک کردن ۲۰ دقیقه طول می کشد.
 - AT89C51 از شرکت Atmel
 - Flash (قبل از نوشتن تمام اطلاعات پاک می شود)
 - نیاز به ROM burnerی که flash را هم پشتیبانی کند دارد.
 - DS89C4x0 از شرکت DS89C4x0
 - Flash •
 - on-chip loader دارد.
 - نوشتن برنامه روی flash با استفاده از پورت COM کامپیوتر

انواع دیگر میکروکنترلر 8051

- DS5000 از شرکت DS5000
 - **NV-RAM** •
 - به همراه on-chip loader عرضه می شود.
- ورژن One-Time Programmable) OTP) میکروکنترلر
 - خانواده 8051 از شرکت Philips

درس ریزپردازنده

- مراجع:
- میکروکنترلرهای خانواده ۸۰۵۱، اسکات مکنزی، ترجمه دکتر حسن سیدرضی، ویرایش سوم
- The 8051 Microcontroller and Embedded Systems using Assembly and C, Muhammad Ali Mazidi, Second Edition
 - نمرهدهی درس:
 - ۲۰٪ میان ترم اول
 - ۳۰٪ میان ترم دوم
 - ۴۵٪ پایانترم
 - ۵٪ حضور در کلاس