MRC-100 hasznos terhek

Az együttműködő egyetemi partnerek:

- Debrecen
- Győr
- Óbudai
- Szabadka
- Szeged

1. Geometriai és technológiai megkötések


- Méret: 30 x 30 x 3 mm (panelvastagság nélkül).
- Össztömeg: max. 50 g (panel és alkatrészek forrasztva összesen).
- A részegység megvalósítása 0,8 1,5 mm vastag FR-4-es áramköri hordozón lehetséges.
- Az alkatrészek elhelyezése kizárólag a felső rétegen lehetséges, az alsó réteg sík kell maradjon, rajzolat és viázás lehet rajta.
- Legalább 2 réz réteg kell (top, bottom), lehet 4, 6 vagy 8 rétegű is.
- Furatfémezés szükséges és alkalmazandó, eltemetett via alkalmazása TILOS.
- Kontúrmarás kell, ennek hatására lesznek a széleken félviák, az MRC-100 belső panelhez való forrasztáshoz.
- Középen nagyméretű fémezett furat a megfelelő mechanikai rögzíthetőség miatt kell, felette alkatrész nem lehet, mert a furaton keresztül lesz forrasztással (ónkitöltés) rögzítve mechanikai rezonancia. Potenciál: GND (0 V referencia pont).
- Forrasztás gátló lakk alkalmazása TILOS.
- Alkatrész pozíció szita alkalmazása TILOS.
- A réz vezetősávok és lábnyomok aranyozása szükséges (szabványos NYHL technológia, a repülő példányok Eurocircuits-nél való gyártatása szükséges).
- Ón alapú maszk alkalmazása TILOS.
- \bullet Az alkatrészek forrasztása kizárólagosan 60/40 %-os ón-ólom eutektikummal lehetséges kézi forrasztási eljárással.
- Ólommentes anyaggal való forrasztás és paszta alapú forrasztás TILOS.

2. Elektromos kialakítás

A KiCad (ver. 5.1.12) kapcsolási rajz és nyomtatott huzalozású lemez tervező program használata szükséges. Nyílt forráskódú, szabadon használható: https://www.kicad.org/.

2.1. Kapcsolási rajz szimbólum, ami tőlünk látszik belőletek

A négyzet alakú modul mind a 4 oldalán rendre ugyanazok a csatlakozási pontok kerülnek kialakításra, az azonosak össze lesznek kötve. Ebből adódóan lehet olyat, hogy a felső oldalon a tápfesz hozzávezetés, alsó oldalon a GND, jobbra a soros adatvolnal TX, balra pl. RX, de ezek lehetnek egy oldalon is (ahogy könnyebb a huzalozást kialakítani). A nem használt viák lebegnek elektromosan a részegységek, mint hasznos terhek paneljein, ekkor csak mechanikai rögzítésre szolgálnak - 1. ábra.




- 1. ábra. A kapcsolási rajz szimbólum: a hasznos teher, mint modul
- 1. Vdd áramhatároló kapcsolóval védett névleges +3,3 V tápfeszültség.
- 2. TX vagy TXPIN a hasznos teher soros adatvonalának adó kimenete (UART TX).
- 3. RX vagy RXPIN a hasznos teher soros adatvonalának vevő bemenete (UART RX).
- 4. GND referencia pont, 0 V-os potenciálú hely, félviák oldalt.
- 5. GND referencia pont, 0 V-os potenciálú hely, középen levő nagyméretű furat.

A KiCad szimbólum a csatolt payload.lib fájl, lásd 5.1.


2.2. Nyomtatott huzalozású lemez és kontúr

A hasznos terhek paneljének kontúrja, valamint az azon alkalmazandó fél és egész viák geomatriai elrendezése látható a 2. ábrán.



2. ábra. NYHL: kontúr a rögzítést biztosító viákkal és félviákkal

A félviák mérete átmérő 1,524 mm, 0,762 mm-es furattal, ebből 16 darab a 4 oldalon elosztva, a középen levő fémezett via átmérő 4 mm, 2 mm-es furattal.



3. ábra. Alkatrész nélküli hasznos teher panel 3D-ben

Az alkatrész nélküli hasznos teher, mint modul panel 3D-ben látható a 3. ábrán.

A KiCad-ben készített lábnyom fájl: payload.kicad_mod, hasonlóan a lib fájlhoz, ez is szöveges, és itt a tartalma: 5.2.

3. Tápellátás

Minden hasznos teher számára biztosítunk áramhatároló kapcsolóval védett névleges +3,3 V tápfeszültséget, maximális 100 mA fogyasztott áram mellett, amely körátlag (90 perc időtartamra számítva az átlagot) nem haladhatja meg a 34 mA értéket.

A névleges +3,3 V legmagasabb értéke 3,5 V, legalacsonyabb 2,7 V, amikor az energia ellátó rendszer SDC-je egybenyit, és egy lemerült LiIon cella feszültsége jelenik meg a szabályozott energia buszon (ilyen nem valószínű, hogy bekövetkezik, de számoljunk vele).

A modulon belül nem kell alkatrész szinten sem tartalékolni, duplikálni.

4. Digitális adatkapcsolat

CMOS +3,3 V-os aszinkron soros porti kommunikáció (aktív LOW, vagyis amikor nincs adatkommunikáció, akkor mind a TX, mind pedig az RX láb logikai magas szinten van), 1 vezetékes UART formában, fél-duplex, egy időben vagy ad vagy vesz. Miközben ad, veszi saját maga jelét (célszerűen adásnál vagy ki kell kapcsolni az UART vevőt, vagy küldött adatbit ellenőrzésre lehet használni, hiszen a TX láb csak lefelé tud majd húzni).

A hasznos terheket tartó paneleken valósítjuk meg a 30x30-as NYHL körül az áramhatároló kapcsolót, és a "soros port - 1 wire UART illesztő" áramkört, amely megakadályozza a 1W-UART adat busz statikus reteszelődését egyes rajta lógó részegységek meghibásodása esetén (ilyen lehet a latch-up jelenség is).

Adatsebesség: 10 000 baud (10 kbaud +/- 1% órajel tolerancia) a teljes -40 ... +80 Celsius fok hőmérséklet tartományban (levegős hőkamrás tesztelni kell).

8 adatbit, nincs paritás, 1 stop bit (nem, nem elírás, 10 000 baud, nem pedig 9600, ui. a szokványos órajelekről csak hibával leosztható a 9 600).

4.1. Protokoll

- Üzenet váltás: OBC (On-Board Computer, MRC-100 fedélzeti számítógép) üzenet küldés
 → a periféria (vagyis a hasznos teher) az üzenetet feldolgozza → a periféria válaszol az OBC-nek.
- Csak ismert parancsra szabad válaszolni.
- Hibás checksum (ellenőrző összeg) esetén a vett üzenet figyelmen kívül hagyandó (mintha nem is küldtek volna semmit).
- A hasznos teher tápfeszültség rákapcsolás után csak figyel, bármilyen soros porti adat küldése (jelezve a modul feléledését) szigorúan TILOS.

4.2. A digitális üzenetek szerkezete

<start karakter><üzenet><lezáró szekvencia>

- start karakter: '\$' piros,
- üzenet: 5 karakter nagybetűs ASCII szám/betű zöld,
- majd opcionálisan vesszővel elválasztott paramétermezők (csak olvasható karaktereket tartalmazhat) fekete:
 - üres mező: két vessző között nincs semmi

- 1 karakteres mező: kisbetű/nagybetű/szám
- 2 karakteres mező: 8 bites szám BigEndian ASCII HEX stringként (számok és 'A'-'F'; pl. decimális 42 adat \rightarrow 2A olvasható nagy karakteres BigEndian HEX string)
- -4 karakteres mező: 16 bites szám (pl. decimális 19906 \rightarrow 4DC2)
- 8 karakteres mező: 32 bites szám

• lezáró szekvencia - kék:

<kettőskereszt><8 bites sorszám Big
Endian ASCII HEX><csillag><16 bites checksum Big
Endian ASCII HEX><CR><LF>

Üzenet sorszám a # utáni YY érték: 0...255 érték tartomány, túlcsordul (moduló 256), 8 bites mező BigEndian ASCII HEX stringként, az OBC által küldött parancsból vett sorszámot adjuk meg a válaszüzenetben (ebből tudja az OBC, hogy ki mikor mire válaszol).

Ellenőrző összeg (checksum) a * utáni XXXX érték: 16 bites mező BigEndian ASCII HEX stringként, Fletcher16 checksum a \$ és a * karakterek közötti részre (a \$ és * karaktereket nem beleszámítva, a vesszőket is beleszámítva).

Példa üzenet: CMDNM, p1, p2, ..., p13#YY*XXXX < CR > < LF >

Az ellenőrző összeg számításához példa kód részlet itt: 5.3.

Budapest, 2022. január 5.

Dr. Dudás Levente

5. Függelék

5.1. Schematic lib fájl

```
EESchema-LIBRARY Version 2.4
   \#encoding utf -8
1002
   # Debrecen
   DEF Debrecen Deb 0 40 Y Y 1 F N
   F0 "Deb" -100 150 50 H V C CNN
   F1 "Debrecen" 0 50 50 H V C CNN
   F2 "" 0 0 118 H I C CNN
   F3 "" 0 0 118 H I C CNN
1010 DRAW
   S -800 \ 0 \ 0 -550 \ 0 \ 1 \ 0 \ N
1012 X Vdd 1 -900 -100 100 R 50 50 1 1 I
   X Vdd 1 -550 -650 100 U 50 50 1 1 I
1014 X Vdd 1 -550 100 100 D 50 50 1 1 I
   X Vdd 1 100 -100 100 L 50 50 1 1 I
1016 X TX 2 -900 -200 100 R 50 50 1 1 O
   X TX 2 -450 -650 100 U 50 50 1 1 O
1018 X TX 2 -450 100 100 D 50 50 1 1 O
   X\ TX\ 2\ 100\ -200\ 100\ L\ 50\ 50\ 1\ 1\ O
1020 X RX 3 -900 -300 100 R 50 50 1 1 I
   X RX 3 -350 -650 100 U 50 50 1 1 I
_{1022}|{
m X~RX~3~-350~100~100~D~50~50~1~1~I}
   X RX 3 100 -300 100 L 50 50 1 1 I
   |X GND 4 -900 -400 100 R 50 50 1 1 I
   X \text{ GND } 4 -250 -650 \ 100 \ \text{U} \ 50 \ 50 \ 1 \ 1 \ \text{I}
_{1026} | {
m X~GND} \ 4 \ -250 \ 100 \ 100 \ {
m D} \ 50 \ 50 \ 1 \ 1 \ {
m I}
   X GND 4 100 -400 100 L 50 50 1 1 I
1028 X GND 5 100 -500 100 L 50 50 1 1 I
   ENDDRAW
1030 ENDDEF
   #End Library
```

../payload.lib

5.2. PCB kicad mod fájl

```
(module Debrecen (layer F.Cu) (tedit 61BF50C8)
     (fp text reference REF** (at -6 3) (layer F. SilkS)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1002
     (fp text value Debrecen (at -5 5) (layer F.Fab)
1004
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1006
     (fp line (start -15 0) (end 15 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
     (fp line (start 15 0) (end 15 30) (layer F. SilkS) (width 0.12))
1008
     (fp line (start 15 30) (end -15 30) (layer F. SilkS) (width 0.12))
     (fp line (start -15 30) (end -15 0) (layer F. SilkS) (width 0.12))
1010
     (fp line (start -14 0) (end -14 1) (layer F. SilkS) (width 0.12))
     (fp\_line\ (start\ -14\ 1)\ (end\ -15\ 1)\ (layer\ F.SilkS)\ (width\ 0.12))
1012
     (fp line (start -15 0) (end 15 30) (layer F. SilkS) (width 0.12))
     (fp line (start 15 0) (end -15 30) (layer F. SilkS) (width 0.12))
1014
     (fp line (start -15 15) (end 15 15) (layer F. SilkS) (width 0.12))
     (fp line (start 0 0) (end 0 30) (layer F. SilkS) (width 0.12))
1016
     (pad 1 thru hole circle (at -12 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
       Cu * Mask))
     (pad 2 thru hole circle (at -4 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
1018
       Cu * Mask)
     (pad\ 3\ thru\_hole\ circle\ (at\ 4\ 0)\ (size\ 1.524\ 1.524)\ (drill\ 0.762)\ (layers\ *.Cu
        *. Mask))
     (pad 4 thru hole circle (at 12 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
1020
      Cu * Mask)
     (pad 1 thru hole circle (at -15 3) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
       Cu * Mask))
     (pad 2 thru hole circle (at -15 11) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers
       *. Cu *. Mask))
     (pad 3 thru hole circle (at -15 19) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers
       *. Cu *. Mask))
     (pad 4 thru hole circle (at -15 27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers
1024
       *.Cu *.Mask))
     (pad 1 thru_hole circle (at 15 3) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
       Cu *. Mask))
     (pad 2 thru hole circle (at 15 11) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
       Cu * Mask)
     (pad 3 thru hole circle (at 15 19) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
       Cu * Mask)
     (pad 4 thru hole circle (at 15 27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
1028
      Cu * Mask)
     (pad 1 thru hole circle (at -12 30) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers
       *. Cu *. Mask))
     (pad\ 2\ thru\_hole\ circle\ (at\ -4\ 30)\ (size\ 1.524\ 1.524)\ (drill\ 0.762)\ (layers\ *.
1030
       Cu * Mask))
     (pad 3 thru hole circle (at 4 30) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
       Cu *. Mask))
     (pad 4 thru hole circle (at 12 30) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.
1032
       Cu * Mask))
     (pad 5 thru hole circle (at 0 15) (size 4 4) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
1034
```

../payload.kicad mod

5.3. Üzenet ellenőrző összeg számítás

```
/* includes */
    #include < stdio.h>
   #include < stdint.h>
    /* defines */
    #define LL 128
    /* function prototypes */
   uint16 	 t 	 fastmod255 (uint16 	 t 	 x);
1008
    void fletcher16_init(uint16_t * sum);
    void fletcher16 update(uint16 t * sum, uint8 t data);
1010
    uint16 t fletcher16 get chksum(uint16 t * sum);
1012
    /* main routine */
   int main(int argc, char **argv)
1014
      // command, different parameters, serial number
      \verb| uint8_t| = \verb| cmd[|] = \verb| "CMDHP";
      uint8 t p1=5;
1018
      uint16_t p2 = 3456;
      uint32_t p3 = 121212;
1020
      uint8_t serial = 123;
1022
      // index variables
      int i, j;
1024
      // msg array
      uint8_t msg[LL];
      // clear msg
1028
      for (i = 0; i < LL; i++) msg[i] = 0;
      // print command, parameters, serial number: start char $, end char *, before
        serial #
      sprintf ((char*)msg, "$%s,%02X,%04X,%08X#%02X*",cmd,p1,p2,p3,serial);
1032
      // check sum
      uint16 t sum [2];
1034
      // check sum init (clear)
      fletcher16 init (sum);
      // between $ and * calculate check sum, j indexes the next byte cell after *
1038
      for (i = 1; i < LL; i++)
1040
        j=i;
        if (msg[i]=='*') break;
        fletcher16 update(sum, msg[i]);
1042
      // get check sum
1044
      \verb|uint16_t| checksum=fletcher16_get_chksum (sum);|
      // append checksum ASCII HEX string ending with CR LF
1046
      \operatorname{sprintf}((\operatorname{char}*)\operatorname{msg}+(j+1), \text{"}\%04X \setminus r \setminus n \text{"}, \operatorname{checksum});
1048
      // printing the whole message
      printf("%s", msg);
1050
      // printing the whole message in hexadecimal format
      for (i = 0; i < LL; i++)
1052
         if(msg[i]==0) break;
         printf("%02X ", msg[i]);
1054
      printf("\n");
1056
```

```
return 0;
   /* subroutines */
1060
   uint16_t fastmod255 (uint16_t x)
1062
      // \max(x) == 510
1064
      if (x < 255) return x;
     x = 255;
1066
      if (x < 255) return x;
     x = 255;
1068
      return x;
1070
   void fletcher16_init(uint16_t * sum)
1072
     sum[0] = 0;
1074
     sum[1] = 0;
1076
   void fletcher16_update(uint16_t * sum, uint8_t data)
1078
     sum[0] = fastmod255 (sum[0] + (uint16_t) data);
1080
     sum[1] = fastmod255 (sum[1] + sum[0]);
1082
   uint16_t fletcher16_get_chksum(uint16_t * sum)
1084
     return ((sum[0] & 0x00FF) + ((sum[1] & 0x00FF) << 8));</pre>
1086
```

./payload.c