

LTE&Pre5G实操课程

主讲: IUV



01 网络规划与计算

02 设备部署与线缆连接

03 移动网络参数配置

04 承载网络参数配置

05 网络故障处理与优化

复习1

eNodeB (Mobility Management Entity, 移动管理实体)

无线资源管理,IP头压缩和用户数据流加密, UE附着时的MME选择,用户面数据向S-GW的路由,寻呼消息和广播信息的调度和发送,移动性测量和测量报告的配置。

MME (Mobility Management Entity, 移动管理实体)

MME为控制面功能实体,临时存储用户数据的服务器,负责管理和存储UE相关信息,比如UE用户标识、移动性管理状态、用户安全参数,为用户分配临时标识。当UE驻扎在该跟踪区域或者该网络时负责对该用户进行鉴权,处理MME和UE之间的所有非接入层消息。

• SGW (Serving Gateway, 服务网关)

SGW为用户面实体,负责用户面数据路由处理,终结处于空闲状态的UE(用户终端设备)的下行数据,管理和存储UE的承载信息,比如IP承载业务参数和网络内部路由信息。

• PGW (PDN Gateway, 分组数据网网关)

PGW负责UE接入PDN的网关,分配用户IP地址,同时是3GPP和非3GPP接入系统的移动性锚点。用户在同一时刻能够接入多个PDN GW。

• HSS (Home Subscriber Server, 归属用户服务器)


HSS存储并管理用户签约数据,包括用户鉴权信息、位置信息及路由信息。

• PCRF (Policy and Charging Rule Functionality, 策略和计费规则功能实体)


PCRF功能实体主要根据业务信息和用户签约信息以及运营商的配置信息产生控制用户数据传递的QoS(Quality of Service,服务质量)规则以及计费规则。该功能实体也可以控制接入网中承载的建立和释放。

EPC架构中各功能实体间的接口协议均采用基于IP的协议,部分接口协议是由2G/3G分组域标准演进而来,部分是新增协议,如MME与HSS间S6a接口的Diameter协议等。详细介绍可以参考接口与协议部分。

复习2



复习3




01

网络规划与计算




网络规划

拓扑规划: 网络架构的设计以及设备选择、连接 方式规划







参数规划:对网络拓扑中各设备物理接口、逻辑接口、特性参数进行规划设计



网络计算

网络计算: 根据网络业务调研与预估,结合既有经验与原理,完成网络设备数量与型号的选择








02

设备部署与线缆连接

设备部署

设备部署: 根据网络拓扑规划及网络计算结果,将合理的设备安装至对应机房或其他位置



无线侧 核心侧 承载侧

线缆连接

线缆连接: 根据网络拓扑规划及设备配置方式,完成设备的线缆连接与配置

A 无线侧 B 核心侧 C 承载侧 2*2/2*4 单平面/双平面 三层/透传





03

移动网络参数配置

参数配置

参数配置: 根据网络拓扑规划及业务实现目标,完成设备的接口与业务参数配置 干湖市核心网机房 △ 配置节点 设置全局移动参数 MME MCC移动国家码 MNC移动网号 PGW cc国家号 SW1 SW2 NDC国家目的码 干湖市A站点机房_无线 🗸 MME群组ID △ 配置节点 小区1 MME代码 ② 命令导航 配置节点 小区标识 ID 无线参数 1 () 2 (3 🔾 RRU/AAU辩路光口 确定 设置MME控制面地址 跟踪区码 TAC 与eNodeB对接配置 物理小区识别码 PCI 增加与eNodeB偶联 频段指示 与HSS对接配置 中心载频 增加diameter连接 ○ 命令导航 小区频域带宽 TDD小区配置 与SGW对接配置 上下行子帧分配配置 FDD邻接小区配置 特殊子帧配置 TDD邻接小区配置 发射天线端口数目 邻接关系表配置 物理天线数 Pre5G特性参数配置 无线网 UE天线发射模式 下行MCS配置 30 上行MCS配置

参数配置

参数配置: 根据网络拓扑规划及业务实现目标,完成设备的接口与业务参数配置

前提条件: 各参与小区业务验证正常

切换:

- ① 邻区参数
- ② 邻区关系表
- ③ TA解析配置
- ④ 路由配置

切换场景分类:

- ▶ 同MME同BBU下,小区间切换: ②
- ➤ 同MME不同BBU下,小区间切换: ①②
- ➤ 不同MME下, 小区间切换: ①②③4

漫游:

- ① 号码分析
- ② MME与对端HSS对接配置
- ③ 对端HSS与MME对接配置
- ④ 路由配置



04 承载网络参数配置




参数配置

参数配置: 根据网络拓扑规划及业务实现目标,完成设备的接口与业务参数配置

IP承载网





光传输网

05

网络故障处理与优化

49% 13:42

国 抵功率办

IUV介绍


IW

■ IVV-40全 40全同建 🔼 关于近期 🔼 46全同建

新闻资讯

网络故障处理






SCTP ID

Diameter偶联本端IP

几房	全部 ▼	城市	全部 ▼	网元	全部	
	生成时间	位置信息		描述		
1 1	1:45:41	百山市A站点	机房	搜索不到小区		

网络优化





模拟SINR

模拟负荷

模拟用户数:

db

重置

12

75

150



谢谢观看 THANKS

其他

