
u_datamem
DataMemory
u_instrmem
InstructionMemory
u_core
u_imm
ImmediateGenerator
u_mux_alufi
Mux2x32
u_alu
ALU
u_jalr_addr
JALRAddress
u_ctl
ControlUnit
u_mux_memmrs
Mux2x32
u_pc4
ProgramCounter
u_mux_call
Mux2x32
u_regfile
RegisterFile
u_pc_reg
DFF-32
u_jal_addr
JALAddress
u_pc_mux
Mux4x32
u_branch_addr
BranchAddress
RISC_V_SingleCycle_Core
i_clk
i_rest
o_mem[31:0]
o_alu[31:0]
o_pc[31:0]
o_inst[31:0]